

Varování

⚠ Před použitím výrobku si prosím přečtěte všechny pokyny, zejména tyto základní bezpečnostní pokyny.

📷 Fotografie a jiná vyobrazení výrobku v tomto návodu a na obale jsou co nejuvěrnější, ale nemusí zaručovat úplnou shodu s výrobkem

⚠ Upozornění

Nepoužívejte toto zařízení, pokud je elektrická zásuvka poškozena, pokud nefunguje správně, pokud spadla na zem nebo pokud je poškozena nebo pokud spadla do vody. **V** takovém případě nechte zařízení zkontrolovat a opravit dodavatelem nebo jeho poprodejním servisem. **Nepřipojujte ani neodpojujte kabel USB mokřými rukama. V** případě poškození USB kabelu je nutné jej nahradit obdobným USB

kabelem, který získáte od dodavatele nebo v jeho servisním středisku. **Před připojením zařízení se ujistěte, že napětí uvedené na přístroji odpovídá jmenovitému napětí místní elektrické sítě. Před čištěním spotřebičů vždy odpojte. Elektrický kabel udržujte mimo horké povrchy. Nepoužívejte tento spotřebič ve vlhkém prostředí (v koupelně, v blízkosti sprchy atd.). Přístroj nepoužívejte pod pokrývkou či polštářem. Nadměrné teplo může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.**

⚠ Pozor

Toto zařízení používejte pouze pro účely popsané v tomto návodu. Společnost Lanaform nese odpovědnost za poškození přístroje způsobené nevhodným

použitím, které neodpovídá pokynům uvedeným v této příručce. **Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti jsou sníženy, nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud z toho nemohly mít prospěch prostřednictvím osoby odpovědné za jejich bezpečnost, dohled nebo předchozí pokyny týkající se použití zařízení. Je třeba zajistit, aby si s výrobkem nehrály děti. Dbejte na to, aby si s přístrojem nehrály a nepoužívaly jej děti a mladiství. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučováno společností Lanaform nebo dodáno společně s tímto zařízením. Je zakázáno do tohoto zařízení jakkoli zasahovat. Umístěte napájecí kabel tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout. Při přenášení nedržte přístroj za elektrický kabel a nepoužívejte elektrický kabel jako**

rukojeť. **Dbejte na to, aby na výrobek nikdy nic nespadlo, a nikdy nevkládejte do žádného otvoru žádný předmět.**

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili simulátor úsvitu a soumraku Lanaform WL-100C. Tento multifunkční simulátor úsvitu a soumraku WL-100C vám pomůže osladit vaše rána, abyste mohli správně začít svůj den a pomůže vám klidně usnout. WL-100C je vybaven funkcí pomoci při spánku a je plně připojen pro jednoduché a efektivní dálkové ovládání.

Obsah balení

- Simulátor úsvitu a soumraku WL-100C
- USB nabíjecí kabel
- Adaptér
- Návod k použití

Popis

Přístroj

- 01 Osvětlený panel
- 02 Zobrazit obrazovku
- 03 Osvětlený displej
- 04 Nastavení času a 12/24 formát času
- 05 Funkce spánku
- 06 Budík 1
- 07 Budík 2
- 08 – klávesa
- 09 Funkce Bluetooth odložení/resetování

- 10 + klávesa
- 11 Světelný klávesa
- 12 Tlačítko barevného světla
- 13 Snížit hlasitost
- 14 Tlačítko pro vyhledávání rádia/rádia
- 15 Zvýšení hlasitosti
- 16 Port USB
- 17 Funkce resetování
- 18 Příhrádka na baterie
- 19 Rádiová anténa
- 20 Micro-USB port
- 21 Reproduktor

Zobrazit obrazovku

- 22 Před polednem (zobrazeno pouze ve 12h formátu)
- 23 Odpoledne (zobrazeno pouze ve 12h formátu)
- 24 Budík 1
- 25 Budík 2
- 26 Zobrazení času/rozhlasové stanice
- 27 Nastavení hudby v režimu budíku
- 28 Nastavení budíku
- 29 Vyhledávání stanic
- 30 Bluetooth připojení
- 31 FM rádio
- 32 Nastavení světla v režimu alarmu
- 33 Funkce spánku

Příprava před použitím

- 01 Odstraňte obalový materiál.
- 02 Zkontrolujte, zda jsou při dodání všechny díly.

- 03 Zkontrolujte, zda zařízení a kabel nejsou poškozeny.
- 04 Odstraňte kryt příhrádky na baterie na spodní straně zařízení a vložte baterie (3 x AAA, nejsou součástí dodávky), dbejte na správnou polaritu. Baterie slouží jako záložní zdroj v případě výpadku proudu.
- 05 Připojte kabel USB k portu micro-usb na zadní straně zařízení ak adaptéru USB.
- 06 Zapojte AC adaptér do vhodné AC zásuvky.

Doporučení pro napájení přes USB

Pro optimální výkon se doporučuje použít dodávaný napájecí adaptér usb nebo adaptér schopný dodávat alespoň 2,0A.

Aplikace Lanaform Connect

Simulátor úsvitu a soumraku WL-100C můžete připojit ke svému smartphonu pomocí Bluetooth. Chcete-li to provést, stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci Lanaform Connect. Aplikaci Lanaform Connect naleznete v App Store (iOS) a na Google Play (Android™).

Aplikace Lanaform Connect nabízí následující funkce:

- Nastavit čas
- Upravit jas obrazovky
- Ovládání budíků svítání a soumraku
- Ovládání náladového světla
- Ovládání rádia

- Aktivujte funkci podpory spánku

Požadovaná konfigurace: iOS \geq 10.0, Android™ \geq 5.0, Bluetooth \geq 4.2.

📌 Poznámka

Můžete také používat stejné funkce simulátoru svítání a soumraku bez aplikace Lanaform Connect.

Aplikace také umožňuje vybrat si dny (pondělí-neděle), ve kterých chcete aktivovat budík, což není možné nastavit při spuštění simulátoru svítání a soumraku.

Připojte zařízení k aplikaci Lanaform Connect.

Postupujte podle pokynů v kapitole „Příprava před použitím“.

📌 Poznámka

Symbol Bluetooth rychle bliká. (přidat symbol). Pokud tomu tak není, pokračujte k „resetování“ zařízení stisknutím a podržením tlačítka „Připojení Bluetooth“ na několik sekund.

- Ujistěte se, že je na vašem smartphonu aktivována funkce Bluetooth.
- Stáhněte bezplatnou aplikaci Lanaform Connect v App Store (iOS) nebo v Google Play (Android™).
- Spusťte aplikaci Lanaform Connect a postupujte podle pokynů.
- Klikněte na Connect a New Device (Připojit nový přístroj) nebo stiskněte tlačítko + v horní části displeje. Připojte zařízení k síti podle pokynů na obrazovce.

📌 Poznámka

Před připojením zařízení k aplikaci Lanaform Connect se ujistěte, že je na vašem smartphonu aktivována lokalizace.

Instrukce

📌 Poznámka

Následující pokyny se týkají nastavení z ovládacích prvků zařízení. Ke stejnému nastavení můžete přistupovat také z aplikace Lanaform Connect na vašem smartphonu.

Nastavení času

- 01** Při prvním použití musíte nastavit čas probuzení. Jakmile je spotřebič zapojen do sítě, displej času bliká po dobu 10 sekund, abyste jej mohli nastavit.
- 02** Chcete-li nastavit čas, stiskněte tlačítka „+“ a „-“. Poté stiskněte tlačítko „Nastavení času a 12/24hodinový formát“.
- 03** Od této chvíle budou minuty blikat. Chcete-li nastavit minuty, stiskněte tlačítka „+“ a „-“. Stiskněte znovu tlačítko „Nastavení času a 12/24hodinový formát“.
- 04** Na displeji se zobrazí „Ct On“. Tato funkce vám umožňuje synchronizovat čas zařízení s časem vašeho smartphonu za předpokladu, že je připojen k aplikaci Lanaform Connect. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte tlačítka „+“ nebo „-“. Na obrazovce se zobrazí „Ct Off“. Poté stiskněte tlačítko „Nastavení času a 12/24hodinový formát“.

📌 Poznámka

Chcete-li zvýšit nebo snížit počet hodin nebo minut rychleji, stiskněte a podržte tlačítko „+“ nebo „-“.

Jedním stisknutím tlačítka „Nastavení času a 12/24hodinového formátu“ si můžete vybrat mezi 24h nebo 12h režimem zobrazení. Když zvolíte 12h režim, ovládací obrazovka zobrazí čas „AM“ nebo „PM“.

Pokud symbol hodiny již neblíká, když chcete nastavit hodinu, stačí jednou stisknout tlačítko „Nastavení času a 12/24hodinový formát“.

Nastavení jasu obrazovky

Pro obrazovku můžete vybrat dvě intenzity světla. Postupným stisknutím tlačítka „Osvětlení displeje“ vyberte požadovanou intenzitu osvětlení nebo ji deaktivujte.

📌 Poznámka

Intenzitu osvětlení displeje můžete také synchronizovat podle okolního jasu. Chcete-li to provést, stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko „Osvětlení displeje“. Na obrazovce se zobrazí „Zapnuto“. Intenzita světla je nyní synchronizována podle okolního světla. Chcete-li jej vypnout, stiskněte a podržte tlačítko osvětlení displeje. Na obrazovce se zobrazí „Vypnuto“.

Funkce východ slunce - nastavení budíku

Funkce východu slunce vám umožní jemně se probudit a užívat si vybranou simulaci východu slunce, buzení zvukem přírody nebo oblíbenou

rozhlasovou stanicí. Pro budík můžete nastavit dva různé časy budíku (budík 1 a budík 2).

- 01 Chcete-li aktivovat budík 1 nebo 2, stiskněte tlačítko „Alarm 1 nebo 2“. Na displeji se objeví symbol alarmu 1 nebo 2.
- 02 Chcete-li nastavit budík 1 nebo 2, stiskněte a podržte budík 1 nebo 2 po dobu 3 sekund.
- 03 Poté se na displeji zobrazí symbol budíku 1 nebo 2.
- 04 Čas budíku začne blikat.
- 05 Nastavte požadovaný čas buzení pomocí tlačítek „+“ a „-“. Poté stiskněte tlačítko „Nastavení času a 12/24hodinový formát“. Od této chvíle budou minuty blikat.
- 06 Chcete-li nastavit minuty, stiskněte tlačítko „+“ a „-“. Chcete-li rychleji procházet mezi hodinami nebo minutami, podržte klávesu „+“ nebo „-“.

Nastavení režimu budíku

Na displeji se nyní objeví a blíká režim alarmu F1. Alarm má tři možné kombinace.

- 01 F1: světlo + zvuky
- 02 F2: světlo
- 03 F3: zvuk

Chcete-li vybrat požadovaný režim, stiskněte tlačítko „+“ a „-“ a poté stiskněte tlačítka budíku 1 nebo 2 pro potvrzení vaší volby. V závislosti na zvoleném režimu blikají symboly pro nastavení hudby a světla v režimu budíku. Displej režimu zvuku začne blikat.

ⓘ Poznámka

30 minut před časem probuzení se aktivuje simulace východu slunce. LED bude postupně svítit až do doby probuzení.

Nastavení zvuku budíku

Máte na výběr mezi 5 zvuky (4 zvuky přírody + 1 pípnutí) nebo FM rádiem.

- 01 Stisknutím kláves „+“ a „-“ vyberte požadovaný přirozený zvuk (S-1 až S-5) nebo rádio (S6). Poté stisknutím tlačítka budíku 1 nebo 2 potvrďte svou volbu.
- 02 Zobrazení hlasitosti zvuku nyní začne blikat.
- 03 Chcete-li upravit hlasitost budíku, stiskněte postupně tlačítka „+“ a „-“, dokud nedosáhnete požadované úrovně (V01 až V15). Poté stisknutím tlačítka budíku 1 nebo 2 potvrďte svou volbu. Zobrazení intenzity světla bliká.

ⓘ Poznámka

Pokud FM rádio funguje v čase buzení, rádio se zastaví v čase buzení a 2 minuty bude znít přírodní zvuk, než se rádio automaticky obnoví.

Úprava intenzity koncového světla

Je možné upravit intenzitu koncového světla simulátoru úsvitu na úroveň dle vašeho výběru z 30 nabízených intenzit. Za tímto účelem vyberte požadovanou intenzitu pomocí kláves „+“ a „-“.

Funkce odložení

Když zazní bzučák, můžete jej dočasně zastavit stisknutím tlačítka odložení. Bzučák poté znovu zazvoní po 5 minutách pokaždé, když stisknete tlačítko Snooze.

Vypnout budík

Když budík zazní, stisknutím libovolné klávesy jej deaktivujete kromě tlačítka odložení. Bez vašeho zásahu se budík po 5 minutách automaticky zastaví. V aplikaci si můžete vybrat dobu trvání od 1 do 15 minut.

Během procesu simulace východu slunce můžete světlo také vypnout podržením tlačítka „světlo“ na několik sekund. Pokud režim probuzení zahrnuje zvuk, zazní v naplánovaný čas probuzení.

ⓘ Poznámka

Výše uvedené operace nedeaktivují alarm. Zazvoní znovu další den v nastavený čas. Pokud chcete trvale deaktivovat budík 1 nebo 2, stiskněte znovu tlačítko budíku 1 nebo 2. Odpovídající symbol poté zmizí.

Funkce spánku - nastavení budíku

S WL-100C je také možné využít simulaci západu slunce, která vám pomůže klidně usnout. Jakmile je tato funkce aktivována, světlo se spustí se zvolenou intenzitou a postupně se sníží, dokud nezhasne.

Tuto funkci můžete zkombinovat s jedním ze 6 zvuků speciálně vyvinutých pro usnadnění

usínání. Tyto nepřetržité neutrální zvuky založené na konkrétních frekvencích umožňují přehlušit okolní hluk. Jejich difúze působí na uživatele relaxačně: soustředěním se na nediferencovaný hluk se snižuje jejich mozková aktivita a do pozadí přecházejí potíže, které jim bránily usnout.

Můžete si také vybrat pouze jeden z těchto 6 zvuků (S1-S6) pro usínání nebo svou oblíbenou rozhlasovou stanici (S7). Zvolený zvuk se bude postupně snižovat, dokud se po zvolené době nevyplne.

Chcete-li nastavit funkci spánku, stiskněte tlačítko „funkce spánku“. Na displeji bliká symbol.

ⓘ Poznámka

Funkce spánku se aktivuje, jakmile je aktivována, bez ohledu na čas.

Nastavení režimu (zvuk+světlo (F1)), světlo (F2), zvuk (F3), zvuk (S1-S7), hlasitost zvuku (U01-U15) a intenzita světla (L01-L30) je podobné jako u nastavení funkce „Východ slunce“. Pro potvrzení vaší volby stiskněte tlačítko „Funkce spánku“.

Můžete si vybrat ze 3 trvání (15/30/60 minut). Pro výběr jednoho z nich stiskněte tlačítko „+“ a „-“. Pro potvrzení vaší volby stiskněte tlačítko „Funkce spánku“.

Když je funkce spánku aktivována, můžete upravit intenzitu světla, hlasitost zvuku nebo dokonce změnit rozhlasovou stanici:

- Chcete-li změnit rozhlasovou stanici, stiskněte a podržte tlačítka „+“ a „-“.

- Hlasitost zvuku upravíte stisknutím kláves pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Stiskněte tlačítka pro nastavení intenzity světla.

Chcete-li deaktivovat režim spánku, stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko „Funkce spánku“.

Funkce náladová lampa/ světlo se změnou barvy

Budicí světlo můžete také použít jako normální lampu nebo jako náladové světlo s měnící se barvou.

- Chcete-li aktivovat normální lampu, stiskněte jednou tlačítko „Světlo“. Intenzitu světla (L1 až L30) pak můžete upravit stisknutím kláves „+“ a „-“.
- Pro aktivaci okolního světla stiskněte tlačítko „Barevné světlo“. LED diody pak automaticky mění barvy. Můžete také vybrat jednu ze 6 konkrétních barev stisknutím kláves „+“ a „-“. Poté můžete upravit intenzitu světla podržením tlačítek „+“ a „-“.

Poslouchejte rádio

Budík má na zadní straně přístroje létající anténu. Odviňte drát a umístěte jej do nejdlejší polohy, abyste zajistili nejlepší příjem.

- Stisknutím tlačítka FM rádio jej aktivujete. Na displeji bliká ikona.
- Chcete-li spustit automatické vyhledávání stanic, stiskněte a podržte tlačítko „scan radio“ a poté jej

- uvolněte. Zařízení začne vyhledávat stanice a automaticky je uloží.
- Jakmile jsou stanice uloženy, můžete si vybrat požadovanou stanicí přidržet tlačítka „+“ a „-“. Před číslem stanice se objeví symbol P.
 - Pokud si přesto přejete provést ruční vyhledávání, stiskněte tlačítka „+“ a „-“, dokud nedosáhnete požadované stanice.
 - Chcete-li změnit hlasitost rádia, stiskněte postupně tlačítko pro úpravu hlasitosti.

Nabíjení smartphonu

Simulátor úsvitu a soumraku má USB port umístěný na zadní straně zařízení, který umožňuje nabíjení smartphonu.

Provoz na baterie

Je možné použít budící světlo na baterie. V případě výpadku proudu tyto chrání čas budíku.

Resetování zařízení

Pro vypnutí a restart zařízení s továrním nastavením je možné provést reset. Chcete-li to provést, vložte špičatý předmět do otvoru na zadní straně produktu a mírně zatlačte.

Čištění

- Zajistěte, aby do přístroje nevnikla voda. Pokud se tak stane, použijete přístroj až poté, co zcela vyschne.
- Nikdy neponořujte zařízení a síťový adaptér do vody nebo jiných kapalin.
- Chraňte přístroj před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi,

silnými výkyvy teplot a příliš blízko zdrojů tepla (trouba, radiátor).

- Přístroj otírejte suchým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Vyměňujte baterie systematicky a používejte baterie stejného typu.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Vytékající baterie mohou zařízení poškodit. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
- Použité nebo poškozené baterie mohou způsobit podráždění pokožky. Používejte vhodné ochranné rukavice.

Skladování

Přístroj skladujte na suchém, chladném místě mimo dosah dětí.

Technické údaje

- Reference: LA190203
- Napájení: DC 5V 2A
- Spotřeba: 10W
- Vstup AC/DC adaptéru: 100-240V~ 50/60 Hz 0,5A
- Napájecí zdroj pro nabíjení telefonu: 5V=1A
- Frekvenční pásmo FM: 87,5-108 MHz



Rady z oblasti likvidace odpadů

Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění

odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.

V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.

Odstraňte však baterie a tyto odevzdejte do sběrných nádob k tomu určených pro následnou recyklaci.

Použité baterie nesmí být v žádném případě likvidovány s běžným odpadem z domácnosti.

Omezená záruka

Společnost Lanaform se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti Lanaform se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti Lanaform nevztahuje

na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost Lanaform vliv.

Společnost Lanaform nenesie odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost Lanaform v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti Lanaform. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti Lanaform, ruší platnost záruky.

SLOVENČINA

SK

Upozornenia

⚠ Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny, najmä týchto niekoľko základných bezpečnostných pokynov.

📷 Fotografie a iné vyobrazenia výrobku v tejto príručke a na obale majú byť čo najpresnejšie, ale nemusia zabezpečovať dokonalú podobnosť s výrobkom