

Informační list výrobku

Obchodní značka	Electrolux
Model	LFU215X 942150781
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	65.5
Třída energetické účinnosti	D
Účinnost dynamiky kapalin	8.1
Třída účinnosti dynamiky kapalin	E
Účinnost osvětlení (lux/W)	13
Třída účinnosti osvětlení	D
Účinnost tukové filtrace (%)	66
Třída účinnosti tukové filtrace	D
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m3/h)	115/272
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m3/h)	-
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	52/71
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0.01
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0.01

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikace modelu		LFU215X 942150781	
Rocní spotřeba energie	AEC _{hood}	65.5	kWh/rok
Koeficient zvýšení času	f	1.7	
Účinnost proudění tekutin	FDE _{hood}	8.1	
Index energetické účinnosti	EEL _{hood}	90,0	
Naměřený průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	QBEP	160,0	m ³ /h
Naměřený tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	PBEP	180	Pa
Maximální průtok vzduchu	Q _{max}	272,0	m ³ /h
Naměřený elektrický příkon v bode nejvyšší účinnosti	WBEP	98.5	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	WL	6,0	W
Průmerné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	E _{middle}	78	lux
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _s	0.01	W
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu	P _o	0.01	W
Hladina akustického výkonu	LWA	71	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:

- Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončení vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
- Rychlost zvýšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
- V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.