

Amica
for living



NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU

4
9

KF 4041
KF 4042



ZAŘÍZENÍ MŮŽE BÝT POUŽITO POUZE PO ČTENÍ OPERAČNÍCH NÁVODŮ
ZARIADENIE MÔŽE POUŽÍVAŤ IBA PO ČÍTANÍ NÁVODU NA POUŽITIE

IO-SDA-0200
(12.2019)

OBSAH

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ	4
ODSTRANĚNÍ / LIKVIDACE POUŽITÉHO VYBAVENÍ	7
KONSTRUKCE A VYBAVENÍ	8
OBSLUHA, ČIŠTĚNÍ A KONZERVACE	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	9
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS	9

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA	11
LIKVIDÁCIA OPOTREBOVANÉHO ZARIADENIA	14
KONŠTRUKCIA A VYBAVENIE	15
OBSLUHA, ČISTENIE A KONZERVÁCIA	15
TECHNICKÉ ÚDAJE	16
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS	16

GRATULUJEME K VÝBĚRU VYBAVENÍ AMIKY**VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,**

Elektrická bezšňůrová varná konvice Amica je spojením výjimečné jednoduchosti obsluhy a dokonalé efektivity. Po přečtení tohoto návodu, obsluha varné konvice nebude problémem.

Prosíme Vás o pozorné přečtení návodu k obsluze před uvedením do provozu. Dodržování obsažených v něm pokynů Vás ochrání před nesprávným používáním.

Návod náleží zachovat a přechovávat takovým způsobem, aby byl vždy pod rukou. Náleží důkladně dodržovat návod k obsluze z důvodu uniknutí nešťastných náhod.



Zařízení je určeno výlučně pro domácí použití.

Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn, které nemají vliv na funkčnost zařízení.



Obrázky v tomto návodu k obsluze mají názorný charakter. Úplné vybavení zařízení je uvedeno v příslušné kapitole.



Pozor! Pro minimalizování rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem anebo tělesného poškození:

V případě zalití vodou vnějších elektrických elementů varné konvice a podstavce, před opětovným zapojením zařízení do sítě je důkladně vysušte.

Nepoužívejte zařízení, pokud toto vykazuje jakékoliv příznaky poškození přípojného kabelu anebo pokud bylo zařízení upuštěno na podlahu.

Po použití vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a také v případě jakéhokoliv neodpovídajícího působení a před čištěním.

Při vytahování zástrčky z nástěnné zásuvky nikdy netahejte za vodič ale za zástrčku.

Varná konvice je zařízením vyrobeným v I. třídě ochrany před úrazem a proto napájecí zásuvka, ke které bude připojená, musí být bezpodmínečně vybavená ochranným kolíkem.

Děti si nedokážou představit nebezpečí, která mohou vzniknout v průběhu používání elektrických zařízení; přechovávejte proto varnou konvici mimo dosahu dětí.

Nezkoušejte odstraňovat žádnou část krytu anebo vkládat jakýkoliv objekt dovnitř zařízení.

Pro uniknutí poškození napájecího vodiče ho neumísťujte nad ostrými hranami, ani poblíž horkých povrchů.

Zařízení produkuje vysokou teplotu.

Používejte pouze čistou studenou vodu a naplňujte zvolna (cca 2 minuty) - silný proud vody způsobuje stříkání vody na boky.

Nevystavujte zařízení na déšť anebo vlhkost a nepoužívejte zařízení uvnitř. Neobsluhujte zařízení mokřýma rukama.

Pozor: existuje riziko popaření unikající párou anebo vodou. Nedotýkejte se jakýchkoliv částí varné konvice mimo úchytu, pokud je zařízení používané, přesvědčte se, že je víko správně uzavřené. Toto zařízení je vhodné pouze pro ohřívání vody. Nikdy nevlévejte žádné jiné tekutiny do varné konvice.

Varná konvice se vypíná automaticky, po uvedení vody do varu. Pomocí vypínače můžete varnou konvici vypnout, dřív než se voda začne vařit. Poté, jak se varná konvice automaticky (anebo, pokud byla vypnutá ručně), může uplynout určitá doba (potřebné je cca 15 - 20 sekund na ochladnutí), pro možnost opětovného zapnutí.

Varná konvice může být používána výlučně s dodaným podstavcem.

Jestliže napájecí vodič bude poškozený, to musí být vyměněný specializovanou opravou s cílem likvidace ohrožení.

Před čištěním varné konvice ji odpojte od napájení a počkejte až vystydně.

Toto zařízení není přizpůsobené k používání osobami (v tom dětmi) s omezenou fyzickou, smyslovou anebo psychickou schopností anebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostí zařízení, leda že je uskutečňováno pod dohledem anebo v souladu s návodem k používání zařízení, odevzdaným osobami odpovídajícími za jejich bezpečnost.

Věnujte pozornost dětem, aby se ne bavily varnou konvicí.

V průběhu vaření vody, se části varné konvice vyrobené z nerezavějící oceli silně nahřívají*.

Nezapínejte varnou konvici bez odpovídajícího množství vody (hladina označená jako „min“ na ukazateli).

Nenechávejte zapnutou varnou konvici bez dozoru, a také pokud úplně nevystydlá.

Nedovolte dětem vykonávat činnosti spojené s čištěním a konzervací zařízení bez dozoru

K přenášení používejte pouze úchyt, jiné vnější části mohou být horké.

Zařízení po dobu ohřevu umístěte na rovném stabilním povrchu

Děti si neuvědomují nebezpečné situace, které mohou vzniknout v průběhu používání elektrických zařízení, proto tato zařízení přechovávejte mimo dosah dětí.

* týká se vybraných modelů

Nikdy nenaplňujte varné konvice vodou více než do označené maximální hladiny vody.

To zařízení může být používáno dětmi ve věku 8 let a staršími, osoby s omezenými fyzickými anebo mentálními schopnostmi, jak rovněž osoby bez zkušenosti a bez znalosti zařízení mohou konvici používat, pokud jsou dozorované anebo byly instruované ohledně obsluhy zařízení bezpečným způsobem a znají ohrožení spojené s používáním zařízení. Děti si nemohou se zařízením hrát. Čištění a konzervace zařízení nemůže být vykonávána dětmi, ledaže skončily 8 let a mají dohled zodpovědné osoby.

Přechovávejte zařízení v bezpečné vzdálenosti od dětí mladší 8 let, pokud je zahřáté anebo ještě úplně nevystydl.



POKUD JE VARNÁ KONVICE ZAHŘÁTÁ, DOTÝKEJTE POUZE UMELOHMOTNÝCH ČÁSTÍ: UCHYTU, PODSTAVCE, TLACÍTKA OTEVÍRÁNÍ VÍKA ANEBU SPÍNAČE.

Nedotýkejte povrchu označeného symbolem  v průběhu ani po práci zařízením. Tyto povrchy jsou horké.



Požadavky vůči elektrickému proudu

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na popisném štítku odpovídá parametrům elektrického napájení v domě, přičemž toto napájení musí být označené jako ~ (střídavý proud).



ROZBALENÍ

Zařízení bylo na dobu přepravy zabezpečeno obalem proti poškození.

Prosíme Vás, aby jste po rozbalení zařízení zlikvidovali části

Obr.obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Veškeré materiály použité k balení nejsou škodlivé pro životní prostředí, jsou 100 % recyklovatelné a označené příslušným symbolem.

Pozor! Obalový materiál (polyetylenové sáčky, kousky polystyrenu apod.) je třeba běhemrozbalování udržovat mimo dosah dětí.



VYŘAZENÍ Z PROVOZU

Po ukončení období užitkování nesmí být tento výrobek likvidován obr.prostřednictvím běžného komunálního odpadu, ale je třeba odevzdat jej do místa sběru a recyklace elektrických a elektronických zařízení.

Informuje o tom symbol umístěný na výrobku, návodu k obsluze nebo obalu.

Materiály použité v zařízení jsou vhodné pro opětovné využití v souladu s jejich označením.

Díky opětovnému použití, využití materiálů nebo díky jiným způsobům využití opotřebovaných zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Informace o příslušném místě likvidace opotřebovaných zařízení Vám poskytne orgán obecní správy.

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

Konstrukce a vybavení zařízení:

1. Těleso varné konvice
2. Ukazatel hladiny vody
3. Úchyt
4. Víko varné konvice
5. Zapínač/vypínač
6. Indikátor teploty
7. Podstavec
8. Napájecí vodič



OBSLUHA, ČIŠTĚNÍ A KONZERVACE

Před prvním použitím:

Propláchněte varnou konvici a několikrát v ní přiveďte vodu varu, používajíc čistou vodu v každém cyklu vaření a naplňte varnou konvici do horního znaku. Voda se přivede do varu přibližně po 5 minutách, a varná konvice se automaticky vypne.

Používání:

Umístěte podstavec na stabilní a rovné podložce.

Nalijte potřebné množství čisté vody do varné konvice. Nedotýkejte žádnou část varné konvice mimo úchytu když je zařízení používáné a přesvědčte se, že je správně uzavřené. Množství vody je možné zkontrolovat na ukazateli na vnější části varné konvice. Vždy věnujte pozornost minimální a maximální hladině, a přesvědčte se, že je víko správně a stabilně uzavřené.

Ustavte varnou konvici na podstavci takovým způsobem, aby dolní část varné konvice důkladně pasovala do podstavce.

Vložte zástrčku do síťové zásuvky.

V závislosti od modelu přepněte zapínač /vypínač dolů (zapnutý), aby se začal proces ohřívání, kontrolka ukazatele se rozsvítí anebo použijte tlačítko v úchytu.

Když se voda přivede do varu zapínač/vypínač se automaticky vrátí do původní pozice a i kontrolka ukazatele zhasne. Varnou konvici je rovněž možné vypnout ručně, přesouvajíc zapínač /vypínač do horní polohy.

Horkou vodu je nyní možné bezpečně přelit do jiné nádoby prostřednictvím výtokového otvoru.

Varná konvice je vybavená automatickým bezpečnostním vypínačem. Pro ochranu zařízení před poškozením v případech nesprávného používání anebo když bylo zařízení náhodně zapnuté bez vody anebo kdyžby se voda vypařila – tehdy automatický bezpečnostní vypínač automaticky vypne ohřívací element.

V takovém případě okamžitě vypněte zástrčku z nástěnné zásuvky a naplňte varnou konvici opětovně teprve po čase postačujícím na jeho vychladnutí, tj. po cca 15-20 minutách.

OBSLUHA, ČIŠTĚNÍ A KONZERVACE

Odvápňování:

Jestliže se zařízení začne vypínat dříve, než se voda přivede do varu, je to znak, že je potřebné odvápnování.

Je k tomu možné používat standardní prostředky k odstraňování kotelního kamene, s výhradou, že budou dodrženy odpovídající pokyny. Z důvodu zabránění výtoku nenaplňujte varnou konvici do horního znaku, jestliže daný přípravek způsobuje pění vody.

Pro důkladné vyčištění varné konvice z jakýchkoliv zbytků, vzniklých po odstranění kotelního kamene v něm ještě několikrát uveďte do varu čistou vodu a poté čistou vodou propláchněte.

Čištění:

Před čištěním zařízení se přesvědčte, že zařízení je odpojené od napájení. Mimoto musí úplně vychladnout.

Nepoužívejte na čištění přípravky na drhnutí anebo agresivní t tekuté přípravky.

Neponořujte podstavec anebo varnou konvici do jakékoliv kapaliny. Do čištění vnitřku varné konvice je možné používat mírně navlhčeného hladkého hadříku.

Doporučuje se pravidelně odstraňovat vápenaté osady z varné konvice.

Odstraňování kotelního kamene:

Naplňte varnou konvici do poloviny vodou z vodovodu a přidejte šťávu z jednoho citronu.

Uveďte do varu a počkejte 15 minut. Opětovně uveďte do varu a počkejte dalších 15 minut. Uveďte do varu potřetí a poté vylijte a dobře varnou konvici propláchněte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	KF 4041 / KF 4042	
Nominální napětí	220V - 240V	50 Hz
Nominální výkon	1850-2200 W	
Obsah	1,7 l	

ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS

Záruka

Poskytování záruky v souladu se záručním listem.

Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

Vaření vody v konvici doprovází hluk. Jedna se ale o normální jev – stává se to vždy pokud ohříváme vodu rychle. Není to důvod k reklamaci.

Prohlášení výrobce

Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- směrnice pro nízkonapětová zařízení 2014/35/EC
- směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EC
- směrnice ErP - 2009/125/EC
- směrnice RoHS 2011/65/EC

a proto byl spotřebič označen  a také bylo pro něho vystaveno prohlášení o shodě poskytnuté orgánům pro dohled nad trhem.

BLAHOPŘEJEME VÁM K VÝBĚRU ZNAČKY AMICA

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,

Elektrická rýchlouřná kanvica Amica je spojením výnimočnéj jednoduchosti obsluhy a dokonalej efektivity. Po prečítaní tohto návodu, obsluha rýchlouřnej kanvice nebude problém.

Prosíme Vás o pozorné prečítanie návodu na obsluhu pred uvedením zariadenia do prevádzky. Dodržovanie pokynov, ktoré sa nachádzajú v návode, Vás ochráni pred nesprávnym používaním.

Návod si uschovajte a prechováajte tak, aby bol vždy pod rukou. Z dôvodu uniknutia nešťastných náhod presne dodržujte návod na obsluhu.



Zariadenie je určené výhradne iba na domáce, neprofesionálne používanie.



Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny, ktoré neovplyvňujú fungovanie zariadenia.

Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke majú iba náhľadový charakter. Opis vybavenia zariadenia je uvedený v príslušnej kapitole.



Pozor! Pre zminimalizovanie rizika vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo telesného poškodenia:

V prípade zaliatia vodou vonkajších elektrických elementov rýchlovarnej kanvice ako aj podstavca, pred opätovným zapnutím zariadenia do siete ho dôkladne vysušte. Nepoužívajte zariadenie, ak vykazuje akékoľvek príznaky poškodenia prípojného kabeľu alebo ak zariadenie bolo upustené na podlahu.

Po použití vždy vyťahnite zástrčku zo zásuvky a taktiež v prípade akéhokoľvek nesprávneho fungovania a pred čistením.

Pri vyťahovaní zástrčky z nástennej zásuvky nikdy neťahajte za kábel, ale výlučne za zástrčku.

Rýchlovarná kanvica je zariadenie vyrobené v I. triede proti prúdovej ochrane a preto napájacia zásuvka musí byť bezpodmienečne vybavená ochranným kolíkom.

Deti si nedokážu predstaviť nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť v priebehu používania eklektických zariadení; preto prechovávajú rýchlvarnú kanvicu mimo dosahu detí.

Neskúšajte odstraňovať žiadne časti krytu alebo vkladať akékoľvek predmety do vnútra zariadenia.

Pre uniknutie poškodenia napájacieho kabeľu ho neumiestvujte nad ostrými hranami, ani v blízkosti horúcich povrchov.

Nevystavujte zariadenie na dážď alebo vlhko a nepoužívajte zariadenia zvonka. Neobsľuhujte zariadenie mokrými rukami.

Používajte len čistú studenú vodu a rýchlovarnú kanvicu naplňujte zvolna (cca 2 minúty) - silný prúd vody spôsobuje striekanie vody na boky.

Nikdy nenaplňujte rýchlovarnú kanvicu vodou viac, ako je označený maximálny stupeň hladiny vody.

Pozor: existuje riziko obarenia unikajúcou vodou alebo parou. Nedotýkajte sa akýchkoľvek častí rýchlovarnej kanvice mimo úchyt, pokiaľ je zariadenie používané a presvedčte sa, že veko je správne uzatvorené. Toto zariadenie je určené len k zohrievaniu vody. Nikdy nevlievajte žiadne iné kvapaliny do rýchlovarnej kanvice.

Rýchlovarná kanvica sa vypína automaticky, keď sa voda uvedie do varu. Pomocou vypínača môžete vypnúť rýchlovarnú kanvicu, kým voda začne vriieť. Potom, ako sa rýchlovarná kanvica automaticky vypne (alebo, keď bola vypnutá ručne), môže uplynúť trochu času (potrební je cca 15 - 20 sekúnd na vychladnutie), pre opätovné zapnutie.

Zariadenie vytvára vysokú teplotu.

Rýchlovarná kanvica môže byť používaná výlučne s dodaným podstavcom.

Ak sieťový kábel bude poškodený, musí byť vymenený c špecializovanej opravovni z dôvodu odstránenia ohrozenia.

Toto zariadenie nie je prispôsobené k používaniu osobami (v tom deťmi)s obmedzenou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou schopnosťou alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, iba ak je uskutočňované pod dohľadom alebo v súlade s návodom používania zariadenia, odovzdanom osobami odpovedajúcimi za ich bezpečnosť.

Venujte pozornosť deťom, aby si nehrali s, rýchlovarnou kanvicou.

Pred čistením rýchlovarnej kanvice ju odpojte od napájania a počkajte až vychladne.

V priebehu uvádzania vody do vretia, časti rýchlovarnej kanvice vyrobené z nehrdzavejúcej oceli sa silno zohrievajú*.

Nezapínajte rýchlovarnú kanvicu bez príslušného množstva vody (hladina označená ako „min“ na ukazovateľi).

Nenechávajte zapnutú rýchlovarnú kanvicu bez dozoru, a taktiež keď ešte úplne nevychladla.

K prenášaní používajte len úchyt, iné vonkajšie časti môžu byť horúce.

Zariadenie počas práce umiestite na rovnej a stabilnej podložke

Deti si nedokážu predstaviť nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť v priebehu používania elektrických zariadení; preto prechovávajú tieto zariadenia mimo dosah detí.


Nedovoľujte deťom vykonávať činnosti spojené s čistením a konzerváciou zariadenia bez dozoru.

Toto zariadenie môže byť používané deťmi vo veku 8 rokov a starších, osoby s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osobami bez skúseností a bez znalostí zariadenia môžu kanvicu používať, pokiaľ sú dohliadané alebo boli inštruované vzhľadom obsluhy zariadenia bezpečným spôsobom a znajú ohrozenie spojené s používaním zariadenia. Deti si nemôžu so zariadením hrať. Čistenie a konzervácia zariadenia nemôže byť vykonávaná deťmi ledaže ukončili 8 rokov a sú dohliadané zodpovednou osobou.

Prechovávajte zariadenie z dala od detí mladších ako 8 rokov, keď je zohriate alebo keď ešte úplne nevychladlo.



KEĎ JE RÝCHLOVARNÁ KANVICA ZOHRIATA, DOTYKAJTE LEN UMĚLOHMOTNÝCH ČASTÍ : ÚCHYTU, PODSTAŤCA, TLACIDLA OTVÁRANIA VEKA ALEBO ZAPÍNAČA.

Nedotýkajte sa povrchov označených symbolom  v priebehu ako aj po práci zariadenia. Tieto povrchy sú horúce.



Elektrické požiadavky

Skontrolujte, či napätie uvedené na popisnom štítku odpovedá parametrom elektrického napájania domu, pričom toto napájanie musí byť označené ako ~ (striedavý prúd).

* týka sa vybraných modelov



VYBALENÍ

Zařízení bylo po dobu přepravy zabezpečené proti poškození. Po vybalení zařízení odstraňte obalový materiál ekologickým způsobem.

Všechny materiály použité na obal jsou neškodné pro životní prostředí, stoprocentně recyklovatelné a byly označeny příslušným symbolem.

Upozornění! Obalový materiál (polyetylenové sáčky, kousky polystyrenu atp.) mějte při vybalování v dostatečné vzdálenosti od dětí.



VYRAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ

Po ukončení doby používání neodstraňujte tento výrobek s běžným komunálním odpadem, ale odvezďte jej do sběrně k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informuje o tom symbol, umístěný na výrobku, návodu k obsluze nebo na obalu. Plasty použité ve výrobku jsou vhodné k opětovné použití v souladu s jejich označením. Díky opětovnému použití materiálů anebo jiným způsobům zužitkování opotřebovaných zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Informace o příslušné sběrně opotřebovaných zařízení vám poskytne místní úřad.

KONŠTRUKCIA A VYBAVENIE

Konštrukcia a vybavenie zariadenia:

- 1 Korpus rýchlovarnej kanvice
- 2 Ukazovateľ hladiny vody
- 3 Úchyt
- 4 Veko rýchlovarnej kanvice
- 5 Zapínač / vypínač
- 6 Indikátor teploty
- 7 Podstavec
- 8 Napájací vodič



OBSLUHA, ČISTENIE A KONZERVÁCIA

Pred prvým použitím:

Prepláchnite rýchlovarnú kanvicu a niekoľkokrát ju uveďte do vretia používajúc čistú vodu v každom cykle varenia naplňujúc rýchlovarnú kanvicu do horného znaku. Voda sa uvedie do vretia po cca 5 minútach, a rýchlovarná kanvica sa automaticky vypne.

Používanie:

Umiestite podstavec na stabilnej a rovnej podložke

Nalejte potrebné množstvo čistej vody do rýchlovarnej kanvice. Nedotýkajte sa žiadnej časti rýchlovarnej kanvice okrem úchytu keď je zariadenie používané a presvedčte sa, že veko je správne uzatvorené. Množstvo vody je možné skontrolovať na ukazovateli hladiny na vonkajšej časti rýchlovarnej kanvice. Vždy venujte pozornosť na minimálnu a i maximálnu hladinu, presvedčte sa, že veko odpovedajúco a pevne uzatvorené.

Nastavte rýchlovarnú kanvicu na podstavcu takým spôsobom, aby dolná časť rýchlovarnej kanvice presne pasovala do podstavu.

Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky.

V závislosti od modelu prepnete zapínač/vypínač dole (zapnutý), aby sa mohol začať proces zohrievania, kontrolka ukazovateľa sa zasvieti alebo použijete tlačidla vúchytu.

Keď voda začne vriieť zapínač/vypínač sa automaticky vráti do pôvodnej polohy a kontrolka ukazovateľa zhasne. Rýchlovarnú kanvicu je možné taktiež vypnúť ručne, presunujúc zapínač/vypínač do hornej polohy.

Horúcu vodu je teraz možné bezpečne vyliať horným otvorom do inej nádoby.

Rýchlovarná kanvica je vybavená automatickým bezpečnostným vypínačom. Pre ochranu zariadenie pred poškodením v prípadoch nesprávneho používania alebo keby bolo zariadenie náhodne zapnuté bez vody alebo keby sa voda vyparila - vtedy automaticky bezpečnostný vypínač vypne zahrievací element.

V takomto prípade okamžite vypnite zástrčku z nástennej zásuvky a naplňte opätovne rýchlovarnú kanvicu až po dostatočnom čase na jeho vychladnutie, t.j. po cca 15-20 minútach.

OBSLUHA, ČISTENIE A KONZERVÁCIA

Odvápňovanie:

Ak sa zariadenie začne vypínať predtým ako voda začne vriieť, je to znak, že potrebuje odvápnovanie.

Je k tomu možné používať štandardné prípravky pre odstraňovanie kotolného kameňa, s výhradou, že budú dodržané príslušné pokyny. Nenapĺňujte rýchlovarnú kanvicu do horného znaku aby nedošlo k výtoky, ak daný prípravok spôsobuje penenie vody.

Pre dôkladné vyčistenie rýchlovarnej kanvice z akýchkoľvek usadenín, vzniknutých po odstránení kameňa, prevarte v nej ešte niekoľkokrát čistú vodu, a nasledovne prepláchnite rýchlovarnú kanvicu čistou vodou.

Čistenie:

Pred čistením zariadenia sa presvedčte, že zariadenie je odpojené od napájania. Okrem toho musí úplne vychladnúť.

Nepoužívajte prípravky na drhnutie, ani agresívne prípravky na čistenie.

Neponárajte podstavec alebo rýchlovarnú kanvicu v akomkoľvek prípravku. Do čistenie vnútra rýchlovarnej kanvice je možné používať vlhkú, hladkú handričku.

Odporúča sa pravidelne odstraňovať vápenaté usadeniny z rýchlovarnej kanvice.

Odstraňovanie kameňa:

Naplnite rýchlovarnú kanvicu do poloviny vodou z vodovodu a dodajte do vody šťavu z jedného citrónu.

Uvedte do vretia a počkajte 15 minút. Opätovne uvedte do vretia a ďalších 15 minút. Uvedte do vretia tretíkrát a nasledovne vylejte vodu a dobre prepláchnite rýchlovarnú kanvicu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	KF 4041 / KF 4042	
Menovité napätie	220V - 240V	50 Hz
Moc nominálna	1850-2200 W	
Obsah	1,7 l	

ZÁRUKA I POPREDAJNÝ SERVIS

Záruka

Záruka sa poskytuje podľa podmienok uvedených v záručnom liste.

Výrobca neodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a používaním výrobku.

Varenie vody v kanvici sprevádza hluk . Jedna sa ale o normálny jav - stáva sa to vždy ak rýchlo ohrievame vodu. Nie je to dôvod na reklamáciu.

Vyhlasenie výrobcu

Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:

- **smernica pre nízke napätie 2014/35/EC**
- **smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EC**
- **smernica ErP - 2009/125/EC**
- **smernica RoHS 2011/65/EC**

a preto výrobok získal označenie **CE** a bolo preň vydané Vyhlásenie o zhode, a toto vyhlásenie bolo sprístupnené orgánom obchodnej inšpekcie.

Amica S.A.
ul. Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.pl