

niceboy®

ORYX K500X

User Manual / Gaming Keyboard

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

RU

OBSAH BALENÍ

Klávesnice Niceboy ORYX K500X

Manuál

INSTALACE

Klávesnici po vybalení stačí připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

Pro více funkcí doporučujeme stáhnout náš software Niceboy ORYX K500X z webové stránky <https://niceboy.cz/podpora/software>

MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY

FN + F1 = Tento počítač

FN + F2 = Kalkulačka

FN + F3 = Vyhledat

FN + F4 = Hudba

FN + F5 = Předchozí skladba

FN + F6 = Další skladba

FN + F7 = Play/Pauza

FN + F8 = Stop

FN + F9 = Ztlumit

FN + F10 = Hlasitost -

FN + F11 = Hlasitost +

FN + WIN = WinLock

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ

FN + ↑ = Zvýšení jasu

FN + ↓ = Snížení jasu

FN + → = Zvýšení rychlosti blikání LED podsvícení

FN + ← = Snížení rychlosti blikání LED podsvícení

FN + Del = Přepínání barvy podsvícení

FN + Ins = Přepínání režimu podsvícení

FN + ESC = Základní nastavení podsvícení

FN + PS = Vypnutí podsvícení

PŘEDNASTAVENÉ PODSVÍCENÍ

Herní módy

FN + 1

FN + 2

FN + 3

FN + 4

FN + 5

Vlastní nastavení podsvícení

FN + Home = zapnout nahrávání tlačítek podsvícení

Stisknutím zvolte tlačítka, která chcete aby svítila

Při stisknutí jednoho tlačítka víckrát se mění barva tlačítka

FN + Home = Nastavení se uloží

NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ A MAKRA

Pro nastavení podsvícení či přidání maker lze využít program Niceboy ORYX K500X, který lze stáhnout na stránkách <https://niceboy.cz/podpora/software>.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Rozměry:	355 x 125 x 38mm
Hmotnost:	668g ± 10g
Počet kláves:	87
Switch:	mechanické Outemu red
Životnost switche:	50 milionů stlačení
Připojení:	USB 2.0
Anti-ghosting:	všechny klávesy (NKRO)
Kabel:	délka 1,5 m
Požadavky OS:	Windows XP 7/8/10
Multimediální klávesy:	Ano s podporou klávesy FN

DODATEČNÉ INFORMACE

Toto balení obsahuje drobné části, které mohou být nebezpečné pro děti. Proto uchovávejte výrobek mimo jejich dosah. Nepoužívejte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a méně/ 45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více). Neskladujte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 a více/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více). Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami.

Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tímto RTB Media s.r.o. prohlašuje, že zařízení ORYX K500X je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

<https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvuu4CWpk3vJGrvNC>

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

(firemní a podnikové použití).

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

OBSAH BALENIA

Klávesnica Niceboy ORYX K500X

Manuál

INŠTALÁCIA

Klávesnicu po vybalení stačí pripojiť pomocou USB konektora do počítača. V prípade, že nie je klávesnica rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo svojom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu svojho PC/notebooku). Ak chcete využiť viac funkcií, odporúčame stiahnuť si náš softvér Niceboy ORYX K500X z webovej stránky <https://niceboy.cz/sk/podpora/software>.

MULTIMEDIÁLNE SKRATKY

FN + F1 = Tento počítač

FN + F2 = Kalkulačka

FN + F3 = Vyhľadať

FN + F4 = Hudba

FN + F5 = Predchádzajúca skladba

FN + F6 = Ďalšia skladba

FN + F7 = Play/Pauza

FN + F8 = Stop

FN + F9 = Stlmiť

FN + F10 = Hlasitosť –

FN + F11 = Hlasitosť +

FN + WIN = WinLock

OVLÁDANIE PODSVIETENIA

FN + ↑ = Zvýšenie jasú

FN + ↓ = Zníženie jasú

FN + → = Zvýšenie rýchlosti blikania LED podsvietenia

FN + ← = Zníženie rýchlosti blikania LED podsvietenia

FN + Del = Prepínanie farby podsvietenia

FN + Ins = Prepínanie režimov podsvietenia

FN + ESC = Základné nastavenia podsvietenia

FN + PS = Vypnutie podsvietenia

PREDNASTAVENÉ PODSVIETENIE

Herné režimy

FN + 1

FN + 2

FN + 3

FN + 4

FN + 5

Vlastné nastavenie podsvietenia

FN + Home = Zapnúť nahrávanie tlačidiel podsvietenia

Stlačením zvolte tlačidlá, ktoré chcete, aby svietili

Pri stlačení jedného tlačidla viackrát sa mení farba tlačidla

FN + Home = Nastavenie sa uloží

NASTAVENIE PODSVIETENIA A MAKRA

Na nastavenie podsvietenia či pridanie makier je možné využiť program Niceboy ORYX K500X, ktorý si je možné stiahnuť na stránkach <https://niceboy.cz/sk/podpora/software>.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Rozmery:	355 x 125 x 38mm
Hmotnosť:	668g ± 10g
Počet klávesov:	87
Prepínač: mechanický	Outemu red
Životnosť prepínača:	50 miliónov stlačení
Pripojenie:	USB 2.0
Anti-ghosting:	Všetky klávesov (NKRO)
Kábel:	dĺžka 1,5 m
Požiadavky OS:	Windows XP 7/8/10
Multimediálne klávesy:	Áno s podporou klávesu FN

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Toto balenie obsahuje drobné časti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Preto uchovávajte výrobok mimo ich dosahu. Nepoužívajte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac). Neskladujte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac). Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami

Týmto RTB Media s.r.o. vyhlasuje, že zariadenia ORYX K500X je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach:

<https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvuu4CWpk3vJGrvnC>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijímú zadarmo. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť

dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty. Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

(Firemné a podnikové použitie)

S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

PACKAGE CONTENTS

Keyboard Niceboy ORYX K500X
Manual

CONNECTION

After unpacking the keyboard connect via the USB connector into your computer. If the keyboard is not recognized, check that your USB drivers are up-to-date (check with the manufacturer of your PC / Notebook PC). For additional functions (such as change of backlight color or macro functions) we advise you to download a software Niceboy ORYX K500X which is available on web page <https://niceboy.cz/en/podpora/software>.

MULTIMEDIA SHORTCUTS

FN + F1 = Computer

FN + F2 = Calculator

FN + F3 = Search

FN + F4 = Music

FN + F5 = Previous song

FN + F6 = Next song

FN + F7 = Play/pause

FN + F8 = Stop

FN + F9 = Mute

FN + F10 = Volume-

FN + F11 = Volume+

FN + WIN = WinLock

BACKLIGHT SETTINGS

FN + ↑ = Increase brightness

FN + ↓ = Decrease brightness

FN + → = Increase the flashing speed of the LED backlight

FN + ← = Decrease the flashing speed of the LED backlight

FN + Del = Switch backlight colour

FN + Ins = Switch backlight modes

FN + ESC = Basic backlight settings

FN + PS = Turn off the backlight

PRESET BACKLIGHT

Game modes

FN + 1

FN + 2

FN + 3

FN + 4

FN + 5

Custom backlight settings

FN + Home = enable recording of backlight button settings

Press to select the buttons you want to light up

Pressing the button multiple times will cycle through colours

FN + Home = Settings are saved

BACKLIGHT AND MACRO SETTING

To adjust the backlight or to add macros we recommend you to download the Niceboy ORYX K500X software. The software is available on the websites <https://niceboy.cz/podpora/software>.

SPECIFICATIONS

Dimension:	355 x 125 x 38mm
Weight:	668g ± 10g
Key number:	87
Switch:	mechanical Outemu red
Switch life time:	over 50 milion
Conectivity:	USB 2.0
Anti-ghosting:	all keys (NKRO)
Cord lenght:	1,5 m
Supported OS:	Windows XP 7/8/10
Multimedia shortcuts:	Yes

ADDITIONAL INFORMATION:

This package contains tiny parts that may pose hazard to children. This is why the product should be kept beyond their reach. Avoid using the keyboard on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/ 45 °C and more) or humidity (20 % and less/ 90 % and more). Avoid storing the keyboard on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/ 60 °C and more) or humidity (90 % and more). Keep the product away from rain, moisture, or liquids.

RTB Media s.r.o. hereby declares that the equipment ORYX K500X complies with Directives 2014/53 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, and 2011/65 / EU. The full content of EU Declaration of Conformity is available on the following websites:

<https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvwu4CWpk3vJGrvnC>

USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal. You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly. User information for disposing electrical and electronic devices.

(Business and corporate use)

In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

INHALT DER PACKUNG

Tastatur Niceboy ORYX K500X

Anleitung

INSTALLATION

Es genügt, die Tastatur nach dem Auspacken mithilfe des USB-Steckers an den Computer anzuschließen. Falls die Tastatur nicht erkannt wird, kontrollieren Sie, ob die USB-Steuerung in Ihrem Computer aktuell ist (die Aktualität können Sie beim Hersteller Ihres PC/Notebooks überprüfen). Für mehr Funktionen empfehlen wir, unsere Software Niceboy ORYX K500X von der Webseite <https://niceboy.cz/de/podpora/software> herunterzuladen.

MULTIMEDIA-TASTATURKÜRZEL

FN + F1 = Computer

FN + F2 = Rechner

FN + F3 = Suchen

FN + F4 = Musik

FN + F5 = Vorheriger Titel

FN + F6 = Nächster Titel

FN + F7 = Play/Pause

FN + F8 = Stop

FN + F9 = Stummschalten

FN + F10 = Lautstärke -

FN + F11 = Lautstärke +

FN + WIN = WinLock

STEUERUNG DER BELEUCHTUNG

FN + ↑ = Erhöhen der Helligkeit

FN + ↓ = Verringern der Helligkeit

FN + → = Schnelleres Flimmern der LED Hintergrundbeleuchtung

FN + ← = Langsameres Flimmern der LED Hintergrundbeleuchtung

FN + Del = Hintergrundbeleuchtungsfarbe wechseln

FN + Ins = Umschalten zwischen den Modi der Hintergrundbeleuchtung

FN + ESC = Grundeinstellung Hintergrundbeleuchtung

FN + PS = Abschalten der Hintergrundbeleuchtung

VOREINGESTELLTE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Spielmodus

FN + 1

FN + 2

FN + 3

FN + 4

FN + 5

Eigene Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung

FN + Home = Starten der Aufzeichnung der zu hinterleuchtenden Tasten

Durch Drücken wählen Sie die Tasten aus die leuchten sollen

Bei mehrfachem Drücken einer Taste ändert sich die Tastenfarbe

FN + Home = Die Einstellung wird gespeichert

EINSTELLUNG VON HINTERGRUNDBELEUCHTUNG UND MAKROS

Für die Einstellung der Beleuchtung oder das Hinzufügen von Makros kann das Programm Niceboy ORYX K500X genutzt werden, das auf den Seiten <https://niceboy.cz/de/podpora/software> heruntergeladen werden kann.

SPEZIFIKATION DES PRODUKTS

Maße:	355 x 125 x 38mm
Gewicht:	668g ± 10g
Anzahl der Tasten:	87
Switch:	mechanisch Outemu red
Switch-Lebensdauer:	50 Millionen Anschläge
Anschluss:	USB 2.0
Anti-Ghosting:	alle Schlüssel (NKRO)
Kabel:	Länge 1,5 m
Anforderungen an das OS:	Windows XP 7/8/10
Multimediatasten:	Ja, mit Unterstützung der Taste FN

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Diese Verpackung enthält kleine Teile, die für Kinder gefährlich sein können. Verwahren Sie dieses Produkt daher außerhalb ihrer Reichweite. Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger / 45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger / 90 % und mehr) verwenden. Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger / 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern. Das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen.

Hiermit erklärt die Firma RTB Media s.r.o., dass der ORYX K500X den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht auf den folgenden Websites zur Verfügung:

<https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvwu4CWpk3vJGrvnC>

VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf

die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden. Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

(Kommerzielle Nutzung – Firmen, Betriebe)

Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy ORYX billentyűzet K500X

Használati útmutató

TELEPÍTÉS

A kicsomagolást követően elég a billentyűzetet az USB csatlakozó segítségével a számítógéphez csatlakoztatni. Ha a rendszer nem ismerte fel a billentyűzetet, ellenőrizze le az USB-illesztőprogram aktualitását a számítógépén (az aktualitás leellenőrzéséhez forduljon a PC/laptop gyártójához). További funkciók érdekében töltsse le a Niceboy ORYX K500X szoftvert a <https://niceboy.cz/hu/podpora/software> oldalról.

MULTIMÉDIA GOMBOK

FN + F1 = Ez a gép

FN + F2 = Számológép

FN + F3 = Keresés

FN + F4 = Zene

FN + F5 = Előző szám

FN + F6 = Következő szám

FN + F7 = Lejátászás/Szünet

FN + F8 = Leállítás

FN + F9 = Elnémítás

FN + F10 = Hangerő -

FN + F11 = Hangerő +

FN + WIN = WinLock

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS VEZÉRLÉS

FN + ↑ = Fényerő növelése

FN + ↓ = Fényerő csökkentése

FN + → = LED háttérvilágítás pulzálásának gyorsítása

FN + ← = LED háttérvilágítás pulzálásának lassítása

FN + Del = Háttérvilágítás színének váltása

FN + Ins = Háttérvilágítás üzemmódváltás

FN + ESC = Háttérvilágítás alapbeállítás

FN + PS = Háttérvilágítás kikapcsolása

ELŐRE BEÁLLÍTOTT HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

JÁTÉK MÓDOK

FN + 1

FN + 2

FN + 3

FN + 4

FN + 5

SAJÁT HÁTTÉRVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA

FN + Home = háttérvilágítás rögzítése gombokhoz

Nyomjuk meg a kivilágított gombok kiválasztásához

Egy gombot többször megnyomva megváltoztatjuk a gomb színét

FN + Home = Beállítások mentése

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS ÉS MAKRÓK BEÁLLÍTÁSA

A háttérvilágítás beállításához vagy makrók hozzáadásához vegye igénybe a Niceboy ORYX K500X programot, amely a <https://niceboy.cz/hu/podpora/software> oldalról tölthető le.

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Méreték:	355 x 125 x 38mm
Tömeg:	668g ± 10g
Billentyűk száma:	87
Switch:	mechanikus Outemu red
Switch élettartama:	50 millió lenyomás
Csatlakozás:	USB 2.0
Anti-ghosting:	minden kulcs (NKRO)
Kábel:	hossza 1,5 m
OR követelmények:	Windows XP 7/8/10
Multimédia gombok:	Igen, az FN gomb támogatásával

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Ez a csomagolás a gyermekek számára veszélyes apró részeket tartalmaz. Ezért a terméket gyermekektől távol tartsa. Ne használja a billentyűzet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken. Ne használja a billentyűzet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken. Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól

Az RTB Media s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az ORYX K500X megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi honlapon:

<https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvuu4CWpk3vJGrvnC>

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSOK)



A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket térítésmentesen adja le a célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírászerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés környezetre, valamint az emberi egészségre potenciálisan kifejtett negatív hatásait.

További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor. Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó felhasználói tájékoztató

(Vállalati és kereskedelmi célú felhasználás)

A vállalati és kereskedelmi céllal felhasznált elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ő tájékoztatni fogja az elektromos készülék ártalmatlanításának forgalomba hozatali időponttól függő megfelelő módjáról, valamint arról, hogy ki köteles az elektromos készülék ártalmatlanítását finanszírozni. Tájékoztatás Európai Unió kívüli más országokban végzett ártalmatlanításról. A fenti szimbólum kizárólag az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K500X

Upute za upotrebu

INSTALACIJA

Tipkovnicu je nakon vađenja iz ambalaže dovoljno priključiti pomoću USB priključka u računalo. U slučaju da tipkovnica nije prepoznata, provjerite ažurnost USB upravljačkog programa u svojem računalu (ažurnost se može provjeriti kod proizvođača vašeg računala).

Za više značajki preporučujemo preuzimanje našeg softvera Niceboy ORYX K500X s web stranice <https://niceboy.cz/hr/podpora/software>.

MULTIMEDIJALNE KRATICE

FN + F1 = Ovo računalo

FN + F2 = Kalkulator

FN + F3 = Pretraživanje

FN + F4 = Glazba

FN + F5 = Prethodna pjesma

FN + F6 = Sljedeća pjesma

FN + F7 = Reprodukcijska/Pauza

FN + F8 = Zaustavljanje

FN + F9 = Isključenje zvuka

FN + F10 = Jačina zvuka -

FN + F11 = Jačina zvuka +

FN + WIN = WinLock

PODEŠAVANJE POZADINSKOG SVJETLA

FN + ↑ = Povećanje jasnoće

FN + ↓ = Smanjenje jasnoće

FN + → = Povećanje brzine treperenja pozadinskog LED svjetla

FN + ← = Smanjenje brzine treperenja pozadinskog LED svjetla

FN + Del = Promijenite boju pozadinskog osvjetljenja

FN + Ins = Uključivanje načina rada pozadinskog osvjetljenja

FN + ESC = Osnovne postavke pozadinskog osvjetljenja

FN + PS = Isključivanje pozadinskog osvjetljenja

ZADANE POSTAVKE POZADINSKOG OSVJETLJENJA

NAČINI RADA ZA IGRU

FN + 1

FN + 2

FN + 3

FN + 4

FN + 5

PRILAGOĐENE POSTAVKE POZADINSKOG OSVJETLJENJA

FN + Home = omogućavanje snimanja postavki pozadinskog osvjetljenja gumba

Pritisnite da biste odabrali gumbе koje želite osvjetliti

S pomoću tri pritiska gumb će se mijenjati po bojama

FN + Home = Postavke su spremljene

Podešavanje pozadinskog osvjetljenja i za macro

Za podešavanje pozadinskog svjetla ili dodavanje makronaredbe možete upotrijebiti program Niceboy ORYX K500X, koji se može preuzeti na stranici <https://niceboy.cz/hr/podpora/software>.

Specifikacija proizvoda

Dimenzije:	355 x 125 x 38mm
Masa:	668g ± 10g
Broj tipki:	87
Switch:	mehanički Outemu red
Vijek trajanja switcha:	50 miliona klikova
Priključak:	USB 2.0
Anti-ghosting:	sve tipke (NKRO)
Kabel:	duljina 1,5 m
Zahtjevi za OS:	Windows XP 7/8/10
Multimedijalne tipke:	Da, s potporom tipki FN

Dodatne informacije

Ovo pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod stoga treba čuvati izvan njihovog dohvata. Ne upotrebljavati tipkovnicu na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/ 45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje / 90 % i više). Ne čuvati tipkovnicu na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/ 60 °C i više) ili vlagom (90 % i više). Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina.

RTB Media s.r.o. ovime izjavljuje da je opreme ORYX K500X u skladu s Direktivama 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Cijeli sadržaj Izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećim web-mjestima:

<https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvuu4CWpk3vJGrvnC>

INFORMACIJE ZA KORISNIKA O NAČINU ZBRINJAVANJA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA (DOMĆINSTVA)



Simbol naveden na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji znači da je zabranjeno odlagati električne ili elektroničke proizvode zajedno s komunalnim otpadom. Pobrinite se za pravilnu likvidaciju otpada: dotrajali proizvod predajte besplatno u ovlaštenu centar za skupljanje otpada. Propisnom likvidacijom dotrajalog proizvoda ćete doprinijeti očuvanju skupocjenih prirodnih izvora te prevenciji negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilne likvidacije otpada. Za više informacija obratite se nadležnom lokalnom uredu ili mjestu zbrinjavanja. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada kažnjava se sukladno nacionalnim propisima. Informacije za korisnika o načinu zbrinjavanja električnih i elektronskih uređaja

(Poslovna uporaba)

Vezano za pravilno zbrinjavanje dotrajale električne/elektronske opreme za poslovnu upotrebu i upotrebu u tvorničkim pogonima obratite se proizvođaču ili uvozniku ovog proizvoda. Proizvođač će Vam pružiti informacije o načinu zbrinjavanja proizvoda i obavijestit će vas o tome tko je dužan osigurati zbrinjavanje ovog električnog uređaja ovisno o datumu uvođenja proizvoda na tržište. Informacije o zbrinjavanju dotrajalog proizvoda u ostalim zemljama (izvan EU). Gore navedeni simbol važi samo u Europskoj uniji. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektronskih uređaja se obratite prodavatelju ili dobavljaču.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Klawiatura Niceboy ORYX K500X

Podręcznik użytkownika

INSTALACJA

Klawiaturę wystarczy po rozpakowaniu podłączyć za pomocą wtyczki USB do komputera. W przypadku nierozpoznania klawiatury, sprawdź, czy w Twoim komputerze jest aktualny sterownik USB (aktualność można sprawdzić u producenta Twojego PC/laptopa).

Więcej funkcji można uzyskać po pobraniu naszego oprogramowania Niceboy ORYX K500X ze strony internetowej <https://niceboy.cz/pl/podpora/software>.

SKRÓTY MULTIMEDIALNE

FN + F1 = Ten komputer

FN + F2 = Kalkulator

FN + F3 = Szukaj

FN + F4 = Muzyka

FN + F5 = Poprzedni utwór

FN + F6 = Następny utwór

FN + F7 = Play/Pauza

FN + F8 = Stop

FN + F9 = Wycisz

FN + F10 = Głośność -

FN + F11 = Głośność +

FN + WIN = WinLock

OBSŁUGA PODŚWIETLENIA

FN + ↑ = Rozjaśnienie

FN + ↓ = Przyciemnienie

FN + → = Przyspieszenie migania podświetlenia LED

FN + ← = Spowolnienie migania podświetlenia LED

FN + Del = Przełącz kolor podświetlenia

FN + Ins = Przełączanie trybu podświetlenia

FN + ESC = Podstawowe ustawienia podświetlenia

FN + PS = Wyłączenie podświetlenia

FABRYCZNE USTAWIENIA PODŚWIETLENIA

TRYBY GRY

FN + 1

FN + 2

FN + 3

FN + 4

FN + 5

WŁASNE USTAWIENIA PODŚWIETLENIA

FN + Home = włącz rejestrację przycisków podświetlenia

Wybierz przyciski, które mają się świecić, naciskając je

Naciśnięcie jednego przycisku więcej razy powoduje zmianę koloru przycisku

FN + Home = Zapisanie ustawień

USTAWIENIA PODŚWIETLENIA I MAKRA

W celu ustawienia podświetlenia lub dodania makr można skorzystać z programu Niceboy ORYX K500X, który jest do dyspozycji na stronie <https://niceboy.cz/pl/podpora/software>.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wymiary:	355 x 125 x 38mm
Masa:	668g ± 10g
Ilość klawiszy:	87
Przełącznik:	mechaniczny Outemu red
Żywotność przełącznika:	50 milionów naciśnień
Podłączenie:	USB 2.0
Anti-ghosting:	wszystkie przyciski (NKRO)
Kabel:	długość 1,5 m
Wymagania systemowe:	Windows XP 7/8/10
Klawisze multimedialne:	Tak, we współpracy z klawiszem FN

DODATKOWE INFORMACJE

Opakowanie produktu zawiera drobne części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Dlatego należy przechowywać produkt poza ich zasięgiem. Nie używaj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0 °C i mniej / 45 °C i więcej) albo wilgotności (20 % i mniej / 90 % i więcej). Nie przechowuj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20 °C i mniej / 60 °C i więcej) albo wilgotności (90 % i więcej). Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami.

RTB Media s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenia ORYX K500X jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych:

<https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvuu4CWpk3vJGrvnC>

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia

człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(Firmy i przedsiębiorstwa)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

VSEBINA PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K500X

Priročnik

NAMESTITEV

Tipkovnico po odstranitvi embalaže s pomočjo priključka USB priklopite na računalnik. V primeru, da tipkovnica ni prepoznana, preverite posodobljenost gonilnika USB v vašem računalniku (posodobljenost preverite pri proizvajalcu vašega PC/prenosnika).

Za več funkcij priporočamo prenos naše programske opreme Niceboy ORYX K500X s spletne strani <https://niceboy.cz/sl/podpora/software>.

VEČPREDSTAVNOSTNE BLIŽNJICE

FN + F1 = Ta računalnik

FN + F2 = Kalkulator

FN + F3 = Iskanje

FN + F4 = Glasba

FN + F5 = Prejšnja skladba

FN + F6 = Naslednja skladba

FN + F7 = Predvajanje / premor

FN + F8 = Zaustavitev

FN + F9 = Izklop zvoka

FN + F10 = Glasnost –

FN + F11 = Glasnost +

FN + WIN = WinLock

UPRAVLJANJE OSVETLITVE

FN + ↑ = Povečanje svetlosti

FN + ↓ = Zmanjšanje svetlosti

FN + → = Povečanje hitrosti utripanja LED osvetlitve ozadja

FN + ← = Zmanjšanje hitrosti utripanja LED osvetlitve ozadja

FN + Del = Preklopi barvo osvetlitve ozadja

FN + Ins = Preklop med načini osvetlitve ozadja

FN + ESC = Osnovne nastavitve osvetlitve ozadja

FN + PS = Izklop osvetlitve ozadja

PREDNASTAVLJENA OSVETLITEV OZADJA

NAČINI ZA IGRE

FN + 1

FN + 2

FN + 3

FN + 4

FN + 5

NASTAVITVE OSVETLITVE PO MERI

FN + Home = Omogočeno snemanje nastavitve gumbov za osvetlitev ozadja

Pritisnite za izbiro gumbov, ki jih želite osvetliti

Z večkratnim pritiskom gumba se lahko pomikate po barvah

FN + Home = Shranjevanje nastavitve

NASTAVITVE OSVETLITVE OZADJA IN MAKROV

Za nastavitve osvetlitve in dodajanje makro ukazov lahko uporabite program Niceboy ORYX K500X, ki ga lahko prenesete na straneh <https://niceboy.cz/sl/podpora/software>.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Dimenzije:	355 x 125 x 38mm
Masa:	668g ± 10g
Število tipk:	87
Switch:	mehanska Outemu red
Življenjska doba stikala:	50 milijonov pritiskov
Povezava:	USB 2.0
Anti-ghosting:	vse tipke (NRKO)
Kabel:	dolžina 1,5 m
Zahteve OS:	Windows XP 7/8/10
Večpredstavnostne tipke:	Da, s podporo tipke FN

Dodatne informacije

Embalaža vsebuje male delce, ki so lahko nevarni za otroke. Zato izdelek shranjujte izven njihovega dosega. Tipkovnice ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/ 90 % in več). Tipkovnice ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več). Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami.

RTB Media s.r.o. izjavlja, da je opreme ORYX K500X skladna z direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotna vsebnina ES izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani:

<https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvvu4CWpk3vJGrvnC>

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)



Simbol, naveden na izdelku ali v spremni dokumentaciji, pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odstranjevanje izdelka ga oddajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo brezplačno sprejet. Pravilno odstranjevanje izdelka pomaga ohraniti dragocene naravne vire in pomaga pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje, kar bi lahko bile posledice nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Za podrobne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Pri nepravilnem odstranjevanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi predpisi naložijo globe. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme.

(Podjetniška in poslovna uporaba)

Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za podjetniško in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ta vam posreduje informacije o načinih odstranjevanja izdelka in vam v odvisnosti od datuma, ko je bila električna oprema dana na trg, sporoči, kdo je dolžen financirati odstranjevanje električne naprave. Informacije za odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije. Zgoraj navedeni simbol velja samo v državah Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme zahtevajte podrobne informacije pri vaših uradih ali pri prodajalcu naprave.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

Tastatură Niceboy ORYX K500X

Manual

CONECTARE

După scoaterea tastaturii din ambalaj conectați-vă prin conectorul USB la computer. Dacă tastatura nu este recunoscută, verificați dacă driverele USB sunt actualizate (consultați producătorul PC-ului / notebook-ului dvs.). Pentru funcții suplimentare (cum ar fi schimbarea culorii luminii de fundal sau funcții macro) vă sfătuim să descărcați un software Niceboy ORYX K500X care este disponibil pe pagina web <https://niceboy.cz/en/podpora/software>.

COMENZI RAPIDE MULTIMEDIA

FN + F1 = Acest computer

FN + F2 = Calculator

FN + F3 = Căutare

FN + F4 = Muzică

FN + F5 = Piesa anterioară

FN + F6 = Piesa următoare

FN + F7 = Redare / Pauză

FN + F8 = Stop

FN + F9 = Anulare sunet

FN + F10 = Volum -

FN + F11 = Volum +

FN + WIN = WinLock

SETĂRI ILUMINARE DE FUNDAL

FN + ↑ = Creșteți luminozitatea

FN + ↓ = Reduceți luminozitatea

FN + → = Creșteți viteza intermitenței luminii de fundal

FN + ← = Reduceți viteza intermitenței luminii de fundal

FN + Del = Comutați culoarea luminii de fundal

FN + Ins = Comutați modurile de iluminare de fundal

FN + ESC = Setări de bază pentru iluminarea de fundal

FN + PS = Opriiți iluminarea de fundal

ILUMINARE DE FUNDAL PRESETATĂ

MODURI DE JOC

FN + 1

FN + 2

FN + 3

FN + 4

FN + 5

SETĂRI ILUMINARE DE FUNDAL PERSONALIZATE

FN + Home = activați înregistrarea setărilor butonului de iluminare de fundal

Apăsați pentru a selecta butoanele care doriți să se aprindă

Apăsarea butonului de mai multe ori va trece prin toate culorile

FN + Home = Setările sunt salvate

SETĂRI DE ILUMINARE DE FUNDAL ȘI MACRO

Pentru a regla lumina de fundal sau pentru a adăuga macrocomenzi, vă recomandăm să descărcați software-ul Niceboy ORYX K500X. Software-ul este disponibil pe site-urile web <https://niceboy.cz/podpora/>.

SPECIFICAȚII

Dimensiune:	355 x 125 x 38mm
Greutate:	668g ± 10g
Număr de taste:	87
Comutator:	mecanic Outemu red
Durata de viață a comutatorului:	peste 50 de milioane
Conectivitate:	USB 2.0
Anti-ghosting:	toate tastele (NKRO)
Lungimea cablului:	1,5 m
Sistem de operare acceptat:	Windows XP 7/8/10
Comenzi rapide multimedia:	Da

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Acest pachet conține piese mici care pot reprezenta un pericol pentru copii. Acesta este motivul pentru care produsul trebuie păstrat ferit de accesul copiilor. Evitați utilizarea căștilor în locuri expuse la temperaturi prea scăzute sau ridicate (0°C și mai mult / 45°C și mai mult) sau umiditate (20% și mai puțin / 90% și mai mult). Evitați utilizarea căștilor în locuri expuse la temperaturi prea scăzute sau ridicate (-20°C și mai mult / 60°C și mai mult) sau umiditate (90% și mai mult). Păstrați produsul ferit de ploaie, umezeală sau lichide.

RTB Media s.r.o. declară prin prezenta de echipament ORYX K500X este conform cu directivele 2014/53 / UE, 2014/30 / UE, 2014/35 / UE, și 2011/65 / UE. Conținutul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele pagini web:

<https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvuu4CWpk3vJGrvnC>

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND LICHIDAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (GOSPODĂRII)



Simbolul prezentat pe produs sau din documentația însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu celelalte deșeuri menajere. Pentru lichidarea corectă predați-l la centrele de colectare, unde vor fi primite gratuit. Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar fi fost rezultatul unei lichidări necorespunzătoare. Contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare pentru detalii suplimentare. Lichidarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu poate fi amendată în acord cu reglementările naționale. Informații pentru utilizatori privind lichidarea echipamentelor electrice și electronice.

(Utilizarea în firme și comercială)

Pentru lichidarea corespunzătoare a produselor electrice și electronice pentru utilizatorii din firme și comerciali adresați-vă la producător sau importatorul acestui produs. El vă va oferi informații despre cum să lichidați produsul și, în funcție de data introducerii echipamentelor electrice pe piață, cine va fi obligat să finanțeze lichidarea acestor echipamente electrice. Informații privind lichidarea în alte țări din afara Uniunii Europene. Simbolul de mai sus este valabil numai în țările Uniunii Europene. Pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice, adresați-vă autorităților sau distribuitorului de echipamente pentru informații detaliate.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Клавиатура Niceboy ORYX K500X

Руководство

УСТАНОВКА

Клавиатуру достаточно после распаковки подключить к компьютеру посредством разъема USB. Если клавиатура не будет распознана, проверьте актуальность драйвера USB в Вашем компьютере (актуальность проверьте у производителя вашего ПК / ноутбука). Для расширения функций рекомендуем скачать наше программное обеспечение для Niceboy ORYX K500X с сайта <https://niceboy.cz/podpora/software>

МУЛЬТИМЕДИАЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ

FN + F1 = Этот компьютер

FN + F2 = Калькулятор

FN + F3 = Найти

FN + F4 = Музыка

FN + F5 = Предыдущая композиция

FN + F6 = Следующая композиция

FN + F7 = Воспроизведение/Пауза

FN + F8 = Стоп

FN + F9 = Приглушить

FN + F10 = Громкость-

FN + F11 = Громкость+

FN + WIN = WinLock

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN + ↑ = Увеличение яркости

FN + ↓ = Уменьшение яркости

FN + → = Увеличение скорости мигания светодиодной подсветки

FN + ← = Уменьшение скорости мигания светодиодной подсветки

FN + Del = Переключить цвет подсветки

FN + Ins = Переключение режимов подсветки

FN + ESC = Заводская настройка подсветки

FN + PS = Выключение подсветки

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАСТРОЕННАЯ ПОДСВЕТКА

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ

FN + 1

FN + 2

FN + 3

FN + 4

FN + 5

СОБСТВЕННАЯ НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ

FN + Home = включить запись подсвечиваемых клавиш

Нажатием клавиш выберете те, которые будут светиться

При нажатии одной клавиши несколько раз изменяется цвет клавиши

FN + Home = Сохранение настройки

НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ И МАКРОСОВ

Для настройки подсветки или добавления макросов Вы можете воспользоваться программой Niceboy ORYX K500X, которую можно скачать с сайта <https://niceboy.cz/rodpora/software>.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Размеры:	355 x 125 x 38мм
Вес:	668g ± 10г
Количество клавиш:	87
Выключатель:	механический Outemu red
Срок службы выключателя:	50 миллионов нажатий
Подключение:	USB 2.0
Функция Anti-ghosting:	все клавиши (одновременное нажатие нескольких клавиш)
Кабель:	длина 1,5 м
Требования к операционной системе:	Windows XP 7/8/10
Мультимедиа клавиши:	Да, с поддержкой клавиши FN

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящая упаковка содержит мелкие части, которые могут представлять опасность для детей. Поэтому храните изделие в недоступном для них месте. Не пользуйтесь клавиатурой в местах со слишком низкой или высокой температурой (0°C и ниже / 45°C и выше) или влажностью (20 % и менее / 90 % и более). Не храните клавиатуру в местах со слишком низкой или высокой температурой (-20°C и ниже / 60°C и выше) или влажностью (90 % и более). Оберегайте изделие от дождя, влажности и попадания жидкостей.

Настоящим компания „Медиа с.р.о.“ заявляет, что борудования ORYX K500X соответствует требованиям директив 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU и 2011/65/EU. Полный текст декларации о соответствии нормам ЕС Вы найдете на интернет-сайте по адресу:

<https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnc>

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)



Такой знак на изделии или в сопровождающей документации означает, что по окончании срока службы электрические и электронные изделия не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Их необходимо сдать в специальные пункты по утилизации, куда они принимаются бесплатно.

Обеспечив правильную утилизацию такого изделия, Вы поможете сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильным обращением с отходами. Свяжитесь с местными властями или ближайшим пунктом сбора отходов для получения дополнительной информации. Неправильная утилизация этого типа отходов может повлечь за собой штрафные санкции в соответствии с национальными правовыми нормами.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)

С целью правильной утилизации электрического и электронного оборудования в рамках корпоративного и промышленного использования обратитесь к производителю или импортеру оборудования, который предоставит Вам информацию о том, как утилизировать данное изделие, и, в зависимости от даты его размещения на рынке, сообщит, кто обязан финансировать утилизацию этого электрического оборудования. Информация об утилизации в других странах за пределами Европейского союза. Указанный выше знак действует только в странах Европейского союза. Для правильной утилизации электрического и электронного оборудования запросите подробную информацию у Ваших властей или у продавца оборудования.

niceboy®

Výrobce/Manufacturer/Výrobca/Termelő:

RTB media s.r.o., 5. Kvetna 1746/22

Praha 4, 140 00, Czech Republic, ID: 294 16 876

Made in China.

RoHS    