

THOR **400**

QUICK INSTALLATION GUIDE

FEATURES

- Aluminum body
- N-Key Rollover
- Durable key caps in "Double injection" technology
- RGB backlight with PRISMO effect

INSTALLATION

Connect your device to the USB port of your computer, it is necessary to wait about 15 seconds for the first connection until the drivers are fully installed. The keyboard includes software that allows you to set up advanced features, if you want to use these features, you need to download and install the software from our website www.genesis-zone.com. Open the installation folder and then double-click the `setup.exe`. Follow the installation instructions. After a successful installation, the software icon appears on the main bottom panel. Double-clicking the icon opens the settings interface.

BACKLIGHT MODE AND MULTIMEDIA MODE

To change between backlight mode and multimedia mode press and hold the knob for 5 sec.

SPEED OF BACKLIGHT EFFECTS

To change the speed of backlight effects press keys [FN + arrow left/right].



CUSTOM MODE

Custom mode allows you to set the individual illumination of each key.

1. Press [FN + DEL/END/PGDN] to select one of three available „custom modes“.
2. Press [FN + HOME] to enter into recording mode (led indicators will start blinking).
3. Press [FN + SCLK] to display the palette of available colors and then press key with desired backlight color. The color of each key can be changed during recording, just press [FN + SCLK] again and select other color.
4. Press [FN + HOME] to save your settings and exit the recording mode.

RESTORE FACTORY SETTINGS

All saved settings can be easily restored to default settings by pressing the keys [FN + ESC]. To restore factory settings, hold the keys [FN + ESC] for 5 seconds.

PACKAGE CONTENT

- Thor 400 RGB keyboard
- Quick installation guide

SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscured. Blocking the vents can cause overheating of the device.

SPECIFICATION

• Keyboard size	435 x 193 x 34 mm
• Connector	USB 2.0
• Number of key	108
• Number of multimedia keys	12

SETTING OF BACKLIGHT PROFILES

To save your favorite backlight profile press and hold the button [C1, C2 or C3]. Short pressing of [C1, C2 or C3] activates a previously saved profile.



STANDARD BACKLIGHT MODES

Press the knob in backlight mode to change between 13 standard backlight modes.

BACKLIGHT BRIGHTNESS

To change the backlight brightness level turn the knob in backlight mode.

WINDOWS KEY LOCK

To lock the Windows® tab key press [FN + WINDOWS].

CHOOSING BACKLIGHT COLOUR

Some backlight modes allow to set uniform color, press [FN+SCLK] to display the palette of available colors and then press key with desired backlight color.

WHITE BACKLIGHT MODE

To choose white uniform backlight color, press [FN+PABK].

REQUIREMENTS

- PC or PC compatible device with a USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10

WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

GŁÓWNE CECHY

- Aluminiowa obudowa
- N-Key Rollover
- Trwałe klawisze w technologii „Double Injection”
- Podświetlenie RGB z efektem PRISMO

INSTALACJA

Podłącz urządzenie do portu USB, w przypadku pierwszego podłączenia należy zaczekać około 15 sekund aż do całkowitego zainstalowania sterowników. Klawiatura posiada oprogramowanie umożliwiające ustawienie funkcji zaawansowanych, które należy pobrać z naszej strony internetowej www.genesis-zone.com. Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę setup.exe. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie. Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interfejs z ustawieniami.

TRYB PODŚWIETLENIA I TRYB MULTIMEDIALNY

Aby przełączyć się pomiędzy trybem multimedialnym a trybem podświetlenia wciśnij pokrętko i przytrzymaj przez 5 sekund.

SZYBKOŚĆ EFEKTÓW PODŚWIETLENIA

Aby zmienić szybkość efektów podświetlenia należy nacisnąć klawisz [FN + strzałka w lewo/prawo]



TRYB UŻYTKOWNIKA

Tryb użytkownika pozwala na indywidualne ustawienie podświetlenia każdego klawisza.

1. Naciśnij klawisze [FN + DEL/END/PGDN], by wybrać jeden z trzech dostępnych „trybów użytkownika”.
2. Naciśnij klawisze [FN + HOME] by wejść w tryb nagrywania (wskaźniki LED zaczną migać).
3. Naciśnij klawisze [FN + SCLK] by wyświetlić paletę dostępnych kolorów i następnie naciśnij klawisz z pożądanym kolorem podświetlenia. Kolor poszczególnych klawiszy można zmieniać podczas nagrywania, ponownie naciskając [FN + SCLK].
4. Naciśnij klawisze FN + HOME by zapisać ustawienia i wyjść z trybu nagrywania.

PRZYWRÓCENIE USTAWIENIĘ FABRYCZNYCH

Wszystkie zapisane ustawienia można łatwo przywrócić do ustawień fabrycznych za pomocą klawiszy [FN + ESC]. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, przytrzymaj klawisze [FN + ESC] przez 5 sekund.

ZAWARTOŚĆ

- Klawiatura Thor 400 RGB
- Skrócona instrukcja

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcenia urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inna usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzoneym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

SPECYFIKACJA

• Wymiary klawiatury	435 x 193 x 34 mm
• Złącze	USB 2.0
• Ilość klawiszy	108
• Ilość klawiszy multimedialnych	12

USTAWIANIE PROFILI PODŚWIETLENIA

Przytrzymaj klawisze [C1, C2 lub C3] by zapisać ulubione profile podświetlenia i mieć do nich szybki dostęp. Aby zapisać swój ulubiony profil podświetlenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk [C1, C2 lub C3]. Krótkie naciśnięcie [C1, C2 lub C3] aktywuje wcześniej zapisany profil.



STANDARDOWE TRYBY PODŚWIETLENIA

Naciśnij pokrętko, aby przełączyć pomiędzy 13 standardowymi trybami podświetlenia.

JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA

Aby zmienić jasność podświetlenia należy przekręcić pokrętko w trybie podświetlenia.

BLOKADA KLAWISZA WINDOWS

Aby zablokować klawisz Windows naciśnij klawisze [FN + WINDOWS]

WYBÓR KOLORU PODŚWIETLENIA

Niektóre tryby umożliwiają wybrać jednolity kolor podświetlenia, w tym celu naciśnij klawisze [FN+SCLK] by wyświetlić paletę dostępnych kolorów i następnie naciśnij klawisz z pożądanym kolorem podświetlenia.

TRYB BIAŁEGO PODŚWIETLENIA

Aby wybrać biały jednolity kolor podświetlenia naciśnij klawisze [FN+PABK].

WYMAGANIA

- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

HAUPTMERKMALE

- Aluminiumgehäuse
- N-key Rollover
- Feste Tasten in der Double-Injection-Technologie
- RGB-Beleuchtung mit PRISMO-Effekt

INSTALLATION

Schließen Sie das Gerät an den USB-Port an. Wenn es zum ersten Mal angeschlossen wird, warten Sie etwa 15 Sekunden, bis die Treiber vollständig installiert sind. Die Tastatur verfügt über Software, mit der Sie erweiterte Funktionen einstellen können, die Sie von unserer Website www.genesis-zone.com herunterladen können. Öffnen Sie den Installationsordner und doppelklicken Sie dann auf das Symbol `setup.exe`. Folgen Sie den Anweisungen, um die Software zu installieren. Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint das Software-Symbol in der Taskleiste. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Einstellungsoberfläche anzuzeigen.

BELEUCHTUNG und MULTIMEDIAMODUS

Um zwischen Multimedia und Beleuchtungsmodus umzuschalten, halten Sie den Wählschalter 5 Sekunden lang gedrückt.

GESCHWINDIGKEIT VON BELEUCHTUNGSEFFekten

Drücken Sie [FN + Pfeil nach links/rechts], um die Geschwindigkeit der Beleuchtungseffekte zu ändern.



BENUTZERMODUS

Im Benutzermodus können Sie die Beleuchtung jeder Taste individuell einstellen.

1. Drücken Sie die Tasten [FN + DEL/END/PGDN], um einen von drei verfügbaren "Benutzermodi" auszuwählen.
2. Drücken Sie [FN + HOME], um den Aufnahmemodus aufzurufen (die LED-Anzeigen beginnen zu blinken).
3. Drücken Sie [FN + SCLK], um die verfügbare Farbpalette anzuzeigen, und drücken Sie dann die Taste mit der gewünschten Hintergrundbeleuchtungsfarbe. Sie können die Farbe jeder Taste während der Aufnahme ändern, indem Sie [FN + SCLK] erneut drücken.
4. Drücken Sie die Tasten FN + HOME, um die Einstellungen zu speichern und den Aufnahmemodus zu verlassen.

WIEDERHERSTELLUNG DER STANDARDEINSTELLUNGEN

Alle gespeicherten Einstellungen können einfach mit [FN + ESC] auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden. Drücken Sie [FN + ESC] 5 Sekunden lang, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

INHALT

- Tastatur Thor 400 RGB
- Kurzanleitung

SICHERHEIT

- Bestimmungsgemäß verwenden.
- Unbefugte Versuche, das Gerät zu demontieren, führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen.
- Durch Fallenlassen oder Schlagen kann das Gerät beschädigt werden, das Gehäuse zerkratzen oder eine andere Fehlfunktion des Produkts hervorufen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in heißen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebungen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch kann das Gerät beschädigt werden.
- Spalten und Öffnungen im Gehäuse sind Lüftungsöffnungen und sollten nicht abgedeckt werden. Das Blockieren der Lüftungsöffnungen kann zu einer Überhitzung des Geräts führen.

SPEZIFIKATION

• Tastaturmaße	435 x 193 x 34 mm
• Anschluss	USB 2.0
• Tastenanzahl	108
• Anzahl der Multimediatasten	12

EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

EINRICHTEN DER BELEUCHTUNGSPROFILE

Halten Sie die Tasten [C1, C2 oder C3] gedrückt, um Ihre bevorzugten Beleuchtungsprofile zu speichern und schnell auf sie zuzugreifen. Um Ihr bevorzugtes Beleuchtungsprofil zu speichern, drücken und halten Sie [C1, C2 oder C3]. Drücken Sie kurz [C1, C2 oder C3], um das zuvor gespeicherte Profil zu aktivieren.



STANDARDBELEUCHTUNGSMODI

Drücken Sie das Einstellrad, um zwischen 13 Standard-Beleuchtungsmodi umzuschalten.

BELEUCHTUNGSHELLIGKEIT

Um die Helligkeit der Beleuchtung zu ändern, drehen Sie den Drehregler im Beleuchtungsmodus.

BLOCKADE DER WINDOWS-TASTE

Um die Windows-Taste zu blockieren, drücken Sie [FN + WINDOWS].

AUSWAHL DER BELEUCHTUNGSFARBE

In einigen Modi können Sie eine einheitliche Beleuchtungsfarbe wählen. Drücken Sie dazu [FN+SCLK], um die verfügbare Farbpalette anzuzeigen, und drücken Sie dann die Taste mit der gewünschten Beleuchtungsfarbe.

MODUS DER WEISSBELEUCHUNG

Um eine gleichmäßige weiße Beleuchtungsfarbe zu wählen, drücken Sie die Tasten [FN+PABK].

ANFORDERUNGEN

- PC oder ein USB-kompatibles Gerät
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANTIE

- 2 Jahre Herstellergarantie

ALLGEMEINES

- Sicheres Produkt, das den EU-Anforderungen entspricht.
- Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit der europäischen RoHS-Norm hergestellt.
- Die Verwendung des WEEE-Symbols (durchgestrichener Korb) weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten vermeidet Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die sich aus dem möglichen Vorhandensein gefährlicher Stoffe, Gemische und Komponenten in den Geräten sowie aus der unsachgemäßen Lagerung und Behandlung solcher Geräte ergeben können. Die selektive Sammlung ermöglicht auch die Rückgewinnung von Materialien und Komponenten, aus denen die Geräte hergestellt wurden. Für Einzelheiten zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder an die örtliche Behörde.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de aluminio
- N-key Rollover
- Teclas resistentes en la tecnología «Double Injection»
- Iluminación RGB con efecto PRISMO

INSTALACIÓN

Conecta el dispositivo a un puerto USB, en el caso de la primera conexión es necesario esperar unos 15 segundos a la instalación completa de los controladores. El teclado tiene un software que permite configurar funciones avanzadas, que es necesario descargar de nuestra página web www.genesis-zone.com. Abre la carpeta de instalación y a continuación haz clic dos veces en el icono setup.exe. Procede según las indicaciones para instalar el programa. Cuando la instalación haya finalizado con éxito se mostrará en la barra de tareas el icono del programa. Haz clic dos veces en el icono para mostrar la interfaz con los ajustes.

MODO DE ILUMINACIÓN Y MODO MULTIMEDIA

Para cambiar entre el modo multimedia y el modo de iluminación mantén presionado el control giratorio durante unos 5 segundos.

VELOCIDAD DE LOS EFECTOS DE ILUMINACIÓN

Para cambiar la velocidad de los efectos de iluminación se deben presionar las teclas [FN + flecha izquierda/derecha].



MODO DEL USUARIO

El modo del usuario permite configurar individualmente la iluminación de cada tecla.

1. Presiona las teclas [FN + DEL/END/PGDN] para seleccionar uno de los tres «modos del usuario» disponibles.
2. Presiona las teclas [FN + HOME] para entrar en el modo de grabación (los indicadores LED comienzan a parpadear).
3. Presiona las teclas [FN + SCLK] para mostrar la paleta de colores disponibles y a continuación presiona la tecla con el color de iluminación deseado. El color de las diferentes teclas puede cambiarse durante la grabación presionando nuevamente [FN + SCLK].
4. Presiona las teclas FN + HOME para guardar los ajustes y salir del modo de grabación.

REESTABLECIMIENTO DE LOS AJUSTES DE FÁBRICA

Es sencillo restablecer todos los ajustes guardados a los ajustes de fábrica mediante las teclas [FN + ESC]. Para restablecer los ajustes de fábrica presiona las teclas [FN + ESC] durante 5 segundos.

CONTENIDO

- Teclado Thor 400 RGB
- Instrucciones resumidas

SEGURIDAD

- Utilizar de acuerdo con el uso previsto.
- Cualquier intento no autorizado de desmontar el dispositivo puede dañar el producto y anular la garantía.
- Los golpes y caídas pueden causar daños en el dispositivo, arañazos en la carcasa u otros fallos del producto.
- No utilice el producto en un entorno demasiado caliente, frío, polvoriento o húmedo.
- El uso inadecuado puede resultar en daños al dispositivo.
- Las ranuras y aberturas de la carcasa son aberturas de ventilación y no deben taparse. El bloqueo de las aberturas de ventilación puede causar el sobrecalentamiento del dispositivo.

ESPECIFICACIONES

• Dimensiones del teclado	435 x 193 x 34 mm
• Puerto	USB 2.0
• Número de teclas	108
• Número de teclas multimedia	12

CONFIGURACIÓN DE LOS PERFILES DE ILUMINACIÓN

Mantén presionadas las teclas [C1, C2 o C3] para guardar los perfiles de iluminación favoritos y tener acceso rápido a los mismos. Para guardar tu perfil de iluminación favorito mantén presionada la tecla [C1, C2 o C3]. Una presión corta [C1, C2 o C3] activa el perfil previamente guardado.



MODOS DE ILUMINACIÓN ESTÁNDAR

Presiona el control giratorio para cambiar entre los 13 modos de iluminación estándar.

BRILLO DE LA ILUMINACIÓN

Para cambiar el brillo de la iluminación se debe girar el control giratorio en el modo de iluminación.

BLOQUEO DE LA TECLA WINDOWS

Para bloquear la tecla Windows presiona las teclas [FN + WINDOWS].

SELECCIÓN DEL COLOR DE LA ILUMINACIÓN

Algunos modos permiten seleccionar un color de iluminación uniforme. Para ello presiona las teclas [FN+SCLK] para mostrar la paleta de colores disponibles y a continuación presiona la tecla con el color de iluminación deseado.

MODO DE ILUMINACIÓN BLANCA

Para seleccionar un color de iluminación blanco uniforme presiona las teclas [FN+PABK].

REQUISITOS

- PC o dispositivo compatible con puerto USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANTÍA

- 2 años de garantía del fabricante

GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

VLASTNOSTI

- Hliníkové tělo
- N-key Rollover
- Odolné kloboučky „Double injection“
- RGB podsvícení s efektem PRISMO

INSTALACE

Připojte zařízení k USB portu vašeho počítače, při prvním připojení je nutné počkat asi 15 sekund, dokud se úplně nainstalují ovladače. Klávesnice obsahuje software, který umožňuje nastavení pokročilých funkcí, chcete-li tyto funkce využít je nutné stáhnout a nainstalovat software z naší webové stránky www.genesis-zone.com. Otevřete instalační složku a potom kliknete dvakrát na soubor setup.exe. Postupujte podle pokynu instalace. Po úspěšném zakončení instalace se na hlavním panelu zobrazí ikona softwaru. Dvojitým kliknutím na ikonu se otevře interfejs nastavení.

REŽIM PODSVÍCENÍ A MULTIMEDIÁLNÍ REŽIM

Pro přepnutí na režim podsvícení a multimediální režim stiskněte a podržte knoflík pod dobu 5 sekund.

RYCHLOST EFEKTŮ PODSVÍCENÍ

Pro změnu rychlosti efektů podsvícení stiskněte klávesy [FN + šipka doleva/doprava]



Uživatelský režim

Uživatelský režim umožňuje nastavit individuální podsvícení každé klávesy.

1. Stiskněte [FN + DEL / END / PGDN] pro výběr jednoho ze tří dostupných „uživatelských režimů“.
2. Stiskněte [FN + HOME] pro vstup do režimu nahrávání (indikátory LED začnou blikat).
3. Stiskněte [FN + SCLK] pro zobrazení palety dostupných barev a potom stiskněte tlačítko s požadovanou barvou podsvícení. Barva každého klávesy lze měnit během nahrávání, stačí po každé stisknout [FN + SCLK] a zvolit jinou barvu.
4. Stiskněte [FN + HOME] pro uložení nastavení a opuštění režimu nahrávání.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ

Všechny uložené nastavení lze snadno obnovit do továrních nastavení pomocí [FN + ESC]. Chcete-li obnovit výchozí nastavení, podržte klávesy [FN + ESC] po dobu 5 sekund.

OBSAH BALENÍ

- Mechanická klávesnice Thor 400 RGB
- Stručný návod k obsluze

BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškřábání zařízení, nebo jinou záadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdrů slouží k chlazení a neměly by být zakryté. Zablokování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

SPECIFIKACE

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • Rozměry klávesnice | 435 x 193 x 34 mm |
| • Komunikace | USB 2.0 |
| • Počet kláves | 108 |
| • Počet multimediálních kláves | 12 |

NASTAVENÍ PROFILŮ PODSVÍCENÍ

Pro uložení svého oblíbeného profilu podsvícení stiskněte a přidrže tlačítko [C1, C2 nebo C3]. Krátké stisknutí tlačítka [C1, C2 nebo C3] aktivuje dříve uložený profil.



STANDARDNÍ REŽIMY PODSVÍCENÍ

Stiskněte knoflík v režimu podsvícení pro přepínání mezi 13 standardními režimy podsvícení.

JAS PODSVÍCENÍ

Úroveň jasu podsvícení klávesnice změňte pomocí kolečka v režimu podsvícení.

BLOKOVÁNÍ KLÁVESY WINDOWS

Pro zablokování klávesy Windows stiskněte [FN + WINDOWS].

VOLBA BARVY PODSVÍCENÍ

Některé režimy podsvícení umožňují nastavit jednotnou barvu, stiskněte [FN + SCLK] pro zobrazení palety dostupných barev a potom stiskněte tlačítko s požadovanou barvou podsvícení.

REŽIM BÍLÉHO PODSVÍCENÍ

Chcete-li zvolit bílou jednotnou barvu podsvícení, stiskněte [FN + PABK].

POŽADAVKY

- Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

OBCENĚ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidské a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

VLASTNOSTI

- Hliníkové telo
- N-Key Rollover
- Odolné klobúčiky "Double injection"
- RGB podsvietenie s efektom PRISMO

INŠTALÁCIA

Pripojte zariadenie k USB portu vášho počítača, pri prvom pripojení je nutné počkať asi 15 sekúnd, kým sa úplne nainštalujú ovládače. Klávesnica obsahuje softvér, ktorý umožňuje nastavenie pokročilých funkcií, ak chcete tieto funkcie využiť je potrebné stiahnuť a nainštalovať softvér z našej webovej stránky www.genesis-zone.com. Otvorte inštalčný príručník a potom kliknite dvakrát na súbor setup.exe. Postupujte podľa pokynov inštalácie. Po úspešnom zakončení inštalácie sa na hlavnom paneli zobrazí ikona softvéru. Dvojtimes kliknutím na ikonu sa otvorí interfejs nastavenia.

REŽIM PODSVIETENIA A MULTIMEDIÁLNY DIÁLNY REŽIM

Pre prepnutie na režim podsvietenia a multimediálny režim stlačte a podržte koliesko pod dobu 5 sekúnd.

RÝCHLOSŤ EFEKTOV PODSVIETENIA

Pre zmenu rýchlosti efektov podsvietenia stlačte klávesy [FN + šípka doľava/doprava]



UŽÍVATEĽSKÝ REŽIM

Užívateľský režim umožňuje nastaviť individuálne podsvietenie každej klávesy.

1. Stlačte [FN + DEL / END / PGDN] pre výber jedného z troch dostupných "užívateľských režimov".
2. Stlačte [FN + HOME] pre vstup do režimu nahrávania (indikátory LED začnú blikať).
3. Stlačte [FN + SCLK] pre zobrazenie palety dostupných farieb a potom stlačte tlačidlo s požadovanou farbou podsvietenia. Farbu každého klávesu možno meniť počas nahrávania, stačí za každým stlačiť [FN + SCLK] a zvoliť inú farbu.
4. Stlačte [FN + HOME] pre uloženie nastavení a opustenie režimu nahrávania.

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ

Všetky uložené nastavenia možno ľahko obnoviť do výrobných nastavení pomocou [FN + ESC]. Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, podržte klávesy [FN + ESC] po dobu 5 sekúnd.

OBSAH BALENIA

- Klávesnica Thor 400 RGB
- Stručný návod na obsluhu

BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškranenie zariadenia, alebo inú závadu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škary a otvory v puzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

ŠPECIFIKÁCIA

• Rozmery klávesnice	435 x 193 x 34 mm
• Komunikácia	USB 2.0
• Počet kláves	108
• Počet multimediálnych kláves	12

NASTAVENIE PROFILOV PODSVIETENIA

Pre uloženie svojho obľúbeného profilu podsvietenia stlačte a pridržierte tlačidlo [C1, C2 alebo C3]. Krátke stlačenie tlačidla [C1, C2 alebo C3] aktivuje predtým uložený profil.



STANDARDNÍ REŽIMY PODSVIČENÍ

Stisknutie knoflík v režimu podsvičení pro přepínání mezi 13 standardními režimy podsvičení.

JAS PODSVIETENIA

Úroveň jasu podsvietenia klávesnice zmeníte pomocou klávesov [FN + šípka hore / dole].

Blokování klávesu Windows

Pro zablokování klávesu Windows stisknete [FN + WINDOW[S]].

VOĽBA FARBY PODSVIETENIA

Niektoré režimy podsvietenia umožňujú nastaviť jednotnú farbu, stlačte [FN + SCLK] pre zobrazenie palety dostupných farieb a potom stlačte tlačidlo s požadovanou farbou podsvietenia.

REŽIM BIELEHO PODSVIETENIA

Ak chcete zvoliť bielu jednotnú farbu podsvietenia, stlačte [FN + PABK].



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (skrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z nožnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhohot výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE

- Carcasă rezistentă din aluminiu
- N-Key Rollover
- Taste rezistente executate în tehnologia „Double Injection”
- Iluminare RGB cu efect PRISMO

INSTALAREA

Conectați echipamentul la portul USB. La prima conectare așteptați aproximativ 15 secunde pentru instalarea driverelor. Tastatura este prevăzută cu un software pentru setarea funcțiilor avansate. Programul poate fi descărcat de pe pagina de Internet www.genesis-zone.com. Deschideți directorul de instalare și executați dublu clic pe iconița setup.exe. Proceedați conform indicațiilor pentru a încheia instalarea software-ului. Când instalarea se va încheia cu succes, pe bara de meniu va apărea iconița software-ului. Efectuați dublu clic pe iconița pentru a deschide interfața setărilor.

MODUL DE ILUMINARE ȘI MODUL MULTIMEDIA

Pentru a comuta între modul multimedia și cel de iluminare apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul de control.

VITEZA EFECTELOR DE ILUMINARE

Pentru a schimba viteza efectelor de iluminare trebuie să se apese tastele [FN + săgeată către stânga/dreapta]



MODUL DE UTILIZATOR

Modul de utilizator permite setarea individuală a iluminării fiecărei taste.

1. Apăsați tastele [FN + DEL/END/PGDN] pentru a alege unul din cele trei „moduri de utilizator”.
2. Apăsați tastele [FN + HOME] pentru a intra în modul de înregistrare (diodele LED vor lumina intermitent).
3. Apăsați tastele [FN + SCLK] pentru a lista paleta de culori disponibile, după care apăsați tasta în culoarea de iluminare dorită. Culoarea fiecărei taste poate fi schimbată în timpul înregistrării folosind din nou tastele [FN + SCLK].
4. Apăsați tastele FN + HOME pentru a salva setările și ieșiți din modul de înregistrare.

REVENIREA LA SETĂRILE DE FABRICĂ

Toate setările pot fi ușor reinițializate la setările din fabrică folosind tastele [FN + ESC]. Pentru a reveni la setările din fabrică, țineți apăsată tastele [FN + ESC] timp de 5 secunde.

CONȚINUT

- Tastatură Thor 400 RGB
- Instrucțiuni de utilizare prescurtate

SIGURANȚA ÎN UTILIZARE

- Folosiți conform indicațiilor.
- Reparațiile neautorizate sau dezasambarea dispozitivului duc la anularea garanției și pot provoca deteriorarea produsului.
- Evitați lovirea sau frecarea de un obiect dur, acestea pot duce la deteriorarea suprafeței dispozitivului sau la provocarea unor defecte hardware.
- Nu folosiți produsul la temperaturi scăzute și ridicate, în câmpuri magnetice puternice și în atmosfera umedă sau prăfuită.
- Nu scapați și nu agitați dispozitivul. Manevrarea neatentă sau brutala poate sparge produsul.
- Fantele și deschiderile sunt prevăzute pentru ventilație și nu ar trebui să fie obstructionate. Blocarea orificiilor de aerisire poate provoca supraîncălzirea dispozitivului.

SPECIFICAȚIA

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| • Dimensiunile tastaturii | 435 x 193 x 34 mm |
| • Conectare | USB 2.0 |
| • Numărul de taste | 108 |
| • Numărul de butoane multimedia | 12 |

SETAREA MODURILOR DE ILUMINAT

Apăsați tastele [C1, C2 sau C3] pentru a salva profilurile preferate și a obține accesul facil la acestea.

Pentru a salva profilul preferat de iluminare, apăsați și mențineți apăsată tasta [C1, C2 sau C3]. O apăsare scurtă a tastei [C1, C2 sau C3] va activa profilul salvat anterior.



MODURILE DE ILUMINARE STANDARD

Apăsați butonul pentru a comuta între cele 13 moduri de iluminare standard.

LUMINOZITATEA ILUMINĂRII

Pentru a crește luminozitatea iluminării trebuie să se rotească butonul în mod de iluminare.

BLOCAREA TASTEI WINDOWS

Pentru a bloca tasta Windows se apasă tastele [FN + WINDOWS]

ALEGEREA CULORILOR DE ILUMINARE

Anumite moduri permit alegerea unei culori de iluminare omogene, pentru aceasta trebuie să apăsați tastele [FN+SCLK] pentru a lista paleta de culori și să apăsați tasta cu culoarea de iluminare dorită.

MODUL DE ILUMINARE ÎN CULOARE ALBĂ

Pentru a alege culoarea albă de iluminare apăsați tastele [FN+PABK].

CERINȚE

- PC sau echipament compatibil cu port USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANȚIA

- 2 ani de garanție din partea producătorului

GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerințele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanță cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubelela tăiată cu un X) indică faptul că acest produs nu este deșeu menajer. Când reciclați deseurile în mod corespunzător protejați mediul înconjurător. Colectarea separată a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor daunatoare pentru sănătatea umană, cauzate de depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată ajută de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs va rugăm să contactați vânzătorul sau autoritățile locale.



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

FŐ JELLEMZŐK

- Alumíniumház
- N-key rollover
- Tartós, „Double Injection” technológiájú billentyűk
- RGB megvilágítás PRISMO effektussal

TELEPÍTÉS

Csatlakoztassa az eszközt az USB porthoz. Első csatlakozás esetén vámi kell kb. 15 másodpercet, amíg minden illesztőprogram telepítése befejeződik. A billentyűzet haladó beállításait lehetővé tevő program weboldalunkon, a www.genesis-zone.com címen tölthető le. Nyissa meg a telepítőfájll mappáját, majd kattintson duplán a setup.exe fájlra. A program telepítéséhez kövesse az utasításokat. A sikeres telepítést követően a tálcán megjelenik a program ikonja. A beállítások megjelenítéséhez kattintson duplán az ikonra.

MEGVILÁGÍTÁSI ÉS MULTIMEDIÁLIS ÜZEMMÓD

A megvilágítási és a multimediális üzemmódok közötti átváltáshoz 5 másodpercen át tartsa nyomva a szabályozógombot.

MEGVILÁGÍTÁSI EFFEKTUSOK SEBESSÉGE

A megvilágítási effektusok sebessége az [FN + balra/jobbra nyíl] gombok segítségével módosítható.



FELHASZNÁLÓI ÜZEMMÓD

Felhasználói üzemmódban minden billentyű egyedi beállítást kaphat.

1. Az [FN + DEL/END/PGDN] billentyű megnyomásával választhatja ki a három elérhető „felhasználói üzemmód” egyikét.
2. Felvételi üzemmódba az [FN + HOME] gombokkal léphet (a LED jelzőfények villogni kezdenek).
3. Az [FN + SCLK] billentyűkombinációval jelenítheti meg az elérhető színek palettáját. A kiválasztott színek megfelelő gomb megnyomásával beállítható a megvilágítás. Az egyes billentyűk színe a felvételi üzemmódban módosítható az [FN + SCLK] billentyűk ismételt megnyomásával.
4. Az FN + HOME billentyűkkel a beállítások elmenthetők, és lezárul a felvételi üzemmód.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Minden beállítás egyszerűen visszaállítható a gyári értékekre az [FN + ESC] billentyű segítségével. A gyári beállítások visszaállításához 5 másodpercig tartsa nyomva az [FN + ESC] billentyűket.

A KÉSZLET TARTALMA

- Thor 400 RGB Billentyűzet
- Rövidített használati útmutató

BIZTONSÁG

- Rendeltetésszerűen kell használni
- Az eszköz engedély nélküli szétszedési kísérlete a garancia elvesztéséhez vezet, és a kárt teheti a termékben
- Az eszköz leesése vagy ütődése kárt teheti az eszközben, megkarcolhatja a burkolatot, vagy a termék meghibásodását eredményezheti
- A terméket nem szabad a termék forró, hideg, poros vagy nedves környezetben használni.
- A nem megfelelő használat árthat a készüléknek
- A burkolaton lévő részek és nyílások szellőzőnyílások, szabadon kell őket tartani. A szellőzőnyílások elzárása a készülék túlmelegedését okozhatja.

JELLEMZŐK

- A billentyűzet méretei 435 x 193 x 34 mm
- Csatlakozók USB 2.0
- Billentyűk száma 108
- Multimédia-vezérlő billentyűk száma 12

MEGVILÁGÍTÁSI PROFIL BEÁLLÍTÁSA

A kedvenc megvilágítási profil elmentéséhez tartsa nyomva a [C1, C2 vagy C3] gombot; a profil ezáltal gyorsan elérhető lesz. Kedvenc megvilágítási profiljának elmentéséhez tartsa nyomva a [C1, C2 vagy C3] gombot. A [C1, C2 vagy C3] gomb megnyomásával a korábban elmentett profil betölthető.



ALAPVETŐ MEGVILÁGÍTÁSI MÓDOK

A szabályozógomb megnyomásával válthat a 13 alapvető megvilágítási mód között.

MEGVILÁGÍTÁS FÉNYEREJE

Megvilágítási üzemmódban a megvilágítás fényereje a szabályozógomb elcsavarásával állítható be.

A WINDOWS BILLENTYŰ ZÁROLÁSA

A Windows billentyűt az [FN + WINDOWS] billentyűkombinációval zárhatja.

MEGVILÁGÍTÁS SZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSA

Egyes üzemmódok lehetővé teszik az egységes megvilágítást. Ehhez nyomja meg az [FN+SCLK] billentyűkombinációt, ami megjeleníti az elérhető színek palettáját. Ezen válassza ki a kívánt színt az adott színnel megvilágított billentyű segítségével.

FEHÉR MEGVILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD

Az egységes fehér megvilágítás az [FN+PABK] billentyűkombinációval kapcsolható be.

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- PC számítógép vagy USB porttal kompatibilis eszköz
- Windows® XP/Vista/7/8/10

JÓTÁLLÁS

- 2 év gyártói jótállás

ÁLTALÁNOS

- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványnak.
- A WEEE jelölés (áthúzott kukka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségre és a környezetre veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöbölő a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak és alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a termékét vetted, vagy a helyi hatóságot!



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Алюминиев корпус
- N-key rollover
- Устойчиви на износване клавиши, благодарение на технологията „Double Injection“
- RGB осветлението с PRISMO ефект

ИНСТАЛИРАНЕ

Включете устройството към USB порта, при първоначално включване трябва да изчакате около 15 секунди, до напълното инсталиране на драйверите. Клавиатурата има програма позволяващата настройка на разширените функции, която може да се изтегли от нашата интернет страница www.genesis-zone.com. Отворете инсталационната папка и след това двукратно кликнете на иконата setup.exe. Следвайте инструкциите, за да инсталирате програмата. Когато инсталирането бъде завършено успешно, на стартовата лента ще се появи иконата на програмата. Кликнете двукратно на иконата за да видите интерфейса с настройките.

РЕЖИМ НА ПОДСВЕТКА И МУЛТИМЕДИАЛЕН РЕЖИМ

За да превключите между мултимедиялния режим и режим на подсветка, натиснете селектора и задръжте за 5 секунди.

БЪРЗИНА НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените бързината на ефектите на подсветката, трябва да натиснете клавишите [FN + лявата/дясната стрелка]



РЕЖИМ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Режимът на потребителя позволява на персонална настройка на подсветката на всички клавиши.

1. Натиснете клавишите [FN + DEL/END/PGDN], за да изберете един от трите достъпни "режима на потребителя".
2. Натиснете клавишите [FN + HOME] за да влезете в режим на записване (LED индикаторите ще започнат да мигат).
3. Натиснете клавишите [FN + SCLK] за да видите гамата достъпни цветове и след това натиснете клавиша с желания цвят на подсветка. Цветът на отделни клавиши, може да се променя по време на запис, натискайки отново [FN + SCLK].
4. Натиснете клавишите FN + HOME за да излезете от режим записване и да излезете от режим запис.

ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ

Всички записани настройки могат лесно да бъдат премахнати чрез възвръщането на фабричните настройки с помощта на клавишите [FN + ESC]. За да възвърнете фабричните настройки, задръжте клавишите [FN + ESC] за 5 секунди.

СЪДЪРЖАНИЕ

- Клавиатура Thor 400 RGB
- Съкратена инструкция

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Неправомерни ремонти или вземане на отделни части от устройството прави гаранцията невалидна и може да причини повреда на продукта.
- Избягвайте да удярате или търкате с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до изтъкване на повърхността или други хардуерни повреди.
- Не използвайте продукта при ниски и високи температури, в силни магнитни полета и във влажна или прашна среда.
- Не изпускате, не чукайте и не разклащайте устройството. Груба работа може да го повреди.
- Прорезите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация и не трябва да бъдат запушвани. Блокирането на отворите може да причини прегряване на устройството.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Размери на клавиатурата | 435 x 193 x 34 mm |
| • Конектор | USB 2.0 |
| • Брой клавиши | 108 |
| • Брой мултимедийни клавиши | 12 |

НАСТРОЙКА НА ПРОФИЛИТЕ ЗА ПОДСВЕТКА

Задръжте бутоните [C1, C2 или C3] за да запишете любимите профили за подсветка, за да имате бърз достъп до тях.

За да запишете вашия любим профил за подсветка, натиснете и задръжте бутона [C1, C2 или C3]. Кратко натискане на бутоните [C1, C2 или C3], активира предишно записани профили.



СТАНДАРТНИ РЕЖИМИ НА ПОДСВЕТКА

Натиснете селектора, за да превключите между 13-те стандартни режими на подсветка.

ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА

За да се промени яркостта на подсветката, трябва да се завърти селектора в режим на подсветка.

БЛОКИРАНЕ НА КЛАВИША WINDOWS

За да блокирате клавиша Windows натиснете клавиша [FN + WINDOWS]

ИЗБОР НА ЦВЯТ НА ПОДСВЕТКАТА

Някои режими позволяват да се избере един цвят на подсветката, за тази цел натиснете клавишите [FN+SCLK], за да видите гамата от достъпни цветове и след това натиснете клавиша с избрания цвят подсветка.

РЕЖИМ НА БЯЛА ПОДСВЕТКА

За да изберете еднороден бял цвят на подсветката натиснете клавишите [FN+PAWK].

ИЗИСКВАНИЯ

- PC или устройство съвместимо с порт USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ГАРАНЦИЯ

- 2 години гаранция от производителя

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Алюминиев корпус
- N-key rollover
- Устойчиви на износване клавиши, благодарение на технологията „Double Injection“
- RGB осветлението с PRISMO ефект

ИНСТАЛИРАНЕ

Включете устройството към USB порта, при първоначално включване трябва да изчакате около 15 секунди, до напълното инсталиране на драйверите. Клавиатурата има програма позволяващата настройка на разширените функции, която може да се изтегли от нашата интернет страница www.genesis-zone.com. Отворете инсталационната папка и след това двукратно кликнете на иконата setup.exe. Следвайте инструкциите, за да инсталирате програмата. Когато инсталирането бъде завършено успешно, на стартовата лента ще се появи иконата на програмата. Кликнете двукратно на иконата за да видите интерфейса с настройките.

РЕЖИМ НА ПОДСВЕТКА И МУЛТИМЕДИАЛЕН РЕЖИМ

За да превключите между мултимедиялния режим и режим на подсветка, натиснете селектора и задръжте за 5 секунди.

БЪРЗИНА НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените бързината на ефектите на подсветката, трябва да натиснете клавишите [FN + лявата/дясната стрелка]



РЕЖИМ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Режимът на потребителя позволява на персонална настройка на подсветката на всички клавиши.

1. Натиснете клавишите [FN + DEL/END/PGDN], за да изберете един от трите достъпни "режима на потребителя".
2. Натиснете клавишите [FN + HOME] за да влезете в режим на записване (LED индикаторите ще започнат да мигат).
3. Натиснете клавишите [FN + SCLK] за да видите гамата достъпни цветове и след това натиснете клавиша с желания цвят на подсветка. Цветът на отделни клавиши, може да се променя по време на запис, натискайки отново [FN + SCLK].
4. Натиснете клавишите FN + HOME за да запишете настройките и да излезете от режим запис.

ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ

Всички записани настройки могат лесно да бъдат премахнати чрез възвръщането на фабричните настройки с помощта на клавишите [FN + ESC]. За да възвърнете фабричните настройки, задръжте клавишите [FN + ESC] за 5 секунди.

СЪДЪРЖАНИЕ

- Клавиатура Thor 400 RGB
- Съкратена инструкция

БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте устройство только по назначению.
- Неавторизованните попытки разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению продукта.
- Падение или удар может привести к поломке, царапинам, или же иным повреждениям продукта.
- Неосторожное обращение с устройством может привести к его поломке.
- Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой или влажной среде.
- Разъёмы и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Размери на клавиатурата 435 x 193 x 34 mm
- Конектор USB 2.0
- Брой клавиши 108
- Брой мултимедийни клавиши 12

НАСТРОЙКА НА ПРОФИЛИТЕ ЗА ПОДСВЕТКА

Задръжте бутоните [C1, C2 или C3] за да запишете любимите профили за подсветка, за да имате бърз достъп до тях.

За да запишете вашия любим профил за подсветка, натиснете и задръжте бутона [C1, C2 или C3]. Кратко натискане на бутоните [C1, C2 или C3], активира предишно записани профили.



СТАНДАРТНИ РЕЖИМИ НА ПОДСВЕТКА

Натиснете селектора, за да превключите между 13-те стандартни режима на подсветка.

ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА

За да се промени яркостта на подсветката, трябва да се завърти селектора в режим на подсветка.

БЛОКИРАНЕ НА КЛАВИША WINDOWS

За да блокирате клавиша Windows натиснете клавиша [FN + WINDOWS]

ИЗБОР НА ЦВЯТ НА ПОДСВЕТКАТА

Някои режими позволяват да се избере един цвят на подсветката, за тази цел натиснете клавишите [FN+SCLK], за да видите гамата от достъпни цветове и след това натиснете клавиша с извания цвят подсветка.

РЕЖИМ НА БЯЛА ПОДСВЕТКА

За да изберете еднороден бял цвят на подсветката натиснете клавишите [FN+PAWK].

ИЗИСКВАНИЯ

- PC или устройство съвместимо с порт USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ГАРАНЦИЯ

- 2 години гаранция от производителя

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов.
- Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU



WWW.GENESIS-ZONE.COM

**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners. V. 1240

