

Šlehač

Návod k použití



HMM7350X

CZ

01M-8833993200-4915-01

Nejdříve si přečtěte tento návod!

Vážení zákazníci,

Děkujeme za výběr tohoto spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte všechna varování a informace z návodu.

Objasnění symbolů

V různých částech návodu se používají následující symboly:



Důležité informace a užitečné tipy k použití.



VAROVÁNÍ: varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.



Neponořujte spotřebič do vody.



Třída ochrany proti zasažení elektrickým proudem.



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Spotřebič vyhovuje směrnici WEEE.



Neobsahuje PCB.

1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí.....	4
1.1 Všeobecná bezpečnost.....	4
1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:	7
1.3 Informace o obalech	7
2 Váš šlehač.....	8
2.1 Přehled spotřebiče.....	8
2.2 Technické parametry	8
3 Použití.....	9
3.1 Účel použití.....	9
3.2 První použití	9
3.3 Šlehání/mixování	9
3.3.1 Šlehací metličky	10
3.3.2 Spirály.....	10
3.4 Tlačítko TURBO	10
3.5 Tipy pro úsporu elektrické energie.....	10
4 Péče a čištění	11
4.1 čištění.....	11
4.2 Uskladnění	11
4.3 Manipulace a přeprava.....	11

Tato část obsahuje bezpečnostní informace, které pomůžou zabránit riziku zranění nebo poškození majetku. Nedodržáním těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny a porozuměly bezpečnému použití spotřebiče a případným rizikům.
- Spotřebič nesmí používat děti.
- Držte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, nože nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí

- Spotřebič odpojte od elektrické zásuvky pokud jej necháváte bez dohledu a před nasazením/sejmutím příslušenství.
- Používejte pouze výrobcem doporučené originální díly.
- Spotřebič se nepokoušejte demontovat.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Spotřebič odpojte od elektrické zásuvky před čištěním, demontáží, výměnou nástavců a počkejte, až se zcela zastaví.
- Nedotýkejte se zástrčky spotřebiče vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Spotřebič neponořujte do horkých pokrmů.
- Abyste zabránili poškození spotřebiče, odstraňte kosti a tvrdé části pokrmů.
- Spotřebič není vhodný pro zpracování suchých nebo tvrdých pokrmů.

Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí

- Abyste zabránili přehřátí, nepoužívejte spotřebič pro šlehání nepřetržitě déle než 10 minut. Mezi každým 10-ti minutovým použitím jej nechte 5 vychladnout.
- Abyste zabránili přehřátí, nepoužívejte mixování se spirálami déle než 2 minuty. Po 2 minutách provozu jej nechte 1 minutu vychladnout.
- Dodržujte varování, abyste zabránili nebezpečí zranění.
- Po čištění vysušte spotřebič a všechny díly před opětovným připojením k elektrické síti.
- Neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani zástrčku do vody ani jiných tekutin.
- Neumísťujte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti horkých ploch.
- V případě uchování obalových materiál je skladujte mimo dosah dětí.

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:



Tento spotřebič neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované v „Nařízení o dozoru nad odpadem z elektrických a elektronických zařízení“ vydaném Ministerstvem životního prostředí a územního plánování.

Vyhovuje WEEE nařízení. Tento spotřebič byl vyroben z dílů

špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné pro recyklaci. Spotřebič proto na konci jeho životnosti nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. Odneste jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ohledně možnosti sběru kontaktujte místní správu. Pomozte při ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů recyklací starých produktů.

1.3 Informace o obalech



Obalové materiály spotřebiče jsou vyrobené z recyklovatelných materiálů v souladu s národní legislativou. Obalové materiály nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem. Odneste je na příslušné sběrné místo

specifikované místní správou.

2.1 Přehled spotřebiče



1. Motorová jednotka
2. Otvory pro nástavce
3. Tlačítko pro uvolnění nástavců
4. Volič rychlosti
5. Tlačítko TURBO
6. Metličky (6a/6b)
7. Hnětací háky (7a/7b)

2.2 Technické parametry

CE Tento spotřebič vyhovuje Evropským směrnici 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC a 2011/65/EU.

Napětí: 220-240 V ~, 50/60 Hz

Příkon: 350 W

Právo na technické a designové změny vyhrazené.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratořích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

3.1 Účel použití

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti; není vhodný pro profesionální účely.

3.2 První použití

Spotřebič před prvním použitím vyčistěte (viz 4.1).

3.3 Šlehání/mixování

1. Nasadte nástavce do otvorů (2) na spodní straně mixéru.
2. Vložte šlehací nástavec s kroužkem (6a) a spirálu (7a) do velkého otvoru a druhou metličku (6b) spirálu (7b) do malého otvoru šlehače.



VAROVÁNÍ: nekombinujte šlehací nástavce s háky.



Při mixování začněte na nízké rychlosti. Pokud začnete na vysoké rychlosti, může dojít k vstříkování.

3. Spotřebič připojte k elektrické zásuvce.
4. Držte spotřebič nad nádobou s ingrediencemi pro šlehání ve skloněné poloze, směrem ke dnu nádoby.



VAROVÁNÍ: nádobu s ingrediencemi postavte na stabilní a rovný povrch.

5. Spusťte spotřebič postupným nastavením voliče (4) na požadovanou rychlost.



VAROVÁNÍ: rozsah rychlostí je od 1-5. Rychlost zvyšujte postupně od úrovně 1.

6. Po dokončení nastavte volič (4) do pozice „0“ a počkejte, než se nástavce zcela zastaví.



VAROVÁNÍ: po skončení nastavte volič rychlosti do pozice „0“.

7. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
8. Stiskněte tlačítko uvolnění nastavců (3) a nastavce vytáhněte.



VAROVÁNÍ: když je volič v pozici „0“, můžete stisknutím tlačítka uvolnění nastavců vyndat metličky a spirály.

3.3.1 Šlehací metličky

- Vždy používejte obě metličky.
- Může dojít k poškrábání teflonových nádob.
- Používejte pro šlehání tekutých ingrediencí jako jsou koláče, omáčky, polévky.

3.3.2 Spirály

- Vždy používejte obě spirály.
- Může dojít k poškrábání teflonových nádob.
- Použijte pro hnětení těsta.

3.4 Tlačítko TURBO

Pokud požadujete vysokou rychlost, stiskněte a podržte tlačítko TURBO a po skončení uvolněte.



VAROVÁNÍ: nepoužívejte funkci TURBO déle než 1 minutu.

3.5 Tipy pro úsporu elektrické energie

Po použití spotřebič vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.

4.1 čištění



VAROVÁNÍ: k čištění spotřebiče nepoužívejte benzín, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.

1. Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
2. Počkejte, než se nastavce zcela zastaví a pak je vyndejte.
3. Motorovou jednotku (1) utřete vlhkou utěrkou.
4. Nastavce můžete mýt hubkou a vodou se saponátem na nádobí.
5. Po čištění všechny díly spotřebiče vysušte.



VAROVÁNÍ: metličky a háky můžete mýt v myčce na nádobí.

4.2 Uskladnění

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, pečlivě jej uskladněte.
- Před zvednutím spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě.
- Spotřebič uložte na chladném a suchém místě.
- Spotřebič držte mimo dosah dětí.

4.3 Manipulace a přeprava

- Během přepravy uložte spotřebič do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.