

## Návod k obsluze

### Rychlovarná konvice WK 3417,3469,9301,9540

Milá zákaznice, milý zákazníku,  
dovolujeme si Vám popřát mnoho zábavy s kvalitním produktem naší firmy SEVERIN a zároveň poděkovat za Vaši důvěru v něj.



#### Milá zákaznice, milý zákazníku,

před použitím výrobku si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod a ponechtejte si jej pro případ pozdější potřeby.

Výrobek smí používat pouze způsobilé a odpovědné osoby.

#### Připojení k elektrické síti

Výrobek připojte pouze do chráněné zásuvky, zapojené v souladu s bezpečnostními předpisy. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na výrobním štítku. Výrobek odpovídá směrnicím, závazným pro označení CE.

#### Složení výrobku

1. Kryt nádrže na vodu
2. otevírání krytu
3. Rukojeť
4. Spínač s kontrolkou
5. Napájecí kabel se zástrčkou
6. Základna
7. konvice
8. Indikátor hladiny vody
9. Výlevka pro nalití, s filtrem

#### Bezpečnostní pokyny

- Aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a nedošlo k žádnému ohrožení, musí opravy výrobku včetně připojovacího kabelu se zástrčkou provádět náš zákaznický servis. Pokud výrobek vyžaduje opravu, kontaktujte telefonicky nebo emailem náš zákaznický servis (viz níže v návodu).
- Před každým čištěním výrobek odpojte ze sítě a nechte vychladnout.
- Z důvodu elektrické bezpečnosti nesmí být konvice ani její podstavec ponořeny do tekutiny, ani čištěny pod tekoucí vodou.
- Vodní kámen musí být pravidelně odstraňován. V případě potřeby čistěte konvici navlhčeným hadříkem. Podrobnější pokyny naleznete v kapitole *Čištění a údržba*.
- Výrobek smí být používán dětmi staršími 8 let, stejně jako osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeni o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměli.
- Děti si s výrobkem nesmějí hrát.
- Děti nesmí provádět čištění ani údržbu výrobku. Možné je to pouze v případě, že jsou starší 8 let a pod dohledem.
- Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od rychlovarné konvice a jejího připojení do elektrické sítě.
- Rychlovarná konvice je určena k používání v domácnostech nebo v jim podobných místech, jako například:
  - v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostorech,
  - v zemědělských provozech,

- zákazníci v hotelech, motelech a dalších typických ubytovacích zařízeních,
- v penzionech typu nocleh se snídaní.
- Vnější povrch konvice je během provozu a také po jeho skončení velmi horký.
- Konvici provozujte pod dohledem. Používejte pokaždé pouze čistou vodu. Dodržujte prosím rysky, označující minimální a maximální množství naplnění vodou: **MIN** (0,5 l) a **MAX** (1 l). Je-li maximální množství překročeno, vroucí voda může z konvice vystříknout.
- Dávejte pozor na unikající páru v blízkosti víka konvice – nebezpečí opaření! Proto se během provozu dotýkejte rukojeti. Pozor! Víko musí být během vaření i vylévání vody zavřené.
- Konvici používejte pouze s pro ni originálním podstavcem!
- Konvici sundávejte z podstavce nebo ji na něj pokládejte jen tehdy, když je konvice vypnutá.
- Elektrický kontakt v podstavci musí být chráněn před vystřikující vodou.
- Pozor! Neadekvátní používání výrobku může vést ke zraněním.
- Obalový materiál neponechávejte v dosahu dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!
- Před použitím zkontrolujte celý výrobek včetně přípojovacího kabelu se zástrčkou a případného příslušenství, zda neobsahuje vady, které by mohly ovlivnit bezpečnost jeho používání. Pokud výrobek například spadl na zem nebo byl odpojen ze sítě taháním za kabel, zvnějšku nemusí být zřejmé žádné viditelné poškození. V případě vad výrobek nezaprovazněte.
- Konvice nesmí být naplněna studenou vodou, pokud je ještě teplá. Mohlo by totiž dojít k prasknutí skla konvice!
- Z důvodu vysokého napětí nesmí být výrobek používán s prodlužovacím kabelem.
- Výrobek umístěte vždy jen na rovný a teplovzdorný povrch.
- Výrobek se nesmí během provozu nacházet pod závěsnými skříňkami apod., aby mohla volně unikat vznikající pára.
- Výrobek ani jeho přípojovací kabel se zástrčkou se nesmějí dostat do blízkosti rozpálené varné desky nebo otevřeného ohně.
- Kabel nenechte viset volně dolů a dbejte na to, aby byl dostatečně vzdálený od horkých částí výrobku.
- Zástrčku vytahujte:
  - při poruchách během provozu,
  - po každém použití,
  - před každým čištěním.
- Pokud je rychlovarná konvice špatně obsluhována, nebo je používána k jiným než k tomu určeným účelům, nepřebírá výrobce odpovědnost za případné vzniklé škody.

#### Ochrana proti přehřátí

Regulátor teploty chrání topné těleso proti přehřátí, pokud by nedopatřením došlo k zapnutí konvice bez vody, nebo v případě, že by bylo pokryto vodním kamenem. Pokud se rychlovarná konvice díky tomuto opatření sama vypne, nechte ji před dalším použitím vychladnout, případně z ní odstraňte vodní kámen.

#### Před prvním uvedením do provozu

Z hygienických důvodů první převařenou vodu z konvice nepoužijte a vylijte ji.

#### Pokyny k obsluze

- Konvici sundejte z podstavce.
- Otevřete víko stisknutím tlačítka pro otevření víka.
- Do konvice nalijte požadované množství vody. Dodržujte prosím označené hranice **MIN** a **MAX** pro minimální (0,5 l) a maximální (1 l) množství vody.
- Zavřete víko a konvici položte zpět na podstavec.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky a rychlovarnou konvici zapněte pomocí spínače pro zapnutí/vypnutí. Rozsvítí se kontrolka.
- Proces vaření vody je zahájený. Po dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne a kontrolka zhasne.
- Pokud chcete proces ukončit dříve, vypněte konvici pomocí spínače pro zapnutí/vypnutí.
- Konvici odeberte z podstavce.
- Víko musí zůstat při nalévání zavřené – zabraňuje výstupu horké vodní páry.
- Po použití konvice opět vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Případnou zbylou vodu z konvice vylijte.

**Uložení kabelu:** Na spodní straně podstavce je uložen namotaný přípojovací kabel. Umožňuje zkrátit délku kabelu mezi podstavcem a zásuvkou.

**Odstranění vodního kamene:** V závislosti na tvrdosti vody se na dně konvice usazuje vodní kámen. Proto konvici pravidelně čistěte.

**Nárok na uplatnění záruky zaniká tehdy, kdy výrobek přestal fungovat z důvodu neodstraňování vodního kamene.**

K odstranění vodního kamene je vhodný roztok ve složení půl litru vody a 40 ml octového odvápnovače:

- Roztok nalijte do konvice,
- přiveďte ho k varu,
- nechte krátce působit.
- Konvici na závěr vypláchněte čistou vodou.

Dbejte přítom na dostatečnou cirkulaci vzduchu a nevdechujte unikající páru. Roztok nevylévejte do dřezů či umyvadel s emailovou povrchovou úpravou.

#### Čištění a údržba

- Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte konvici vychladnout.
- Konvice ani podstavec se z bezpečnostních důvodů nesmí ponořit do vody ani umývat pod tekoucí vodou.
- K čištění postačí navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky či kartáče.

#### Náhradní díly a příslušenství

Náhradní díly a příslušenství si lze pohodlně objednat přes internet na stránce [www.severin.de](http://www.severin.de) v horní záložce „Service / Ersatzteil-Shop“.

#### Likvidace výrobku



Výrobky označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu. Tyto výrobky obsahují cenné suroviny, které mohou být opětovně využity. Správná likvidace výrobku chrání jak životní prostředí, tak i naše zdraví. Bližší informace o likvidaci Vám sdělí místně příslušný úřad, případně prodejce.

#### Záruka

Nároky plynoucí ze zákonné záruky zůstávají těmito záručními podmínkami nedotčeny.

V případě probíhající záruční lhůty se prosím obraťte na prodejce. Firma SEVERIN poskytuje záruku na své výrobky 2 roky od data jejich koupě. V tomto časovém období odstraníme zdarma všechny závady, které prokazatelně spočívají ve vadách materiálu či zhotovení a významně omezují funkčnost výrobku. Jiné nároky jsou vyloučeny. Záruka se nevztahuje na tyto případy: Škody, které souvisejí s nedodržováním podmínek používání výrobku dle jeho návodu, s nesprávným zacházením nebo běžným opotřebením výrobku, stejně jako na snadno rozbitelné části, jako jsou např. sklo, umělá hmota nebo žárovka. Záruka zaniká při opravách výrobku v neautorizovaných servisech značky SEVERIN. Pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se prosím telefonicky nebo emailem na náš zákaznický servis. Potřebné kontakty najdete níže v návodu.