

HUAWEI nova 10

Uživatelská příručka



Obsah

Základy

Základní gesta	1
Zamknutí a odemknutí obrazovky	4
Seznámení s domovskou obrazovkou	5
Ikony oznámení a stavu	7
Řídící panel	9
Snímky obrazovek a záznam obrazovky	14
Zadání textu	19
Více oken	20
Zobrazení data a času, když je obrazovka vypnutá	23
Nabíjení	25

Chytré funkce

AI Lens	27
HiTouch	27
Snadná projekce	28
Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek	30
Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek na vašem tabletu a telefonu	34
Promítat zařízení na chytrou obrazovku klepnutím	36
Huawei Tisk	36
Spolupráce více zařízení	37
Ovladač médií	40

Fotoaparát a galerie

Snímání fotografií	41
Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu	42
Fotoaparát s umělou inteligencí	44
Přiblížením pořídít fotografii	45
Pohyblivé obrázky	45
Pořizování fotografií ve vysokém rozlišení	46
Profesionální režim	47
Záznam videí	50
Zpomalený záznam	53
Časosběrné fotografování	54
Tvorba příběhu	54
Úprava nastavení fotoaparátu	55
Správa galerie	57
Chytré rozdělení fotografií podle kategorií	62
Huawei Vlogs	63

	Obsah
	63
Aplikace	
Nejdůležitější	
MeeTime	66
Poznámkový blok	68
Kompas	73
Nastavení	
Další připojení	74
Zobrazení a jas	74
Biometrika a hesla	75
Zabezpečení	78
O telefonu	79





Základy


Základní gesta

Základní gesta a zkratky

Gesta pro pohyb po systému


Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a ujistěte se, že je vybrána možnost **Gesta**.

	Návrat na předchozí obrazovku Potáhněte prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje pro návrat na předchozí obrazovku.
	Zpět na domovskou obrazovku Potažením prstu zespodu obrazovky přejděte na domovskou obrazovku.
	Nedávné úlohy Potáhněte prstem nahoru ze spodní části obrazovky a podržte pro zobrazení nedávných úloh.
	Ukončení aplikace Při prohlížení nedávných úloh aplikaci ukončíte potažením prstu nahoru na náhledu aplikace.



Přepínání mezi aplikacemi

- Pokud chcete přepínat mezi aplikacemi, potáhněte prstem přes spodní okraj obrazovky.
Před použitím tohoto gesta klepněte na možnost **Nastavení** na obrazovce **Pohyb po systému** a ujistěte se, že je zapnuta možnost **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje**.
- Pokud chcete přepínat mezi aplikacemi, potáhněte prstem přes dolní část obrazovky tak, že opíšete tvar oblouku.




i Pokud vaše zařízení přepínač **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje** nemá, znamená to, že příslušná funkce není podporována.

Gesta kloubem


Před použitím gest kloubem se pomocí některé z následujících metod ujistěte, že jsou zapnuté všechny potřebné funkce (v závislosti na modelu zařízení):

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** a zapněte možnost **Pořídit snímek obrazovky** a **Zaznamenat obrazovku**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Ovládání pohybem** > **Pořídit snímek obrazovky** a zapněte možnost **Inteligentní snímek obrazovky**.




Pořízení snímku obrazovky

Pro pořízení snímku obrazovky zaklepejte kloubem dvakrát na obrazovku.




Pořízení posuvného snímku obrazovky

Klepnutím jedním kloubem na obrazovku a nakreslením písmene „S“ pořídíte posuvný snímek obrazovky.



Pořízení snímku části obrazovky

Pokud chcete pořídít snímek části obrazovky, zaklepejte a nakreslete kloubem uzavřený tvar.



Záznam obrazovky


Dvojitým poklepáním na obrazovku dvěma klouby prstů zahájíte nebo zastavíte záznam obrazovky.

Další gesta



Vstup do režimu úprav domovské obrazovky

Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce.



Zobrazení panelu zkratk na zamčené obrazovce

Zapněte obrazovku a potáhněte prstem nahoru ze spodní části zamčené obrazovky.




Zobrazení vyhledávacího pole

Potáhněte ze středu domovské obrazovky dolů.




Zobrazení oznamovacího panelu

Potáhněte dolů z levého horního okraje obrazovky.



Zapnutí přepínače zkratky

Potáhněte dolů z pravého horního okraje obrazovky pro zobrazení možnosti

Řídicí panel a klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení).

Zkratky tlačítek

	<p>Vypnutí a restartování Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud zařízení nezobrazí nabídku Vypnout a Restartovat.</p>
	<p>Zesílení hlasitosti Stiskněte tlačítko zesílení.</p>
	<p>Zeslabení hlasitosti Stiskněte tlačítko zeslabení.</p>
	<p>Pořízení snímku obrazovky Stiskněte tlačítko zeslabení a tlačítko napájení současně.</p>

 Některé výrobky nemají tlačítka hlasitosti.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamkněte obrazovku

Automatický zámek:

Zařízení se automaticky vypne, když ho po určitou dobu nepoužíváte.

Pro zobrazení doby pro vypnutí obrazovky přejděte do nabídky **Nastavení > Zobrazení a jas > Režim spánku**.


Ruční zamknutí obrazovky:

Chcete-li zamknout obrazovku, použijte některý z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko napájení.
- Stáhnutím dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav. Klepněte na možnost **Widgety** a přetáhněte ikonu **Zámek obrazovky** na domovskou obrazovku. Nyní klepněte na ikonu **Zámek obrazovky**, a tím zamknete obrazovku.

Zapnutí obrazovky

Obrazovku můžete probudit některým z následujících způsobů (v závislosti na modelu zařízení):

- Stiskněte tlačítko napájení.
 - Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Probudit obrazovku** a zapněte a používejte možnosti **Probuzení zvednutím**, **Dvojitým klepnutím probudíte** nebo **K probuzení ukažte dlaň**.
 - Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Ovládání pohybem > Zvednutí** a zapněte a používejte možnost **Probudit zařízení**.
-  Pokud vaše zařízení tuto možnost nemá, značí to, že tato funkce není podporována.

Odemkněte obrazovku

Odemknutí heslem: Po zapnutí obrazovky potáhněte prstem ze středu obrazovky nahoru a zobrazí se panel, na kterém můžete zadat heslo zamčené obrazovky.

Odemknutí obličejem: Po zapnutí obrazovky nasměrujte obličej k obrazovce. Zařízení se po rozpoznání vašeho obličeje automaticky odemkne.

Odemknutí pomocí otisku prstu: Dotkněte se zóny čidla otisku prstu prstem, který jste zaznamenali. Pokud je vaše zařízení vybaveno čidlem otisku prstu na obrazovce, nezapomeňte nejprve probudit obrazovku.

Seznámení s domovskou obrazovkou


Widgety služeb

Widgety služeb vám umožňují:

- Zobrazit širokou škálu informací o aplikacích, jako je počasí, kalendář a rozvrh, nebo přímo přistupovat k aplikacím.
- Přístup k často používaným funkcím aplikací, například k přehrávání hudby.
- Vybrat si z řady stylů a rozvržení widgetů služeb, a přizpůsobit si tak domovskou obrazovku.


Aplikace s lištou widgetu  ve spodní části podporují Widgety služeb.

Chcete-li odebrat lištu widgetu, přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta plochy > Nastavení domovské obrazovky > Zobrazit lišty widgetu**.

-  Tato funkce není v některých případech podporována, např. pokud je zařízení v Jednoduchém režimu.


Přidávání widgetů služeb na domovskou obrazovku

Widget služby můžete následujícími způsoby přidat na domovskou obrazovku:

- Potáhněte na ikoně aplikace nahoru a rozbalte widget služby a klepnutím na  přidejte widget služby na domovskou obrazovku.
- Potáhněte na ikoně aplikace nahoru a rozbalte widget služby, klepněte a podržte widget služby, vyberte možnost **Další mini aplikace** a vyberte požadovaný styl. Následně klepněte na možnost **Přidat na domovskou obrazovku**.
- Klepněte a podržte ikonu aplikace, klepněte na **Mini aplikace**, vyberte požadovaný styl a klepněte na možnost **Přidat na domovskou obrazovku**.

Pokud na aktuální obrazovce není místo, bude widget připnut na další obrazovku. Pokud není na žádné obrazovce místo, bude pro widget služby vytvořena nová obrazovka napravo od aktuální obrazovky.

Můžete také klepnout a podržet widget služby na obrazovce **Další mini aplikace** a přetáhnout jen na prázdné místo na domovské obrazovce. Pokud se po přetažení rozhodnete, že nechcete přidat widget služby na domovskou obrazovku, přetáhněte jej do zóny zrušení, nikoli do horní části obrazovky.

-  Widgety služeb nelze připnout ke složkám.
 - V režimu **Šuplík** nemůžete na ikoně aplikace potáhnout nahoru a rozbalit widget služby.


Úprava a odebrání widgetů služeb

Úprava widgetů služeb:

Klepněte a podržte widget služby a výběrem možnosti **Upravit** nastavte, které informace se budou u widgetu zobrazovat. Můžete například vybrat města pro widget služby Počasí nebo vybrat časové pásmo pro widget služby Hodiny.

Odebrání widgetů služeb:

Klepněte a podržte widget služby a výběrem možnosti **Odebrat** jej odeberte z domovské obrazovky.

-  Pokud odinstalujete aplikaci, bude odebrán také příslušný widget služby.

Tvorba a používání velkých složek

Podobné aplikace můžete seskupit do velké složky a pro lepší správu ji pojmenovat.

Můžete také změnit standardní složku na velkou (složka i ikony aplikací v ní se zvětší) a usnadnit si tak přístup k aplikacím.


Vytvoření velké složky

- 1 Klepněte a podržte ikonu aplikace a přetáhněte ji nad jinou ikonu, tím vytvoříte novou složku.
- 2 Klepněte a podržte složku a přepínejte mezi režimy displeje. Můžete například klepnout a podržet novou složku, vybrat ze zobrazené nabídky možnost **Zvětšit** a vytvořit velkou složku.

- 3** Můžete klepnout na pravý spodní roh velké složky a otevřít ji, poté klepnout na název složky a přejmenovat ji. Složku můžete také přejmenovat tak, že na ni klepnete a podržíte ji a následně vyberete možnost **Přejmenovat**.


Operace ve velké složce


Ve velkých složkách můžete provádět následující operace:




























- **Otevřít aplikace:** Ve velké složce klepněte na ikonu a přímo přejděte do aplikace.
- **Otevřít a ukončit složky:** Klepnutím na pravý spodní roh velké složky složku otevřete. Klepnutím na prázdné místo ve složce složku ukončíte. Pokud je ve velké složce více než devět aplikací, objeví se v pravém spodním rohu složky vrstvená ikona. Můžete klepnout na vrstvenou ikonu a zobrazit si ve složce další aplikace.
- **Přidání nebo odebrání aplikací:** Otevřete velkou složku, klepněte na  a podle potřeby přidejte nebo odeberte aplikace. Pokud zrušíte výběr všech aplikací ve složce, složka bude odstraněna.
- **Přepínání mezi režimy zobrazení:** Klepněte a podržte složku a přepněte mezi standardním a velkým zobrazením. Můžete například klepnout a podržet standardní složku, vybrat ze zobrazené nabídky možnost **Zvětšit** a vytvořit velkou složku.

Ikony oznámení a stavu

Ikony oznámení a stavu

-  Ikony stavu sítě se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli síťových služeb. Podporované funkce se liší v závislosti na modelu zařízení. Některé z následujících ikon nemusí být pro vaše zařízení relevantní.

	Připojeno k síti 5G		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti 3G		Připojeno k síti 2G
	Plná sílu signálu		Roaming
	Funkce Spořič dat zapnutá		Není vložena žádná karta SIM
	Hotspot zapnutý		Hotspot připojený
	Hotspot odpojený		Přepínání sítí pomocí Wi-Fi+
	Připojeno k Wi-Fi		Síť Wi-Fi je vadná, nelze se připojit k internetu


	Připojeno k Wi-Fi 6		Síť Wi-Fi 6 je vadná, nelze se připojit k internetu
	Připojeno k Wi-Fi 6+		Síť Wi-Fi 6+ je vadná, nelze se připojit k internetu
	Režim Letadlo zapnutý		Budík nastavený
	Baterie vybitá		Nízká úroveň nabití baterie
	Nabíjení		Rychlé nabíjení
	Super rychlé nabíjení		Bezdrátové super rychlé nabíjení
	Bezdrátové rychlé nabíjení		Běžné bezdrátové nabíjení
	Úsporný režim zapnutý		Digitální rovnováha zapnutá
	Bluetooth zapnuté		Úroveň nabití aterie zařízení Bluetooth
	Zařízení Bluetooth připojeno		VPN připojeno
	Režim Auto zapnutý		Zařízení pro promítání připojeno
	Služba určování polohy zapnutá		Režim Komfortní čtení zapnutý
	Náhlavní souprava připojená		Režim výkonu zapnutý
	Volání		VoLTE zapnuté
	Zmeškaný hovor		Nová zpráva
	Tichý režim		Styl vibrací
	NFC zapnuté		Režim Nerušit zapnutý
	Synchronizace dat		Synchronizace dat se nezdařila
	Nový e-mail		Připomenutí události
	Další oznámení		

Řídicí panel

Představení funkce Řídicí panel

Snadno spravovat a ovládat přehrávání médií, zkratky a **Hlavní zařízení** můžete v nabídce **Řídicí panel**.

Potažením z pravého horního rohu obrazovky dolů si zobrazte **Řídicí panel**, kde máte snadný přístup k následujícím funkcím:




i Obrázky jsou pouze informativní.


- **Ovladače médií:** Pro ovládání přehrávání médií a přepínání mezi nedávno používanými mediálními aplikacemi a mediálními zařízeními (např. zařízení Vision a náhlavní soupravy Bluetooth).


- **Ovladače zkratek:** Pro zapnutí, vypnutí nebo nastavení často používaných funkcí.
- **Hlavní zařízení:** Automaticky zjistí blízka zařízení přihlášená ke stejnému HUAWEI ID a umožní vám je propojit, aby fungovala jako jedno.
- **Ovladače zařízení:** Pro správu a ovládání zařízení a situací, které byly přidány v aplikaci **AI Life**. Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.


Použití přepínačů zkratek

Zapnutí přepínače zkratky


Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zobrazte **Řídicí panel** a klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratek (v závislosti na modelu zařízení).



 Obrázky jsou pouze informativní.

- Klepnutím na přepínač zkratky zapnete nebo vypnete příslušnou funkci.
- Klepnutím na přepínač zkratky a jeho podržením otevřete obrazovku nastavení příslušné funkce (podporováno některými funkcemi).
- Klepnutím na ikonu  otevřete obrazovku nastavení systému.


Přizpůsobit zkratky

Potáhněte z pravého horního okraje obrazovky dolů a zobrazte **Řídicí panel**, přejděte na možnost  > **Upravit přepínače**, poté klepněte a podržte přepínač zkratky, přetáhněte jej na preferované místo a klepněte na možnost **Hotovo**.

Zvukový řídicí panel



Správa přehrávání zvuku ve Zvukovém řídicím panelu

Pokud je otevřeno více zvukových aplikací (např. **Hudba**), můžete ve Zvukovém řídicím panelu snadno spravovat přehrávání hudby a přepínat mezi těmito aplikacemi.

- 1 Po otevření několika zvukových aplikací potáhněte z pravého horního okraje zařízení dolů, zobrazte si **Řídicí panel** a klepněte na kartu přehrávání hudby v horní části položky **Řídicí panel**.
- 2 Aktuálně a nedávno používané zvukové aplikace se zobrazí ve Zvukovém řídicím panelu, kde můžete v používané aplikaci spravovat přehrávání (např. přehrávání, pozastavení a přepínání na předchozí nebo další skladbu), nebo klepněte na jinou zvukovou aplikaci a rychle přepněte přehrávání.
 -  • Některé aplikace musí být před použitím této funkce aktualizovány na nejnovější verzi.
 - Ne všechny aplikace podporují Zvukový řídicí panel.


Rychlé přepínání zařízení pro přehrávání zvuku

Pokud je vaše zařízení připojeno ke zvukovému zařízení (jako je náhlavní souprava, reproduktor Bluetooth nebo zařízení Vision), můžete v části pro ovládání zvukem aplikace **Řídicí panel** rychle přepínat zařízení pro přehrávání (např. přenést aktuální přehrávání hudby z vašeho zařízení na reproduktor Bluetooth).

- 1 Připojte své zařízení ke zvukovému zařízení pomocí Bluetooth nebo jinými způsoby. Po připojení zařízení Vision k vašemu zařízení přes Bluetooth je můžete rovněž připojit ke stejné síti Wi-Fi a přihlásit se ke stejnému **HUAWEI ID** jako vaše zařízení, abyste mohli provádět další operace.
- 2 Přetáhněte dolů z pravého horního okraje svého zařízení, aby se otevřel **Řídicí panel**, poté klepněte na ikonu  nebo na ikonu zařízení (například ) v pravém horním rohu části pro ovládání zvukem nahoře, následně vyberte zvukové zařízení ze seznamu připojených zařízení, abyste přenesli aktuální přehrávání zvuku na svém zařízení na příslušné zařízení.

Plynulé přepínání mezi obrazovkami pomocí funkce Hlavní zařízení



Použijte funkci **Hlavní zařízení**, abyste jediným klepnutím propojili zařízení a proměnili všechna svá chytrá zařízení v jeden celek. Když například přijdete domů, můžete ve sledování filmu na svém zařízení HUAWEI Vision pokračovat přesně tam, kde jste skončili; když se vrátíte do kanceláře, můžete v úpravách dokumentů na počítači pokračovat přesně tam, kde jste skončili na svém zařízení.

-  Před použitím funkce **Hlavní zařízení** zkontrolujte, zda je tato funkce podporována zařízeními, která chcete připojit.

Nastavení funkce Hlavní zařízení

Před použitím funkce **Hlavní zařízení** zapněte v zařízení Bluetooth a Wi-Fi a přihlaste se ke svému HUAWEI ID.

Ujistěte se, že obrazovky ostatních zařízení zůstávají zapnuté, a proveďte na těchto zařízeních následující nastavení:



- **Telefon:** Zapněte Bluetooth a Wi-Fi a ujistěte se, že je zařízení přihlášeno ke stejnému HUAWEI ID jako zařízení, které se používá k ovládání.
 -  Jako připojená zařízení lze použít pouze telefony, které podporují režim Více fotoaparátů. Zda je režim Více fotoaparátů podporován, můžete zkontrolovat, když přejdete do nabídky **Fotoaparát > Další**.
- **Tablet nebo tablet s displejem E Ink:** Zapněte Bluetooth a Wi-Fi a ujistěte se, že je zařízení přihlášeno ke stejnému HUAWEI ID jako zařízení,.
- **Počítač nebo zařízení HUAWEI Vision:** Zapněte Bluetooth a Wi-Fi a ujistěte se, že je zařízení přihlášeno ke stejnému HUAWEI ID jako vaše zařízení.
- **Inteligentní reproduktor:** Ujistěte se, že je připojený ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení a přihlášený ke stejnému HUAWEI ID v zařízení pomocí funkce AI Life.
- **Sluchátka nebo brýle:** Ujistěte se, že jsou spárovány a připojeny k zařízení prostřednictvím Bluetooth.
- **Hodinky nebo náramek:** Ujistěte se, že je zařízení spárováno se zařízením prostřednictvím aplikace Huawei Zdraví a že je přihlášeno ke stejnému HUAWEI ID.
 -  Typy zařízení podporované funkcí **Hlavní zařízení** se mohou lišit v závislosti na produktu.

Vyhledejte okolní dostupná zařízení a vytvořte si Hlavní zařízení

Potáhněte prstem z pravého horního okraje zařízení, zobrazte si **Řídicí panel** a klepnutím na


možnost  nebo  v nabídce **Hlavní zařízení** vyhledejte zařízení poblíž, ke kterým se chcete připojit.

Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit, nebo přetáhněte toto zařízení na místní zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete připojení.

-  Pokud nemůžete najít **Hlavní zařízení** na Ovládacím panelu, klepněte na možnost  v pravém horním rohu a klepněte na položku **Zobrazit hlavní zařízení**.


Přenos hovorů MeeTime a streamování zvuku nebo videa do připojených zařízení



Přeneste streamované video (například video v aplikaci HUAWEI Video), skladbu nebo hovor MeeTime ze svého zařízení do jiného zařízení a pokračujte přesně tam, kde jste skončili, aniž byste přišli o jediné slovo nebo jediný tón.

-  **MeeTime:** Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.


Můžete například:

- Přenášet **videa** do tabletů.
- Přenášet **hovory MeeTime** na zařízení Vision.
- Přenášet **hudbu** do sluchátek Bluetooth, chytrých reproduktorů a zařízení Vision.

-  Typy zařízení a přenosy podporované funkcí **Hlavní zařízení** se mohou u jednotlivých produktů lišit.



- 1** Potáhněte prstem z pravého horního okraje zařízení, zobrazte si **Řídicí panel** a klepnutím na možnost  nebo  v nabídce **Hlavní zařízení** vyhledejte zařízení poblíž, ke kterým se chcete připojit.
- 2** Otevřete v zařízení aplikaci s úlohou, kterou chcete přenést (například HUAWEI Video nebo HUAWEI Hudba).
- 3** Klepněte na zařízení, které chcete připojit, nebo přetáhněte toto zařízení na místní zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete přenos.



 Obrázky jsou pouze informativní.

Používání funkce Propojené obrazovky v počítači nebo tabletu

Připojte svůj telefon k počítači a tabletu pomocí funkce **Hlavní zařízení** a zefektivněte kancelářskou práci a usnadněte spolupráci. V okně Propojené obrazovky v počítači nebo tabletu si můžete zobrazit nebo upravovat soubory v telefonu, přetahovat soubory nebo kopírovat a vkládat text mezi zařízeními nebo dokonce procházet aplikace v telefonu.

- 1 Potáhněte prstem z pravého horního okraje zařízení, zobrazte si **Řídicí panel** a klepnutím na možnost  nebo  v nabídce **Hlavní zařízení** vyhledejte zařízení poblíž, ke kterým se chcete připojit.
- 2 Klepněte na zařízení, které chcete připojit, nebo přetáhněte toto zařízení na místní zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete připojení. Po nastavení připojení se obrazovka vašeho zařízení zobrazí na připojeném zařízení.

Chcete-li zastavit funkci Propojené obrazovky, klepněte na připojené zařízení na obrazovce **Hlavní zařízení**.

Snímky obrazovek a záznam obrazovky

Pořízení snímku obrazovky


Pořízení snímku celé obrazovky klepnutím kloubem

- 1 Před použitím gest kloubem zapněte tuto funkci jedním z následujících způsobů: (v závislosti na modelu zařízení):
 - Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Pořídit snímek obrazovky** a zapněte možnost **Snímky obrazovky kloubem prstu**.
 - Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Ovládání pohybem > Pořídit snímek obrazovky** a zapněte možnost **Inteligentní snímek obrazovky**.
- 2 Klepnutím jedním kloubem dvakrát rychle za sebou pořídíte snímek celé obrazovky.

Pořízení snímku obrazovky klávesovou zkratkou

Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a zeslabení pořídíte snímek obrazovky.

Pořízení snímku obrazovky pomocí přepínače zkratek

Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zobrazte **Řídicí panel**, klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratek (v závislosti na modelu zařízení) a klepnutím na možnost **Snímek obrazovky** pořídíte snímek obrazovky.

Sdílení nebo úprava snímku obrazovky

Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí miniatura. Můžete:

- Potáhnout po miniatuře nahoru pro výběr způsobu sdílení snímku obrazovky s ostatními.
- Klepnutím na miniaturu snímek obrazovky upravit, odstranit nebo s ním provést další akce.

Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do **Galerie**.


Pořízení snímku obrazovky potažením dolů třemi prsty

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Pořídit snímek obrazovky** nebo **Nastavení > Funkce usnadnění > Ovládání pohybem > Snímek obrazovky třemi prsty** (v závislosti na modelu zařízení) a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímek obrazovky třemi prsty**.
- 2 Pořizujte snímky obrazovky potažením třemi prsty dolů ze středu obrazovky.


Pořízení částečného snímku obrazovky

Pro pořízení snímku části obrazovky použijte **Částečný snímek obrazovky**. Můžete si vybrat preferovaný tvar snímku obrazovky (např. obdélník, ovál nebo srdce).



Pořizování částečných snímků obrazovky pomocí gest klouby



i Obrázky jsou pouze informativní.

- 1** Poklepejte na obrazovku jedním kloubem a podržte jej na obrazovce, abyste nakreslili uzavřený tvar kolem části obrazovky, kterou chcete zaznamenat. Ujistěte se, že se váš kloub bude stále dotýkat obrazovky.
- 2** Na obrazovce se zobrazí pohyb vašeho kloubu. Pak můžete provést následující akce:
 - Přetáhnout rámeček do požadované polohy nebo změnit jeho velikost.
 - Klepnutím na různé možnosti tvarů ve spodní části obrazovky změnit tvar zaznamenané oblasti.
- 3** Klepnutím na ikonu  snímek obrazovky uložte.


Zkratky částečných snímků obrazovky

- 1** Potáhněte dolů z pravého horního okraje obrazovky pro zobrazení možnosti **Řídicí panel** a klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení). Poté klepněte na ikonu trojúhelníku vedle možnosti **Snímek obrazovky** a vyberte možnost **Částečný snímek obrazovky**.
- 2** Podle pokynů na obrazovce nakreslete prstem uzavřený tvar kolem té části obrazovky, kterou chcete zaznamenat.
- 3** Na obrazovce se zobrazí pohyb vašeho prstu. Pak můžete provést následující akce:
 - Přetáhnout rámeček do požadované polohy nebo změnit jeho velikost.
 - Klepnutím na různé možnosti tvarů ve spodní části obrazovky změnit tvar zaznamenané oblasti.
- 4** Klepnutím na ikonu  snímek obrazovky uložte.

Pořízení posuvného snímku obrazovky

S pomocí funkce **Nasnímat obrazovku** můžete zaznamenat nezapomenutelný chat, článek nebo důležitý pracovní dokument, který nelze zobrazit celý na obrazovce, a sdílet jej s ostatními.


Pořízení posuvného snímku obrazovky kloubem




i Obrázky jsou pouze informativní.

- 1** Klepněte jedním kloubem na obrazovku a jeho přidržením nakreslete písmeno „S“. Zařízení se automaticky posune na konec stránky a zaznamená celý obsah na jeden snímek obrazovky.
- 2** Na obrazovku můžete kdykoli klepnout, a zastavit tak posuv.

Pořízení posuvného snímku obrazovky pomocí zkratky

- 1** Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zobrazte **Řídicí panel**, klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení), klepněte na ikonu trojúhelníku vedle položky **Snímek obrazovky** a klepněte na **Nasnímat obrazovku** v zobrazeném dialogovém okně.
- 2** Na obrazovku můžete kdykoli klepnout, a zastavit tak posuv.

Potáhnout na miniatuře dolů pro pořízení posuvného snímku obrazovky



i Obrázky jsou pouze informativní.

Po pořízení snímku obrazovky se zobrazí v levém spodním rohu miniatura. Můžete pokračovat v pořizování posuvného snímku obrazovky.

- 1 Potáhněte na miniatuře dolů a pořídte posuvný snímek obrazovky.
- 2 Na obrazovku můžete kdykoli klepnout, a zastavit tak posuv.


Záznam obrazovky

Zaznamenejte své aktivity na obrazovce do videí, která můžete sdílet, a vytvořte návody, pochlubte se svými skvělými herními dovednostmi a mnoho dalšího.

Používání kombinace tlačítek pro spuštění záznamu

Podržíte-li stisknutá tlačítka napájení a zesílení hlasitosti zároveň, spustíte záznam obrazovky. Chcete-li záznam zastavit, znovu stiskněte a podržte obě tlačítka.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí zkratky

- 1 Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zobrazte **Řídicí panel**, klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a klepnutím na možnost **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.
- 2 Pokud chcete záznam ukončit, klepněte na časovač v horní části obrazovky.
- 3 Záznam se uloží do **Galerie**.

Spuštění záznamu obrazovky jen s pomocí dvou kloubů

- 1 Před použitím gest kloubem se pomocí některé z následujících metod ujistěte, že jsou zapnuté všechny potřebné funkce (v závislosti na modelu zařízení):

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Zaznamenat obrazovku** a zapněte možnost **Zaznamenat obrazovku**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Ovládání pohybem > Pořídit snímek obrazovky** a zapněte možnost **Inteligentní snímek obrazovky**.


2 Pro zahájení záznamu a obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě. Pokud chcete záznam zastavit, poklepejte znovu dvakrát jako předtím.

Záznam vašeho hlasu během záznamu obrazovky

Během záznamu obrazovky můžete zapnout mikrofon a zaznamenat svůj hlas.

Po spuštění záznamu obrazovky klepněte na ikonu mikrofonu a ujistěte se, že se zobrazuje

jako . Nyní můžete zaznamenat svůj hlas.

- i** Pokud je mikrofon vypnutý (zobrazuje se jako ), budete moci pouze zaznamenávat systémové zvuky, jaké je hudba. Pokud nechcete zaznamenávat žádné systémové zvuky v záznamu obrazovky, ztlumte své zařízení a vypněte jakoukoli hudbu nebo jiné zvuky médií před tím, než spustíte záznam obrazovky.

Zadání textu

Použití klávesnice Celia

Klávesnice Celia je bezpečná a intuitivní klávesnice vyvinutá společností Huawei. Podporuje efektivní hlasové zadávání, plynulé psaní rukou, emulovanou mechanickou klávesnicí a více než 170 jazyků zadávání.

Pokud ve svém zařízení zatím nemáte nainstalovanou **Klávesnice Celia**, vyhledejte ji v **AppGallery** a nainstalujte ji.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Jazyk a vstup** a nastavte **Klávesnice Celia** jako výchozí klávesnici.

Zadávání textu


Zadávání pomocí klávesnice



Klávesnice Celia má ve výchozím nastavení rozložení s 26 klávesami. Během psaní na klávesnici se zobrazí pole, ve kterém můžete vybírat navrhaná slova.

Stiskněte a podržte klávesu s písmenem a následně potáhněte nahoru pro zadání čísla nebo doleva či doprava pro zadání písmena.





Zadávání pomocí hlasu

Můžete nechat převést řeč na text a zvýšit tak efektivitu zadávání.



- Klepnutím a přidržením  přejděte na obrazovku zadávání pomocí hlasu.

- Na obrazovce zadávání pomocí hlasu klepněte na možnost  a vyberte preferovaný jazyk.
-  Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Zadávání obsahu typu Rich Media


- Na klávesnici klepněte a podržte symbol , poté klepněte na symbol  a vyberte různé emoji.
- Na klávesnici klepněte a podržte symbol , poté klepněte na symbol  a vyberte různé emotikony.

Přepnutí na jiný jazyk zadávání

Klepněte a podržte tlačítko  v levém dolním rohu a v kontextové nabídce vyberte možnost **English(United States)** nebo **Další jazyky...** Případně klepněte na tlačítko  a rychle přepínejte jazyk zadávání.

Nastavení klávesnice Celia


Nastavení motivu

Na klávesnici pro zadávání přejděte do nabídky  > **Motiv** a vyberte motiv.


Nastavení písma

Na klávesnici pro zadávání přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Písmo** a vyberte písmo.

Nastavení zvukových a vibračních efektů klávesnice

Na klávesnici pro zadávání přejděte do nabídky  > **Zvuk a vibrace** a upravte možnosti **Hlasitost stisknutí klávesy** a **Intenzita vibrace**. Klepnutím na možnost **Zvuk při stisku klávesy** můžete také vybrat požadované zvukové efekty.

Nastavení mechanické klávesnice

Na klávesnici pro zadávání přejděte do nabídky  > **Mechanická klávesnice** a zapněte přepínač **Mechanická klávesnice**.












Chcete-li přepnout zpět na normální klávesnici, vypněte přepínač **Mechanická klávesnice**.

-  Některá zařízení mechanickou klávesnici nepodporují.

Více oken

Úprava Panelu s více okny

Potáhněte prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje zařízení a podržte, tím vyvoláte Panel s více okny.

- **Kontrola, zda aplikace podporuje funkci Více oken:** Na Panelu s více okny přejděte do nabídky , v části **Další aplikace** vyhledejte seznam aplikací, které podporují funkci Více oken.
- **Přidání aplikací:** Přejděte v Panelu s více okny do nabídky  > , vyberte požadované aplikace v sekci **Další aplikace** a klepněte na ikonu .
- **Přesunutí aplikací:** Přejděte do nabídky  > , klepněte a podržte ikonu aplikace v Panelu s více okny, přetáhněte ji nahoru nebo dolů na požadované místo v panelu a klepněte na ikonu .
- **Odebrání aplikací:** Přejděte do nabídky  > , klepněte na ikonu  v pravém horním rohu ikony aplikace v Panelu s více okny a klepněte na ikonu .

 Navrhované aplikace zobrazené v Panelu s více okny nelze přesunout ani odstranit.

Panel s více okny je ve výchozím nastavení zapnutý. Pokud jej chcete vypnout, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Více oken** a vypněte přepínač **Panel s více okny**.

Rozdělení obrazovky pro provádění více úloh najednou


Funkce Více oken umožňuje otevírat aplikace v režimu rozdělené obrazovky, takže můžete kdykoli plynule provádět více úloh najednou.

 Režim rozdělené obrazovky je podporován pouze v některých aplikacích.



Rozdělení obrazovky:

- 1 Po otevření aplikace potáhněte prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje obrazovky zařízení a podržte, tím vyvoláte Panel s více okny.
- 2 Podržte aplikaci na panelu, přetáhněte ji na obrazovku a potom ji uvolněte.

Přepínání mezi podokny rozdělené obrazovky:

Klepněte a podržte ikonu  v horní části podokna rozdělené obrazovky, dokud se podokno nezmenší, poté jej přetáhněte na druhou stranu obrazovky; tím přepnete mezi podokny.

Ukončení režimu rozdělené obrazovky:

Klepněte a podržte ikonu  nebo  ve středu čáry rozdělené obrazovky a přetáhněte ji, dokud některé z podoken nezmizí.

Přetahování mezi aplikacemi v režimu více oken

Funkci Více oken lze použít k snadnému přetahování obrázků, textu a dokumentů mezi aplikacemi.

- Přetažení obrázku: Během psaní poznámek v editoru **Poznámkový blok** otevřete **Soubory**, vyberte fotografii, kterou chcete přidat, a přetáhněte ji do editoru **Poznámkový blok**.
- Přetažení textu: Během odesílání SMS zprávy otevřete **Poznámkový blok**, klepněte a podržte text, který chcete odeslat, a přetáhněte ho do pole zadávání textu zprávy.
- Přetažení dokumentu: Během psaní e-mailu otevřete **Soubory**, vyberte dokument, který chcete přiložit, a přetáhněte ho do editoru e-mailů.

 Funkci přetažení v režimu Více oken nepodporují plně všechny aplikace.

Zobrazení jedné aplikace v režimu Více oken

Můžete si vytvořit dvě okna úloh pro stejnou aplikaci (například E-mail nebo Poznámkový blok) a přetahovat mezi nimi obrázky, texty nebo dokumenty.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

Přejděte v rámci aplikace do náhledu rozdělené obrazovky.

- 1 Otevřete aplikaci E-mail.
- 2 Potáhněte prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje zařízení a podržte, tím vyvoláte panel s více okny.
- 3 Klepněte a podržte ikonu aplikace E-mail a přetáhněte ji na obrazovku, tím přejdete do náhledu rozdělené obrazovky.

Přetahujte obrázky, text nebo dokumenty mezi okny rozdělené obrazovky.

- **Přetažení obrázku:** Vyberte obrázek z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte jej do druhého okna.
- **Přetažení textu:** Klepněte a podržte text, vyberte požadovanou část z jednoho okna rozdělené obrazovky, poté klepněte a podržte text znovu a přetáhněte jej do druhého okna.
- **Přetažení dokumentu:** Vyberte dokument z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte jej do druhého okna.

Používání plovoucího okna

Během hraní otevřete plovoucí okno, abyste mohli chatovat s přítelem, aniž by vám cokoli z akce uniklo.

Zobrazení plovoucího okna:

- 1 Potažením prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje a podržením otevřete panel s více okny.
- 2 Klepnutím na ikonu aplikace na panelu s více okny lze aplikaci otevřít v plovoucím okně.

Přemístění plovoucího okna:

Pro přemístění plovoucího okna na požadované místo přetáhněte lištu v horní části okna.


Změna velikosti plovoucího okna:

Přetažením dolního okraje nebo rohu plovoucího okna změníte jeho velikost.

Zobrazení na celou obrazovku:

Klepnutím na ikonu  v horní části plovoucího okna okno zobrazíte na celé obrazovce.

Minimalizování plovoucího okna:


Klepnutím na ikonu  v horní části plovoucího okna okno minimalizujete a zmenšíte na plovoucí bublinu.

Zavření plovoucího okna:

Klepnutím na ikonu  v horní části plovoucího okna okno zavřete.

Vyhledání a přepínání mezi plovoucími okny aplikací

Mezi plovoucími okny aplikací můžete snadno vyhledávat a přepínat pomocí funkce správy plovoucích oken.

- 1 Ujistěte se, že jste otevřeli plovoucí okna několika aplikací a minimalizovali je do plovoucí miniatury.
- 2 Klepněte na plovoucí miniaturu, tím si zobrazíte veškeré náhledy plovoucích oken:
 - **Procházení pomocí náhledů plovoucích oken:** Potažením nahoru nebo dolů vyhledejte náhled plovoucího okna aplikace, kterou hledáte.
 - **Zobrazení plovoucího okna aplikace:** Klepnutím na náhled plovoucího okna aplikace si ji zobrazíte v plovoucím okně.
 - **Zavření plovoucího okna aplikace:** Klepnutím na možnost  v náhledu plovoucího okna jej zavřete.

Otevření přílohy v plovoucím okně

Odkaz nebo přílohu v konkrétních aplikacích (jako je E-mail nebo Poznámkový blok) můžete otevřít v plovoucím okně.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

- 1 Otevřete aplikaci E-mail.
- 2 Klepněte na odkaz nebo přílohu v aplikaci E-mail, tím ji otevřete v plovoucím okně.
 - **Otevření odkazu:** Klepnutím na odkaz v aplikaci E-mail si jej zobrazíte v plovoucím okně.
 - **Otevření přílohy:** Klepnutím na přílohu (například dokument, obrázek nebo video) v aplikaci E-mail si ji zobrazíte v plovoucím okně.

Zobrazení data a času, když je obrazovka vypnutá

Zobrazení data a času, když je obrazovka vypnutá

Když je zapnutá funkce **Vždy na displeji**, bude se na zamčené obrazovce zobrazovat datum, čas a další informace, když je obrazovka vypnutá.

Zapnutí funkce Vždy na displeji




- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta plochy** > **Vždy na displeji** a zapněte možnost **Vždy na displeji**.
- 2 Dle pokynů nastavte **Režim zobrazení**.

Nastavení stylu pro funkci Vždy na displeji

Styl zobrazení funkce Vždy na displeji (AOD) na zařízení můžete přizpůsobit podle svých preferencí.



Vybrat obrázek GIF nebo pohyblivý obrázek

Pokud chcete, aby váš displej vyčníval, můžete vybrat místní obrázek (např. obrázek GIF nebo pohyblivý obrázek) pro funkci Vždy na displeji.

- 1 Z **Obrázky** na obrazovce **Vždy na displeji** přejděte do  > **Vybrat obrázek** >  .
Pokud jste vybrali místní obrázek, klepněte na něj a přejděte do **Změnit obrázek** >  .
Jakmile vyberete obrázek GIF nebo pohyblivý obrázek, můžete klepnout na **Upravit** > **Upravit** a upravit jej.
- 2 Nastavte jiné možnosti dostupné na obrazovce dle potřeby a klepněte na **Použít**.

Přidání graffiti




Funkci Vždy na displeji si můžete přizpůsobit zadáním textu, který se má zobrazit, výběrem preferovaného barevného schématu a přidáním nálepek.

- 1 Pod záhlavím **Graffiti** na obrazovce **Vždy na displeji** klepněte na styl, který chcete použít.
- 2 Zadejte text do vstupního pole a nastavte možnosti stylu, jako **Barva**.
Můžete také přidat **Nálepky** a přetažením ohraničení nálepky upravit její pozici a velikost a klepnutím na  nebo  změnit její směr nebo ji odstranit.
- 3 Klepněte na možnost **Použít**.

Vytvořit umělecký obrázek pro funkci Vždy na displeji

Můžete si vybrat z několika stylů moderního umění (např. styl Mondrian). Můžete také specifikovat barevné schéma uměleckého obrázku pořízením fotografie nebo výběrem z oblíbených fotografií. Barvy na fotografii budou vytvářet paletu barev uměleckého obrázku.

- 1 Z **Umělecký** na obrazovce **Vždy na displeji** klepněte na styl, který chcete použít.
- 2 Nastavte související možnosti pro styl **Umělecký**, např. **Rozvržení**.
Při nastavování možnosti **Barva** může vaše zařízení analyzovat barvy na specifikované fotografii a použít abstraktní paletu barev pro umělecký obrázek.

Klepněte na , pořídte fotografii nebo vyberte fotografii z Galerie a přejděte na   **Extrahovat barvy**.

3 Klepněte na možnost **Použít**.

Styly hodin

Pro funkci **Vždy na displeji** můžete vybrat styl hodin **Analogové** nebo **Digitální**.

- 1** Z možnosti **Analogové** nebo **Digitální** na obrazovce **Vždy na displeji** potáhněte doleva nebo doprava, procházejte styly hodin a vyberte preferovaný styl hodin.
- 2** Nastavte související možnosti pro vybraný styl hodin, např. **Zobrazit datum**.
- 3** Klepněte na možnost **Použít**.

Získejte další styly pro funkci **Vždy na displeji**

Na obrazovce **Vždy na displeji** klepněte na **Moje AOD** nebo **Další**.

Nabíjení

Nabíjení vašeho zařízení

Vaše zařízení vás upozorní, když mu dochází energie. Nezapomeňte zařízení nabíjet včas, aby nedošlo k jeho automatickému vypnutí, když dojde energie.

Opatření pro nabíjení




- Nabíjejte zařízení pomocí standardní nabíječky a kabelu USB dodaného se zařízením. Použití jiných nabíječek může mít za následek požár, výbuch nebo jiné nebezpečí.
- Nepoužívejte nabíječku ve vlhkých prostorech, například v koupelně. Nemanipulujte s nabíječkou mokřýma rukama. Nenabíjejte zařízení, pokud je v něm vlhkost.
- Po připojení zařízení do nabíječky nebo jiných zařízení pomocí kabelu USB zařízení automaticky zkontroluje port USB. Pokud je v portu USB zjištěna vlhkost, zařízení automaticky aktivuje bezpečnostní opatření a zastaví nabíjení. Odpojte zařízení od portu USB a vyčkejte, dokud nebude port USB suchý.
- Jakmile je zařízení plně nabité nebo se nenabíjí, nabíječku od něj odpojte a poté ji odpojte od elektrické zásuvky.

Nabíjení pomocí nabíječky

Pro zajištění bezpečnosti nabíjení používejte nabíječku a kabel USB dodané se zařízením.





- 1** K připojení nabíječky k zařízení použijte kabel USB.
- 2** Nabíječku zapojte do síťové zásuvky.

Když uslyšíte pípnutí, znamená to, že zařízení se začalo nabíjet. Na obrazovce animace nabíjení se zobrazí ikona režimu nabíjení a aktuální úroveň baterie.

Ikona	Režim nabíjení
	SuperCharge
	Rychlé nabíjení
	Standardní nabíjení

Přehled ikon baterie

Úroveň nabití baterie zjistíte podle ikony baterie na obrazovce zařízení.

Ikona baterie	Úroveň nabití baterie
	Zbývá méně než 10 % baterie.
	Nabíjí se, zbývá méně než 10 % baterie.
	Nabíjí se, zbývá 10 až 90 % baterie.
	Nabíjí se, zbývá nejméně 90 % baterie. Pokud se vedle ikony baterie zobrazuje 100 % nebo pokud se na zamčené obrazovce zobrazuje zpráva o dokončení nabíjení, znamená to, že je baterie plně nabitá.




Chytré funkce

AI Lens

Skenování pro překlad

Aplikace **AI Lens** vám umožňuje skenovat a překládat text v cizím jazyce, takže můžete snadno číst dopravní značení, menu nebo štítky na lahvičkách s kosmetikou, když cestujete nebo nakupujete v zahraničí.

Skenování pomocí fotoaparátu pro získání překladu

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát > Fotografie**, klepněte na ikonu  a poté klepněte na ikonu  nebo  (v závislosti na modelu zařízení).
- 2 Vyberte zdrojové a cílové jazyky ze seznamu jazyků.
- 3 Umístěte text, který chcete přeložit, do hledáčku a počkejte na jeho překlad.

HiTouch

Zapnutí aplikace AI Touch

Když na svém zařízení uvidíte jakýkoli obsah, který vás zajímá, klepněte a podržte obrazovku pomocí dvou lehce roztažených prstů, aby se zobrazila možnost **AI Touch** a mohli jste se dozvědět více.

Přejděte do nabídky **Nastavení > HUAWEI Assistant > AI Touch** a zapněte možnost **AI Touch**.

Nakupování s AI Touch

Když na svém zařízení uvidíte položku, kterou chcete koupit, můžete s pomocí funkce **AI Touch** položku rychle vyhledat a ještě před provedením nákupu porovnat ceny na různých nákupních platformách.

Klepnutím to získejte ihned!


- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > HUAWEI Assistant > AI Touch** a zapněte možnost **AI Touch**.
- 2 Když uvidíte položku, kterou chcete koupit, klepněte dvěma prsty na obrazovku a podržte.
- 3 Upravte velikost a polohu pole rozpoznání tak, aby překrývalo položku, kterou si přejete rozpoznat.
- 4 Po rozpoznání položky se zobrazí sada odkazů na nákup z různých nákupních platform.




Snadná projekce


Promítání obrazovky zařízení bezdrátově

Díky bezdrátovému promítání zařízení můžete streamovat filmy a pracovat na větší obrazovce (například TV).

Různá zobrazovací zařízení podporují různé protokoly promítání. Proto se může metoda promítání lišit. Vyberte si vhodnou metodu podle protokolu podporovaného vaším zařízením.

 Podrobnosti o podporovaných protokolech promítání jsou uvedeny v návodu k produktu, popř. se obraťte na výrobce produktu.

- 1 Dbejte na to, aby přepínač DVKit/Cast+/Miracast nebo přepínač promítání byl na zobrazovacím zařízení zapnutý. Podrobnosti o zapnutí přepínače jsou uvedeny v návodu k produktu, popř. se obraťte na výrobce produktu.
- 2 Potažením dolů z pravého horního rohu zařízení zobrazte **Řídicí panel** a klepněte na ikonu  .
- 3 V nabídce **Řídicí panel** klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a poté klepněte na možnost **Bezdrátová projekce**. Zařízení začne vyhledávat dostupné externí displeje. Můžete také přejít do nabídky **Nastavení > Další připojení > Snadná projekce** nebo **Nastavení > Další připojení** a zapnout možnost **Bezdrátová projekce** (v závislosti na modelu zařízení).
- 4 Ze seznamu zjištěných zařízení klepněte na zařízení, na které chcete promítat své zařízení. Ve výchozím nastavení se po úspěšném připojení budou oznamení banneru pro příchozí hovory, zprávy a budíky a funkce Více oken zobrazovat pouze na telefonu, ne na externím displeji. Pokud chcete zobrazovat oznámení na externím displeji, klepněte na možnost  a vypněte přepínač pro možnost **Skrýt oznámení**.

Pro ukončení bezdrátové projekce přejděte do nabídky  > **Odpojit**.

Použití režimu Plocha

Po promítnutí obrazovky zařízení přejděte do nabídky  > **Pracovní plocha**.


V režimu **Pracovní plocha** vaše zařízení a velký displej fungují nezávisle a mohou zobrazovat různý obsah. Obsah promítaný na velký displej je v rozvržení podobném tomu na pracovní ploše počítače.

Na velkém displeji můžete proto upravovat dokument, zatímco na zařízení chatujete.


Nemusíte se obávat zmeškaných oznámení, hovorů nebo zpráv, protože na oznamovacím panelu na externím displeji se zobrazí červená tečka, díky které budete vždy informováni.


Použití vašeho zařízení jako touchpadu

Pokud po promítnutí svého zařízení na velký displej v **Pracovní plocha** není k dispozici žádná klávesnice, může vaše zařízení fungovat jako touchpad pro dokončení operací zadávání myši a klávesnicí.

Přejděte do nabídky  > **Touchpad**. Můžete:

- Dle pokynů používat gesta pro simulaci příkazů myši.



 Obrázky jsou pouze informativní.


- Pokud není připojena žádná externí klávesnice, klepnutím na pole pro zadávání textu na externím displeji zobrazíte klávesnici na obrazovce k zadávání textu. Pokud je připojena externí klávesnice, klávesnice na obrazovce nebude k dispozici. V takovém případě musíte k zadávání textu použít externí klávesnici.

Použití projekce obrazovky k usnadnění práce

V nabídce **Pracovní plocha** můžete využít následujících funkcí:

- **Zobrazení Více oken:** Otevření více oken najednou a provádějte několik úkolů zároveň.
- **Správa souborů:** Můžete ukládat soubory na plochu, vytvářet nové soubory nebo složky a přejmenovávat nebo odstraňovat soubory.
- **Rychlé hledání:** Hledejte v poli vyhledávání nabídky Start dokumenty, multimediální soubory a aplikace.
- **Rychlé promítání aplikací:** Klepnutím a podržením ikony aplikace na vašem zařízení zobrazíte možnosti projekce. Aplikaci poté můžete promítnout a otevřít ji na velkém displeji.

Ukončení režimu Plocha

Chcete-li ukončit režim Plocha, přejděte do nabídky  > **Zrcadlit obrazovku**.





Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek

Funkce Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky na vašem zařízení a notebooku






Připojte své zařízení k notebooku Huawei/Honor a použijte svou klávesnici a myš, abyste odemkli a ovládali své zařízení nebo sdíleli soubory mezi systémy, a vaše práce tak byla produktivnější a efektivnější.

 Operace se mohou lišit v závislosti na verzích aplikace PC Manager.




Připojení zařízení k počítači přes funkci OneHop

- 1 Ujistěte se, že je počítač vybaven čidlem Huawei Share nebo oblastí označenou ikonou  nebo .
- 2 Na počítači zapněte Wi-Fi, Bluetooth a aplikaci PC Manager a vyjádřete souhlas s podmínkami smlouvy s uživatelem.
- 3 Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zařízení zobrazte **Řídicí panel**, klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a poté zapněte možnosti **NFC, Wi-Fi a Bluetooth**.
- 4 Přiložte oblast NFC (poblíž zadního fotoaparátu) na zadní straně zařízení k čidlu Huawei Share nebo k oblasti s ikonou  nebo , dokud zařízení nezavibruje nebo nepřehraje tón.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte zařízení k počítači.


Připojení zařízení k notebooku pomocí Bluetooth

- 1 Potáhněte z pravého horního okraje obrazovky zařízení, zobrazte si **Řídicí panel** a zapněte **Bluetooth**.
- 2 Otevřete v notebooku aplikaci PC Manager (verze 10.0 nebo novější) a přejděte do nabídky **Má zařízení > Telefon > Připojit**. Umístěte zařízení na klávesnici a notebook začne zařízení vyhledávat.
 -  Pokud chcete zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky   > **O aplikaci**.
 - Chcete-li aktualizovat aplikaci PC Manager, přejděte do nabídky   > **Zkontrolovat aktualizace**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte zařízení k notebooku.





Připojení zařízení k PC naskenováním QR kódu

- 1 V PC otevřete aplikaci PC Manager (verze 10.0 nebo novějším), přejděte do nabídky **Má zařízení** > **Telefon** > **Připojit** a vyberte v levém horním rohu možnost QR kód.
 -  Pokud chcete zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky  > **O aplikaci**.
 - Pokud chcete aplikaci PC Manager aktualizovat, přejděte do nabídky  > **Zkontrolovat aktualizace**.
- 2 Ujistěte se, že je zařízení připojené k internetu a použijte jej pro naskenování QR kódu z obrazovky zobrazené v PC.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své zařízení a PC.

Připojení zařízení k počítači pomocí funkce Hlavní zařízení

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi a přihlaste se ke stejnému **HUAWEI ID** jako zařízení.
- 2 Potáhněte prstem dolů z pravého horního okraje zařízení, zobrazí se **Řídicí panel**; poté klepnutím na ikonu  vyhledejte zařízení v okolí.
- 3 Klepněte na název příslušného počítače a podle pokynů na obrazovce dokončete připojení.

Připojení zařízení k PC pomocí kabelu USB

- 1 Pro připojení zařízení k PC použijte kabel USB.
- 2 V PC otevřete aplikaci PC Manager (verze 10.1 nebo novější).
 -  Pokud chcete zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky  > **O aplikaci**.
 - Pokud chcete aplikaci PC Manager aktualizovat, přejděte do nabídky  > **Zkontrolovat aktualizace**.
- 3 Potvrďte připojení k PC v zařízení.
 -  Pokud v zařízení připojení zrušíte, můžete kabelové připojení navázat znovu. Akci provedete tak, že otevřete aplikaci PC Manager a přejdete do nabídky **Má zařízení** > **Telefon** > **Připojit** > **Další způsoby, jak zůstat v kontaktu** > **USB**.

Odpojení zařízení od notebooku

Až budete s používáním zařízení a notebooku hotoví, můžete je odpojit následovně:

- Otevřete v notebooku aplikaci PC Manager a přejděte do nabídky **Má zařízení** > **Telefon** > **Odpojit**.
- Potažením prstem dolů z levého horního okraje obrazovky zobrazte oznamovací panel a klepněte na možnost **ODPOJIT**.
- Pokud jsou vaše zařízení a počítač připojeny pomocí kabelu USB, odpojením kabelu odpojte obě zařízení.

Přenos souborů přetažením mezi zařízením a notebookem

Po připojení zařízení a notebooku můžete mezi nimi přenášet soubory a usnadnit si tak práci.


Přetahování souborů

Po navázání funkce Propojené obrazovky mezi zařízením a PC můžete mezi nimi přetahovat soubory, například obrázky a videa, a usnadnit si tak práci.

Přenášejte soubory ze zařízení do PC.

- V okně zařízení v PC otevřete **Galerie** nebo **Soubory**, klikněte a podržte obrázek nebo video, klikněte a podržte některý z vybraných souborů, dokud se nezobrazí ikona přetažení, a poté soubory přetáhněte do složky v počítači.
- V okně zařízení v PC přetáhněte vybrané obrázky nebo text a umístěte je do dokumentu, který máte otevřený v počítači.
Přetáhněte například fotografii nebo určitý text z aplikace Poznámkový blok v okně zařízení do dokumentu aplikace Office, který máte otevřený v PC, a pokračujte v úpravách v PC.

Přenos souborů z PC do zařízení:

- V okně zařízení přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** a přetáhněte obrázek nebo video z PC do okna zařízení.
- V okně zařízení otevřete **Soubory** a přetáhněte dokument z PC do okna zařízení.
 Soubor se ve výchozím nastavení uloží do složky otevřené v aplikaci **Soubory** nebo složky **Huawei Share**.
- Otevřete soubor v okně zařízení v PC a poté přetáhněte obrázek nebo text z aplikace Poznámkový blok do okna zařízení.
Přetáhněte například obrázek z PC do poznámky v aplikaci Poznámkový blok v okně zařízení a poté pokračujte v úpravách na zařízení.

Použití funkce Huawei Share OneHop k přenosu souborů

Jakmile je mezi zařízením a počítačem zapnutá funkce Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky, můžete mezi nimi přenášet soubory pomocí funkce Huawei Share OneHop, aniž byste potřebovali datový kabel nebo jakýkoli software.

Sdílejte obrázky a videa

- **Přenášejte obrázky a videa ze zařízení do počítače:**

1 V zařízení vyberte jeden nebo více obrázků a videí ve složce **Galerie**.

2 Umístěte oblast NFC (v blízkosti zadního fotoaparátu) v zadní části zařízení na štítek



na počítači, dokud zařízení nezavibruje nebo nepřehraje tón. Vybrané obrázky nebo videa budou rychle přeneseny do počítače.

- **Přenášejte obrázky z počítače do zařízení:**




1 Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek v počítači a otevřete jej pomocí prohlížeče obrázků Huawei Image Viewer.


- 2 V zařízení ukončete aplikaci **Galerie** nebo přejděte na domovskou obrazovku a položte zařízení k počítači (stejným způsobem jako výše), tím přenesete obrázek z počítače do zařízení.

 Ujistěte se, že je verze aplikace PC Manager 9.0 nebo novější.

Zaznamenejte obrazovku počítače:



Zatřeste zařízením a položte jej k počítači, tím promítnete a zaznamenáte obrazovku počítače ve svém zařízení.

- 1 Zatřeste zařízením a okamžitě umístěte oblast NFC (poblíž zadního fotoaparátu) na zadní straně zařízení na štítek  nebo  na počítači, dokud vaše zařízení nezavibruje nebo nepřehraje tón. Obrazovka počítače se poté promítne a zaznamená do zařízení.
- 2 Klepnutím na možnost  v zařízení zastavíte záznam obrazovky, který se uloží do složky **Galerie** v zařízení.

-  Tato funkce je aktuálně podporována pouze u notebooků Intel.
- Ujistěte se, že je verze aplikace PC Manager 9.1 nebo novější.

Sdílejte dokumenty

• Přenášejte dokumenty ze zařízení do počítače:

- 1 V zařízení pomocí aplikace Microsoft Office otevřete dokument, které chcete přenést.
- 2 Umístěte oblast NFC (v blízkosti zadního fotoaparátu) v zadní části zařízení na štítek  nebo  na počítači, dokud zařízení nezavibruje nebo nepřehraje tón. Vybrané dokumenty budou rychle přeneseny do počítače.

• Přenášejte dokumenty z počítače do zařízení:

- 1 V počítači pomocí aplikace Microsoft Office otevřete dokument, který chcete přenést.
- 2 V zařízení ukončete aplikaci Microsoft Office nebo se vraťte na domovskou obrazovku a poté zařízení položte k počítači (stejným způsobem jako výše). Soubor otevřený v počítači bude poté přenesen do zařízení.

 Ujistěte se, že je verze aplikace PC Manager 9.1 nebo novější.

Ovládání zařízení z PC

Poté, co je mezi zařízením a PC zapnuta funkce Propojené obrazovky, můžete k používání aplikací a souborů v zařízení použít myš a klávesnici PC.

Ovládání aplikací zařízení z PC



Použijte myš pro rychlé provádění operací

- Otevření aplikace: Kliknutím na aplikaci v okně zařízení v PC ji otevřete.
- Procházení stránky:** Kolečkem myši můžete procházet webové stránky v okně zařízení nebo posouvat mezi kartami plochy.

Použijte klávesnici pro rychlé provádění operací

- **Zadávání textu:** Pomocí metody zadávání v PC zadejte text do okna zařízení.
- **Kopírování a vkládání textu:** Stisknutím kláves Ctrl+C na klávesnici PC zkopírujte text a stisknutím kláves Ctrl+V jej vložte do okna zařízení.
 - **i** Pokud chcete zobrazit informace o textu, který jste nedávno zkopírovali, klikněte v PC na ikonu Centra oznámení a poté vyberte kartu **Schránka**.
- **Rychlé odesílání zpráv:** Stisknutím kláves Ctrl+Enter na klávesnici odešlete zprávu v okně zařízení.
- **Ukončení aplikace:** Stisknutím klávesy ESC na klávesnici ukončete aplikaci v okně zařízení.

Vždy si nechte zobrazené okno zařízení nahoře

V okně zařízení v PC kliknutím na možnost  >  připněte okno zařízení tak, aby se vždy zobrazovalo nahoře. Dalším kliknutím na tuto ikonu okno zařízení odepnete.

Přijímání hlasových nebo videohovorů na notebooku

Poté, co je mezi zařízením a notebookem zapnuta funkce Propojené obrazovky, můžete pomocí notebooku přijímat hlasové a videohovory (například v aplikaci WeChat, QQ a MeeTime) ze zařízení. Během hovoru lze zvuk a video přehrávat prostřednictvím notebooku a jeho příslušenství, například reproduktoru a fotoaparátu.

Potáhněte prst od levého horního okraje zařízení pro zobrazení oznamovacího panelu a poté klepněte na **Přepnout zvuk/video na telefon** nebo **Přehrát audio/video na PC** pro přepnutí výstupního zvukového zařízení.

- **i** Ujistěte se, že máte ve svém notebooku nainstalovanou aplikaci PC Manager verze 10.1 nebo novější.

Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek na vašem tabletu a telefonu

Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek mezi vaším telefonem a tabletem


Připojte svůj telefon a tablet, pokud chcete používat funkci Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek pro operace mezi zařízeními, jako je například zobrazení obrazovky telefonu v tabletu, používání aplikací telefonu v tabletu, přetahování souborů mezi oběma zařízeními a úprava souborů z telefonu v tabletu.

Připojení tabletu a telefonu

- **i** Pouze některé tablety Huawei a Honor tuto funkci podporují.

Abyste zapnuli funkci Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky, připojte svůj telefon a tablet některým z následujících způsobů (v závislosti na modelu zařízení):

Připojení prostřednictvím Bluetooth:


- 1 Potáhněte dolů z pravého horního okraje obrazovky tabletu, zobrazte si **Řídicí panel**, klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a zapněte možnost **Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky**.
- 2 Potáhněte prstem z horního pravého okraje obrazovky telefonu, zobrazte si **Řídicí panel** a zapněte **Bluetooth**.
- 3 Podržte telefon v blízkosti tabletu a připojení navažte postupováním podle pokynů na obrazovce.

Pro připojení naskenuje QR kód:

- 1 V tabletu otevřete nabídku **Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky** a klepněte na možnost **Připojte se skenováním** na obrazovce **Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky**.
- 2 Ujistěte se, že je telefon připojen k internetu, a připojte svůj telefon a tablet dle pokynů.

Připojte se poklepáním o klávesnici podporující NFC:

Telefon můžete položit na standardní klávesnici s podporou NFC, která byla dodána s vaším tabletem, tím zapnete funkci Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky.

- 1 Ujistěte se, že byl váš tablet spárován s klávesnicí.
- 2 Potáhněte dolů z pravého horního okraje obrazovky telefonu, zobrazte si **Řídicí panel**, klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a zapněte možnost **NFC**.
- 3 Přiložte oblast NFC v zadní části svého telefonu (poblíž zadního fotoaparátu) k oblasti NFC klávesnice, dokud váš telefon nezavibruje nebo nepřehraje tón.
- 4 Připojte svůj telefon a tablet podle pokynů.

Přístup k aplikacím a souborům telefonu z tabletu

Po připojení telefonu k tabletu můžete telefon ovládat z tabletu, například používat aplikace a soubory v telefonu, zobrazovat oznámení telefonu (například SMS zprávy) a uskutečňovat nebo přijímat telefonní hovory.

Když je obrazovka vašeho telefonu odemčená, můžete v okně telefonu na svém tabletu provádět následující operace:

- Otevřít aplikaci **Telefon**, pokud chcete uskutečnit hovor vytočením čísla.
- Otevřít aplikaci **SMS a MMS**, pokud si chcete zobrazit a odpovídat na SMS zprávy.
- Otevřít aplikaci **Galerie** nebo **Soubory**, pokud si chcete zobrazit fotografie, videa a soubory, stejně jako si přehrát video nebo zvukové soubory ze svého telefonu.
- Potáhněte prstem z levého horního okraje obrazovky telefonu nebo tabletu a zobrazte si oznamovací panel, klepněte na možnost **Přepnout zvuk/video na telefon** nebo **Přepnout zvuk/video na tablet** a přepněte mezi zařízeními pro přehrávání.
- Pokud je váš tablet připojen k externí klávesnici nebo stylu, můžete jej také použít pro zadávání textu a ovládání okna telefonu v tabletu.

Přenos souborů mezi telefonem a tabletem přetažením


- 1 Otevřete **Galerie** nebo **Soubory** a klepněte a podržte obrázek, video nebo dokument.
- 2 Pokud je to zapotřebí, vyberte více souborů, klepněte a podržte kterýkoli z vybraných souborů, a poté je přetáhněte, jakmile se zobrazí ikona pro přetažení souborů.

Můžete například:

- Přetažením přenést soubory ve složkách **Galerie** nebo **Soubory** mezi telefonem a tabletem.
- Přetažením přenést soubory ve složce **Soubory** mezi telefonem a tabletem.
- Přetáhnout obrázek, text nebo soubor z telefonu do dokumentu, který máte otevřený v tabletu, jako je například dokument Microsoft Office, upomínka nebo e-mail.

Odpojení telefonu od tabletu




Až budete s používáním telefonu a tabletu hotoví, můžete je odpojit následovně:

- V okně telefonu zobrazeném na tabletu klepněte pro odpojení na možnost  .
- Potáhněte prstem z levého horního okraje obrazovky telefonu nebo tabletu a zobrazte si oznamovací panel, poté klepněte na možnost **ODPOJIT**.


Promítat zařízení na chytrou obrazovku klepnutím

Jak klepnutím promítat vaše zařízení na zařízení Vision

Pouhým jedním klepnutím můžete začít promítat videa nebo hry ze svého zařízení na zařízení HUAWEI/HONOR Vision, abyste si je mohli vychutnat na větším displeji.

- 1 Potažením dolů z pravého horního okraje zařízení zobrazte **Řídicí panel**, klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a zapněte možnosti **NFC** a **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte oblastí NFC svého zařízení (obvykle okolo zadního fotoaparátu) na ikonu  nebo  na dálkovém ovládní zařízení Vision.
- 3 Podle pokynů v dialogovém okně vyberte při prvním párování obou zařízení na svém zařízení možnost Vision a poté na zařízení Vision klikněte na možnost **PŘIJMOUT**.


Pokud chcete obě zařízení od sebe odpojit, potažením dolů z levého horního okraje svého zařízení zobrazte oznamovací panel a klepněte na možnost **ODPOJIT**.

-  Promítání obrazovky nebude fungovat, je-li zařízení uzamčené nebo je vypnutá obrazovka.

Huawei Tisk

Tisk souborů s pomocí funkce Huawei Tisk

Vaše zařízení usnadňuje tisk obrázků a dokumentů, které jsou v něm uložené, vyhledáním tiskáren v okolí, které podporují funkci **Huawei Tisk**. Poté pro zahájení tisku stačí jen klepnout!

- 1 Zapněte cílovou tiskárnu a ujistěte se, že je připojena ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení nebo že je zapnutá funkce Wi-Fi Direct.
- 2 Pokud chcete tisknout soubory uložené na různých místech v zařízení:
 - **Galerie:** Otevřete obrázek nebo vyberte více obrázků v aplikaci **Galerie** a přejděte do nabídky **Sdílet** > .
 - **Poznámkový blok:** Otevřete poznámku v aplikaci **Poznámkový blok** a přejděte do nabídky **Další** > **Tisknout**.
 - **Soubory:** Vyberte jeden nebo více souborů v aplikaci **Soubory** a přejděte do nabídky **Sdílet** > **Tisknout**.
- 3 Po udělení potřebných oprávnění klepněte na možnost **Vybrat**, pomocí které vyhledá tiskárny v okolí a vyberete požadovanou tiskárnu. Na obrazovce náhledu pak můžete nastavit počet kopií, barvu, velikost papíru a další možnosti a klepnout na možnost **TISK**. Pokud není zjištěna žádná tiskárna, stáhněte a nainstalujte požadovaný zásuvný modul tiskárny podle výzvy na obrazovce **Vybrat tiskárnu**.

Spolupráce více zařízení

Plynulé přepínání mezi obrazovkami pomocí funkce Hlavní zařízení

Použijte funkci **Hlavní zařízení**, abyste jediným klepnutím propojili zařízení a proměnili všechna svá chytrá zařízení v jeden celek. Když například přijdete domů, můžete ve sledování filmu na svém zařízení HUAWEI Vision pokračovat přesně tam, kde jste skončili; když se vrátíte do kanceláře, můžete v úpravách dokumentů na počítači pokračovat přesně tam, kde jste skončili na svém zařízení.



- Před použitím funkce **Hlavní zařízení** zkontrolujte, zda je tato funkce podporována zařízeními, která chcete připojit.

Nastavení funkce Hlavní zařízení



Před použitím funkce **Hlavní zařízení** zapněte v zařízení Bluetooth a Wi-Fi a přihlaste se ke svému HUAWEI ID.

Ujistěte se, že obrazovky ostatních zařízení zůstávají zapnuté, a proveďte na těchto zařízeních následující nastavení:



- **Telefon:** Zapněte Bluetooth a Wi-Fi a ujistěte se, že je zařízení přihlášeno ke stejnému HUAWEI ID jako zařízení, které se používá k ovládání.

-  Jako připojená zařízení lze použít pouze telefony, které podporují režim Více fotoaparátů. Zda je režim Více fotoaparátů podporován, můžete zkontrolovat, když přejdete do nabídky **Fotoaparát > Další**.
- **Tablet nebo tablet s displejem E Ink:** Zapněte Bluetooth a Wi-Fi a ujistěte se, že je zařízení přihlášeno ke stejnému HUAWEI ID jako zařízení,.
- **Počítač nebo zařízení HUAWEI Vision:** Zapněte Bluetooth a Wi-Fi a ujistěte se, že je zařízení přihlášeno ke stejnému HUAWEI ID jako vaše zařízení.
- **Inteligentní reproduktor:** Ujistěte se, že je připojený ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení a přihlášený ke stejnému HUAWEI ID v zařízení pomocí funkce AI Life.
- **Sluchátka nebo brýle:** Ujistěte se, že jsou spárovány a připojeny k zařízení prostřednictvím Bluetooth.
- **Hodinky nebo náramek:** Ujistěte se, že je zařízení spárováno se zařízením prostřednictvím aplikace Huawei Zdraví a že je přihlášeno ke stejnému HUAWEI ID.
-  Typy zařízení podporované funkcí **Hlavní zařízení** se mohou lišit v závislosti na produktu.

Vyhledejte okolní dostupná zařízení a vytvořte si Hlavní zařízení

Potáhněte prstem z pravého horního okraje zařízení, zobrazte si **Řídicí panel** a klepnutím na možnost  nebo  v nabídce **Hlavní zařízení** vyhledejte zařízení poblíž, ke kterým se chcete připojit.

Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit, nebo přetáhněte toto zařízení na místní zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete připojení.

-  Pokud nemůžete najít **Hlavní zařízení** na Ovládacím panelu, klepněte na možnost  v pravém horním rohu a klepněte na položku **Zobrazit hlavní zařízení**.


Přenos hovorů MeeTime a streamování zvuku nebo videa do připojených zařízení



Přeneste streamované video (například video v aplikaci HUAWEI Video), skladbu nebo hovor MeeTime ze svého zařízení do jiného zařízení a pokračujte přesně tam, kde jste skončili, aniž byste přišli o jediné slovo nebo jediný tón.

-  **MeeTime:** Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Můžete například:

- Přenášet **videa** do tabletů.
- Přenášet **hovory MeeTime** na zařízení Vision.
- Přenášet **hudbu** do sluchátek Bluetooth, chytrých reproduktorů a zařízení Vision.

-  Typy zařízení a přenosy podporované funkcí **Hlavní zařízení** se mohou u jednotlivých produktů lišit.

- 1** Potáhněte prstem z pravého horního okraje zařízení, zobrazte si **Řídicí panel** a klepnutím na možnost  nebo  v nabídce **Hlavní zařízení** vyhledejte zařízení poblíž, ke kterým se chcete připojit.



- 2 Otevřete v zařízení aplikaci s úlohou, kterou chcete přenést (například HUAWEI Video nebo HUAWEI Hudba).
- 3 Klepněte na zařízení, které chcete připojit, nebo přetáhněte toto zařízení na místní zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete přenos.



i Obrázky jsou pouze informativní.

Používání funkce **Propojené obrazovky v počítači nebo tabletu**

Připojte svůj telefon k počítači a tabletu pomocí funkce **Hlavní zařízení** a zefektivněte kancelářskou práci a usnadněte spolupráci. V okně **Propojené obrazovky** v počítači nebo tabletu si můžete zobrazit nebo upravovat soubory v telefonu, přetahovat soubory nebo kopírovat a vkládat text mezi zařízeními nebo dokonce procházet aplikace v telefonu.

- 1 Potáhněte prstem z pravého horního okraje zařízení, zobrazte si **Řídicí panel** a klepnutím na možnost  nebo  v nabídce **Hlavní zařízení** vyhledejte zařízení poblíž, ke kterým se chcete připojit.
- 2 Klepněte na zařízení, které chcete připojit, nebo přetáhněte toto zařízení na místní zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete připojení. Po nastavení připojení se obrazovka vašeho zařízení zobrazí na připojeném zařízení.


Chcete-li zastavit funkci Propojené obrazovky, klepněte na připojené zařízení na obrazovce **Hlavní zařízení**.

Ovladač médií

Zvukový řídicí panel



Správa přehrávání zvuku ve Zvukovém řídicím panelu

Pokud je otevřeno více zvukových aplikací (např. **Hudba**), můžete ve Zvukovém řídicím panelu snadno spravovat přehrávání hudby a přepínat mezi těmito aplikacemi.

- 1 Po otevření několika zvukových aplikací potáhněte z pravého horního okraje zařízení dolů, zobrazte si **Řídicí panel** a klepněte na kartu přehrávání hudby v horní části položky **Řídicí panel**.
- 2 Aktuálně a nedávno používané zvukové aplikace se zobrazí ve Zvukovém řídicím panelu, kde můžete v používané aplikaci spravovat přehrávání (např. přehrávání, pozastavení a přepínání na předchozí nebo další skladbu), nebo klepněte na jinou zvukovou aplikaci a rychle přepněte přehrávání.
 -  Některé aplikace musí být před použitím této funkce aktualizovány na nejnovější verzi.
 - Ne všechny aplikace podporují Zvukový řídicí panel.

Rychlé přepínání zařízení pro přehrávání zvuku

Pokud je vaše zařízení připojeno ke zvukovému zařízení (jako je náhlavní souprava, reproduktor Bluetooth nebo zařízení Vision), můžete v části pro ovládání zvukem aplikace **Řídicí panel** rychle přepínat zařízení pro přehrávání (např. přenést aktuální přehrávání hudby z vašeho zařízení na reproduktor Bluetooth).

- 1 Připojte své zařízení ke zvukovému zařízení pomocí Bluetooth nebo jinými způsoby. Po připojení zařízení Vision k vašemu zařízení přes Bluetooth je můžete rovněž připojit ke stejné síti Wi-Fi a přihlásit se ke stejnému **HUAWEI ID** jako vaše zařízení, abyste mohli provádět další operace.
- 2 Přetáhněte dolů z pravého horního okraje svého zařízení, aby se otevřel **Řídicí panel**, poté klepněte na ikonu  nebo na ikonu zařízení (například ) v pravém horním rohu části pro ovládání zvukem nahoře, následně vyberte zvukové zařízení ze seznamu připojených zařízení, abyste přenesli aktuální přehrávání zvuku na svém zařízení na příslušné zařízení.







Fotoaparát a galerie


Snímání fotografií

Pořízení fotografií

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Poté můžete provést následující akce:

- **Zaostření:** Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Pokud chcete upravit zaostření a měření samostatně, klepněte a podržte hledáček a přetáhněte příslušný kruh nebo rámeček na požadované umístění.
- **Úprava jasu:** Klepněte do hledáčku. Když se vedle rámečku zaostření zobrazí symbol , přetáhněte jej nahoru nebo dolů.
- **Přiblížení nebo oddálení:** V hledáčku stáhněte nebo oddalte dva prsty od sebe nebo přetáhněte posuvník přiblížení.
- **Výběr režimu fotoaparátu:** Potáhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava po možnostech režimů fotoaparátu.
- **Zapnutí nebo vypnutí blesku:** Klepněte na možnost  a vyberte  (Automatický),  (Zapnuto),  (Vypnuto) nebo  (Vždy zapnuto).

Pokud vyberete možnost  (Automatický) a fotoaparát zjistí, že jste v prostředí s tlumeným osvětlením, zobrazí se ikona blesku a blesk se automaticky zapne, když budete pořizovat fotografii.

 Tyto funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

3 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Použití tlačítka Plovoucí závěrka pro pořízení fotografií

Můžete zapnout zobrazení tlačítka Plovoucí závěrka v hledáčku fotoaparátu a přetáhnout je kamkoliv dle vlastního přání pro rychlé pořízení fotografií.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  a zapněte možnost **Plovoucí závěrka**.

2 Tlačítko Plovoucí závěrka se poté zobrazí v hledáčku. Můžete je přetáhnout kamkoliv.





3 Klepnutím na tlačítko Plovoucí závěrka pořídíte fotografii.

Pořízení dávkových fotografií

Používejte režim dávek pro pořízení řady fotografií rychle za sebou, abyste si mohli zvolit tu nejlepší.


- 1 Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** a ujistěte se, že se používá zadní fotoaparát.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko závěrky nebo jedno z tlačítek hlasitosti a pořídte fotografie v režimu dávek.
Při snímání uvidíte v hledáčku číslo, které značí, kolik fotografií jste zatím pořídili.
- 3 Uvolněním prstu snímání zastavte.

Výběr dávkové fotografie, kterou si chcete ponechat

- 1 Otevřete **Galerie**. Klepněte na dávkovou fotografii (která bude označena ) a poté klepněte na možnost .
- 2 Projděte si dávkové fotografie, vyberte ty, které si chcete ponechat, a poté klepněte na možnost  a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud chcete odstranit celou dávkovou fotografii, klepnutím a podržením vyberte fotografii a poté klepněte na možnost .


Pořízení fotografie s pomocí časovače

Časovač fotoaparátu vám umožňuje nastavit časový odpočet, abyste mohli zapózovat poté, co stisknete tlačítko závěrky.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Časovač** a vyberte odpočet.
- 2 Vraťte se do hledáčku a klepněte na tlačítko závěrky. Vaše zařízení pořídí fotografie, jakmile odpočet skončí.

Použití funkce Ovládání zvukem pro pořízení fotografií

Fotografie můžete pořizovat s pomocí svého hlasu, aniž byste se dotkli tlačítka závěrky.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Ovládání zvukem** a vyberte možnost.
- 2 Vraťte se zpět do hledáčku a poté pořídte fotografii vyslovením svého příkazu.

Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu



Pořizování oslnivých portrétů


V režimu Portrét jsou na výběr k dispozici vlastní efekty zkrášlení a osvětlení, takže dotykem závěrky pořídíte nejlepší možný snímek předmětu fotografování.



- 1 Otevřete možnost **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2 Umístěte předmět do rámečku na obrazovce hledáčku.

Pro pořízení fotografie klepněte na ikonu .

3 Nyní můžete dle vlastního uvážení zvolit tyto možnosti:

- Zapnutí efektů zkrášlení: Klepnutím na ikonu  upravte efekty zkrášlení. Pokud chcete efekty zkrášlení vypnout, přetáhněte nastavení na nejnižší hodnotu nebo klepněte na ikonu .

- Nastavení efektů osvětlení: Klepněte na ikonu  a vyberte požadovaný efekt.
- Kompenzace osvětlení: Když přepnete na přední fotoaparát v podmínkách slabého osvětlení, můžete klepnutím na ikonu blesku zapnout kompenzaci osvětlení.

Klepněte na ikonu blesku a vyberte ikonu  (automaticky) nebo  (trvale svítí).

 Ne všechna zařízení podporují všechny tyto funkce.

4 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Pořízení nočních snímků

Noční režim vašim fotografiím zajistí ostřejší detaily a jasnější barvy i při fotografování za slabého osvětlení nebo v noci.

1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** nebo přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** (v závislosti na modelu zařízení) a vyberte režim **Noc**.

2 Při pořizování snímků zadním fotoaparátem vám některá zařízení umožňují upravit ISO citlivost a rychlost závěrky klepnutím na **ISO** nebo **S** v hledáčku.

3 Držte zařízení stabilně a klepněte na tlačítko závěrky.

4 Vaše zařízení upraví dobu expozice na základě okolního jasu. Držte zařízení ve stabilní poloze, dokud neskončí odpočet.

Můžete také klepnout na tlačítko závěrky a pořídít fotografii, než odpočet skončí.


 Některá zařízení nepodporují ukončení odpočtu před jeho řádným ukončením.






Pořizování oslnivých nočních selfie

Pokud chcete pořídít selfie v noci nebo v nedostatečně osvětleném prostředí, stačí použít přední fotoaparát v nočním režimu.

Při tlumeném osvětlení můžete zapnout blesk, abyste tak osvětlili svůj obličej.

1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** nebo přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** (v závislosti na modelu zařízení) a vyberte režim **Noc**.

2 Klepnutím na ikonu  přepněte na přední fotoaparát. Nyní můžete dle vlastního uvážení zvolit tyto možnosti:


- Klepněte na ikonu blesku a vyberte ikonu  (automaticky) nebo  (trvale svítí), abyste zapnuli blesk. Budete tak moci pořídit dobře osvětlenou fotografii svého obličeje, pokud se nacházíte ve špatně osvětleném prostředí.
- Klepnutím na ikonu  upravte efekty zkrášlení.
 -  Pokud nemůžete v hledáčku svého zařízení najít ikonu , znamená to, že režim krásy není k dispozici.

3 Držte zařízení stabilně a klepněte na tlačítko závěrky.

Pořizování fotografií v režimu Clona

Pořízení fotografií s minimální clonou





Režim Minimální clona umožňuje snímání fotografií a videí s rozmazaným pozadím, zatímco na váš subjekt je přesto dokonale zaostřeno.

- 1** Otevřete **Fotoaparát** nebo přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** (v závislosti na modelu zařízení) a vyberte režim **Clona**.
- 2** Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud bude vaše zařízení 2 m (cca. 7 stop) od předmětu.
- 3** V hledáčku klepněte na možnost  a přetažením posuvníku upravte nastavení clony. S menší hodnotou clony dosáhnete rozmazanějšího pozadí.
- 4** Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Fotoaparát s umělou inteligencí

Pořizujte profesionálně vypadající fotografie

Mistr umělé inteligence je předinstalovaná funkce fotoaparátu, která vám pomůže pořizovat lepší fotografie díky inteligentnímu rozpoznání objektů a situací (například jídla, pláží, modrého nebe, zeleně a také textu) a adekvátní optimalizaci nastavení barvy a jasů.

-  Mistr umělé inteligence se na některých zařízeních zobrazuje jako Fotografování s umělou inteligencí nebo Fotoaparát s umělou inteligencí.
- 1** Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
 - 2** Klepnutím zapněte .
 - 3** Zaberte objekt v hledáčku. Jakmile fotoaparát rozpozná, co snímáte, automaticky doporučí některý režim (třeba portrét, zelesň nebo text).
 - 4** Pokud chcete doporučený režim vypnout, klepněte na  vedle názvu režimu nebo vypněte .


Přiblížením pořídít fotografii

Pořízení širokoúhlých fotografií a fotografií s dlouhou ohniskovou vzdáleností

Možnosti přiblížení fotoaparátu vašeho zařízení vám umožňují zachycovat větší část scenérie nebo pohledy do větší dálky.


Pořízení širokoúhlých fotografií


- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Namiřte fotoaparát na předmět a přiblížte jej nebo oddalte pomocí postranní lišty nebo stažením či roztažením dvou prstů na obrazovce. Čím menší hodnota je, tím vyšší je zorný úhel.
Můžete také použít režim **Super široký úhel** (dostupný pouze u některých modelů).

Na obrazovce **Fotografie** ověřte, že je zapnutá možnost . Poté namiřte fotoaparát na požadovaný předmět. Pokud zařízení rozpozná výškovou budovu nebo jiné budovy, automaticky vám doporučí režim **Super široký úhel**. Klepněte na možnost **Široký** a získáte širší zorný úhel.

- 3 Klepněte na možnost  a pořídte fotografii.

Pořizování fotografií z dálky

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Namiřte fotoaparát na vzdálený předmět a přiblížte jej nebo oddalte pomocí postranní lišty nebo stažením či roztažením dvou prstů na obrazovce.
Pokud zařízení podporuje přiblížení více než 15x, zobrazí se v hledáčku rámeček náhledu obrazu v obraze, což vám pomůže zaostřit předmět, pokud jej přiblížíte více než 15x.
 Některé výrobky nepodporují rámeček náhledu obrazu v obraze.


- 3 V hledáčku klepněte na místo, které chcete zaostřit, a klepněte na . Tím pořídíte snímek, když je předmět zaostřený.

Pohyblivé obrázky

Pořizování pohyblivých obrázků a vdechnutí života fotografiím

Nejde vám přesně zachytit ten správný okamžik? Pohyblivý obrázek zachytí krátký časový úsek pohybu a zvuku před klepnutím na tlačítko závěrky a po něm, takže vám umožní zvěčnit nepolapitelný okamžik, který jste právě prožili!

Pořizování pohyblivých obrázků

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Fotografie** a klepněte na možnost , tím zapnete funkci Pohyblivý obrázek, nebo přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte možnost **Pohyblivý obrázek** (v závislosti na modelu zařízení).

2 Klepnutím na tlačítko spouště pořídíte snímek.

Přehrávání pohyblivých obrázků

Pohyblivé obrázky se ukládají ve formátu JPG do **Galerie**.


Přejděte do **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepněte na pohyblivý obrázek, poté pro zobrazení

klepněte v horní části obrázku na .

Pohyblivý obrázek se po dokončení přehrávání automaticky zastaví. Přehrávání můžete zastavit také klepnutím na obrazovku.

Uložení pohyblivého obrázku ve formátu GIF nebo jako video

Pokud chcete pohyblivý obrázek uložit ve formátu GIF nebo jako video, klepněte na pohyblivý

obrázek v albu, klepněte na možnost , poté vyberte možnost **Uložit jako video** nebo **Uložit jako GIF**.

Sdílení pohyblivých obrázků

Pohyblivé obrázky lze s přístroji Huawei nebo Honor sdílet různými způsoby – například prostřednictvím Wi-Fi Direct, Bluetooth nebo Huawei Share.

Přejděte do **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepnutím a podržením vyberte pohyblivý obrázek,

který chcete sdílet, a poté klepněte na  pro jeho sdílení.

Pokud pohyblivé obrázky sdílíte s aplikacemi třetí strany nebo nekompatibilními zařízeními, pohyblivé obrázky se zobrazí jako statické obrázky.

Pořizování fotografií ve vysokém rozlišení

Pořizování fotografií ve vysokém rozlišení

Pokud chcete pořizovat fotografie, které budete chtít tisknout nebo zobrazit na velké obrazovce, můžete je pořídít ve vysokém rozlišení.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Vysoké rozlišení**.

2 Umístěte předmět do hledáčku, poté klepněte na místo, na které chcete zaostřit. V režimu **Vysoké rozlišení** není možné přiblížení nebo oddálení ani změna poměru stran.

3 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Profesionální režim

Použití režimu Pro pro dosažení profesionálních výsledků

Režim Pro umožňuje při snímání možnost vyladění fotografií a videí a dává vám plnou kontrolu citlivostí ISO, režimem zaostření a dalšími hodnotami při pořizování fotografií nebo snímání videí.

Pořizujte fotografie, kterými ohromíte – s režimem Pro






i Obrázky jsou pouze informativní.

- 1 Otevřete **Fotoaparát** nebo přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** (v závislosti na modelu zařízení) a vyberte režim **Pro**.

2 Odtud můžete provést následující:



- Úprava režimu měření: Klepněte na možnost **M** a vyberte režim měření.

Režim měření	Přehled
 Matice	Měří světlo v celém záběru; ideální pro fotografování přírodních krajin.
 Středové	Zaměřuje se na světlo blízko středu obrazovky; ideální pro fotografování portrétů.
 Bodové	Zaměřuje se na světlo z určité oblasti, například z očí subjektu.

- Nastavení citlivosti ISO: Klepněte na možnost **ISO** a přetáhněte posuvník. Ve špatně osvětleném prostředí je obvykle vhodné citlivost ISO zvýšit. V dobře osvětleném prostředí ji raději snižte, abyste se vyhnuli šumu na snímku.
- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na možnost **S** a přetáhněte posuvník. Rychlost závěrky určuje množství světla, které může procházet objektivem fotoaparátu. Při fotografování nehybných scén nebo portrétů se doporučuje použít delší čas závěrky. Podobně při fotografování rychle se pohybujících scén nebo objektů je třeba rychlost závěrky zvýšit.
- Úprava kompenzace expozice EV: Klepněte na možnost **EV** a přetáhněte posuvník. Doporučuje se zvýšit hodnotu EV v prostředí s nízkou úrovní osvětlení a snížit ji v dobře osvětleném prostředí.
- Úprava zaostření: Klepněte na možnost **AF** a vyberte režim zaostření.

Režim zaostření	Scénáře použití
AF-S (jednoduchý)	Statické předměty
AF-C (postupný)	Pohyblivé předměty
MF (manuální)	Klepněte na subjekt, který vás zajímá, například na obličej subjektu, tím na něj zaostříte.

- Úprava barevných nádechů: Klepněte na možnost **WB** a vyberte režim.


V případě snímání v jasném denním světle vyberte možnost . Při snímání, pokud je zataženo, nebo v prostředích se slabým osvětlením vyberte možnost .

Klepnutím na možnost  upravte teplotu barev.

- Vyberte formát uložení: Režim **Pro** vám umožňuje uložit fotografii v jiných formátech.

Pro výběr upřednostňovaného formátu klepněte v hledáčku na možnost **JPG**.




3 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

-  Tyto funkce podporují pouze některé modely zařízení.
- Změna určitého nastavení někdy způsobí také změnu dalších nastavení. Upravte je podle aktuálních požadavků.

Použití režimu Pro k záznamu videí

1 V režimu **Pro** klepnutím na možnost  přepněte na režim Video. Poté můžete provést následující akce:



- Úprava režimu měření: Klepněte na možnost **M** a vyberte režim měření.

Režim měření	Popis
 Matice	Měří světlo v celém snímku. Lze použít při snímání přírodních krajin.
 Středové	Soustředí se na světlo ve středu obrazovky. Lze použít při snímání portrétů.
 Bodové	Soustřeďuje se na světlo v malé oblasti obrazovky, například v očích subjektu.

- Nastavení citlivosti ISO: Klepněte na možnost **ISO** a přetáhněte posuvník. V podmínkách s nízkým osvětlením zvyšte citlivost ISO. V dobře osvětleném prostředí citlivost ISO snižte, aby se na snímku nevytvářel šum.
- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na možnost **S** a přetáhněte posuvník. Rychlost závěrky ovlivňuje množství světla, které může procházet objektivem fotoaparátu. Při snímání nepohyblivých scén nebo portrétů snižte rychlost závěrky. Při snímání pohyblivých scén nebo objektů rychlost závěrky zvyšte.
- Úprava kompenzace expozice EV: Klepněte na možnost **EV** a přetáhněte posuvník. Zvyšte hodnotu kompenzace EV za zhoršených světelných podmínek a v dobře osvětlených prostředích hodnotu kompenzace EV zase snižte.
- Úprava zaostření: Klepněte na možnost **AF** a vyberte režim zaostření.


Režim zaostření	Popis
AF-S (jednoduchý)	Vhodné na nehybné subjekty
AF-C (postupný)	Vhodné na pohybující se subjekty
MF (manuální)	Klepněte na subjekt, na který chcete zaostřit, například na obličej subjektu.

- Úprava barevných nádechů: Klepněte na možnost **WB** a vyberte režim.

V případě snímání v jasném slunečním světle vyberte možnost . V prostředích se slabým osvětlením vyberte možnost .

Klepnutím na možnost  upravte teplotu barev.

2 Klepnutím na možnost  spustíte záznam.




-  • Ne všechna zařízení tyto funkce podporují.
- Změna určitého nastavení někdy způsobí také změnu dalších nastavení. Upravte je podle aktuálních požadavků.

Záznam videí

Zaznamenávání videa




1 Otevřete možnost **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Upravte následující nastavení:


- Přiblížení nebo oddálení: Stáhnutím nebo roztažením prstů na hledáčku nebo přetažením posuvníku hledáčku.
- Zaostření: Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nastavení expozice a zaostření uzamknete klepnutím a podržením v hledáčku.
- Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepněte na možnost  a vyberte  (Vždy zapnuto) nebo  (Vypnuto).

Při používání předního fotoaparátu pro záznam videí ve špatně osvětlených



podmínkách, můžete blesk nastavit na možnost  (Vždy zapnuto). Fotoaparát zajistí kompenzaci světla.


- Úprava efektů zkrášlení: Klepněte na možnost  a přetažením posuvníku upravte efekty.
- Úprava rozlišení videa a snímkové frekvence: Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte požadované rozlišení. Vyšší rozlišení zvýší kvalitu videa za cenu větší velikosti souboru. Klepnutím na možnost **Snímková frekvence** můžete vybrat požadovanou snímkovou frekvenci.
- Vyberte formát videa, který šetří místo: Klepněte na možnost  a zapněte přepínač **Efektivní formát videa**.



Když je tato funkce zapnutá, zařízení použije formát videa, který zabírá méně místa v úložišti. Video v tomto formátu však nemusí být možné přehrát na jiných zařízeních. V případě výběru této možnosti buďte opatrní.

-  • Ne všechna zařízení tyto funkce podporují.
- Změna určitého nastavení někdy způsobí také změnu dalších nastavení. Upravte je podle aktuálních požadavků.

3 Klepnutím na možnost  pořídte snímky.

Při nahrávání videí zadním fotoaparátem můžete klepnutím a podržením tlačítka  nebo  zvětšovat nebo zmenšovat obraz.


Klepnutím na možnost  pořídte snímek aktuálního snímku.

4 Klepněte na možnost  pro pozastavení a klepněte na možnost  pro zastavení snímání.


Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem při nahrávání videí

Při nahrávání videí můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem, aniž byste museli pozastavit nebo zastavit zaznamenávání.

1 Otevřete možnost **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

-  Některé sady parametrů zaznamenávání nepodporují přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem bez přerušení záznamu. Skutečná situace má přednost.

2 Klepnutím na  spustíte záznam.



Během zaznamenávání můžete klepnout na  a přepnout mezi předním a zadním fotoaparátem, aniž byste museli záznam pozastavit nebo zastavit.


3 Klepnutím na  pozastavíte záznam a klepnutím na  jej zastavíte.



Použití filmových efektů s pomocí umělé inteligence pro záznam videí




Použijte funkci Filmové efekty s pomocí umělé inteligence a přidávejte umělecké efekty ke svým videím, aniž byste museli provádět další zpracování.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Přepněte na zadní fotoaparát, klepněte na symbol  nebo  a podle pokynů na obrazovce vyberte možnost "**Barva podle UI**", **Rozmazání pozadí** nebo jiné filmové efekty (v závislosti na modelu zařízení).




3 Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte poměr stran 21:9 (většina filmů je natáčena v tomto poměru).

-  Některé výrobky nepodporují poměr stran 21:9.
- Pokud vaše zařízení podporuje funkci  , nejprve ji vypněte.

- 4 Klepnutím na symbol  pořídíte snímky.
Klepnutím na symbol  pořídíte fotografie s filmovými efekty během záznamu.
- 5 Klepnutím na symbol  ukončete pořizování snímků.

Snímání 4K UHD videí

Vaše zařízení podporuje snímání 4K Ultra HD (UHD) videí, což vám umožňuje zaznamenávat s ještě větší jasností.



- 1 Otevřete možnost **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
 - 2 Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte požadované 4K rozlišení.
Režim krásy, filtry a speciální efekty nejsou v záznamu v rozlišení 4K podporovány a budou automaticky vypnuty, jakmile vyberete rozlišení 4K.
 - 3 Vraťte se na obrazovku **Video** a klepnutím na  spustíte zaznamenávání.
-  Vyšší rozlišení znamená vyšší kvalitu videa, ale také zabere více místa v úložišti.



Pořizování úchvatných Vlog záběrů


Při natáčení vlogů můžete přepínat mezi různými režimy snímání, přidávat hudbu na pozadí a filtry a vytvářet tak zábavná virální videa.

Pořizování Vlog záběrů pomocí více fotoaparátů

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Vlog** > **Čočky**. Nyní můžete dle vlastního uvážení zvolit tyto možnosti:
 - Vyberte režim snímání: Sledujte pokyny na obrazovce a vyberte režim snímání, například přední, zadní nebo přední/zadní režim.

Během zaznamenávání můžete kdykoli klepnout na možnost  a vybrat jinou kartu pro přepínání mezi režimy snímání nebo klepnutím  přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem, aniž byste museli pozastavit nebo zastavit zaznamenávání.

 - Vybrat hudbu na pozadí: Klepněte na položku  , chcete-li vybrat hudbu na pozadí.
 - Přidat efekty filtrů: Klepnutím na možnost  vyberete filtr.

 Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

- 2 Klepnutím na možnost  záznam pozastavíte a klepnutím na možnost  jej ukončíte.

Přidejte oslnivé efekty do svého Vlog


Pořídte zajímavá krátká videa plná úžasných efektů, aby se váš vlog vyjímal.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát > Vlog > Efekty**.
- 2 Vyberte režim snímání, například **Předváděcí zaostření**, **Pohyblivé zaostření** nebo **Portrétové video** (v závislosti na modelu zařízení).
Pokud například zvolíte **Pohyblivé zaostření** režim záznamu videa, bude fotoaparát sledovat objekt v reálném čase. Můžete také klepnout na jinou osobu v záběru a přepnout tak objekt.

Zpomalený záznam



Snímání zpomalených videí

Použijte režim Zpomaleně a zachyťte prchavé okamžiky do detailu. Upravte rychlost zpomaleného režimu podle toho, jak zpomalená má vaše nahrávka být. S vyšší rychlostí získáte pomalejší přehrávání.

-  Dostupné rychlosti zpomaleného režimu se na různých zařízeních liší.
- 256×: vhodné pro záznam střelby, výbuchů nebo jiných extrémně rychlých akčních scén.
- 128× nebo 64×: vhodné pro záznam úderů míčů a závodění.
- 32× nebo 16×: vhodné pro záznam praskajících bublin a stříkající vody.
- 8× nebo 4×: vhodné pro záznam rychlých pohybů, jako je potápění do vody a kopání při fotbalu. Můžete přizpůsobit celkovou délku snímání, stejně jako délku zpomaleného záznamu.


Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete zpomalená videa natáčet za jasného a přirozeného osvětlení.




Snímání zpomalených videí



- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** a vyberte režim **Zpomaleně**.
- 2 Klepněte na možnost  a vyberte zpomalené video.
- 3 Umístěte subjekt do hledáčku a záznam zahajte klepnutím na možnost .

Automatické zpomalené zachycení

Některé vysokorychlostní zpomalené režimy podporují detekci pohybu. Když klepnete na tlačítko závěrky, fotoaparát automaticky sleduje a pořizuje momentky pohyblivých předmětů v rámečku.





- 1 V nabídce **Zpomaleně** klepněte na možnost  a vyberte rychlost.

- 2 Pokud zvolená rychlost podporuje detekci pohybu, objeví se na obrazovce . Klepněte na  a ujistěte se, že je detekce pohybu zapnutá. Rámeček detekce se poté zobrazí v hledáčku. Přesuňte rámeček do požadované polohy.
- 3 Umístěte předmět v hledáčku do rámečku a ujistěte se, že se nachází také v rámečku detekce. Klepnutím na možnost  spustíte snímání. Fotoaparát bude sledovat objekt v rámečku a při jeho pohybu automaticky pořizovat momentky.

Pokud chcete video zaznamenat manuálně, klepněte na , čímž vypnete detekci pohybu, a poté zahajte záznam klepnutím na .

Snímání zpomalených videí předním fotoaparátem



Přední fotoaparát můžete použít k záznamu zpomalených selfie videí, jako například vlasů vlajících ve větru.

- 1 Přejděte na položky **Fotoaparát** > **Další**, vyberte režim **Zpomaleně** a poté klepnutím na  přepněte na přední fotoaparát.
- 2 Pokud to vaše zařízení umožňuje, klepněte na  a vyberte rychlost zpomalení.
- 3 Klepněte na  pro zahájení záznamu.
- 4 Klepněte na  pro ukončení záznamu.

Časoběrné fotografování

Použití časoběrného režimu pro vytvoření krátkého videa








Časoběrný režim můžete využít po pomalé zachycování snímků během několika minut, nebo dokonce hodin a jejich sloučení do krátkého videa. Díky tomu můžete zachytit krásu změny – rozkvétající květiny, pohybující se mraky a mnoho dalšího.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Časoběrný režim**.
- 2 Umístěte zařízení do správné polohy. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, použijte trojnožku, aby se zařízení nehýbalo.
- 3 Klepnutím na  zahájíte záznam, klepnutím na  záznam ukončíte. Zaznamenané video se automaticky uloží do Galerie.

Tvorba příběhu

Vyprávění příběhu v režimu Tvorba příběhu

V režimu **Tvorba příběhu** lze vybrat šablonu a podle pokynů vytvořit fotoaparátem poutavý příběh, aniž byste použili ruční zaostření nebo přiblížení.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** nebo přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Příběh** (v závislosti na modelu zařízení) a vyberte režim **Tvorba příběhu**.
- 2 Klepnutím na šablonu zobrazíte náhled jejího vzhledu. Začněte klepnutím na možnost .
- 3 Od zařízení obdržíte pokyn, abyste pořídili několik snímků. Před pořízením snímku hledáček zobrazí náhled jednotlivých snímků. Klepnutím na možnost  náhled zavřete. Klepnutím na možnost  spusťte záznam. Zařízení se samo postará o zaostření, otočení a přiblížení v hledáčku. Po uplynutím přednastaveného času zařízení záznam ukončí. Klepnutím na možnost  můžete zaznamenat další klip, dokud nebudou všechny klipy zaznamenány.
- 4 Chcete-li fotografovat jinou scénu, ukončete funkci fotoaparátu. Vaše zařízení snímky automaticky uloží. Přejdete-li opět do režimu **Tvorba příběhu**, můžete pokračovat s uloženými snímky (uloženy jsou pouze snímky posledního záznamu).
- 5 Po dokončení zařízení automaticky spojí a vytvoří videoklip doprovázený hudbou. Nejste-li s některými snímky spokojeni, klepněte na rámeček náhledu snímku a poté klepněte na . Snímek pořídíte znovu podle pokynů na obrazovce. Nejste-li spokojeni se všemi snímky, klepněte možnost , abyste je všechny odebrali, a pořídte snímky znovu.
- 6 Po dokončení klepnutím na možnost  exportujte video do alba **Videa**.

Úprava nastavení fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu můžete upravit, abyste mohli rychleji pořizovat fotografie a videa.


-  Následující funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

Úprava poměru stran

Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Poměr stran** a vyberte poměr stran.


-  Tato funkce není v některých režimech k dispozici.

Zapnutí značek polohy

Pokud chcete zapnout funkci **Značka polohy**, zapněte nejprve služby určování polohy pro své zařízení a poté přejděte do nabídky **Fotoaparát** > . Fotografie a videa budou následně označena informacemi o poloze.


Pro zobrazení polohy místa, na kterém byl snímek pořízen, můžete klepnout na fotografii nebo video v Galerii a potáhnout nahoru.

Jak zapnout služby určování polohy na vašem zařízení:

- Potažením dolů z pravého horního okraje zařízení zobrazíte **Řídicí panel**, klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a zapněte možnost **Umístění**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Přístup k poloze** a zapněte možnost **Přístup k mé poloze**.

Přidávání vodoznaků zařízení

Zapněte možnost **Přidat vodoznak**. Na fotografiích a videích snímaných s pomocí zadního fotoaparátu bude přidán vodoznak zařízení.


 Přidání vodoznaku zařízení na videa není na některých zařízeních podporováno.

Použití mřížky fotoaparátu pro pomoc s kompozicí fotografií

Použijte mřížku fotoaparátu, která vám pomůže vytvořit dokonalý snímek.

- 1 Zapněte možnost **Mřížka fotoaparátu**. V hledáčku se pak zobrazí pomocné linky mřížky.
- 2 Objekt fotografie umístěte na jeden z průsečíků a poté klepněte na tlačítko závěrky.

Použijte funkci Odraz zrcadla


Když používáte přední fotoaparát, klepněte na , potom zapněte nebo vypněte funkci **Odraz zrcadla**.

Když je funkce **Odraz zrcadla** zapnuta, obraz nebude převrácen, ale zobrazí se tak, jak jej vidíte v hledáčku.

Když je funkce **Odraz zrcadla** vypnuta, obraz se převrátí, takže bude zobrazen opačně, než jak ho vidíte v hledáčku.

Ztlumení zvuku závěrky

Pokud chcete ztlumit zvuk závěrky fotoaparátu, zapněte možnost **Ztlumit**.

 Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Zachycení úsměvů

Zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí snímek automaticky, když v hledáčku detekuje úsměv.


Použití vodorovné úrovně pro dosažení lepších kompozic

Zapnutím možnosti **Vodorovná úroveň** si zobrazte v hledáčku horizontální vodící čáru. Když se tečkovaná čára překryje s plnou čarou, značí to, že fotoaparát je rovnoběžný s vodorovnou úrovní.

Přizpůsobení rozložení režimu Fotoaparát


Můžete si přizpůsobit rozložení obrazovky režimu Fotoaparát na základě svých preferencí přesunutím často používaných režimů na domovskou obrazovku fotoaparátu nebo změnou pořadí režimů.

 Režimy **Fotografie**, **Portrét** a **Video** nelze přesunout do nabídky **Další**.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a klepnutím na možnost  přejděte na obrazovku úprav.
- 2 Klepněte a podržte režim a přetáhněte jej na požadované místo. Režim na obrazovce **Další** můžete přetáhnout na domovskou obrazovku fotoaparátu, přesunout režim z domovské obrazovky fotoaparátu do **Další**, nebo upravit rozložení obrazovky režimů na základě toho, jak často určité režimy používáte.

Režimy s ikonou  je možné odstranit jednoduše klepnutím na tuto ikonu.


- 3 Klepněte na možnost  a rozložení uložte.

Pokud chcete odstraněný režim obnovit, přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další**, klepněte na možnost  a poté klepněte na možnost **PŘIDAT**.

Správa galerie

Zobrazení snímků a videí z vašeho zařízení na jiných zařízeních

Díky funkci Prohlížení více zařízení můžete procházet a vyhledávat fotografie a videa uložené v připojeném telefonu nebo tabletu.

 Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.


- Před použitím této funkce se ujistěte, že má vaše zařízení dostatek energie a že se připojované zařízení nachází v jeho blízkosti.

- 1 V tomto zařízení a v připojeném zařízení zapněte funkce: Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Hlavní zařízení** > **Další nastavení hlavního zařízení** > **Galerie více zařízení** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Galerie více zařízení**. Pokud se **Galerie více zařízení** nezobrazí v rámci výše uvedené cesty na telefonu nebo tabletu, vyhledejte a zapněte v **Nastavení** funkci **Propojená zařízení**. Pokud na zařízení nenajdete ani jeden z těchto dvou přepínačů, znamená to, že tato funkce není podporována.
- 2 Zapněte Wi-Fi a Bluetooth a přihlaste se ke stejnému **HUAWEI ID** ve vašem zařízení a v zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Po nastavení připojení se zobrazí karta **Jiná zařízení** v nabídce **Galerie > Alba**.

- Pokud nelze zařízení připojit k cílovému zařízení, připojte je ke stejnému směrovači nebo osobnímu hotspotu, poté se přihlaste ke stejnému **HUAWEI ID** a zapněte Bluetooth na obou zařízeních.

3 Pro zobrazení připojených zařízení klepněte na kartu **Jiná zařízení**. Pokud není zařízení, které chcete procházet, připojeno, klepněte na název zařízení a navažte připojení dle výzvy. Poté můžete provést následující akce:

- Procházet snímky nebo videa: Klepněte na připojené zařízení a zobrazte si alba uložená v tomto zařízení.
- Vyhledat snímky: Na kartě **Alba** zadejte do vyhledávacího panelu klíčové slovo (například „jídlo“ nebo „krajina“). Zařízení zobrazí výsledky vyhledávání.
- Ukládat položky z jiných zařízení do svého zařízení: Klepněte na cílové zařízení, klepnutím a podržením vyberte snímky nebo videa a poté klepněte na možnost . Uložené snímky se zobrazí v nabídce **Galerie > Alba > Z jiných zařízení**.

Pokud chcete tuto funkci vypnout, vypněte možnost **Galerie více zařízení**.

Rychlé vyhledávání v Galerii

Rychlé hledání fotografií v Galerii

Rychle najděte v Galerii fotografii pomocí vyhledání klíčových slov, jako je datum, jídlo nebo kategorie.

- 1** Přejděte do aplikace **Galerie**, klepněte do vyhledávacího pole v horní části obrazovky, napište klíčové slovo (např. „jídlo“ nebo „krajina“) nebo klepněte na navrhané slovo a spusťte vyhledávání.
- 2** Zobrazí se miniatury fotografií souvisejících s daným klíčovým slovem a budou navržena další klíčová slova. Klepněte na navrhané klíčové slovo nebo zadejte více klíčových slov, pokud chcete vyhledat přesnější výsledky.

Rychlé hledání videí v Galerii

Zařízení automaticky analyzuje a klasifikuje videa v Galerii, pokud se nabíjí a když je obrazovka vypnutá. Navrhovaná klíčová slova budou zobrazena ve vyhledávacím poli pro rychlejší výsledky souvisejících témat.




- 1** Přejděte do nabídky **Galerie**, klepněte na vyhledávací pole v horní části obrazovky, poté napište klíčové slovo (např. „jídlo“ nebo „scenérie“) nebo klepněte na navrhané slovo a spusťte vyhledávání.
- 2** Zobrazí se miniatury videí související s daným klíčovým slovem a budou navržena další klíčová slova. Klepněte na navrhané klíčové slovo nebo zadejte další klíčová slova, pokud chcete vyhledat přesnější výsledky. Klíčové momenty videí ve výsledcích vyhledávání budou automaticky přehrány, abyste viděli náhled.

- **i** Snímky obrazovky nebudou analyzovány.

Úprava snímků

Aplikace Galerie nabízí celou řadu možností úprav snímků.





Základní úpravy

- 1 Otevřete **Galerie**, klepněte na fotografii, kterou chcete upravit, a klepněte na možnost . Poté můžete provést následující akce:
 - Oříznutí a otočení: Klepněte na možnost **Oříznout**, vyberte snímek a poté přetáhněte mřížku nebo její rohy, abyste vybrali část, kterou chcete ponechat. Fotografie v rámečku můžete přetáhnout nebo pomocí dvou prstů přiblížit či oddálit, a upravit tak zobrazenou část fotografie.
Pro otočení fotografie klepněte na možnost **Oříznout** a přetažením kolečka pro otáčení otočte fotografii do požadované orientace.
Pokud chcete fotografii otočit o určitý úhel nebo ji zrcadlově převrátit, klepněte na možnost  nebo .
 - Přidání efektu filtru: Klepnutím na možnost **Filtr** vyberte filtr.
 - Úprava efektů pro fotografie: Klepnutím na možnost **Upravit** upravte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
 - Ostatní: Klepněte na možnost **Další** pro jiné úpravy fotografie, jako například přidáním zvýraznění barvy, rozmazání, kreslení nebo textového prvku.


Při používání funkce **Upravit** nebo **Filtr** můžete klepnutím na možnost **Porovnat** porovnat fotografii před a po úpravách. Některé režimy úprav porovnání nepodporují.



- 2 Klepnutím na možnost  nebo  své úpravy uložte.

Přidání samolepek na fotografie


- 1 V aplikaci Galerie klepněte na fotografii a poté přejděte do nabídky  > **Další** > **Samolepky**.
- 2 Vyberte samolepku a přetáhněte ji tam, kam chcete. Klepněte a podržte tečku v rohu samolepky a přetáhněte ji, tím změníte velikost nálepky. Klepnutím na možnost  samolepku odstraní.
Můžete také upravit text na některých typech samolepek. Klepněte na editovatelnou oblast, která je obvykle ohraničena přerušovanou čarou, pokud chcete zadat nový text.
- 3 Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na možnost  fotografii uložte.

Rozkostičkování fotografií

- 1 V aplikaci Galerie klepněte na fotografii a poté přejděte do nabídky  > **Další** > **Mozaika**.





- 2 Vyberte styl mozaiky a velikost, pokud chcete zakrýt části fotografie.
- 3 Chcete-li mozaiku odstranit, klepněte na možnost **Guma** a smažte ji z fotografie.
- 4 Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na  fotografii uložte.

Přejmenování fotografie

- 1 V aplikaci Galerie klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete přejmenovat.
- 2 Přejděte do nabídky  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.
- 3 Klepněte na možnost **OK**.

Koláž

Funkci Koláž v aplikaci Galerie můžete použít pro rychlé zkombinování několika fotografií do jedné, aby bylo snazší ji sdílet.


- 1 K funkci Koláž můžete přistupovat následujícími způsoby (v závislosti na modelu zařízení):
 - Na kartě **Objevovat** klepněte na možnost **Vytvořit koláž**, vyberte fotografie a poté klepněte na možnost **Vytvořit**.
 - Na kartě **Fotografie** nebo **Alba** klepnutím a podržením vyberte fotografie a poté přejděte do nabídky  > **Koláž**.
- 2 Vyberte šablonu. Poté můžete:
 - Přemístit fotografii: Klepněte a přidržte fotografii a přetažením změňte její umístění.
 - Upravit zobrazenou část fotografie: Potáhněte na fotografii nebo stáhněte prsty k sobě nebo je oddalte od sebe tak, aby se v mřížce zobrazovala pouze část, kterou chcete vidět.
 - Otočit fotografii: Klepněte na fotografii, poté ji klepnutím na možnost  otočte nebo klepnutím na  převraťte.
 - Přidat nebo odebrat ohraničení: Ve výchozím nastavení se ohraničení zobrazují mezi fotografiemi a podél okrajů mřížky. Pokud je chcete odebrat, klepněte na možnost **Rámeček**.
- 3 Klepnutím na  koláž uložíte.
Pro zobrazení uložené koláže přejděte do nabídky **Alba** > **Koláže**.

Uspořádání alb




Uspořádejte si fotografie a videa do alb, abyste je mohli jednoduše procházet.

Přidání alb


- 1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**.

- 2 Klepněte na možnost , pojmenujte album a poté klepněte na možnost **OK**.
- 3 Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat, a poté je do alba přesuňte nebo zkopírujte.



Řazení alb

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba** >  a klepněte na možnost **Řadit alba**.
- 2 Pro změnu řazení podržte a přetáhněte ikonu  vedle alb. Pokud chcete obnovit výchozí řazení, klepněte na možnost **Resetovat** nebo přejděte do nabídky  > **Resetovat**.

Změna obalu alba


- 1 Přejděte do **Galerie > Alba** a klepněte na album, které chcete nastavit.
- 2 Přejděte do  > **Změna obalu alba** a vyberte obrázek, který chcete nastavit jako obal alba.

Přesouvání fotografií a videí

- 1 Otevřete album, poté klepnutím a přidržením vyberte fotografie a videa, která chcete přesunout.
 - 2 Klepnutím na  > **Přesunout do alba** vyberte požadované album.
 - 3 Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původním albu.
-  Alba **Všechny fotografie** a **Videa** zobrazují všechny fotografie a videa uložená ve vašem zařízení.
Přesouváním položek mezi alby neovlivníte náhled v tomto albu.

Odstranění fotografií a videí


Klepnutím a podržením vyberte fotografie, videa nebo alba a přejděte to nabídky **Odstranit > Odstranit**.

-  Některá přednastavená alba nelze odstranit, včetně alba **Všechny fotografie**, **Mé oblíbené**, **Videa** a **Fotoaparát**.

Odstraněné fotografie a videa budou na jistou dobu dočasně přesunuty do alba **Nedávno odstraněné**, poté budou trvale odstraněny.

Pokud chcete trvale odstranit fotografie a videa, než vyprší doba uchování, klepněte a podržte vybrané fotografie a videa v albu **Nedávno odstraněné** a přejděte na možnost **Odstranit > Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí

V albu **Nedávno odstraněné** vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba.

Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.


Přidání fotografií a videí do Oblíbených

Otevřete fotografii nebo video a poté klepněte na .

Položka se objeví jak v původním albu, tak v albu **Mé oblíbené**.

Blokování alb

Zablokujte alba v aplikacích třetích stran, abyste zabránili jejich zobrazení v aplikaci Galerie.


- 1 V seznamu **Ostatní** klepněte na album, které chcete zablokovat.
- 2 Přejděte do nabídky  > **Blokovat toto album?**
Zablokovaná alba lze zobrazit pouze v nabídce **Soubory**.
- 3 Pokud chcete album odblokovat, otevřete seznam **Ostatní**, klepněte na možnost **Zobrazit blokovaná alba**, poté klepněte na možnost **Odblokovat** vedle alba.

 Zablokovat lze pouze některá alba v nabídce **Ostatní**.


Skrývání snímků a videí

Mějte snímky a videa v Galerii mimo dotek a dohled ostatních.

Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**. Odtud můžete:

- **Skrýt snímky a videa:** Klepnutím otevřete album, klepnutím a podržením vyberte snímky a videa, která si přejete skrýt, a poté přejděte do nabídky  > **Skrýt** > **OK**.

- **Zobrazit skryté snímky a videa:** Na kartě **Alba** přejděte do nabídky  > **Skryté předměty**.

Klepnutím na možnost  na obrazovce **Skryté předměty** můžete přepnout do zobrazení alba a rychle vyhledat požadované položky.



- **Odkrýt položky:** V nabídce **Skryté předměty** vyberte klepnutím a podržením snímky nebo videa, která chcete odkrýt, a poté klepněte na možnost **Odkrýt**. Tyto snímky a videa se obnoví do původních alb.

Chytré rozdělení fotografií podle kategorií


Zobrazování a nastavování alb Lidé

Když máte dostatečný počet snímků s obličejí, Galerie automaticky vytvoří alba Lidé s jednotlivci nebo skupinami podle identifikace tváří na vašich snímcích. K tomuto procesu dojde automaticky, když se bude vaše zařízení nabíjet a jeho obrazovka bude vypnutá.

Můžete pojmenovat alba Lidé a nastavit vztah jednotlivců s vámi, abyste snadněji vyhledali snímky.

- 1 Přejděte to nabídky **Galerie** > **Objevovat** a zobrazte si alba **Lidé**.
- 2 Klepněte na album, přejděte do nabídky  > **Upravit** a pojmenujte album nebo nastavte vztah jednotlivců s vámi (např. **Dítě** a **Máma**).
- 3 Klepnutím na  uložte nastavení.

Až budete hotoví, můžete album Lidé najít zadáním jména do vyhledávacího pole.


-  Alba se skupinami vyžadují určitý počet skupinových fotografií s obličejí, které již byly v albech Lidé pojmenovány.

Huawei Vlogs

Videa z alba Lidé

Aplikace Galerie automaticky vytváří alba **Lidé** tím, že rozpoznává na snímcích jejich obličej.


Zobrazení videí v albu Lidé

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Objevovat** a klepněte na album Lidé.
- 2 Na obalu alba klepněte na možnost .


Nejdůležitější

Představení funkce Zvýraznění



Funkce Galerie automaticky vytváří alba **Zvýraznění** z vašich nejlepších fotografií a videí na základě informací o čase, poloze a motivu, a vytváří dokonce i krátké videoklipy, abyste mohli procházet pamětí a okamžitě znovu prožít hezké časy.

- Pokud chcete začít používat funkci **Zvýraznění**, přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  a zapněte možnost **Značka polohy**.
- Alba **Zvýraznění** se vytváří automaticky, když se zařízení nabíjí a je připojeno k Wi-Fi, obrazovka je vypnutá a baterie je dostatečně nabitá. Vytvoření alb může chvíli trvat. Alba **Zvýraznění** se automaticky nevytvoří, pokud není k dispozici dostatek příslušných fotografií.

Zobrazení videa z alba Zvýraznění

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Zvýraznění** a klepněte na album.
- 2 Klepnutím na možnost  přehrajete video.


Změna titulní stránky alba Zvýraznění

- 1 Na kartě **Zvýraznění** klepněte na album.
- 2 Přejděte do nabídky  > **Změnit titulní stránku**, vyberte fotografii a poté klepněte na možnost .


Sdílení alba Zvýraznění

Album **Zvýraznění** můžete sdílet s přáteli jako videa nebo obrázky.

Sdílení videí z alba Zvýraznění jako videí



- 1 Pokud jste upravili a exportovali video z alba **Zvýraznění**, najdete exportované video v nabídce **Galerie** > **Alba** > **VideoEditor**.
- 2 Klepnutím a podržením můžete vybrat video v nabídce **VideoEditor** a klepnutím na možnost  jej sdílet.

Sdílení videí z alba Zvýraznění jako obrázků


Klepněte video z alba **Zvýraznění**, které chcete sdílet, poté přejděte do nabídky  > **Sdílet**. Zařízení automaticky vygeneruje obrázek videa a vy jej můžete podle pokynů na obrazovce sdílet s ostatními.

Fotografii můžete také sdílet v nabídce **Galerie** > **Alba** > **Koláže**, kam se obrázky vytvořené pro videa z alba **Zvýraznění** ukládají ve výchozím nastavení.



Přidávání snímků či videí do alba Zvýraznění nebo jejich odebrání

- 1 Na kartě **Zvýraznění** vyberte album **Zvýraznění**.
- 2 Poté můžete provést následující akce:
 - Přidávat snímky nebo videa: Klepněte na ikonu  a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste vybrali snímky nebo videa, která chcete přidat do alba.
 - Odebírat snímky nebo videa: Klepněte a podržte, abyste vybrali snímky nebo videa, která chcete odebrat z alba, klepněte na ikonu  a poté klepněte na možnost **Odebrat**.

Přejmenovat album Hlavní momenty

- 1 Na kartě **Zvýraznění** klepněte na album.
- 2 Přejděte do  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.

Odstranění alb Zvýraznění

- 1 Na kartě **Zvýraznění** klepněte na album **Zvýraznění**.
 - 2 Přejděte do nabídky  > **Odstranit** a poté klepněte na možnost **Odstranit**.
-  Poté, co album **Zvýraznění** odstraníte, není možné jej obnovit a fotografie a videa v albu **Zvýraznění** zůstanou v Galerii.


Aplikace

MeeTime

Využití aplikace MeeTime k uskutečnění hovorů

Pomocí aplikace MeeTime můžete uskutečňovat vysoce kvalitní videohovory nebo hlasové hovory s kontakty, které mají zařízení Huawei (například telefon nebo tablet), a během hovorů s nimi můžete sdílet svou obrazovku.

Díky technologii GPU Turbo bude při slabém síťovém signálu rozlišení videohovorů automaticky optimalizováno. Díky inteligentním algoritmům může druhá strana jasně vidět váš obličej, i když se videohovor koná v noci nebo v tmavém prostředí.





-  Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.
 - Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Pokud na vašem zařízení není aplikace **MeeTime** předinstalována, stáhněte si ji z **AppGallery**.

Používání bezplatné služby MeeTime





- Služba MeeTime používá pouze síť Wi-Fi nebo mobilní data a nebude vaším operátorem účtována jako hovory. Doporučujeme využívat tuto službu prostřednictvím sítě Wi-Fi.
- Pokud potřebujete uskutečnit videohovor s využitím mobilních dat, můžete postupovat následovně, abyste ušetřili přenesená mobilní data: Na obrazovce **MeeTime** klepnutím na profilový obrázek v pravém horním rohu přejděte na obrazovku **Nastavení** a poté zapněte přepínač **Spořič dat**.


Uskutečnění vysoce kvalitního videohovoru nebo hlasového hovoru

Pomocí funkce MeeTime můžete uskutečňovat jednoduché a kvalitní hovory mezi zařízeními Huawei, jako jsou telefony a tablety. Můžete si vychutnat čisté videohovory i v tmavém prostředí a nastavit úroveň zkrášlení během videohovorů.

- Otevřete funkci **MeeTime** a podle pokynů na obrazovce ji aktivujte a zapněte.
- V aplikaci **MeeTime** přejděte do nabídky **Kontakty > MeeTime** a klepněte na  nebo  vedle kontaktu, který na svém zařízení povolil **MeeTime**, abyste uskutečnili vysoce kvalitní videohovor nebo hlasový hovor.
- Během videohovoru klepněte na obrazovku a poté klepnutím na  přejděte k funkci **Zjemnit**. Pro úpravu úrovně zkrášlení přetáhněte posuvník vlevo nebo vpravo.
 -  Pro lepší videohovory udržujte zařízení ve vzdálenosti do 1 metru a ujistěte se, že jste v osvětleném prostředí.
 - Funkce nastavení úrovně zkrášlení je podporovaná pouze na některých produktech.


4 Můžete klepnout na  a poté provést následující:

- Klepnutím na  ztlumíte funkci MeeTime.
- Klepnutím na  použijete reproduktor.
- Klepnutím na  přepnete na hlasový hovor.
- Klepnutím na  aktivujete sdílení obrazovky.

 Chcete-li zobrazit nebo spravovat protokoly hovorů, klepněte na **Hovory**.

Sdílení obrazovky zařízení během hovorů v aplikaci MeeTime

Během videohovoru v aplikaci MeeTime můžete sdílet svou obrazovku s druhou stranou a můžete na obrazovce kreslit a psát. Druhá strana bude moct vidět vaši obrazovku s vašimi náčrtky.





1 Klepněte během hovoru na obrazovku, přejděte do nabídky  >  a podle pokynů na obrazovce začněte sdílet obrazovku.

Při sdílení obrazovky klepněte na funkci  a budete moct na obrazovce kreslit a psát.

2 Klepnutím na tlačítko  ukončíte sdílení obrazovky.

Nastavení telefonních čísel aplikace MeeTime

Aplikaci MeeTime můžete použít s více než jedním svým telefonním číslem.






- 1 Na obrazovce **MeeTime** klepnutím na profilový obrázek v pravém horním rohu získáte přístup k obrazovce **Nastavení**.
- 2 Klepněte na možnost **Nastavení čísla**. Pak můžete:
 - Pokud bylo propojeno jen jedno telefonní číslo a chcete přidat další telefonní číslo, klepněte na možnost .
 - Pokud bylo propojeno více telefonních čísel a nyní chcete některá čísla odstranit nebo přidat nová, klepněte na možnost .
 - V seznamu **Odchozí číslo (toto zařízení)** vyberte jedno z přidanych telefonních čísel a nastavte je jako výchozí číslo.

Poznámkový blok




Vytvoření poznámky

Abyste mohli rychle zaznamenat své myšlenky a inspirace, můžete vytvářet poznámky s využitím režimů Psaní rukou (pro psaní nebo kreslení obsahu), Skenovat dokument ve spojení s funkcí Propojené obrazovky.


Přidání obsahu k poznámce

- 1 Přejděte do nabídky **Poznámkový blok > Poznámky** a klepněte na možnost .
- 2 Zadejte název a obsah poznámky. Poté můžete provést následující:
 - Klepněte na možnost  a přidejte kontrolní seznam.
 - Klepněte na možnost  a změňte styl textu, zarovnání odstavce a pozadí.
 - Klepněte na možnost  a vložte obrázek. Klepněte a podržte obrázek, poté jej přetáhněte na požadované umístění v poznámce.
 - Pokud chcete své poznámky setřídit do kategorií, abyste k nim mohli snáze přistupovat nebo si je zobrazovat, zařaďte do kategorie poznámku poté, co ji dokončíte.
- 3 Klepněte na možnost  a uložte poznámku.

Přidání poznámky naskenováním dokumentů








- 1 Otevřete **Poznámkový blok** a přejděte do nabídky **Poznámky >  >  > Skenovat dokument**.
- 2 Zarovnejte fotoaparát zařízení s obrázkem nebo souborem, který chcete skenovat, a klepnutím na možnost  spusťte skenování. Naskenované stránky se ukládají do aplikace Poznámkový blok.

3 Přejděte do nabídky **Extrahovat text > Uložit > Uložit obrázky a text** >  a poznámku uložte.

 Pokud vaše zařízení tuto možnost nemá, značí to, že tato funkce není podporována.




Vytvoření poznámek naskenováním certifikátů nebo karet

Můžete naskenovat certifikáty nebo platební karty pro budoucí použití a přidat k nim vodoznaky, abyste zabránili jejich krádeži.

- 1** Otevřete **Poznámkový blok** a přejděte do nabídky **Poznámky** >  >  > **Přidat kartu**.
- 2** Namiřte fotoaparát na certifikát nebo platební kartu, kterou chcete naskenovat, a klepnutím na možnost  ji naskenuje jednu po jedné nebo za sebou. Klepnutím na možnosti  si zobrazíte náhled naskenovaných kopií.
- 3** (Volitelné) Pokud manuálně zrušíte úpravu zkosení naskenovaných kopií, klepnutím na možnost  si znovu zobrazíte jejich náhled.
- 4** Pokud chcete na naskenované kopie přidat vodoznak, klepněte na možnost **Vodoznak na celou obrazovku** nebo **Jeden vodoznak**.
- 5** Klepnutím na možnost  vložte upravenou naskenovanou kopii do poznámky.
- 6** Klepněte na možnost  a uložte poznámku.

Přidání ručně psané poznámky

K zaznamenávání myšlenek a inspirace, které by bylo obtížné sdělit prostřednictvím textu, můžete přidat ručně psané poznámky.

- 1** Přejděte do nabídky **Poznámkový blok > Poznámky** a klepněte na možnost .
- 2** Klepněte na možnost  a napište nebo nakreslete obsah, které chcete zaznamenat ve vybrané barvě.
- 3** Klepněte na možnost  a uložte poznámku.

Vytvoření poznámek sdílením

Můžete sdílet webové stránky, obrázky, text a jiný obsah z jiných aplikací s aplikací Poznámkový blok.

 Ne všechny aplikace tuto funkci podporují.

- 1** Otevřete obsah, který chcete sdílet (například webovou stránku, obrázek nebo text) v aplikaci, která podporuje funkci sdílení.
- 2** Klepněte na tlačítko Sdílet a vyberte možnost **Poznámkový blok**.

- 3** Postupováním podle pokynů na obrazovce uložte sdílený obsah do stávající poznámky nebo vytvořte novou poznámku.




Vytváření úkolů

Můžete si vytvářet úkoly, abyste měli přehled o každodenních potřebách, jako jsou denní nákupní seznamy, pracovní úkoly a domácí práce.

Přidání položky na seznam úkolů a nastavení připomenutí

Můžete přidat úkol a nastavit pro něj připomenutí podle času.

Pokud jste označili úkol jako důležitý, zobrazí se vám na zamčené obrazovce výzva s připomenutím na celou obrazovku.

- 1** Přejděte do nabídky **Poznámkový blok > Úkoly** a klepněte na možnost .
- 2** Zadejte svůj úkol.
- 3** Klepněte na , nastavte čas připomenutí a poté klepněte na **OK**.
- 4** Pokud chcete označit úkol jako důležitý, klepněte na .
- 5** Klepnutím na **Uložit** uložte nastavení.

Nastavení opakovaného připomenutí úkolu

Pokud zadáte čas úkolu, můžete pro něj vybrat režim opakování (například **Nikdy**, **Denně**, **Každý týden**, **Každý měsíc** nebo **Každý rok**) a vaše zařízení vás bude pravidelně vyzývat k dokončení úkolu v určeném čase.

Správa poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku můžete řadit podle kategorie a umístit je do různých složek, odstranit nežádoucí položky a sdílet položky s ostatními lidmi.

Při prohlížení seznamu položek nebo jednotlivé položky v poznámkovém bloku klepněte na stavový řádek v horní části obrazovky, pokud se chcete rychle vrátit na první položku nebo začátek seznamu položek, který si prohlížíte.


Použití zámku aplikace pro Poznámkový blok nebo uzamčení poznámky

Můžete použít zámek aplikace pro Poznámkový blok nebo nastavit heslo pro poznámku, které ochrání vaše soukromí.


Zapněte zámek aplikace pro Poznámkový blok: Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek aplikace**, zadejte heslo zamčené obrazovky nebo podle pokynů přizpůsobte heslo zámku aplikace a poté zapněte přepínač vedle Poznámkového bloku.

Uzamkněte poznámku: V Poznámkovém bloku otevřete poznámku, kterou chcete

uzamknout, přejděte do nabídky  **> Přidat zámek** a postupujte podle pokynů na

obrazovce. Pokud chcete svou poznámku odemknout, přejděte do nabídky  > **Odstranit uzamčení**.

Jestliže zařízení podporuje otisky prstů nebo odemknutí obličejem, můžete použít rychlé

ověření následovně: Přejděte do nabídky **Poznámkový blok** >  > **Nastavení** > **Zámek poznámky** a poté zapněte **Odemknout pomocí ID otisku prstu** a **Odemknout pomocí funkce Rozpoznávání obličeje**.

Řazení položek Poznámkového bloku





Přidávejte poznámky a složky do Poznámkového bloku, řadte poznámky nebo úkoly do kategorizovaných složek a přidávejte barevně označené štítky.


Přidávání složek nebo poznámek:

- Přidávání složek: Klepněte na možnost **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení** a přejděte do nabídky **Spravovat** > **Nová složka**. Přejmenujte ji a klepněte na možnost **Uložit**.
- Přidávání poznámek: Klepněte na možnost **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení**, otevřete složku a klepněte na možnost **Nová**. Vyberte barevný štítek, přejmenujte jej a klepněte na možnost **Uložit**.

Pokud chcete přejmenovat nebo odstranit složku nebo poznámku, klepněte na možnost **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení** a přejděte do nabídky **Spravovat** > **Upravit**. Pak klepněte na název složky nebo poznámky, abyste ji přejmenovali nebo odstranili.

Řazení poznámek nebo úkolů:



- Na obrazovce **Všechny poznámky** potáhněte na položce doleva a klepněte na ikonu  nebo , abyste ji připnuli nahoru nebo ji přidali k oblíbeným. Abyste zobrazili oblíbené položky, klepněte na možnost **Všechny poznámky** a přejděte na možnost **Mé oblíbené**.
- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení** potáhněte na položce doleva a klepněte na ikonu  pro její zařazení do požadovaného sešitu.
- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, vyberte položky, které chcete zařadit do stejné kategorie, a poté je klepnutím na ikonu  přesuňte do cílové kategorie.

 Složky a položky na účtech nelze upravovat.



Sdílení a export položek Poznámkového bloku

Sdílejte poznámky nebo úkoly v Poznámkovém bloku s kolegy nebo se svými blízkými; můžete dokonce exportovat poznámky jako obrázek, soubor TXT nebo v jiných formátech.


Poznámky nebo úkoly můžete sdílet těmito způsoby:

- **Sdílení jedné poznámky nebo úkolu:** Otevřete položku, kterou chcete sdílet, z obrazovky **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení**, klepněte na ikonu  a sdílejte podle pokynů. Poznámky lze sdílet klepnutím na možnost **Jako obrázek**, **Jako text** nebo **Do jiného zařízení**.
- **Sdílení více poznámek:** Otevřete obrazovku **Všechny poznámky**, klepněte a podržte poznámku, vyberte položky, které chcete sdílet, klepněte na ikonu  a sdílejte je dle pokynů.

Můžete exportovat poznámky těmito způsoby:



- **Export jako obrázek:** Otevřete poznámku, kterou chcete exportovat, a přejděte do nabídky  > **Jako obrázek** > **Uložit obrázek**. Exportovaný soubor najdete v aplikaci **Galerie**.
- **Export jako dokument:** Otevřete poznámku, kterou chcete exportovat, přejděte do nabídky  > **Exportovat jako dokument** a podle pokynů vyberte formát dokumentu, který potřebujete.


Pokud chcete zobrazit uložené poznámky, otevřete možnost **Soubory**, najděte a otevřete možnost **Documents** a klepněte na možnost **NotePad**.

-  Funkce **Exportovat jako dokument** se nevztahuje na pouze ručně psané poznámky. Ostatní typy poznámek lze exportovat do souborů formátu TXT nebo HTML.

Odstranění položek Poznámkového bloku

Položky aplikace Poznámkový blok můžete odstranit těmito způsoby:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení** potáhněte na položce doleva a poté ji klepnutím na možnost  odstraňte.
- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, který chcete odstranit, vyberte nebo zaškrtněte zaškrtačací políčka dalších poznámek nebo úkolů, které chcete také odstranit, a poté klepněte na ikonu .

Po odstranění položky můžete klepnout na možnost **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení** a přejít na možnost **Nedávno odstraněné**, abyste našli odstraněnou položku. Pokud chcete odstraněnou položku obnovit, klepněte na ni a podržte ji, popř. přejděte na její obrazovku podrobností a klepněte na ikonu .


Synchronizace položek aplikace Poznámkový blok

Synchronizace dat e-mailů Exchange: Můžete synchronizovat data ze svého účtu Exchange do aplikace Poznámkový blok, abyste zaznamenali důležité události, kdykoli a kdekoli.

- 1 V zařízení se přihlaste k serveru Exchange.

- 2 Potáhněte prstem dolů ze seznamu pošty Exchange, tím synchronizujete poznámky a úkoly z účtu Exchange do aplikace Poznámkový blok. Odpovídající poznámky a úkoly se poté vygenerují automaticky.
Pro snadnou správu bude také automaticky vygenerována složka pojmenovaná po účtu Exchange.

Tisk položek poznámkového bloku

- 1 Na obrazovce **Všechny poznámky** otevřete položku, kterou chcete vytisknout.
- 2 Přejděte na položku  > **Tisknout**, poté vyberte tiskárnu a podle pokynů nakonfigurujte nastavení tisku.

Kompas

Kompas

Zobrazení směru a souřadnic v aplikaci Kompas

Kompas vám ukazuje směr, jakým zařízení směřuje, stejně jako vaši aktuální zeměpisnou délku a šířku.

- 1 Aplikaci Kompas můžete otevřít některým z následujících způsobů:
 - Potažením dolů ze středu domovské obrazovky zobrazíte vyhledávací pole a poté vyhledejte položku **Kompas**. První výsledek bude předinstalovaná aplikace **Kompas**.
 - Vyhledejte aplikaci **Kompas** ve složce **Nástroje**.
- 2 Směr a souřadnice si můžete zobrazit některým z následujících způsobů:
 - Když držíte zařízení ve vodorovné poloze, na obrazovce aplikace Kompas se zobrazí směr, kterým zařízení míří, a aktuální souřadnice.
 - Pokud držíte zařízení ve vzpřímené poloze, na obrazovce aplikace Kompas se zobrazí hledáček zadního fotoaparátu vašeho zařízení společně se směrem, kterým zařízení směřuje, a vaše aktuální souřadnice.

Pokud chcete zamknout svůj aktuální směr, klepněte na číselník kompasu. Pokud se odchýlíte od kurzu, značky číselníku zmodrají.

Pokud chcete dosáhnout optimální přesnosti, nezapomeňte držet zařízení při používání aplikace Kompas ve vodorovné nebo vzpřímené poloze.


Nastavení




Další připojení


Promítání obrazovky zařízení bezdrátově

Díky bezdrátovému promítání zařízení můžete streamovat filmy a pracovat na větší obrazovce (například TV).

Různá zobrazovací zařízení podporují různé protokoly promítání. Proto se může metoda promítání lišit. Vyberte si vhodnou metodu podle protokolu podporovaného vaším zařízením.

 Podrobnosti o podporovaných protokolech promítání jsou uvedeny v návodu k produktu, popř. se obraťte na výrobce produktu.

- 1 Dbejte na to, aby přepínač DVKit/Cast+/Miracast nebo přepínač promítání byl na zobrazovacím zařízení zapnutý. Podrobnosti o zapnutí přepínače jsou uvedeny v návodu k produktu, popř. se obraťte na výrobce produktu.
- 2 Potažením dolů z pravého horního rohu zařízení zobrazte **Řídicí panel** a klepněte na ikonu .
- 3 V nabídce **Řídicí panel** klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a poté klepněte na možnost **Bezdrátová projekce**. Zařízení začne vyhledávat dostupné externí displeje. Můžete také přejít do nabídky **Nastavení > Další připojení > Snadná projekce** nebo **Nastavení > Další připojení** a zapnout možnost **Bezdrátová projekce** (v závislosti na modelu zařízení).
- 4 Ze seznamu zjištěných zařízení klepněte na zařízení, na které chcete promítat své zařízení. Ve výchozím nastavení se po úspěšném připojení budou oznamovat banneru pro příchozí hovory, zprávy a budíky a funkce Více oken zobrazovat pouze na telefonu, ne na externím displeji. Pokud chcete zobrazovat oznámení na externím displeji, klepněte na možnost  a vypněte přepínač pro možnost **Skrýt oznámení**.


Pro ukončení bezdrátové projekce přejděte do nabídky  > **Odpojit**.


Zobrazení a jas

Používání režimu Komfortní čtení

Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit škodlivé modré světlo a upravit obrazovku tak, aby zobrazovala teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Komfortní čtení

- Potáhněte dolů z pravého horního okraje obrazovky pro zobrazení možnosti **Řídicí panel** a klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratek (v závislosti na modelu zařízení). Zapněte nebo vypněte režim **Komfortní čtení**. Klepnutím a podržením režimu **Komfortní čtení** přejdete na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zobrazení a jas > Komfortní čtení** a zapněte nebo vypněte možnost **Zapnout na celý den**.

Když bude zapnutý režim Komfortní čtení, zobrazí se ve stavovém řádku  a obrazovka bude mít žlutý nádech, protože nebude vyzařovat tolik modrého světla.

Nastavte harmonogram režimu Komfortní čtení

Přejděte do **Nastavení > Zobrazení a jas > Komfortní čtení**, zapněte **Naplánovat**, poté nastavte **Počáteční čas** a **Koncový čas** dle svých preferencí.

Úprava filtru modrého světla v režimu Komfortní čtení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zobrazení a jas > Komfortní čtení**, zapněte možnost **Zapnout na celý den** nebo nastavte možnost na **Naplánovat** a úpravou posuvníku v nabídce **Úroveň filtru** přizpůsobte, jak velké množství modrého světla si přejete odfiltrovat.

Biometrika a hesla

Nastavení otisku prstu

Můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemknutí obrazovky nebo pro přístup k sejfě nebo zámku aplikace a dalšímu.

Přidání otisku prstu

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** nebo **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu > Správa otisků prstů** (v závislosti na modelu zařízení) a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte nebo zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Klepnutím na možnost **Nový otisk prstu** nebo **Nový zadní otisk prstu** (v závislosti na modelu zařízení) zahájíte zaznamenávání otisku prstu.
- 3 Položte koneček prstu na čidlo otisku prstu. Když ucítíte vibrace, zvedněte prst a poté jej znovu přitiskněte na čidlo. Pohybujte prstem, dokud nezaznamenáte celý otisk prstu.
- 4 Po dokončení zaznamenání otisku prstu stiskněte možnost **OK**.

Nyní můžete obrazovku odemknout přiložením prstu na čidlo otisků prstu.

Přejmenování nebo odstranění otisku prstu

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** nebo **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu > Správa otisků prstů** (v závislosti na modelu zařízení) a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na zaznamenaný otisk prstu, pokud jej chcete přejmenovat nebo odstranit.

Identifikace podle otisku prstu


Identifikace podle otisku prstu vám umožňuje porovnat vaše prsty se zaznamenanými otisky prstů.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** nebo **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu > Správa otisků prstů** (v závislosti na modelu zařízení) a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na možnost **Ověřit otisk prstu**.
- 3 Dotkněte se senzoru pro otisk prstu svým prstem. Rozpoznaný otisk prstu se zvýrazní.

Používání otisku prstu pro přístup k aplikaci Sejf

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** nebo **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu > Správa otisků prstů** (v závislosti na modelu zařízení) a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Zapněte přepínač pro možnost **Přístup k Sejfu** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidružte svůj otisk prstu s aplikací Sejf.

Nyní můžete přejít do **Soubory > Já**, klepnout na možnost **Sejf** a poté k němu s pomocí otisku prstu přistupovat.

 Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.

Používání otisku prstu pro přístup k zamčené aplikaci

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** nebo **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu > Správa otisků prstů** (v závislosti na modelu zařízení) a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Zapněte přepínač pro možnost **Přístupu k zámku aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidružte svůj otisk prstu s funkcí Zámek aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí otisku prstu k ní přistupovat.

Zapnutí a použití platby pomocí otisku prstu

Pomocí otisku prstu můžete ověřit své platby v platební aplikaci.

Přejděte do platební aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce pro povolení této funkce.

Nastavení animace otisku prstu


Pokud jste přidali otisk prstu, můžete vybrat animaci, která se zobrazí při každém odemknutí otiskem prstu.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu > Animace otisku prstu** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

Rozpoznávání obličeje

Funkce Rozpoznávání obličeje umožňuje odemknat zařízení nebo přistupovat k zamčeným aplikacím pomocí dat obličeje.

Nastavení funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
Pokud jste heslo zamčené obrazovky nenastavili, udělejte to podle pokynů na obrazovce.
- 2 Některá zařízení podporují funkci probuzení obrazovky zvednutím zařízení. Pokud na zařízení najdete možnost nastavení **Zapnout funkci Probuzení zvednutím**, můžete ji dle potřeby zapnout.
 -  Položky nastavení se liší v závislosti na zařízení. Pokud vaše zařízení tuto konkrétní položku nenabízí, značí to, že příslušná funkce není podporována.
- 3 Klepněte na možnost **Začínáme**, umístěte obličej před zařízení a podle pokynů na obrazovce zaznamenejte svá data obličeje.

Nastavení alternativního vzhledu


Pro ještě přesnější a pohodlnější rozpoznání obličeje můžete přidat alternativní vzhled.

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Nastavit alternativní vzhled**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zaznamenejte alternativní data o obličeji.

Nastavení odemknutí obličejem

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na možnost **Odemknout zařízení** pro výběr metody odemknutí.

Některá zařízení podporují funkci **Vyžadovat oční kontakt**. Je-li zapnutá, budete muset mít při odemknutí zařízení obličejem otevřené oči. Pokud tento přepínač na zařízení nevidíte, znamená to, že tato funkce není podporována.

-  Pokud jste zapnuli PrivateSpace, budete moci používat odemknutí obličejem pouze v MainSpace. Pokud jste přidali více uživatelů, budete moci používat odemknutí obličejem pouze na účtu vlastníka.

Přístup k zámku aplikace pomocí funkce Rozpoznání obličeje

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte data o obličeji do zámku aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí funkce Rozpoznání obličeje k ní přistupovat.

Propojení obličeje se schránkou hesel


Otevřete obrazovku **Rozpoznávání obličeje** a zapněte možnost **Automaticky vyplnit uživatelská jména a hesla**.

Při přihlášení do aplikace můžete použít rozpoznávání obličeje, která automaticky vyplní název účtu a heslo uložené ve schránce hesel.

Posílení bezpečnosti zařízení díky rozpoznávání obličeje

Zapněte možnost **Vyžadovat důvěryhodné zařízení**, když používáte funkci odemknutí obličejem, aby se zařízení odemklo pouze v případě, že rozpozná váš obličej a je připojeno k důvěryhodnému zařízení.

Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li ji zapnout, přejděte na obrazovku nastavení **Rozpoznávání obličeje**, klepněte na možnost **Vyžadovat důvěryhodné zařízení**, zapněte přepínač **Vyžadovat důvěryhodné zařízení** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

-  Důvěryhodným zařízením může být jakékoli zařízení Bluetooth, které lze použít k odemykání, například sluchátka, hodinky nebo náramek.

Vypnutí nebo odstranění dat obličeje

Přejděte na obrazovku **Rozpoznávání obličeje**, pokud chcete:

- Zabránit určitým funkcím v přístupu k vašim datům obličeje: Vypnout funkce **Odemknout zařízení**, **Přístupu k zámku aplikace** nebo jiné funkce, aby nemohly používat vaše data obličeje. Tím nebudou vaše data obličeje odstraněna.
- Odstranit data obličeje: Klepnutím na možnost **Odstranit data obličeje** odstraníte svá data obličeje. Budete muset svůj obličej znovu zaznamenat, pokud budete chtít funkci rozpoznávání obličeje používat později.

Zabezpečení

Nastavení zámku karty SIM pomocí kódu PIN

Kód PIN je identifikační kód karty SIM a lze jej nastavit jako zámek karty SIM. Po nastavení budete vyzváni k zadání správného kódu PIN pro odemknutí karty SIM pokaždé, když zapnete své zařízení nebo přepnete na nové zařízení, aby se tak zabránilo neoprávněnému přístupu.

Pokud zadáte nesprávný kód PIN a překročíte maximální povolený počet pokusů pro odemknutí kódem PIN, budete muset zadat kód pro odblokování PUK a následně kód PIN resetovat. Pokud překročíte maximální povolený počet pokusů pro odblokování kódem PUK, vaše karta SIM se natrvalo zablokuje.

Kódy PIN a PUK karty SIM vám poskytne váš operátor. Počet číslic a maximální počet pokusů pro odblokování kódu PIN i kódu PUK stanoví váš operátor.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení > Kód PIN karty SIM** a otevřete obrazovku kódu PIN karty SIM.
- 2** Zapněte možnost **Kód PIN karty SIM**, zadejte kód PIN a poté klepněte na možnost **OK**. Pokud chcete kód PIN změnit, klepněte na možnost **Změnit kód PIN1 karty SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

O telefonu

Právní upozornění

Autorská práva © Huawei 2022. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Navštivte webovou stránku <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: NCO-LX1

EMUI12.0_01