

niceboy®

hive **BONES 3**

User Manual / Wireless Headphones

CZ

SK

EN

DE

HU

HR


PL

SL


RO

OBSAH BALENÍ

Sluchátka Niceboy HIVE Bones 3
 Nabíjecí USB kabel
 Špunty do uší
 Návod k obsluze
 Bezpečnostní informace

**POPIS PRODUKTU**

1. Multifunkční tlačítko
2. Tlačítko zvýšení hlasitosti / následující skladba
3. Tlačítko snížení hlasitosti / předchozí skladba
4. Mikrofon
5. LED indikátor
6. Nabíjecí magnetický port
7. Nabíjecí kabel

**SPRÁVNÉ NASAZENÍ SLUCHÁTEK**

Nasazujte si sluchátka dle obrázku, špatné nasazení může mít za následek nízkou kvalitu přehrávané hudby.



PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH

1. Pro první připojení k Bluetooth zařízení stiskněte a držte multifunkční tlačítko (1), sluchátka se zapnou (ozve se akustická výzva) a automaticky vstoupí do párovacího režimu a LED indikátor (5) začne blikat červeno-modře.
2. Nyní otevřete Bluetooth nastavení svého zařízení a v dostupných zařízeních zvolte „Niceboy HIVE Bones 3“.
3. Sluchátka se nyní k zařízení připojí. Úspěšné spárování ohlásí zvukový signál a LED indikátor (6) začne modře problikávat.
Pro opětovné připojení k dříve již jednou spárovanému zařízení stačí sluchátka pouze zapnout stisknutím tlačítka zapnutí (1) na 3 vteřiny (ozve se akustická výzva) a sluchátka se k němu automaticky připojí.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Stisknutím tlačítka (1) na 3 vteřiny sluchátka zapnete / vypnete.

Krátkým stiskem tlačítek (2) a (3) zvyšujete / snižujete hlasitost.

Krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka (1) spustíte / zastavíte přehrávání.

Dvojitým stiskem multifunkčního tlačítka (1) přepínáte mezi módem Bluetooth a módem paměťové karty.

Dvojitým stiskem tlačítka (2) přejdete na další skladbu.

Dvojitým stiskem tlačítka (3) přejdete na předcházející skladbu.

Dlouhým stiskem tlačítka (2) aktivujete hlasové asistenty.

Dlouhým stiskem tlačítka (3) aktivujete Gamingový mód.

TELEFONNÍ HOVORY

Příchozí hovor přijmete/ukončíte krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka (1). Dlouhým stisknutím multifunkčního tlačítka (1) na 3 vteřiny při příchozím hovoru jej odmítnete.

HLASOVÍ ASISTENTI

Hlasové asistenty spustíte dlouhým stiskem tlačítka (2) po dobu 3 vteřin.

GAMINGOVÝ MÓD

Pro aktivaci gamingového módu s krátkou zvukovou prodlevou dlouze stiskněte tlačítko (3). Dlouhým stiskem téhož tlačítka mód deaktivujete.

Poznámka: Gamingový mód má vyšší energetickou náročnost a je nutné počítat s rychlejším poklesem kapacity baterie.

MÓD PAMĚŤOVÉ KARTY

Sluchátka mají zabudovanou paměťovou kartu s kapacitou 16GB. Pro nahrání souborů připojte dodávaný napájecí USB kabel do počítače. Otevře se složka paměťového zařízení, kam nyní můžete nahrát audio soubory. Pro aktivaci módu paměťové karty dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko (1). Přehrávání ovládáte dle odstavce ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ. Pro návrat do Bluetooth módu opět dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím sluchátek je doporučujeme plně nabít pro maximalizaci životnosti baterie. Plné nabití sluchátek trvá přibližně 2 hodiny. Nízký stav baterie je signalizován akustickým signálem. Pro nabíjení sluchátek připojte přiložený magnetický USB kabel (8) do nabíjecího portu sluchátek (6) a dále k libovolnému nabíjecímu adaptéru (napětí 5V a výstupní proud minimálně 1A) nebo do USB v PC. Průběh napájení je signalizován červeně svítícím LED indikátorem (5), po úplném nabití začne indikátor svítit zeleně. Po připojení nabíjecího kabelu se sluchátka vypnou a není možné je připojit k žádnému zařízení.

PARAMETRY

Verze BT:	5.3
Frekvenční pásmo:	2,4GHz
Radiofrekvenční výkon:	≤ 2,5mW
Podporované BT profily:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Podporované BT kodeky:	AAC, SBC
Dosah přenosu:	10 metrů
Frekvenční rozsah:	20 Hz-20 kHz
Citlivost:	86 dB
Impedance:	8 Ω
Doba přehrávání:	10 hodin (při 70% hlasitosti)
Doba nabíjení:	2 hodiny
Baterie:	180 mAh Li-ion
Interní paměť:	16GB
Podporované audio formáty:	mp3, mp4, wma, FLAC
Vodotěsnost:	IP68*
Hmotnost:	25 g

**Reklamacce nebude uznána při poškození vodou.*

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Nevystavujte zařízení tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zařízení příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte se jej rozebírat. Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky. Baterie – v případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie.

Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál.

V případě rádiového zařízení, které záměrně vysílá rádiové vlny, jsou součástí návodu a bezpečnostních informací informace o všech kmitočtových pásmech, ve kterých rádiové

zařízení pracuje, a maximálním radiofrekvenčním výkonu vysílaném v kmitočtovém pásmu, ve kterém je rádiové zařízení provozováno.

Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tímto NICEBOY s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Niceboy HIVE Bones 3 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

<https://niceboy.eu/cs/declaration/hive-bones-3>

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.