




Ultra-slim wireless keyboard

BK-10

Quick Guide v 1.0



Warranty

EN: For the detailed information regarding warranty terms, please refer to:

<http://canyon.eu/warranty-terms/>

BG: За повече информация относно гаранционните условия, моля посетете: <http://canyon.bg/ogranicheniya-na-garantsiyata/>

HU: A részletes garanciális információk megtekintéséhez látogasson el a <http://hungary.canyon.eu/a-korlatozott-jotallas/>

RO: Pentru condițiile specifice de garanție, vizitați: <http://canyon.ro/garantie-produse/>

SK: Viac informácií o záručných podmienkach je uvedených na internetovej stránke <http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/>

SI: Podrobne informacije o garancijskih pogojih najdete na strani: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

RS: Za detaljnije informacije o uslovima garancije obratite se: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

LV: Detalizēta informācija par garantijas noteikumiem atrodama: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

LT: Detalesnę informaciją apie garantijų sąlygas rasite tinklalapyje:

<http://canyon.eu/warranty-terms/>

EE: Detaise info garantiitingimuste kohta leiate: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

EN

Features:

Ultra-slim wireless keyboard

- Ultra slim design
- Mac OS layout
- Connection: BT 5.1
- Working distance up to 10 m (open space)
- Keys: "Scissor" type membrane
- Number of keys: 104/105
- 15 multimedia functions
- Auto power saving mode
- 2 AAA batteries included

User manual

Package contents	Connection
Keyboard Batteries 2 pcs, AAA type User manual	Open the battery compartment. Insert AAA batteries into the keyboard. Led indicator will alert if the battery is low.

Bluetooth Pairing: Mac / iPhone / iPad

1. Install two AAA batteries and press FN and C keyboards keys simultaneously for 1-2 seconds until you see that the LED light is flashing blue.
2. Make sure the Bluetooth is turned on at your Mac / iPhone / iPad
3. The keyboard should be detected as "BK-10" Please select it and press to connect. The keyboard will be ready for use.

Use the FN key:

FN+ESC+F1-F15 can perform the same function as downlink identification function (both for shortcut or function key modes)

Shortcut Keys		
	Brightness change in Mac build-in display	Volume Down
	Cut (Cmd-X)	Volume Up
	Copy (Cmd-C)	Eject
	Paste (Cmd-V)	Print (Cmd-P)
	Previous Track (Cmd-Left Arrow)	Zoom Out (Cmd- (minus))
	Play/Pause (Spacebar)	Zoom In (Cmd=(equal))
	Next track (Cmd-Right Arrow)	Rectangular screen area capture (Cmd-Shift-4)
	Mute	



SAFETY INSTRUCTIONS

- Read carefully and follow all instructions before using this product.
1. Do not expose the keyboard to excessive moisture, water or dust. Do not install in rooms with high humidity and dust level.
 2. Do not expose the keyboard to heat: do not place it close to heating appliances, and do not expose it to direct sun rays.
 3. The product shall be connected to the power supply source of the type indicated in the operation manual only.
 4. Never spray liquid detergents. Use only dry clothes for device cleaning.

WARNING

It is forbidden to dismantle the device. Attempt to repair this device is not recommended and leads to cancellation of the warranty.



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции, преди да започнете да използвате този продукт.
1. Не излагайте клавиатурата на прекомерна влага, вода или прах. Не инсталирайте в запрашени помещения или такива с високо ниво на влажност.
 2. Не излагайте клавиатурата на топлина: не я поставяйте близо до отоплителни уреди и не я излагайте на директни слънчеви лъчи.
 3. Продуктът трябва да бъде свързан към източника на захранване само от типа, посочен в ръководството за експлоатация.
 4. Не почиствайте устройството с течни почистващи препарати. Използвайте само сухи кърпи.

ВНИМАНИЕ

Забранено е разглобяването на устройството. опитът за ремонт на това устройство не се препоръчва и води до анулиране на гаранцията.

Shortcut Keys		
	Промяна в яркостта на вградения дисплей за Mac	Намаляване на звука
	Изрязване (Cmd-X)	Увеличаване на звука
	Копиране (Cmd-C)	Изваждане
	Поставяне (Cmd-V)	Принтиране (Cmd-P)
	Предишна песен (Cmd-Left Arrow)	Намаляване на изглед (Cmd- (minus))
	Пусни /Пауза (Spacebar)	Увеличаване на изглед (Cmd=(equal))
	Следваща песен (Cmd-Right Arrow)	Правоъгълно заснемане на екрана (Cmd-Shift-4)
	Без звук	

Troubleshooting

Problem	Solution
1. The keyboard does not work properly	1.1 It is possible that one of the keys is "fused". Keypad faults can be caused by a technological defect in the keyboard, as well as a from debris or water in the keyboard. It's not recommended to perform self-cleaning of the keyboard.
2. Keyboard doesn't work	2.1 Low battery power. To test, insert new batteries of the specified type.

If the actions from the above list do not contribute to problem solving, please contact the support team at Canyon: <http://canyon.eu/ask-your-question>

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможно решение
1. Клавиатурата не работи добре	1.1 Възможно е някой от клавишите да е "залепнал". Неизправностите по клавиатурата могат да бъдат вследствие на технологичен дефект и/или причинени от дребни частици или влага. Не се препоръчва самостоятелно почистване на клавиатурата.
2. Клавиатурата не работи	2.1 Слаба батерия. За да тествате, поставете нови батерии от посочения тип.

Ако действията от горния списък не допринасят за решаването на проблеми, моля, свържете се с екипа за поддръжка в Canyon: <http://canyon.eu/ask-your-question>

Ръководство за употреба

Съдържание на пакет	Свързване
Клавиатура Батерии - 2 бр, Тип AAA Ръководство за употреба	Отворете отделението, предназначено за поставяне на батериите. Поставете батериите AAA в клавиатурата. Светодиодният индикатор ще подаде сигнал, ако батериите са изтощени.

Bluetooth двояване: Mac / iPhone / iPad

1. Поставете две батерии AAA и натиснете едновременно клавишите FN и C за 1-2 секунди, докато видите, че LED светлината мига синьо.
2. Уверете се, че Bluetooth е включен на вашия Mac / iPhone / iPad
3. Клавиатурата трябва да бъде разпозната като "BK-10" Моля, изберете я и натиснете, за да се свържете. Клавиатурата ще бъде готова за употреба.

Използвайте клавиша FN:

FN + ESC + F1-F15 може да изпълняват функциите по долу (пряк път и за функционални клавиши)

WARRANTY

The warranty period starts from the day of the product purchase from Canyon authorized Seller. The date of purchase is the date specified on your sales receipt or on the waybill. During the warranty period, repair, replacement or refund for the purchase shall be performed at the discretion of Canyon. In order to obtain warranty service, the goods must be returned to the Seller at the place of purchase together with proof of purchase (receipt or bill of lading). 2 years warranty from the date of purchase by the consumer. The service life is 2 years. Additional information about the use and warranty is available at <https://canyon.eu/warranty-terms/>
Date of manufacture: (see at the package). Made in China.

Manufacturer: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Ayios Athanasios <http://canyon.eu>



All other products names and trademarks are property of their respective owners
Směrnice 2014/53/EU o shodě rádiových zařízení. Více informací na www.canyon.eu/certificates

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Гаранционният срок на този продукт е 2 години. Той започва да тече от датата на закупуването му от оторизиран партньор на CANYON. Датата, посочена във фактурата или касовата бележка е датата на закупуване. По време на гаранционния период всеки ремонт, замяна или възстановяване на стойността на покупката се извършва по преценка на CANYON. За да предостави гаранционното обслужване, продуктът трябва да бъде върнат към търговеца, от който е закупен и да бъде придружен със съответния документ за покупка (фактура или касова бележка. За подробности относно употребата и гаранционните условия посетете <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Производител: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Ayios Athanasios <http://canyon.eu>

Продуктът е в съответствие с изискванията на Директива 2015/863/EC (or other) Всички декларации може да изтеглите от уеб сайт <https://canyon.bg/sertifikati/> и/или <http://canyon.eu/certificates>, търсейки по модела на устройството.



All other products names and trademarks are property of their respective owners
Směrnice 2014/53/EU o shodě rádiových zařízení. Více informací na www.canyon.eu/certificates

