


ASUS Wireless Keyboard / 無線鍵盤

Model Name: KW100 / 型號型號: KW100 / 鍵盤型號: KW100 / Nome modelo: KW100 / Modèle: KW100 / Modellname: KW100 / Название модели: KW100 / Назва моделі: KW100 / 모델 이름: KW100 / Nome do modelo: KW100 / Nume model: KW100 / 型号: KW100 / Ime modela: KW100 / Název modelu: KW100 / Типуснёв: KW100 / Nombre de modelo: KW100 / Model Adı: KW100 / Modelnaam: KW100

ENGLISH		繁體中文	
Your package includes: a. KW100 Keyboard b. 2 x AAA batteries (stored inside the keyboard) c. Quick Start Guide d. Warranty Card	System Requirements Windows 10 or above / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS Frequency Band: 2402~2480 MHz Storage Temperature -40 ~ 60°C	包裝內容物: a. KW100 鍵盤 b. 2 x AAA 電池 (收納於鍵盤內) c. 快速使用指南 d. 保固卡	包裝內容物: a. KW100 鍵盤 b. 2 x 7 號 (AAA) 電池 (收納於鍵盤內) c. 快速使用指南 d. 保固卡
Dimensions 282mm (L) x 130mm (W) x 18.4mm (H)	UCXA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017) Frequency Band: 2402~2480 MHz Maximum output power(EIRP): 4.01 dbm	尺寸 282 (長) x 130 (寬) x 18.4mm (高)	重量 374.8g (含電池) 3V/10mA 硬體版本 V1.0 軟體版本 NA 可操作距離 10m
Weight 374.8g (with battery)	CE RED RF output table (Directive 2014/53/EU) Frequency Band: 2402~2480 MHz Maximum output power(EIRP): 4.01 dbm	重量 374.8g (含電池) 3V/10mA 硬體版本 V1.0 軟體版本 NA 可操作距離 10m	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS 作業溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C
Hardware Version V1.0	CE RED RF output table (Directive 2014/53/EU) Frequency Band: 2402~2480 MHz Maximum output power(EIRP): 4.01 dbm	硬體版本 V1.0	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS 作業溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C
Software Version NA	CE RED RF output table (Directive 2014/53/EU) Frequency Band: 2402~2480 MHz Maximum output power(EIRP): 4.01 dbm	軟體版本 NA	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS 作業溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C
Operation Distance 10m	CE RED RF output table (Directive 2014/53/EU) Frequency Band: 2402~2480 MHz Maximum output power(EIRP): 4.01 dbm	可操作距離 10m	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS 作業溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C

Getting started



1. Pull out the insulating sheet inside the battery slot and slide the power switch to ON.
2. Press <Fn+1> for over three seconds.
3. The LED indicator will start flashing quickly when successfully enter pairing mode.
4. On Windows, right-click the Bluetooth icon on the right of the task bar (or double-click the Bluetooth icon in the Control Panel), then click **Add a device > ASUS KW100 > Enter the passcode** showed on screen and press **ENTER > Finish**.
5. When successfully connected, the indicator will stay on for a few seconds then go off. Once the keyboard is paired with your device, it will automatically connect to your device the next time you turn it on.

NOTE: You can check the battery percentage by going to the Bluetooth setting panel and checking on the connected devices.

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Keyboard hotkeys	
<Fn>Esc: Enable/Disable Fn Hotkeys	<Fn>F6: Previous Track
<Fn>F1: Mute	<Fn>F7: Play / Pause
<Fn>F2: Volume Down	<Fn>F8: Next Track
<Fn>F3: Volume Up	<Fn>F9: Back
<Fn>F4: App Switch (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)	<Fn>F10: Forward
<Fn>F5: Search (Windows, Chrome OS) / Spotlight (MacOS, iOS, iPadOS)	<Fn>F11: Windows / Chrome layout
	<Fn>F12: MacOS / iOS / iPadOS layout

NOTE:
• User experience may vary depending on the operating system. Some functions only work with Windows system.
• Press <Fn+F11> or <Fn+F12> to change your keyboard input to the corresponding operating system to fully enjoy the functions.

Pair to a second device

You keyboard can be paired with up to three different devices. Once set up, you may quickly change the channel by pressing <Fn + 1/2/3>.

1. Select the channel you want and press <Fn + 1/2/3> for over three seconds to start pairing. The indicator will start blinking rapidly.
2. Enter the passcode showed on screen and press <Enter>. The indicator will stay on for a few seconds then go off.

Mode	LED Status
Pairing	Rapid blinking
Successfully paired	Solid light
Low battery (under 20%)	Slowly pulsing red when typing



繁體中文		简体中文	
包裝內容物: a. KW100 鍵盤 b. 2 x AAA 電池 (收納於鍵盤內) c. 快速使用指南 d. 保固卡	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS 作業溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C	包裝內容物: a. KW100 鍵盤 b. 2 x 7 號 (AAA) 電池 (收納於鍵盤內) c. 快速使用指南 d. 保固卡	包裝內容物: a. KW100 鍵盤 b. 2 x 7 號 (AAA) 電池 (收納於鍵盤內) c. 快速使用指南 d. 保固卡
尺寸 282 (長) x 130 (寬) x 18.4mm (高)	重量 374.8g (含電池) 3V/10mA 硬體版本 V1.0 軟體版本 NA 可操作距離 10m	尺寸 282 (長) x 130 (寬) x 18.4mm (高)	重量 374.8g (含電池) 3V/10mA 硬體版本 V1.0 軟體版本 NA 可操作距離 10m
重量 374.8g (含電池) 3V/10mA 硬體版本 V1.0 軟體版本 NA 可操作距離 10m	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS 作業溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C	重量 374.8g (含電池) 3V/10mA 硬體版本 V1.0 軟體版本 NA 可操作距離 10m	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS 作業溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C
硬體版本 V1.0	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS 作業溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C	硬體版本 V1.0	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS 作業溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C
軟體版本 NA	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS 作業溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C	軟體版本 NA	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS 作業溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C
可操作距離 10m	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS 作業溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C	可操作距離 10m	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS 作業溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C
CE RED RF output table (Directive 2014/53/EU) Frequency Band: 2402~2480 MHz Maximum output power(EIRP): 4.01 dbm	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS 作業溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C	CE RED RF output table (Directive 2014/53/EU) Frequency Band: 2402~2480 MHz Maximum output power(EIRP): 4.01 dbm	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS 作業溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C

開始使用

1. 拉出電池槽內的絕緣片並將電源開關切換至開啟。
 2. 按住 <Fn+1>，並保持超過 3 秒。
 3. 成功進入配對模式後，LED 指示燈開始快速閃爍。
 4. 在 Windows 系統中，右鍵點選工具列中的藍牙圖示 (或在控制台中雙點藍牙圖示)；然後點選 **新增裝置 > ASUS KW100 > 輸入螢幕上顯示的配對碼**後按下 **ENTER** 完成。
 5. 連接成功後，指示燈將閃亮數秒然後熄滅。裝配配對成功後，下次開機時將自動連接。
- 注意:** 您可以前往藍牙設定面板查詢已連接裝置的電量。
- 警告:** 電池如果更換不正確，會有爆炸的危險。並請依照製造商指示處理用過的電池。

鍵盤快捷鍵


<Fn>Esc: 關閉 / 啟用 Fn 快捷鍵	<Fn>ESC: 开启 / 关闭 Fn 快捷鍵
<Fn>F1: 靜音	<Fn>F1: 靜音
<Fn>F2: 降低音量	<Fn>F2: 降低音量
<Fn>F3: 提高音量	<Fn>F3: 提高音量
<Fn>F4: 切換應用程式 (Windows / Chrome OS) / 啟動台 (MacOS / iOS / iPadOS)	<Fn>F4: 切换应用程序 (Windows / Chrome OS) / 启动台 (MacOS / iOS / iPadOS)
<Fn>F5: 搜尋 (Windows / Chrome OS) / Spotlight (MacOS / iOS / iPadOS)	<Fn>F5: 搜索 (Windows / Chrome OS) / 聚焦 (MacOS / iOS / iPadOS)
<Fn>F6: 上一首	<Fn>F6: 上一首
<Fn>F7: 播放 / 暫停	<Fn>F7: 播放 / 暫停
<Fn>F8: 下一首	<Fn>F8: 下一首
<Fn>F9: 返回	<Fn>F9: 返回
<Fn>F10: 向前	<Fn>F10: 向前
<Fn>F11: Windows / Chrome 佈局	<Fn>F11: Windows / Chrome 布局
<Fn>F12: MacOS / iOS / iPadOS 佈局	<Fn>F12: MacOS / iOS / iPadOS 布局

注意:
• 使用音體鍵可能操作某些系統與一部分功能僅可在 Windows 系統下運行。
• 為優化功能的使用，請按下 <Fn+F11> 或 <Fn+F12> 以切換鍵盤輸入至相應的作業系統。

與第二臺裝置配對

1. 選擇您想配對的裝置，並按住 <Fn + 1/2/3> 超過 3 秒以開始配對。指示燈將快速閃爍。
2. 輸入螢幕上顯示的配對碼並按下 <Enter> 鍵。指示燈將閃亮數秒然後熄滅。

模式	LED 狀態
配對中	快速閃爍
配對成功	燈光恆亮
電池電量低 (低於 20%)	打字時緩慢閃爍紅光



ITALIANO	
Contenuto della confezione: a. Tastiera KW100 b. 2 x Pile AAA (alloggiate nella tastiera) c. Guida rapida d. Certificato di garanzia rapida e. Carte de garantie	Contenuto della confezione: a. Tastiera KW100 b. 2 x Pile AAA (alloggiate nella tastiera) c. Guida rapida d. Certificato di garanzia rapida e. Carte de garantie
Dimensioni 282 mm (L) x 130 mm (W) x 18,4 mm (H)	Dimensioni 282 mm (L) x 130 mm (W) x 18,4 mm (H)
Peso 374,8 g (senza batteria)	Peso 374,8 g (senza batteria)
Specifiche 3V/10mA	Specifiche 3V/10mA
Versione hardware V1.0	Versione hardware V1.0
Versione software NA	Versione software NA
Distanza operativa 10m	Distanza operativa 10m
Requisiti di sistema Windows 10 o versioni successive / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS	Requisiti di sistema Windows 10 o versioni successive / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS
Tabella di uscita RF CE RED (Direttiva 2014/53/EU) Banda di frequenza: 2402~2480 MHz Potenza massima in uscita (EIRP): 4,01 dbm	Tabella di uscita RF CE RED (Direttiva 2014/53/EU) Banda di frequenza: 2402~2480 MHz Potenza massima in uscita (EIRP): 4,01 dbm

Per iniziare

1. Estrarre lo strato isolante all'interno dello slot della batteria e far scorrere l'interruttore di alimentazione su ON.
 2. Premere <Fn+1> per oltre tre secondi.
 3. L'indicatore LED inizia a lampeggiare rapidamente quando si accede correttamente alla modalità di associazione.
 4. In Windows, cliccate con il tasto destro sull'icona Bluetooth nella parte destra della barra delle applicazioni (o fare doppio click sull'icona Bluetooth nel Pannello di controllo) con un mouse collegato al PC, quindi fare clic su **Aggiungi dispositivo > ASUS KW100 > Inmettere passcode** visualizzato sullo schermo e premere **ENTER > Finire**.
 5. Una volta effettuata la connessione corretta, l'indicatore rimane acceso per alcuni secondi e poi si spegne. Una volta associata la tastiera al dispositivo, si connette automaticamente al dispositivo la prossima volta che si accende.
- NOTA:** È possibile controllare la percentuale della batteria accedendo al pannello delle impostazioni Bluetooth e controllando i dispositivi collegati.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON UNA DI UN ALTRO TIPO NON COMPATIBILE. Sostituire le batterie con le batterie di tipo corretto. LEGGERE LE ISTRUZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE.

ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE N'EST PAS CORRECTEMENT REMPLACÉE. REMPLACEZ LES BATTERIES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

Tasti di scelta rapida della tastiera

<Fn>Esc: Attivare/Disattivare i tasti di scelta rapida Fn	<Fn>ESC: Attivare/Disattivare i tasti di scelta rapida Fn
<Fn>F1: Disattiva audio	<Fn>F1: Disattiva audio
<Fn>F2: Volume giù	<Fn>F2: Volume giù
<Fn>F3: Volume su	<Fn>F3: Volume su
<Fn>F4: Commutazione app (sistema operativo Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)	<Fn>F4: Commutazione app (sistema operativo Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F5: Cerca (sistema operativo Windows, Chrome OS) / Rilettore (MacOS, iOS, iPadOS)	<Fn>F5: Cerca (sistema operativo Windows, Chrome OS) / Rilettore (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F6: Traccia precedente	<Fn>F6: Traccia precedente
<Fn>F7: Riproduzione/Pausa	<Fn>F7: Riproduzione/Pausa
<Fn>F8: Traccia successiva	<Fn>F8: Traccia successiva
<Fn>F9: Indietro	<Fn>F9: Indietro
<Fn>F10: Avanti	<Fn>F10: Avanti
<Fn>F11: Layout Windows / Chrome OS	<Fn>F11: Layout Windows / Chrome OS
<Fn>F12: Layout MacOS / iOS / iPadOS	<Fn>F12: Layout MacOS / iOS / iPadOS

NOTA:
• L'esperienza dell'utente potrebbe variare a seconda del sistema operativo. Alcune funzioni sono disponibili esclusivamente con il sistema Windows.
• Premere <Fn+F11> o <Fn+F12> per modificare l'input da tastiera nel sistema operativo corrispondente per usufruire appieno delle funzioni.

Associa a un secondo dispositivo

1. Selezionare il canale desiderato e premere <Fn + 1/2/3> per oltre tre secondi per avviare l'associazione. L'indicatore inizia a lampeggiare rapidamente.
2. Immettere il passcode visualizzato sullo schermo e premere <Invio>. L'indicatore rimane acceso per alcuni secondi e poi si spegne.

Modalità	Stato del LED
Associazione	Lampeggio rapido
Associazione riuscita	Luce fissa
Batteria quasi scarica (meno del 20%)	Lampeggante lentamente in rosso durante la digitazione

FRANÇAIS	
Contenu de la boîte : a. Clavier KW100 b. 2 x Piles AAA (stockées à l'intérieur du clavier) c. Certificat de garantie rapide d. Carte de garantie	Contenu de la boîte : a. Clavier KW100 b. 2 x Piles AAA (stockées à l'intérieur du clavier) c. Certificat de garantie rapide d. Carte de garantie
Dimensions 282 mm (L) x 130 mm (W) x 18,4 mm (H)	Dimensions 282 mm (L) x 130 mm (W) x 18,4 mm (H)
Poids 374,8 g (avec batterie)	Poids 374,8 g (avec batterie)
Tension nominale 3V/10mA	Tension nominale 3V/10mA
Version nomiale du matériel V1.0	Version nomiale du matériel V1.0
Version du logiciel N/D	Version du logiciel N/D
Distance de fonctionnement 10 m	Distance de fonctionnement 10 m
Configuration requise Windows 10 ou supérieur / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS	Configuration requise Windows 10 ou supérieur / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS
Température de fonctionnement 0 ~ 40°C	Température de fonctionnement 0 ~ 40°C
Température de stockage -40 ~ 60°C	Température de stockage -40 ~ 60°C
Tableau de sortie de fréquence radio RED (Directive 2014/53/EU) Bande de fréquence: 2402~2480 MHz Puissance de sortie maximale (EIRP): 4,01 dbm	Tableau de sortie de fréquence radio RED (Directive 2014/53/EU) Bande de fréquence: 2402~2480 MHz Puissance de sortie maximale (EIRP): 4,01 dbm

Prise en main

1. Retirez la feuille isolante du compartiment à piles et faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur "ON" (Actif).
 2. Appuyez sur <Fn + 1> pendant plus de trois secondes.
 3. L'indicateur LED commence à clignoter rapidement lorsque vous passez en mode d'association.
 4. Sous Windows, faites un clic droit sur l'icône Bluetooth situé dans la partie droite de la barre des tâches (ou double-cliquez sur l'icône Bluetooth du panneau de configuration), puis cliquez sur **Ajouter un périphérique > ASUS KW100 > Saisir le code d'accès** affiché à l'écran et appuyez sur **ENTREE > Finir**.
 5. Une fois la connexion établie, le voyant lumineux reste allumé pendant quelques secondes puis s'éteint. Une fois le clavier associé à votre appareil, il s'y connectera automatiquement la prochaine fois que vous l'allumerez.
- REMARQUE:** Vous pouvez consulter le pourcentage de batterie en accédant au panneau de configuration Bluetooth et en vérifiant les appareils connectés.

ACHTUNG: FALLS DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD, BESTEHT EXPLOSIONSGEFÄHR. ERGÖNNEN SIE GEBÄHRDETE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN ANGABEN DES HERSTELLERS.

ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE N'EST PAS CORRECTEMENT REMPLACÉE. REMPLACEZ LES BATTERIES EN TRESQUANT CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

Raccourcis claviers

<Fn>Echap: Activer/Desactiver les raccourcis clavier Fn	<Fn>Esc: Fn-Schnellasten aktivieren/deaktivieren
<Fn>F1: Couper le son	<Fn>F1: Stummstellen
<Fn>F2: Volume inférieur	<Fn>F2: Lautstärke verringern
<Fn>F3: Volume supérieur	<Fn>F3: Lautstärke erhöhen
<Fn>F4: Sélection d'application (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)	<Fn>F4: App Switch (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F5: Recherche (Windows, Chrome OS) / Spotlight (MacOS, iOS, iPadOS)	<Fn>F5: Suche (Windows, Chrome OS) / Spotlight (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F6: Piste précédente	<Fn>F6: Vorheriger Titel
<Fn>F7: Lecture / Pause	<Fn>F7: Wiedergabe/Pause
<Fn>F8: Piste suivante	<Fn>F8: Nächster Titel
<Fn>F9: Indietro	<Fn>F9: Zurück
<Fn>F10: Suivant	<Fn>F10: Vorwärts
<Fn>F11: Layout Windows / Chrome OS	<Fn>F11: Packung Windows/Chrome OS
<Fn>F12: Layout MacOS / iOS / iPadOS	<Fn>F12: Packung MacOS / iOS / iPadOS

REMARQUE:
• L'expérience utilisateur peut varier en fonction du système d'exploitation. Certaines fonctions ne sont utilisables qu'avec Windows.
• Appuyez sur <Fn+F11> ou <Fn+F12> pour configurer le mode d'entrée du clavier sur le système d'exploitation correspondant et profiter ainsi pleinement des fonctions.

Appairage à un deuxième appareil

1. Sélectionnez le canal souhaité et appuyez sur <Fn + 1/2/3> pendant plus de trois secondes pour commencer l'appairage. Le voyant lumineux commencera à clignoter rapidement.
2. Saisissez le code d'accès affiché à l'écran et appuyez sur <Entrée>. Le voyant lumineux restera allumé quelques secondes lang an erlicht dann.

Mode	État du voyant
Appairage en cours	Clignotement rapide
Appairage réussi	Voyant fixe
Batterie faible (moins de 20%)	Clignotement rouge lent lors de la frappe

DEUTSCH	
Im Lieferumfang sind enthalten: a. KW100 Tastatur b. 2 x AAA-Batterien (in der Tastatur verbaut) c. Garantieschein d. Garantiekarte	Im Lieferumfang sind enthalten: a. KW100 Tastatur b. 2 x AAA-Batterien (in der Tastatur verbaut) c. Garantieschein d. Garantiekarte
Abmessungen 282 mm (L) x 130 mm (W) x 18,4 mm (H)	Abmessungen 282 mm (L) x 130 mm (W) x 18,4 mm (H)
Gewicht 374,8 g (mit Batterie)	Gewicht 374,8 g (mit Batterie)
Leistung 3V/10mA	Leistung 3V/10mA
Hardware-Version V1.0	Hardware-Version V1.0
Software-Version N/A	Software-Version N/A
Reichweite 10 m	Reichweite 10 m
Systemvoraussetzungen Windows 10 oder höher / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS	Systemvoraussetzungen Windows 10 oder höher / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS
Temperaturbereich 0 ~ 40°C	Temperaturbereich 0 ~ 40°C
Lagertemperatur -40 ~ 60°C	Lagertemperatur -40 ~ 60°C
CE RED Strahlungsgabetafel (Richtlinie 2014/53/EU) Frequenzband: 2402~2480 MHz Maximale Ausgangsleistung (EIRP): 4,01 dbm	CE RED Strahlungsgabetafel (Richtlinie 2014/53/EU) Frequenzband: 2402~2480 MHz Maximale Ausgangsleistung (EIRP): 4,01 dbm

Erste Schritte

1. Ziehen Sie die Isolierfolie aus dem Inneren des Batteriefachs heraus und setzen Sie den Ein-/Ausmacher auf.
 2. Drücken Sie <Fn+1> länger als drei Sekunden.
 3. Die LED-Anzeige beginnt schnell zu blinken, wenn der Kopplungsmodus erfolgreich aufgerufen wurde.
 4. Rechtsklicken Sie unter Windows auf das Bluetooth-Symbol rechts in der Taskleiste oder doppelklicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der Systemsteuerung. Klicken Sie dann auf **Add a device (Gerät hinzufügen) > ASUS KW100 > Wählen Sie den Code** auf dem Bildschirm angezeigten Passcode ein und drücken Sie zum Abschluss auf **Enter**.
 5. Bei erfolgreicher Verbindung bleibt die Anzeige des Tastatur-Symbols lang an und erlicht dann. Sobald die Tastatur mit Ihrem Gerät gekoppelt ist, stellt sie beim nächsten Einschalten automatisch eine Verbindung zu Ihrem Gerät her.
- HINWEIS:** Sie können den Batteriestatus im Bluetooth-Einstellungsfenster mit den verbundenen Geräten überprüfen.

ВНИМАНИЕ: ПРИ УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ МОГУТ НЕ РАБОТАТЬ С ДРУГОГО ТИПА БИТАРИЙ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ УПОЛНОМОЩЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ВНИМАНИЕ: РИСК ВЫ

ČEŠTINA

Obsah krabice:
 a. Klávesnice KW100
 b. 2 x baterie AAA (uložené uvnitř klávesnice)
 c. Stručná příručka
 d. Záruční list
Rozměry
 282mm (D) x 130mm (S) x 18.4mm (V)
Nevěsles feszlűszűk
 374.8g (bez baterie)
Charakteristika
 3W/10mA
Verze hardware
 V1.0
Verze softwaru
 NA
Prevozní vzdálenost
 10m
Systémové požadavky
 Windows 10 nebo vyšší / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS
Průběžná teplota
 0 – 40°C
Skladovací teplota
 -40 – 60°C

Tabulka RF výkonu CE RED (Směrnice 2014/53/EU)
Frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz
Maximální výstupní výkon (EIRP): 4.01 dbm

Začínáme

- Vyděraňe izolaci fólii z přísluřky pro baterii a posuňte vpravo do polohy ZAPNUTO.
- StisknĚte a podrŤte klávesu <Fn>+1> dĚle než trĚ sekundy.
- Pro úspĚšnĚjší vstup do režimu párování začne kontrolka LED rychle blikat.
- Ve Windows, kliknĚte pravým tlaĤtkem na ikonu Bluetooth v task baru (nebo kliknĚte na ikonu Bluetooth v Ovládacím panelu, pokud kliknĚte na **Přidat zařizení > ASUS KW100 > Dodatečné heslo** zobrazené na obrazovce a stisknĚte **ENTER > DokonĚit**.)
- Pro úspĚšnĚjší připojení, kontrolka bude nĚkolik sekund svĚtit a pote zhasne. Po spárování s vařím zařizením se klávesnice automaticky přepojí k vařemu zařizení při pĚtĚti zapnutí.

POZNÁMKA: Procentuální stav baterie můžete zjiřtít tak, že pĚjĚdĚte na panel nastavení Bluetooth a zkontrolujete připojená(z) zařizení.

POZOR: NESBEŽEČNĚ VÝBUCHU BATERIEV PŘĚPĚDĚ VĚMĚNĚ ZA NESPRÁVNĚ TYP POUŽITĚ BATERIE ZKLIKOVUTĚ POKRYTĚM.

Klávesové zkratky

<Fn>+Esc> : Aktivace/Deaktivace klávesových zkratk
 <Fn>+F1> : Ztlumení
 <Fn>+F2> : Tlumení
 <Fn>+F3> : SníŤžení hlasitosti
 <Fn>+F3> : Zvýření hlasitosti
 <Fn>+F4> : Přepínací aplikace (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
 <Fn>+F5> : Hledat (Windows, Chrome OS, iOS, iPadOS)
 <Fn>+F6> : Přechodí stopa
 <Fn>+F7> : Přehrář/Posaztáve
 <Fn>+F8> : Další stopa
 <Fn>+F9> : ZpĚt
 <Fn>+F10> : Rychle posunout dopĚdu
 <Fn>+F11> : Rozvořeni Windows / Chrome
 <Fn>+F12> : Rozvořeni MacOS / iOS / iPadOS

POZNÁMKA:
 • UdrŤĚteřský zázkeř se může liřit v závislosti na operačním systému. NĚkterĚ funkce fungují pouze se systĚmĚ Windows.
 • StisknĚtĚm klávesových zkratk <Fn>+F11> nebo <Fn>+F12> zmeřte vstup z klávesnice na odpovĚdĚjící operační systĚm, abyste mohli plně využít funkce.

Spárování s druhým zařizením

- Klávesnici lze spárovat ař se třemi různými zařizeními. Po nastavení můžete rychle změnit kanál stisknĚtím <Fn + 1/2/3>.
- VybĚreťte požadovaný kanál a stisknĚtím <Fn + 1/2/3> na více než pĚt sekundy zahájĚte párování. Kontrolka začne rychle blikat.
 - Zadejte pĚstĚpovky kód zobrazený na obrazovce a stisknĚte <Enter>. Kontrolka bude nĚkolik sekund svĚtit a pote zhasne.

ReŤim	Stav LED
Přárování	Bliká rychle
ÚspĚšnĚ spárováno	SvĚtí
Nizřý stav baterie (ménĚ než 20 %)	PII psaní pomalu putuje ěervenĚ (než 20 %)

עברית

תוכן הקבוצה:
 a. מלכודת מלכודת AAA
 b. 2 x בטריות AAA (מכוסות בתוך המלכודת)
 c. מדריך להתקנה מהירה
 d. רשימת אחריות
מידות
 282mm (D) x 130mm (S) x 18.4mm (V)
משקל
 374.8g (ללא בטריות)
אופנים
 3W/10mA
גרסה חומרה
 V1.0
גרסה תוכנה
 NA
טווח קשר רחוק
 10 מ'
דרישות מערכת
 Windows 10 או גבוה יותר / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS
טמפרטורת הפעלה
 0 – 40°C
טמפרטורת אחסון
 -40 – 60°C

טבלת RF יעילות CE RED (סמך 2014/53/UE)
מחזור תדר: 2402–2480 MHz
ספק יציאת מקסימום (EIRP): 4.01 dbm

תחילת

- הסר את המגנטים המבודדים את חלקי התאמת והסר את מת המערכת לזכרון ON.
- לחץ על <Fn>+1> כדי להגדיל את המערכת.
- לחץ על <Fn>+1> כדי להגדיל את המערכת.
- ב Windows, לחץ על האייקון של Bluetooth בלוח המערכת או בלוח המערכת (אם אתה לחץ על האייקון של Bluetooth בלוח המערכת, לחץ על **הוסף אמצעי קשר > ASUS KW100 > הוסף אמצעי קשר** המוצג על המסך, לחץ על **הוסף אמצעי קשר > ENTER > הסתיים**.)
- ב Windows, לחץ על האייקון של Bluetooth בלוח המערכת או בלוח המערכת (אם אתה לחץ על האייקון של Bluetooth בלוח המערכת, לחץ על **הוסף אמצעי קשר > ASUS KW100 > הוסף אמצעי קשר** המוצג על המסך, לחץ על **הוסף אמצעי קשר > ENTER > הסתיים**.)

POZNÁMKA: Procentuální stav baterie můžete zjiřtít tak, že pĚjĚdĚte na panel nastavení Bluetooth a zkontrolujete připojená(z) zařizení.

POZOR: NESBEŽEČNĚ VÝBUCHU BATERIEV PŘĚPĚDĚ VĚMĚNĚ ZA NESPRÁVNĚ TYP POUŽITĚ BATERIE ZKLIKOVUTĚ POKRYTĚM.

מקש קיצור במקלדת

<Fn>+Esc> : הפעלת/כיבוי מקשי הקיצור
 <Fn>+F1> : חשיכה
 <Fn>+F2> : חשיכה
 <Fn>+F3> : הגדלה
 <Fn>+F3> : הגדלה
 <Fn>+F4> : מעבר בין אפליקציות (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
 <Fn>+F5> : חיפוש (Windows, Chrome OS, iOS, iPadOS)
 <Fn>+F6> : מעבר בין אפליקציות
 <Fn>+F7> : שידור/הפעלה
 <Fn>+F8> : אמצעי קשר
 <Fn>+F9> : זיכרון
 <Fn>+F10> : מעבר בין אפליקציות
 <Fn>+F11> : הפעלת Windows / Chrome
 <Fn>+F12> : הפעלת MacOS / iOS / iPadOS

POZNÁMKA:
 • שימוש במקש קיצור יתבצע תלוי במערכת ההפעלה.
 • לחץ על <Fn>+1/2/3> כדי להגדיל את המערכת.
 • לחץ על <Fn>+1/2/3> כדי להגדיל את המערכת.

תחילת המערכת

- הסר את המגנטים המבודדים את חלקי התאמת והסר את מת המערכת לזכרון ON.
- לחץ על <Fn>+1> כדי להגדיל את המערכת.
- לחץ על <Fn>+1> כדי להגדיל את המערכת.
- ב Windows, לחץ על האייקון של Bluetooth בלוח המערכת או בלוח המערכת (אם אתה לחץ על האייקון של Bluetooth בלוח המערכת, לחץ על **הוסף אמצעי קשר > ASUS KW100 > הוסף אמצעי קשר** המוצג על המסך, לחץ על **הוסף אמצעי קשר > ENTER > הסתיים**.)
- ב Windows, לחץ על האייקון של Bluetooth בלוח המערכת או בלוח המערכת (אם אתה לחץ על האייקון של Bluetooth בלוח המערכת, לחץ על **הוסף אמצעי קשר > ASUS KW100 > הוסף אמצעי קשר** המוצג על המסך, לחץ על **הוסף אמצעי קשר > ENTER > הסתיים**.)

מצב	מצב LED
תחילת המערכת <td>בליק רחוק </td>	בליק רחוק
המערכת סוּפְּרוּ <td>אור קבוע </td>	אור קבוע
מצב נמוך של הספק (מנך 20 %) <td>אור מנומבד באיטיות בעת הקלדה </td>	אור מנומבד באיטיות בעת הקלדה

POLSKI

Opakowanie zawiera:
 a. Klawiatura KW100
 b. 2 baterie AAA (wključone w opakowanie)
 c. Instrukcja szybkiego uruchomienia
 d. Zwartość gwarancji
Wymiary
 282mm (D) x 130mm (S) x 18.4mm (V)
Waga
 374.8g (bez baterii)
Opis
 3W/10mA
Wersja sprzętu
 V1.0
Wersja oprogramowania
 NA
Zasięgi działania
 10m
Wymagania systemowe
 Windows 10 lub nowszy / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS
Temperatura robocza
 0 – 40°C
Temperatura przechowywania
 -40 – 60°C

Tabulka RF výkonu CE RED (Směrnice 2014/53/EU)
Frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz
Maximální výstupní výkon (EIRP): 4.01 dbm

Rozpoczęcie

- Wyłącznij folię izolacyjną z przycisku i przesuń przełącznik zasilania do pozycji ON (WŁ.).
- Naciśnij klawisz <Fn>+1> (przyciskany jest przez ponad trzy sekundy).
- Pro úspěšnĚjší vstup do režimu párování začne kontrolka LED začne rychle blikat.
- Ve Windows, kliknĚte kliknĚte pravým tlaĤtkem na ikonu Bluetooth v task baru (nebo kliknĚte na ikonu Bluetooth v Ovládacím panelu, pokud kliknĚte na **Přidat zařizení > ASUS KW100 > Dodatečné heslo** zobrazené na obrazovce a stisknĚte **ENTER > DokonĚit**.)
- Pro úspěšnĚjší připojení, kontrolka bude nĚkolik sekund svĚtit a pote zhasne. Po spárování s vařím zařizením se klávesnice automaticky přepojí k vařemu zařizení při pĚtĚti zapnutí.

POZNÁMKA: Procentuální stav baterie můžete zjiřtít tak, že pĚjĚdĚte na panel nastavení Bluetooth a zkontrolujete připojená(z) zařizení.

POZOR: NESBEŽEČNĚ VÝBUCHU BATERIEV PŘĚPĚDĚ VĚMĚNĚ ZA NESPRÁVNĚ TYP POUŽITĚ BATERIE ZKLIKOVUTĚ POKRYTĚM.

Začínáme

- Vyděraňe izolaci fólii z přísluřky pro baterii a posuňte przełącznik zasilania do pozycji ON (WŁ.).
- Naciśnij klawisz <Fn>+1> (przyciskany jest przez ponad trzy sekundy).
- Pro úspěšnĚjší vstup do režimu párování začne kontrolka LED začne rychle blikat.
- Ve Windows, kliknĚte kliknĚte pravým tlaĤtkem na ikonu Bluetooth v task baru (nebo kliknĚte na ikonu Bluetooth v Ovládacím panelu, pokud kliknĚte na **Přidat zařizení > ASUS KW100 > Dodatečné heslo** zobrazené na obrazovce a stisknĚte **ENTER > DokonĚit**.)
- Pro úspěšnĚjší připojení, kontrolka bude nĚkolik sekund svĚtit a pote zhasne. Po spárování s vařím zařizením se klávesnice automaticky přepojí k vařemu zařizení při pĚtĚti zapnutí.

POZNÁMKA: Procentuální stav baterie můžete zjiřtít tak, že pĚjĚdĚte na panel nastavení Bluetooth a zkontrolujete připojená(z) zařizení.

POZNÁMKA:

- UdrŤĚteřský zázkeř se může liřit v závislosti na operačním systému. NĚkterĚ funkce fungují pouze se systĚmĚ Windows.
- StisknĚtĚm klávesových zkratk <Fn>+F11> nebo <Fn>+F12> zmeřte vstup z klávesnice na odpovĚdĚjící operační systĚm, abyste mohli plně využít funkce.

POZNÁMKA:

- UdrŤĚteřský zázkeř se může liřit v závislosti na operačním systému. NĚkterĚ funkce fungují pouze se systĚmĚ Windows.
- StisknĚtĚm klávesových zkratk <Fn>+F11> nebo <Fn>+F12> zmeřte vstup z klávesnice na odpovĚdĚjící operační systĚm, abyste mohli plně využít funkce.

Typ	Stan wskaźnika LED
Parowanie	Szybko miga
Pomyřnie sparowanie	Swaćtwa stać
Niski poziom baterii (poniŤej 20%)	Powolne pulsowanie na czerwono podczas pisania

SLOVENSKÝ

Vaše balenie obsahuje:
 a. Kľaviera KW100
 b. 2 x AAA články (vloŤené do klávesnice)
 c. Stručný návod na používanie
 d. Záručný list
Merania
 282mm (D) x 130mm (S) x 18.4mm (M)
Hmotnosť
 374.8g (bez batérií)
Nevěsles feszlűszűk
 3W/10mA
Verzió hardveru
 V1.0
Verzió softveru
 NA
Prevádzková vzdialenosť
 10m
Požiadavky na systém
 Windows 10 alebo vyššĤ / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS
Průběžná teplota
 0 – 40°C
Skladovacia teplota
 -40 – 60°C

Tabulka RF Kímetny CE RED RF (Směrnice 2014/53/EU)
Frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz
Maximální výstupní výkon (EIRP): 4.01 dbm

Uspokojenie

- Odstráňte izolujúcu fóliu z tlačítka a posuňte prepínač napájania do polohy ON (VZAPNUTÉ).
- Nasťte a podrŤte klávesu <Fn>+1> na viac ako tri sekundy.
- Pro úspěšnĚjší vstup do režimu párování začne kontrolka LED začne rychle blikat.
- Ve Windows, kliknĚte kliknĚte pravým tlaĤtkem na ikonu Bluetooth v task baru (nebo kliknĚte na ikonu Bluetooth v Ovládacím panelu, pokud kliknĚte na **Přidat zařizení > ASUS KW100 > Dodatečné heslo** zobrazené na obrazovce a stisknĚte **ENTER > DokonĚit**.)
- Pro úspěšnĚjší připojení, kontrolka bude nĚkolik sekund svĚtit a pote zhasne. Po spárování s vařím zařizením se klávesnice automaticky přepojí k vařemu zařizení při pĚtĚti zapnutí.

POZNÁMKA: Procentuální stav baterie můžete zjiřtít tak, že pĚjĚdĚte na panel nastavení Bluetooth a zkontrolujete připojená(z) zařizení.

POZOR: NESBEŽEČNĚ VÝBUCHU BATERIEV PŘĚPĚDĚ VĚMĚNĚ ZA NESPRÁVNĚ TYP POUŽITĚ BATERIE ZKLIKOVUTĚ POKRYTĚM.

Uspokojenie

- Odstráňte izolujúcu fóliu z tlačítka a posuňte prepínač napájania do polohy ON (VZAPNUTÉ).
- Nasťte a podrŤte klávesu <Fn>+1> na viac ako tri sekundy.
- Pro úspěšnĚjší vstup do režimu párování začne kontrolka LED začne rychle blikat.
- Ve Windows, kliknĚte kliknĚte pravým tlaĤtkem na ikonu Bluetooth v task baru (nebo kliknĚte na ikonu Bluetooth v Ovládacím panelu, pokud kliknĚte na **Přidat zařizení > ASUS KW100 > Dodatečné heslo** zobrazené na obrazovce a stisknĚte **ENTER > DokonĚit**.)
- Pro úspěšnĚjší připojení, kontrolka bude nĚkolik sekund svĚtit a pote zhasne. Po spárování s vařím zařizením se klávesnice automaticky přepojí k vařemu zařizení při pĚtĚti zapnutí.

POZNÁMKA: Procentuální stav baterie můžete zjiřtít tak, že pĚjĚdĚte na panel nastavení Bluetooth a zkontrolujete připojená(z) zařizení.

Uspokojenie

- Odstráňte izolujúcu fóliu z tlačítka a posuňte prepínač napájania do polohy ON (VZAPNUTÉ).
- Nasťte a podrŤte klávesu <Fn>+1> na viac ako tri sekundy.
- Pro úspěšnĚjší vstup do režimu párování začne kontrolka LED začne rychle blikat.
- Ve Windows, kliknĚte kliknĚte pravým tlaĤtkem na ikonu Bluetooth v task baru (nebo kliknĚte na ikonu Bluetooth v Ovládacím panelu, pokud kliknĚte na **Přidat zařizení > ASUS KW100 > Dodatečné heslo** zobrazené na obrazovce a stisknĚte **ENTER > DokonĚit**.)
- Pro úspěšnĚjší připojení, kontrolka bude nĚkolik sekund svĚtit a pote zhasne. Po spárování s vařím zařizením se klávesnice automaticky přepojí k vařemu zařizení při pĚtĚti zapnutí.

ReŤim	Stav svetelnej LED kontroly
Párovanie	Rychlo bliká
Párovanie bolo úspešné	SvĚtí svetelná kontrolka
Slabá batéria (nabitá na menej ako 20 %)	Pomalé písanie pomalu putuje ěervenĚ kontrolka

MAGYAR

A csomagja a következőket tartalmazza:
 a. Kľaviera KW100
 b. 2 x AAA elem (a billentyűzet beletűkve)
 c. Gyors üzembe helyezési útmutató
 d. Garantiási jegy
Méret
 282mm (D) x 130mm (S) x 18.4mm (M)
Tömeg
 374.8g (lehetetlen egységű)
Nevěsles feszlűszűk
 3W/10mA
Verzió hardveru
 V1.0
Verzió szoftveru
 NA
Prevádzková vzdialenosť
 10m
Požiadavky na systém
 Windows 10 vagy magasabb / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS
Průběžná teplota
 0 – 40°C
Skladovacia teplota
 -40 – 60°C

Tabulka RF Kímetny CE RED RF (Směrnice 2014/53/EU)
Frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz
Maximální výstupní výkon (EIRP): 4.01 dbm

Uspokojenie

- Odstráňte izolujúcu fóliu z tlačítka a posuňte prepínač napájania do polohy ON (VZAPNUTÉ).
- Nasťte a podrŤte klávesu <Fn>+1> na viac ako tri sekundy.
- Pro úspěšnĚjší vstup do režimu párování začne kontrolka LED začne rychle blikat.
- Ve Windows, kliknĚte kliknĚte pravým tlaĤtkem na ikonu Bluetooth v task baru (nebo kliknĚte na ikonu Bluetooth v Ovládacím panelu, pokud kliknĚte na **Přidat zařizení > ASUS KW100 > Dodatečné heslo** zobrazené na obrazovce a stisknĚte **ENTER > DokonĚit**.)
- Pro úspěšnĚjší připojení, kontrolka bude nĚkolik sekund svĚtit a pote zhasne. Po spárování s vařím zařizením se klávesnice automaticky přepojí k vařemu zařizení při pĚtĚti zapnutí.

POZNÁMKA: Procentuální stav baterie můžete zjiřtít tak, že pĚjĚdĚte na panel nastavení Bluetooth a zkontrolujete připojená(z) zařizení.

POZOR: NESBEŽEČNĚ VÝBUCHU BATERIEV PŘĚPĚDĚ VĚMĚNĚ ZA NESPRÁVNĚ TYP POUŽITĚ BATERIE ZKLIKOVUTĚ POKRYTĚM.

Uspokojenie

- Odstráňte izolujúcu fóliu z tlačítka a posuňte prepínač napájania do polohy ON (VZAPNUTÉ).
- Nasťte a podrŤte klávesu <Fn>+1> na viac ako tri sekundy.
- Pro úspěšnĚjší vstup do režimu párování začne kontrolka LED začne rychle blikat.
- Ve Windows, kliknĚte kliknĚte pravým tlaĤtkem na ikonu Bluetooth v task baru (nebo kliknĚte na ikonu Bluetooth v Ovládacím panelu, pokud kliknĚte na **Přidat zařizení > ASUS KW100 > Dodatečné heslo** zobrazené na obrazovce a stisknĚte **ENTER > DokonĚit**.)
- Pro úspěšnĚjší připojení, kontrolka bude nĚkolik sekund svĚtit a pote zhasne. Po spárování s vařím zařizením se klávesnice automaticky přepojí k vařemu zařizení při pĚtĚti zapnutí.

POZNÁMKA: Procentuální stav baterie můžete zjiřtít tak, že pĚjĚdĚte na panel nastavení Bluetooth a zkontrolujete připojená(z) zařizení.

Uspokojenie

- Odstráňte izolujúcu fóliu z tlačítka a posuňte prepínač napájania do polohy ON (VZAPNUTÉ).
- Nasťte a podrŤte klávesu <Fn>+1> na viac ako tri sekundy.
- Pro úspěšnĚjší vstup do režimu párování začne kontrolka LED začne rychle blikat.
- Ve Windows, kliknĚte kliknĚte pravým tlaĤtkem na ikonu Bluetooth v task baru (nebo kliknĚte na ikonu Bluetooth v Ovládacím panelu, pokud kliknĚte na **Přidat zařizení > ASUS KW100 > Dodatečné heslo** zobrazené na obrazovce a stisknĚte **ENTER > DokonĚit**.)
- Pro úspěšnĚjší připojení, kontrolka bude nĚkolik sekund svĚtit a pote zhasne. Po spárování s vařím zařizením se klávesnice automaticky přepojí k vařemu zařizení při pĚtĚti zapnutí.

ReŤim	Estado del LED
Asociación	Parpadeo rápido
Correctamente asociado	Luz permanente
Batería fraca (menos del 20 %)	Parpadeo lento en rojo al escribir

ESPAÑOL

Uspokojenie
 a. Kľaviera KW100
 b. 2 x AAA elem (a billentyűzet beletűkve)
 c. Gyors üzembe helyezési útmutató
 d. Garantiási jegy
Méret
 282mm (D) x 130mm (S) x 18.4mm (M)
Tömeg
 374.8g (lehetetlen egységű)
Nevěsles feszlűszűk
 3W/10mA
Verzió hardveru
 V1.0
Verzió szoftveru
 NA
Prevádzková vzdialenosť
 10m
Požiadavky na systém
 Windows 10 vagy magasabb / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS
Průběžná teplota
 0 – 40°C
Skladovacia teplota
 -40 – 60°C

Tabulka RF Kímetny CE RED RF (Směrnice 2014/53/EU)
Frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz
Maximální výstupní výkon (EIRP): 4.01 dbm

Uspokojenie

- Odstráňte izolujúcu fóliu z tlačítka a posuňte prepínač napájania do polohy ON (VZAPNUTÉ).
- Nasťte a podrŤte klávesu <Fn>+1> na viac ako tri sekundy.
- Pro úspěšnĚjší vstup do režimu párování začne kontrolka LED začne rychle blikat.
- Ve Windows, kliknĚte kliknĚte pravým tlaĤtkem na ikonu Bluetooth v task baru (nebo kliknĚte na ikonu Bluetooth v Ovládacím panelu, pokud kliknĚte na **Přidat zařizení > ASUS KW100 > Dodatečné heslo** zobrazené na obrazovce a stisknĚte **ENTER > DokonĚit**.)
- Pro úspěšnĚjší připojení, kontrolka bude nĚkolik sekund svĚtit a pote zhasne. Po spárování s vařím zařizením se klávesnice automaticky přepojí k vařemu zařizení při pĚtĚti zapnutí.

POZNÁMKA: Procentuální stav baterie můžete zjiřtít tak, že