

niceboy®



hive **SPACEPODS**

User Manual / Wireless Earphones




OBSAH BALENÍ

Sluchátka Niceboy HIVE Spacepods
 Nabíjecí box
 Nabíjecí USB-C kabel
 Manuál



POPIS PRODUKTU

1. LED dioda
2. Multifunkční dotykové tlačítko
3. Tlačítko reset
4. Nabíjecí USB-C port
5. LED indikátor nabíjení
6. Indikátory nabíjení sluchátek



PRVNÍ SPUŠTĚNÍ A PÁROVÁNÍ

1. Před prvním použitím sluchátek doporučujeme baterii plně nabít. viz. odstavec NABÍJENÍ NABÍJECÍHO BOXU níže.
2. Vyměte sluchátka z boxu. Sama se zapnou a spárují se k sobě navzájem.
3. Poté, co začne LED dioda (1) na obou sluchátkách blikat modře, jsou sluchátka připravena k připojení k Bluetooth zařízení.
4. Ve svém zařízení otevřete nastavení Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyhledejte „Niceboy HIVE Spacepods“.
5. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a LED diody (1) trvale svítí.

Při opětovném připojení k již jednou spárovanému zařízení stačí pouze sluchátka vyjmout z boxu. Automaticky se zapnou a k zařízení připojí.

ZAPÍNÁNÍ, VYPÍNÁNÍ A NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

Pro zapnutí stačí vyjmout sluchátka z nabíjecího boxu, případně manuálně sluchátka zapnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek (2).

Pro vypnutí stačí vložit sluchátka do nabíjecího boxu. Sama se vypnou a odpojí od vašeho zařízení. Sluchátka jsou v boxu správně uložena, když se po zavření víčka nabíjecího boxu dioda (5) rozsvítí modře. Nabíjení sluchátek je signalizováno LED indikátory (6). Jsou-li sluchátka nabita na 100%, indikátory zhasnou.

Poznámka: Sluchátka se sama vypnou po 3 minutách nečinnosti z důvodu úspory energie.

MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO - ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Krátký stisk libovolného tlačítka - odmítnutí hovoru

Dvojitý stisk libovolného tlačítka - přehrávání/pauza, přijetí/ukončení hovoru

Trojité stisk pravého tlačítka - další skladba

Trojité stisk levého tlačítka - předchozí skladba

Dlouhý stisk libovolného tlačítka (3 sekundy) - přepínání Gamingového a hudebního módu

GAMINGOVÝ MÓD

Sluchátka jsou vybavena gamingovým módem s velmi krátkým zpožděním zvuku. Gamingový mód aktivujete dlouhým stiskem libovolného multifunkčního tlačítka. V tomto módu je nutné počítat s vyšší spotřebou energie. Dlouhým stiskem libovolného tlačítka se opět vrátíte do hudebního módu.

NABÍJENÍ NABÍJECÍHO BOXU

Před prvním použitím sluchátek doporučujeme baterii plně nabít. K nabíjení sluchátek

použijte přiložený USB-C kabel a libovolný síťový adaptér - napětí a proud 5V/1A, nebo USB port v PC, powerbance apod. Připojte nabíjecí kabel do USB-C portu (4) nabíjecího boxu. V průběhu nabíjení dioda (5) svítí oranžově, po úplném nabití se rozsvítí modře.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

1. Odpojte a odeberte sluchátka ze všech dosud spárovaných zařízení.
2. Vložte sluchátka do nabíjecího boxu a zavřete víčko.
3. Stiskněte tlačítko reset (3) na zadní straně nabíjecího boxu.
4. Nyní je proces dokončen a můžete sluchátka opět spárovat se svým zařízením.

SPECIFIKACE

BT:	5.1
Podporované profily BT:	HFP,HSP,A2DP,AVRCP
Podporované kodeky:	AAC, SBC
Stupeň krytí:	IPX5*
Dosah přenosu:	10m
Frekvence:	20Hz-20kHz
Impedance:	32Ω
Citlivost:	104db ± 3dB
Reproduktor:	13mm
Kapacita baterie sluchátek:	2x 30mAh
Kapacita baterie nabíjecího boxu:	300mAh

**Reklamace nebude uznána při poškození vodou.*

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Nevystavujte zařízení tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zařízení příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte

se jej rozebírat. Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky. Baterie – v případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie.

Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál.

V případě rádiového zařízení, které záměrně vysílá rádiové vlny, jsou součástí návodu a bezpečnostních informací informace o všech kmitočtových pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, a maximálním radiofrekvenčním výkonu vysílaném v kmitočtovém pásmu, ve kterém je rádiové zařízení provozováno.

Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tímto NICEBOY s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Niceboy HIVE Spacepods je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

<https://niceboy.eu/cs/declaration/hive-spacepods>

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)
Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.