

HUAWEI nova Y70

Uživatelská příručka



Obsah

Základy

Základní gesta	1
Zamknutí a odemknutí obrazovky	4
Seznámení s domovskou obrazovkou	5
Ikony oznámení a stavu	6
Řídící panel	7
Snímky obrazovek a záznam obrazovky	10
Více oken	13

Chytré funkce

AI Lens	17
HiTouch	17
Huawei Tisk	18
Spolupráce více zařízení	18
Ovladač médií	19

Fotoaparát a galerie

Snímání fotografií	21
Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu	22
Fotografování s umělou inteligencí	23
Profesionální režim	24
Záznam videí	26
Časosběrné fotografování	28
Úprava nastavení fotoaparátu	28
Správa galerie	30

Aplikace

Poznámkový blok	35
-----------------	----

Nastavení

Zobrazení a jas	39
Biometrika a hesla	39
O telefonu	42





Základy


Základní gesta

Základní gesta a zkratky

Gesta pro pohyb po systému


Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a ujistěte se, že je vybrána možnost **Gesta**.

	<p>Návrat na předchozí obrazovku Potáhněte prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje pro návrat na předchozí obrazovku.</p>
	<p>Zpět na domovskou obrazovku Potažením prstu zespodu obrazovky přejděte na domovskou obrazovku.</p>
	<p>Nedávné úlohy Potáhněte prstem nahoru ze spodní části obrazovky a podržte pro zobrazení nedávných úloh.</p>
	<p>Ukončení aplikace Při prohlížení nedávných úloh aplikaci ukončíte potažením prstu nahoru na náhledu aplikace.</p>



Přepínání mezi aplikacemi

- Pokud chcete přepínat mezi aplikacemi, potáhněte prstem přes spodní okraj obrazovky.
Před použitím tohoto gesta klepněte na možnost **Nastavení** na obrazovce **Pohyb po systému** a ujistěte se, že je zapnuta možnost **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje**.
- Pokud chcete přepínat mezi aplikacemi, potáhněte prstem přes dolní část obrazovky tak, že opíšete tvar oblouku.




i Pokud vaše zařízení přepínač **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje** nemá, znamená to, že příslušná funkce není podporována.

Gesta kloubem


Před použitím gest kloubem se pomocí některé z následujících metod ujistěte, že jsou zapnuté všechny potřebné funkce (v závislosti na modelu zařízení):

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta** a zapněte možnost **Pořídit snímek obrazovky** a **Zaznamenat obrazovku**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Ovládání pohybem > Pořídit snímek obrazovky** a zapněte možnost **Inteligentní snímek obrazovky**.




Pořízení snímku obrazovky

Pro pořízení snímku obrazovky zaklepejte kloubem dvakrát na obrazovku.




Pořízení posuvného snímku obrazovky

Klepnutím jedním kloubem na obrazovku a nakreslením písmene „S“ pořídíte posuvný snímek obrazovky.



Pořízení snímku části obrazovky

Pokud chcete pořídít snímek části obrazovky, zaklepejte a nakreslete kloubem uzavřený tvar.



Záznam obrazovky


Dvojitým poklepáním na obrazovku dvěma klouby prstů zahájíte nebo zastavíte záznam obrazovky.

Další gesta



Vstup do režimu úprav domovské obrazovky

Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce.



Zobrazení panelu zkratk na zamčené obrazovce

Zapněte obrazovku a potáhněte prstem nahoru ze spodní části zamčené obrazovky.




Zobrazení vyhledávacího pole

Potáhněte ze středu domovské obrazovky dolů.




Zobrazení oznamovacího panelu

Potáhněte dolů z levého horního okraje obrazovky.







Zapnutí přepínače zkratky

Potáhněte dolů z pravého horního okraje obrazovky pro zobrazení možnosti

Řídicí panel a klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení).

Zkratky tlačítek

	<p>Vypnutí a restartování Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud zařízení nezobrazí nabídku Vypnout a Restartovat.</p>
	<p>Zesílení hlasitosti Stiskněte tlačítko zesílení.</p>
	<p>Zeslabení hlasitosti Stiskněte tlačítko zeslabení.</p>
	<p>Pořízení snímku obrazovky Stiskněte tlačítko zeslabení a tlačítko napájení současně.</p>

 Některé výrobky nemají tlačítka hlasitosti.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamkněte obrazovku

Automatický zámek:

Zařízení se automaticky vypne, když ho po určitou dobu nepoužíváte.

Pro zobrazení doby pro vypnutí obrazovky přejděte do nabídky **Nastavení > Zobrazení a jas > Režim spánku**.


Ruční zamknutí obrazovky:

Chcete-li zamknout obrazovku, použijte některý z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko napájení.
- Stáhnutím dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav. Klepněte na možnost **Widgety** a přetáhněte ikonu **Zámek obrazovky** na domovskou obrazovku. Nyní klepněte na ikonu **Zámek obrazovky**, a tím zamknete obrazovku.

Zapnutí obrazovky

Obrazovku můžete probudit některým z následujících způsobů (v závislosti na modelu zařízení):

- Stiskněte tlačítko napájení.
 - Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Probudit obrazovku** a zapněte a používejte možnosti **Probuzení zvednutím**, **Dvojitým klepnutím probudíte** nebo **K probuzení ukažte dlaň**.
 - Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Ovládání pohybem** > **Zvednutí** a zapněte a používejte možnost **Probudit zařízení**.
-  Pokud vaše zařízení tuto možnost nemá, značí to, že tato funkce není podporována.

Odemkněte obrazovku

Odemknutí heslem: Po zapnutí obrazovky potáhněte prstem ze středu obrazovky nahoru a zobrazí se panel, na kterém můžete zadat heslo zamčené obrazovky.

Odemknutí obličejem: Po zapnutí obrazovky nasměrujte obličej k obrazovce. Zařízení se po rozpoznání vašeho obličeje automaticky odemkne.

Odemknutí pomocí otisku prstu: Dotkněte se zóny čidla otisku prstu prstem, který jste zaznamenali. Pokud je vaše zařízení vybaveno čidlem otisku prstu na obrazovce, nezapomeňte nejprve probudit obrazovku.

Seznámení s domovskou obrazovkou

Tvorba a používání velkých složek

Podobné aplikace můžete seskupit do velké složky a pro lepší správu ji pojmenovat.


Můžete také změnit standardní složku na velkou (složka i ikony aplikací v ní se zvětší) a usnadnit si tak přístup k aplikacím.

Vytvoření velké složky

- 1** Klepněte a podržte ikonu aplikace a přetáhněte ji nad jinou ikonu, tím vytvoříte novou složku.
- 2** Klepněte a podržte složku a přepínejte mezi režimy displeje. Můžete například klepnout a podržet novou složku, vybrat ze zobrazené nabídky možnost **Zvětšit** a vytvořit velkou složku.
- 3** Můžete klepnout na pravý spodní roh velké složky a otevřít ji, poté klepnout na název složky a přejmenovat ji.
Složku můžete také přejmenovat tak, že na ni klepnete a podržíte ji a následně vyberete možnost **Přejmenovat**.


Operace ve velké složce




















Ve velkých složkách můžete provádět následující operace:































- **Otevřít aplikace:** Ve velké složce klepněte na ikonu a přímo přejděte do aplikace.
- **Otevřít a ukončit složky:** Klepnutím na pravý spodní roh velké složky složku otevřete. Klepnutím na prázdné místo ve složce složku ukončíte. Pokud je ve velké složce více než devět aplikací, objeví se v pravém spodním rohu složky vrstvená ikona. Můžete klepnout na vrstvenou ikonu a zobrazit si ve složce další aplikace.
- **Přidání nebo odebrání aplikací:** Otevřete velkou složku, klepněte na  a podle potřeby přidejte nebo odeberte aplikace. Pokud zrušíte výběr všech aplikací ve složce, složka bude odstraněna.
- **Přepínání mezi režimy zobrazení:** Klepněte a podržte složku a přepněte mezi standardním a velkým zobrazením. Můžete například klepnout a podržet standardní složku, vybrat ze zobrazené nabídky možnost **Zvětšit** a vytvořit velkou složku.

Ikony oznámení a stavu

Ikony oznámení a stavu

-  Ikony stavu sítě se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli síťových služeb. Podporované funkce se liší v závislosti na modelu zařízení. Některé z následujících ikon nemusí být pro vaše zařízení relevantní.


	Připojeno k síti 5G		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti 3G		Připojeno k síti 2G
	Plná sílu signálu		Roaming
	Funkce Spořič dat zapnutá		Není vložena žádná karta SIM
	Hotspot zapnutý		Hotspot připojený
	Hotspot odpojený		Přepínání sítí pomocí Wi-Fi+
	Připojeno k Wi-Fi		Síť Wi-Fi je vadná, nelze se připojit k internetu
	Připojeno k Wi-Fi 6		Síť Wi-Fi 6 je vadná, nelze se připojit k internetu
	Připojeno k Wi-Fi 6+		Síť Wi-Fi 6+ je vadná, nelze se připojit k internetu
	Režim Letadlo zapnutý		Budík nastavený
	Baterie vybitá		Nízká úroveň nabití baterie


	Nabíjení		Rychlé nabíjení
	Super rychlé nabíjení		Bezdrátové super rychlé nabíjení
	Bezdrátové rychlé nabíjení		Běžné bezdrátové nabíjení
	Úsporný režim zapnutý		Digitální rovnováha zapnutá
	Bluetooth zapnuté		Úroveň nabití aterie zařízení Bluetooth
	Zařízení Bluetooth připojeno		VPN připojeno
	Režim Auto zapnutý		Zařízení pro promítání připojeno
	Služba určování polohy zapnutá		Režim Komfortní čtení zapnutý
	Náhlavní souprava připojená		Režim výkonu zapnutý
	Volání		VoLTE zapnuté
	Zmeškaný hovor		Nová zpráva
	Tichý režim		Styl vibrací
	NFC zapnuté		Režim Nerušit zapnutý
	Synchronizace dat		Synchronizace dat se nezdařila
	Nový e-mail		Připomenutí události
•••	Další oznámení		

Řídicí panel


Použití přepínačů zkratk

Zapnutí přepínače zkratky

Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zobrazte **Řídicí panel** a klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení).




i Obrázky jsou pouze informativní.

- Klepnutím na přepínač zkratky zapnete nebo vypnete příslušnou funkci.
- Klepnutím na přepínač zkratky a jeho podržením otevřete obrazovku nastavení příslušné funkce (podporováno některými funkcemi).
- Klepnutím na ikonu  otevřete obrazovku nastavení systému.

Prizpůsobit zkratky


Potáhněte z pravého horního okraje obrazovky dolů a zobrazte **Řídicí panel**, přejděte na

možnost  > **Upravit přepínače**, poté klepněte a podržte přepínač zkratky, přetáhněte jej na preferované místo a klepněte na možnost **Hotovo**.

Zvukový řídicí panel



Správa přehrávání zvuku ve Zvukovém řídicím panelu

Pokud je otevřeno více zvukových aplikací (např. **Hudba**), můžete ve Zvukovém řídicím panelu snadno spravovat přehrávání hudby a přepínat mezi těmito aplikacemi.

- 1 Po otevření několika zvukových aplikací potáhněte z pravého horního okraje zařízení dolů, zobrazte si **Řídicí panel** a klepněte na kartu přehrávání hudby v horní části položky **Řídicí panel**.
 - 2 Aktuálně a nedávno používané zvukové aplikace se zobrazí ve Zvukovém řídicím panelu, kde můžete v používané aplikaci spravovat přehrávání (např. přehrávání, pozastavení a přepínání na předchozí nebo další skladbu), nebo klepněte na jinou zvukovou aplikaci a rychle přepněte přehrávání.
-  Některé aplikace musí být před použitím této funkce aktualizovány na nejnovější verzi.
 - Ne všechny aplikace podporují Zvukový řídicí panel.


Rychlé přepínání zařízení pro přehrávání zvuku

Pokud je vaše zařízení připojeno ke zvukovému zařízení (jako je náhlavní souprava, reproduktor Bluetooth nebo zařízení Vision), můžete v části pro ovládání zvukem aplikace **Řídicí panel** rychle přepínat zařízení pro přehrávání (např. přenést aktuální přehrávání hudby z vašeho zařízení na reproduktor Bluetooth).

- 1 Připojte své zařízení ke zvukovému zařízení pomocí Bluetooth nebo jinými způsoby. Po připojení zařízení Vision k vašemu zařízení přes Bluetooth je můžete rovněž připojit ke stejné síti Wi-Fi a přihlásit se ke stejnému **HUAWEI ID** jako vaše zařízení, abyste mohli provádět další operace.
- 2 Přetáhněte dolů z pravého horního okraje svého zařízení, aby se otevřel **Řídicí panel**, poté klepněte na ikonu  nebo na ikonu zařízení (například ) v pravém horním rohu části pro ovládání zvukem nahoře, následně vyberte zvukové zařízení ze seznamu připojených zařízení, abyste přenesli aktuální přehrávání zvuku na svém zařízení na příslušné zařízení.



Bezproblémová práce napříč zařízeními pomocí Zařízení+

Zařízení+ umožňuje spolupráci mezi různými zařízeními, díky čemuž je váš telefon centrem zařízení Vision a dalších podporovaných zařízení v blízkém okolí, abyste je mohli pohodlně ovládat. Pouhým klepnutím můžete také snadno přenést probíhající hovory MeeTime ze svého telefonu, například streamovaný zvukový a video obsah, do svého zařízení Vision.

-  Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.


Nastavení funkce Zařízení+

Zařízení+ aktuálně podporuje propojení telefonů s následujícími typy zařízení. Chcete-li tuto funkci používat, ujistěte se, že připojovaná zařízení podporují **Zařízení+**. Než začnete, zapněte funkce Bluetooth a Wi-Fi a přihlaste se v telefonu ke svému HUAWEI ID. V případě jiných zařízení proveďte následující nastavení:

- **Zařízení Vision:** Ujistěte se, že je zařízení připojeno ke stejné síti LAN a přihlášeno ke stejnému HUAWEI ID jako vaše zařízení.
- **Zařízení Bluetooth:** Některá zařízení Bluetooth (například náhlavní soupravy Bluetooth) lze po navázání spojení přes Bluetooth propojit s vaším zařízením prostřednictvím funkce **Zařízení+**.
-  Funkce **Zařízení+** nepodporuje spolupráci mezi telefony.
 - Pokud je funkce **Zařízení+** skrytá, vstupte do nabídky **Řídicí panel** a přejděte k položce  > **Zobrazit Zařízení+**.


Přenos hovorů MeeTime a streamovaného zvuku nebo videa do jiných zařízení

Když na svém zařízení uskutečňujete hovory MeeTime, sledujete videa (například v aplikacích HUAWEI Video, Youku nebo jiných aplikacích pro streamování videa) nebo posloucháte hudbu, můžete kteroukoli z těchto úloh přenést do jiného zařízení prostřednictvím funkce **Zařízení+** a pokračovat na novém zařízení tam, kde jste skončili. Můžete například přenést hovor MeeTime do zařízení Vision.

 **MeeTime:** Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Pro přenos následujících úloh můžete vybrat různá zařízení:

- **Videa:** Lze přenášet do zařízení Vision.
- **Hovory MeeTime:** Lze přenášet do zařízení Vision.
- **Hudba:** Lze přenášet do Bluetooth sluchátek a zařízení Vision (se zapnutou i vypnutou obrazovkou).

- 1 Potažením prstem směrem dolů z pravého horního rohu telefonu si zobrazte **Řídicí panel**. Dostupná zařízení budou zobrazena v nabídce **Zařízení+**. Zařízení v okolí můžete vyhledat také ručně klepnutím na možnost .
- 2 Klepněte na zařízení, do kterého chcete přenést probíhající úlohy.

Snímky obrazovek a záznam obrazovky

Pořízení snímku obrazovky

Pořízení snímku celé obrazovky klepnutím kloubem

- 1 Před použitím gest kloubem zapněte tuto funkci jedním z následujících způsobů: (v závislosti na modelu zařízení):
 - Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Pořídít snímek obrazovky** a zapněte možnost **Snímky obrazovky kloubem prstu**.
 - Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Ovládání pohybem** > **Pořídít snímek obrazovky** a zapněte možnost **Inteligentní snímek obrazovky**.


2 Klepnutím jedním kloubem dvakrát rychle za sebou pořídíte snímek celé obrazovky.

Pořízení snímku obrazovky klávesovou zkratkou

Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a zeslabení pořídíte snímek obrazovky.

Pořízení snímku obrazovky pomocí přepínače zkratek

Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zobrazte **Řídicí panel**, klepnutím na

ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratek (v závislosti na modelu zařízení) a klepnutím na možnost **Snímek obrazovky** pořídíte snímek obrazovky.

Sdílení nebo úprava snímku obrazovky

Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí miniatura. Můžete:

- Potáhnout po miniatuře nahoru pro výběr způsobu sdílení snímku obrazovky s ostatními.
- Klepnutím na miniaturu snímek obrazovky upravit, odstranit nebo s ním provést další akce.

Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do **Galerie**.

Pořízení snímku obrazovky potažením dolů třemi prsty


1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Pořídit snímek obrazovky** nebo **Nastavení > Funkce usnadnění > Ovládání pohybem > Snímek obrazovky třemi prsty** (v závislosti na modelu zařízení) a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímek obrazovky třemi prsty**.

2 Pořizujte snímky obrazovky potažením třemi prsty dolů ze středu obrazovky.


Pořízení částečného snímku obrazovky

Pro pořízení snímku části obrazovky použijte **Částečný snímek obrazovky**. Můžete si vybrat preferovaný tvar snímku obrazovky (např. obdélník, ovál nebo srdce).



Pořizování částečných snímků obrazovky pomocí gest klouby



i Obrázky jsou pouze informativní.

- 1** Poklepejte na obrazovku jedním kloubem a podržte jej na obrazovce, abyste nakreslili uzavřený tvar kolem části obrazovky, kterou chcete zaznamenat. Ujistěte se, že se váš kloub bude stále dotýkat obrazovky.
- 2** Na obrazovce se zobrazí pohyb vašeho kloubu. Pak můžete provést následující akce:
 - Přetáhnout rámeček do požadované polohy nebo změnit jeho velikost.
 - Klepnutím na různé možnosti tvarů ve spodní části obrazovky změnit tvar zaznamenané oblasti.
- 3** Klepnutím na ikonu  snímek obrazovky uložte.


Zkratky částečných snímků obrazovky

- 1** Potáhněte dolů z pravého horního okraje obrazovky pro zobrazení možnosti **Řídicí panel** a klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení). Poté klepněte na ikonu trojúhelníku vedle možnosti **Snímek obrazovky** a vyberte možnost **Částečný snímek obrazovky**.
- 2** Podle pokynů na obrazovce nakreslete prstem uzavřený tvar kolem té části obrazovky, kterou chcete zaznamenat.
- 3** Na obrazovce se zobrazí pohyb vašeho prstu. Pak můžete provést následující akce:
 - Přetáhnout rámeček do požadované polohy nebo změnit jeho velikost.
 - Klepnutím na různé možnosti tvarů ve spodní části obrazovky změnit tvar zaznamenané oblasti.
- 4** Klepnutím na ikonu  snímek obrazovky uložte.

Pořízení posuvného snímku obrazovky

S pomocí funkce **Nasnímat obrazovku** můžete zaznamenat nezapomenutelný chat, článek nebo důležitý pracovní dokument, který nelze zobrazit celý na obrazovce, a sdílet jej s ostatními.


Pořízení posuvného snímku obrazovky kloubem



i Obrázky jsou pouze informativní.

- 1 Klepněte jedním kloubem na obrazovku a jeho přidržením nakreslete písmeno „S“. Zařízení se automaticky posune na konec stránky a zaznamená celý obsah na jeden snímek obrazovky.
- 2 Na obrazovku můžete kdykoli klepnout, a zastavit tak posuv.

Pořízení posuvného snímku obrazovky pomocí zkratky

- 1 Potažením dolů z pravého horního okraje obrazovky zobrazte **Řídicí panel**, klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení), klepněte na ikonu trojúhelníku vedle položky **Snímek obrazovky** a klepněte na **Nasnímat obrazovku** v zobrazeném dialogovém okně.
- 2 Na obrazovku můžete kdykoli klepnout, a zastavit tak posuv.

Více oken

Rozdělení obrazovky pro provádění více úloh najednou


Funkce Více oken umožňuje otevírat aplikace v režimu rozdělené obrazovky, takže můžete kdykoli plynule provádět více úloh najednou.

 Režim rozdělené obrazovky je podporován pouze v některých aplikacích.



Rozdělení obrazovky:

- 1 Po otevření aplikace potáhněte prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje obrazovky zařízení a podržte, tím vyvoláte Panel s více okny.
- 2 Podržte aplikaci na panelu, přetáhněte ji na obrazovku a potom ji uvolněte.

Přepínání mezi podokny rozdělené obrazovky:

Klepněte a podržte ikonu  v horní části podokna rozdělené obrazovky, dokud se podokno nezmenší, poté jej přetáhněte na druhou stranu obrazovky; tím přepnete mezi podokny.

Ukončení režimu rozdělené obrazovky:

Klepněte a podržte ikonu  nebo  ve středu čáry rozdělené obrazovky a přetáhněte ji, dokud některé z podoken nezmizí.

Přetahování mezi aplikacemi v režimu více oken

Funkci Více oken lze použít k snadnému přetahování obrázků, textu a dokumentů mezi aplikacemi.

- Přetažení obrázku: Během psaní poznámek v editoru **Poznámkový blok** otevřete **Soubory**, vyberte fotografii, kterou chcete přidat, a přetáhněte ji do editoru **Poznámkový blok**.
- Přetažení textu: Během odesílání SMS zprávy otevřete **Poznámkový blok**, klepněte a podržte text, který chcete odeslat, a přetáhněte ho do pole zadávání textu zprávy.
- Přetažení dokumentu: Během psaní e-mailu otevřete **Soubory**, vyberte dokument, který chcete přiložit, a přetáhněte ho do editoru e-mailů.

 Funkci přetažení v režimu Více oken nepodporují plně všechny aplikace.

Zobrazení jedné aplikace v režimu Více oken

Můžete si vytvořit dvě okna úloh pro stejnou aplikaci (například E-mail nebo Poznámkový blok) a přetahovat mezi nimi obrázky, texty nebo dokumenty.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

Přejděte v rámci aplikace do náhledu rozdělené obrazovky.

- 1 Otevřete aplikaci E-mail.
- 2 Potáhněte prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje zařízení a podržte, tím vyvoláte panel s více okny.
- 3 Klepněte a podržte ikonu aplikace E-mail a přetáhněte ji na obrazovku, tím přejdete do náhledu rozdělené obrazovky.

Přetahujte obrázky, text nebo dokumenty mezi okny rozdělené obrazovky.

- **Přetažení obrázku:** Vyberte obrázek z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte jej do druhého okna.
- **Přetažení textu:** Klepněte a podržte text, vyberte požadovanou část z jednoho okna rozdělené obrazovky, poté klepněte a podržte text znovu a přetáhněte jej do druhého okna.
- **Přetažení dokumentu:** Vyberte dokument z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte jej do druhého okna.

Používání plovoucího okna

Během hraní otevřete plovoucí okno, abyste mohli chatovat s přítelem, aniž by vám cokoli z akce uniklo.

Zobrazení plovoucího okna:

- 1 Potažením prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje a podržením otevřete panel s více okny.
- 2 Klepnutím na ikonu aplikace na panelu s více okny lze aplikaci otevřít v plovoucím okně.

Přemístění plovoucího okna:

Pro přemístění plovoucího okna na požadované místo přetáhněte lištu v horní části okna.


Změna velikosti plovoucího okna:

Přetažením dolního okraje nebo rohu plovoucího okna změňte jeho velikost.


Zobrazení na celou obrazovku:

Klepnutím na ikonu  v horní části plovoucího okna okno zobrazíte na celé obrazovce.

Minimalizování plovoucího okna:

Klepnutím na ikonu  v horní části plovoucího okna okno minimalizujete a zmenšíte na plovoucí bublinu.


Zavření plovoucího okna:

Klepnutím na ikonu  v horní části plovoucího okna okno zavřete.

Vyhledání a přepínání mezi plovoucími okny aplikací

Mezi plovoucími okny aplikací můžete snadno vyhledávat a přepínat pomocí funkce správy plovoucích oken.

- 1 Ujistěte se, že jste otevřeli plovoucí okna několika aplikací a minimalizovali je do plovoucí miniatury.
- 2 Klepněte na plovoucí miniaturu, tím si zobrazíte veškeré náhledy plovoucích oken:
 - **Procházení pomocí náhledů plovoucích oken:** Potažením nahoru nebo dolů vyhledejte náhled plovoucího okna aplikace, kterou hledáte.
 - **Zobrazení plovoucího okna aplikace:** Klepnutím na náhled plovoucího okna aplikace si ji zobrazíte v plovoucím okně.

- **Zavření plovoucího okna aplikace:** Klepnutím na možnost  v náhledu plovoucího okna jej zavřete.

Otevření přílohy v plovoucím okně

Odkaz nebo přílohu v konkrétních aplikacích (jako je E-mail nebo Poznámkový blok) můžete otevřít v plovoucím okně.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

1 Otevřete aplikaci E-mail.

2 Klepněte na odkaz nebo přílohu v aplikaci E-mail, tím ji otevřete v plovoucím okně.

- **Otevření odkazu:** Klepnutím na odkaz v aplikaci E-mail si jej zobrazíte v plovoucím okně.
- **Otevření přílohy:** Klepnutím na přílohu (například dokument, obrázek nebo video) v aplikaci E-mail si ji zobrazíte v plovoucím okně.




Chytré funkce

AI Lens

Skenování pro překlad

Aplikace **AI Lens** vám umožňuje skenovat a překládat text v cizím jazyce, takže můžete snadno číst dopravní značení, menu nebo štítky na lahvičkách s kosmetikou, když cestujete nebo nakupujete v zahraničí.

Skenování pomocí fotoaparátu pro získání překladu

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát > Fotografie**, klepněte na ikonu  a poté klepněte na ikonu  nebo  (v závislosti na modelu zařízení).
- 2 Vyberte zdrojové a cílové jazyky ze seznamu jazyků.
- 3 Umístěte text, který chcete přeložit, do hledáčku a počkejte na jeho překlad.

HiTouch

Zapnutí aplikace AI Touch

Když na svém zařízení uvidíte jakýkoli obsah, který vás zajímá, klepněte a podržte obrazovku pomocí dvou lehce roztažených prstů, aby se zobrazila možnost **AI Touch** a mohli jste se dozvědět více.

Přejděte do nabídky **Nastavení > HUAWEI Assistant > AI Touch** a zapněte možnost **AI Touch**.

Nakupování s AI Touch

Když na svém zařízení uvidíte položku, kterou chcete koupit, můžete s pomocí funkce **AI Touch** položku rychle vyhledat a ještě před provedením nákupu porovnat ceny na různých nákupních platformách.


Klepnutím to získejte ihned!

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > HUAWEI Assistant > AI Touch** a zapněte možnost **AI Touch**.
- 2 Když uvidíte položku, kterou chcete koupit, klepněte dvěma prsty na obrazovku a podržte.
- 3 Upravte velikost a polohu pole rozpoznání tak, aby překrývalo položku, kterou si přejete rozpoznat.
- 4 Po rozpoznání položky se zobrazí sada odkazů na nákup z různých nákupních platform.

Huawei Tisk

Tisk souborů s pomocí funkce Huawei Tisk


Vaše zařízení usnadňuje tisk obrázků a dokumentů, které jsou v něm uložené, vyhledáním tiskáren v okolí, které podporují funkci **Huawei Tisk**. Poté pro zahájení tisku stačí jen klepnout!

- 1 Zapněte cílovou tiskárnu a ujistěte se, že je připojena ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení nebo že je zapnutá funkce Wi-Fi Direct.
- 2 Pokud chcete tisknout soubory uložené na různých místech v zařízení:
 - **Galerie:** Otevřete obrázek nebo vyberte více obrázků v aplikaci **Galerie** a přejděte do nabídky **Sdílet** > .
 - **Poznámkový blok:** Otevřete poznámku v aplikaci **Poznámkový blok** a přejděte do nabídky **Další** > **Tisknout**.
 - **Soubory:** Vyberte jeden nebo více souborů v aplikaci **Soubory** a přejděte do nabídky **Sdílet** > **Tisknout**.
- 3 Po udělení potřebných oprávnění klepněte na možnost **Vybrat**, pomocí které vyhledá tiskárny v okolí a vyberete požadovanou tiskárnu. Na obrazovce náhledu pak můžete nastavit počet kopií, barvu, velikost papíru a další možnosti a klepnout na možnost **TISK**. Pokud není zjištěna žádná tiskárna, stáhněte a nainstalujte požadovaný zásuvný modul tiskárny podle výzvy na obrazovce **Vybrat tiskárnu**.

Spolupráce více zařízení

Bezproblémová práce napříč zařízeními pomocí Zařízení+



Zařízení+ umožňuje spolupráci mezi různými zařízeními, díky čemuž je váš telefon centrem zařízení Vision a dalších podporovaných zařízení v blízkém okolí, abyste je mohli pohodlně ovládat. Pouhým klepnutím můžete také snadno přenést probíhající hovory MeeTime ze svého telefonu, například streamovaný zvukový a video obsah, do svého zařízení Vision.

-  Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.

Nastavení funkce Zařízení+

Zařízení+ aktuálně podporuje propojení telefonů s následujícími typy zařízení. Chcete-li tuto funkci používat, ujistěte se, že připojovaná zařízení podporují **Zařízení+**. Než začnete, zapněte funkce Bluetooth a Wi-Fi a přihlaste se v telefonu ke svému HUAWEI ID. V případě jiných zařízení proveďte následující nastavení:

- **Zařízení Vision:** Ujistěte se, že je zařízení připojeno ke stejné síti LAN a přihlášeno ke stejnému HUAWEI ID jako vaše zařízení.

- **Zařízení Bluetooth:** Některá zařízení Bluetooth (například náhlavní soupravy Bluetooth) lze po navázání spojení přes Bluetooth propojit s vaším zařízením prostřednictvím funkce **Zařízení+**.
-  Funkce **Zařízení+** nepodporuje spolupráci mezi telefony.
 - Pokud je funkce **Zařízení+** skrytá, vstupte do nabídky **Řídicí panel** a přejděte k položce  > **Zobrazit Zařízení+**.


Přenos hovorů MeeTime a streamovaného zvuku nebo videa do jiných zařízení

Když na svém zařízení uskutečňujete hovory MeeTime, sledujete videa (například v aplikacích HUAWEI Video, Youku nebo jiných aplikacích pro streamování videa) nebo posloucháte hudbu, můžete kteroukoli z těchto úloh přenést do jiného zařízení prostřednictvím funkce **Zařízení+** a pokračovat na novém zařízení tam, kde jste skončili. Můžete například přenést hovor MeeTime do zařízení Vision.

 **MeeTime:** Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Pro přenos následujících úloh můžete vybrat různá zařízení:

- **Videa:** Lze přenášet do zařízení Vision.
- **Hovory MeeTime:** Lze přenášet do zařízení Vision.
- **Hudba:** Lze přenášet do Bluetooth sluchátek a zařízení Vision (se zapnutou i vypnutou obrazovkou).

- 1 Potažením prstem směrem dolů z pravého horního rohu telefonu si zobrazte **Řídicí panel**. Dostupná zařízení budou zobrazena v nabídce **Zařízení+**. Zařízení v okolí můžete vyhledat také ručně klepnutím na možnost .
- 2 Klepněte na zařízení, do kterého chcete přenést probíhající úlohy.


Ovladač médií

Zvukový řídicí panel

Správa přehrávání zvuku ve Zvukovém řídicím panelu



Pokud je otevřeno více zvukových aplikací (např. **Hudba**), můžete ve Zvukovém řídicím panelu snadno spravovat přehrávání hudby a přepínat mezi těmito aplikacemi.

- 1 Po otevření několika zvukových aplikací potáhněte z pravého horního okraje zařízení dolů, zobrazte si **Řídicí panel** a klepněte na kartu přehrávání hudby v horní části položky **Řídicí panel**.
- 2 Aktuálně a nedávno používané zvukové aplikace se zobrazí ve Zvukovém řídicím panelu, kde můžete v používané aplikaci spravovat přehrávání (např. přehrávání, pozastavení a přepínání na předchozí nebo další skladbu), nebo klepněte na jinou zvukovou aplikaci a rychle přepněte přehrávání.

-  Některé aplikace musí být před použitím této funkce aktualizovány na nejnovější verzi.
- Ne všechny aplikace podporují Zvukový řídicí panel.

Rychlé přepínání zařízení pro přehrávání zvuku

Pokud je vaše zařízení připojeno ke zvukovému zařízení (jako je náhlavní souprava, reproduktor Bluetooth nebo zařízení Vision), můžete v části pro ovládání zvukem aplikace **Řídicí panel** rychle přepínat zařízení pro přehrávání (např. přenést aktuální přehrávání hudby z vašeho zařízení na reproduktor Bluetooth).

- 1** Připojte své zařízení ke zvukovému zařízení pomocí Bluetooth nebo jinými způsoby. Po připojení zařízení Vision k vašemu zařízení přes Bluetooth je můžete rovněž připojit ke stejné síti Wi-Fi a přihlásit se ke stejnému **HUAWEI ID** jako vaše zařízení, abyste mohli provádět další operace.
- 2** Přetáhněte dolů z pravého horního okraje svého zařízení, aby se otevřel **Řídicí panel**, poté klepněte na ikonu  nebo na ikonu zařízení (například ) v pravém horním rohu části pro ovládání zvukem nahoře, následně vyberte zvukové zařízení ze seznamu připojených zařízení, abyste přenesli aktuální přehrávání zvuku na svém zařízení na příslušné zařízení.







Fotoaparát a galerie


Snímání fotografií

Pořízení fotografií

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Poté můžete provést následující akce:

- **Zaostření:** Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Pokud chcete upravit zaostření a měření samostatně, klepněte a podržte hledáček a přetáhněte příslušný kruh nebo rámeček na požadované umístění.
- **Úprava jasu:** Klepněte do hledáčku. Když se vedle rámečku zaostření zobrazí symbol , přetáhněte jej nahoru nebo dolů.
- **Přiblížení nebo oddálení:** V hledáčku stáhněte nebo oddalte dva prsty od sebe nebo přetáhněte posuvník přiblížení.
- **Výběr režimu fotoaparátu:** Potáhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava po možnostech režimů fotoaparátu.
- **Zapnutí nebo vypnutí blesku:** Klepněte na možnost  a vyberte  (Automatický),  (Zapnuto),  (Vypnuto) nebo  (Vždy zapnuto).

Pokud vyberete možnost  (Automatický) a fotoaparát zjistí, že jste v prostředí s tlumeným osvětlením, zobrazí se ikona blesku a blesk se automaticky zapne, když budete pořizovat fotografii.

 Tyto funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

3 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Používání gest pro pořizování fotografií

1 Otevřete možnost **Fotoaparát** a klepnutím na  přepněte na přední fotoaparát.


2 Klepněte na  a vypněte možnost **Ovládání gesty**.

3 Vraťte se na hledáček a podržte dlaň asi 20 cm (8 palců) před obrazovkou.

4 Když přední fotoaparát detekuje dlaň, pořídí zařízení po krátkém odpočítávání fotografii.


Použití tlačítka Plovoucí závěrka pro pořízení fotografií

Můžete zapnout zobrazení tlačítka Plovoucí závěrka v hledáčku fotoaparátu a přetáhnout je kamkoliv dle vlastního přání pro rychlé pořízení fotografií.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  a zapněte možnost **Plovoucí závěrka**.
- 2 Tlačítko Plovoucí závěrka se poté zobrazí v hledáčku. Můžete je přetáhnout kamkoliv.
- 3 Klepnutím na tlačítko Plovoucí závěrka pořídíte fotografii.


Pořízení fotografie s pomocí časovače

Časovač fotoaparátu vám umožňuje nastavit časový odpočet, abyste mohli zapózovat poté, co stisknete tlačítko závěrky.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Časovač** a vyberte odpočet.
- 2 Vraťte se do hledáčku a klepněte na tlačítko závěrky. Vaše zařízení pořídí fotografie, jakmile odpočet skončí.

Použití funkce Ovládání zvukem pro pořízení fotografií


Fotografie můžete pořizovat s pomocí svého hlasu, aniž byste se dotkli tlačítka závěrky.






- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Ovládání zvukem** a vyberte možnost.
- 2 Vraťte se zpět do hledáčku a poté pořídte fotografii vyslovením svého příkazu.

Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

Pořizování oslnivých portrétů

V režimu Portrét jsou na výběr k dispozici vlastní efekty zkrášlení a osvětlení, takže dotykem závěrky pořídíte nejlepší možný snímek předmětu fotografování.

- 1 Otevřete možnost **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2 Umístěte předmět do rámečku na obrazovce hledáčku.
Pro pořízení fotografie klepněte na ikonu .
- 3 Nyní můžete dle vlastního uvážení zvolit tyto možnosti:

- Zapnutí efektů zkrášlení: Klepnutím na ikonu  upravte efekty zkrášlení. Pokud chcete efekty zkrášlení vypnout, přetáhněte nastavení na nejnižší hodnotu nebo klepněte na ikonu .
- Nastavení efektů osvětlení: Klepněte na ikonu  a vyberte požadovaný efekt.
- Kompenzace osvětlení: Když přepnete na přední fotoaparát v podmínkách slabého osvětlení, můžete klepnutím na ikonu blesku zapnout kompenzaci osvětlení.
Klepněte na ikonu blesku a vyberte ikonu  (automaticky) nebo  (trvale svítí).

 Ne všechna zařízení podporují všechny tyto funkce.

4 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Pořízení nočních snímků

Noční režim vašim fotografiím zajistí ostřejší detaily a jasnější barvy i při fotografování za slabého osvětlení nebo v noci.


- 1** Otevřete aplikaci **Fotoaparát** nebo přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** (v závislosti na modelu zařízení) a vyberte režim **Noc**.
- 2** Při pořizování snímků zadním fotoaparátem vám některá zařízení umožňují upravit ISO citlivost a rychlost závěrky klepnutím na **ISO** nebo **S** v hledáčku.
- 3** Držte zařízení stabilně a klepněte na tlačítko závěrky.
- 4** Vaše zařízení upraví dobu expozice na základě okolního jasu. Držte zařízení ve stabilní poloze, dokud neskončí odpočet. Můžete také klepnout na tlačítko závěrky a pořídít fotografii, než odpočet skončí.

 Některá zařízení nepodporují ukončení odpočtu před jeho řádným ukončením.

Pořizování fotografií v režimu Clona

Pořízení fotografií s minimální clonou


Režim Minimální clona umožňuje snímání fotografií a videí s rozmazaným pozadím, zatímco na váš subjekt je přesto dokonale zaostřeno.

- 1** Otevřete **Fotoaparát** nebo přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** (v závislosti na modelu zařízení) a vyberte režim **Clona**.
- 2** Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud bude vaše zařízení 2 m (cca. 7 stop) od předmětu.
- 3** V hledáčku klepněte na možnost  a přetažením posuvníku upravte nastavení clony. S menší hodnotou clony dosáhnete rozmazanějšího pozadí.
- 4** Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.




Fotografování s umělou inteligencí

Pořizujte profesionálně vypadající fotografie

Mistr umělé inteligence je předinstalovaná funkce fotoaparátu, která vám pomůže pořizovat lepší fotografie díky inteligentnímu rozpoznání objektů a situací (například jídla, pláží, modrého nebe, zeleně a také textu) a adekvátní optimalizaci nastavení barvy a jasu.

 Mistr umělé inteligence se na některých zařízeních zobrazuje jako Fotografování s umělou inteligencí nebo Fotoaparát s umělou inteligencí.

- 1** Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.


- 2 Klepnutím zapněte .
- 3 Zaberte objekt v hledáčku. Jakmile fotoaparát rozpozná, co snímáte, automaticky doporučí některý režim (třeba portrét, zeleň nebo text).
- 4 Pokud chcete doporučený režim vypnout, klepněte na  vedle názvu režimu nebo vypněte .

Profesionální režim

Použití režimu Pro pro dosažení profesionálních výsledků

Režim Pro umožňuje při snímání možnost vyladění fotografií a videí a dává vám plnou kontrolu citlivostí ISO, režimem zaostření a dalšími hodnotami při pořizování fotografií nebo snímání videí.



Pořizujte fotografie, kterými ohromíte – s režimem Pro




i Obrázky jsou pouze informativní.

- 1 Otevřete **Fotoaparát** nebo přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** (v závislosti na modelu zařízení) a vyberte režim **Pro**.
- 2 Odtud můžete provést následující:

- Úprava režimu měření: Klepněte na možnost **M** a vyberte režim měření.



Režim měření	Přehled
 Matice	Měří světlo v celém záběru; ideální pro fotografování přírodních krajin.
 Středové	Zaměřuje se na světlo blízko středu obrazovky; ideální pro fotografování portrétů.

Režim měření	Přehled
 Bodové	Zaměřuje se na světlo z určité oblasti, například z očí subjektu.

- Nastavení citlivosti ISO: Klepněte na možnost **ISO** a přetáhněte posuvník. Ve špatně osvětleném prostředí je obvykle vhodné citlivost ISO zvýšit. V dobře osvětleném prostředí ji raději snižte, abyste se vyhnuli šumu na snímku.
- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na možnost **S** a přetáhněte posuvník. Rychlost závěrky určuje množství světla, které může procházet objektivem fotoaparátu. Při fotografování nehybných scén nebo portrétů se doporučuje použít delší čas závěrky. Podobně při fotografování rychle se pohybujících scén nebo objektů je třeba rychlost závěrky zvýšit.
- Úprava kompenzace expozice EV: Klepněte na možnost **EV** a přetáhněte posuvník. Doporučuje se zvýšit hodnotu EV v prostředí s nízkou úrovní osvětlení a snížit ji v dobře osvětleném prostředí.
- Úprava zaostření: Klepněte na možnost **AF** a vyberte režim zaostření.

Režim zaostření	Scénáře použití
AF-S (jednoduchý)	Statické předměty
AF-C (postupný)	Pohyblivé předměty
MF (manuální)	Klepněte na subjekt, který vás zajímá, například na obličej subjektu, tím na něj zaostříte.

- Úprava barevných nádechů: Klepněte na možnost **WB** a vyberte režim.

V případě snímání v jasném denním světle vyberte možnost . Při snímání, pokud je zataženo, nebo v prostředích se slabým osvětlením vyberte možnost .

Klepnutím na možnost  upravte teplotu barev.

- Vyberte formát uložení: Režim **Pro** vám umožňuje uložit fotografii v jiných formátech.

Pro výběr upřednostňovaného formátu klepněte v hledáčku na možnost **JPG**.

3 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.




- Tyto funkce podporují pouze některé modely zařízení.
 - Změna určitého nastavení někdy způsobí také změnu dalších nastavení. Upravte je podle aktuálních požadavků.

Záznam videí

Zaznamenávání videa




1 Otevřete možnost **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.


2 Upravte následující nastavení:

- Přiblížení nebo oddálení: Stáhnutím nebo roztažením prstů na hledáčku nebo přetažením posuvníku hledáčku.
- Zaostření: Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nastavení expozice a zaostření uzamknete klepnutím a podržením v hledáčku.
- Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepněte na možnost  a vyberte  (Vždy zapnuto) nebo  (Vypnuto).



Při používání předního fotoaparátu pro záznam videí ve špatně osvětlených


podmínkách, můžete blesk nastavit na možnost  (Vždy zapnuto). Fotoaparát zajistí kompenzaci světla.



- Úprava efektů zkrášlení: Klepněte na možnost  a přetažením posuvníku upravte efekty.
- Úprava rozlišení videa a snímkové frekvence: Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte požadované rozlišení. Vyšší rozlišení zvýší kvalitu videa za cenu větší velikosti souboru. Klepnutím na možnost **Snímková frekvence** můžete vybrat požadovanou snímkovou frekvenci.
- Vyberte formát videa, který šetří místo: Klepněte na možnost  a zapněte přepínač **Efektivní formát videa**. Když je tato funkce zapnutá, zařízení použije formát videa, který zabírá méně místa v úložišti. Video v tomto formátu však nemusí být možné přehrát na jiných zařízeních. V případě výběru této možnosti buďte opatrní.

-  • Ne všechna zařízení tyto funkce podporují.
 - Změna určitého nastavení někdy způsobí také změnu dalších nastavení. Upravte je podle aktuálních požadavků.

3 Klepnutím na možnost  pořídte snímky.

Při nahrávání videí zadním fotoaparátem můžete klepnutím a podržením tlačítka  nebo  zvětšovat nebo zmenšovat obraz.



Klepnutím na možnost  pořídte snímek aktuálního snímku.

4 Klepněte na možnost  pro pozastavení a klepněte na možnost  pro zastavení snímání.

Časoběrné fotografování

Použití časoběrného režimu pro vytvoření krátkého videa

Časoběrný režim můžete využít po pomalé zachycování snímků během několika minut, nebo dokonce hodin a jejich sloučení do krátkého videa. Díky tomu můžete zachytit krásu změny – rozkvétající květiny, pohybující se mraky a mnoho dalšího.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Časoběrný režim**.
- 2 Umístěte zařízení do správné polohy. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, použijte trojnožku, aby se zařízení nehýbalo.
- 3 Klepnutím na  zahájíte záznam, klepnutím na  záznam ukončíte.

Zaznamenané video se automaticky uloží do Galerie.

Úprava nastavení fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu můžete upravit, abyste mohli rychleji pořizovat fotografie a videa.


-  Následující funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

Úprava poměru stran

Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Poměr stran** a vyberte poměr stran.


-  Tato funkce není v některých režimech k dispozici.

Zapnutí značek polohy

Pokud chcete zapnout funkci **Značka polohy**, zapněte nejprve služby určování polohy pro své zařízení a poté přejděte do nabídky **Fotoaparát** > . Fotografie a videa budou následně označena informacemi o poloze.

Pro zobrazení polohy místa, na kterém byl snímek pořízen, můžete klepnout na fotografii nebo video v Galerii a potáhnout nahoru.

Jak zapnout služby určování polohy na vašem zařízení:


- Potažením dolů z pravého horního okraje zařízení zobrazte **Řídicí panel**, klepnutím na ikonu  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení) a zapněte možnost **Umístění**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Přístup k poloze** a zapněte možnost **Přístup k mé poloze**.

Použití mřížky fotoaparátu pro pomoc s kompozicí fotografií

Použijte mřížku fotoaparátu, která vám pomůže vytvořit dokonalý snímek.

- 1 Zapněte možnost **Mřížka fotoaparátu**. V hledáčku se pak zobrazí pomocné linky mřížky.
- 2 Objekt fotografie umístěte na jeden z průsečíků a poté klepněte na tlačítko závěrky.

Použijte funkci Odraz zrcadla


Když používáte přední fotoaparát, klepněte na , potom zapněte nebo vypněte funkci **Odraz zrcadla**.

Když je funkce **Odraz zrcadla** zapnuta, obraz nebude převrácen, ale zobrazí se tak, jak jej vidíte v hledáčku.

Když je funkce **Odraz zrcadla** vypnuta, obraz se převrátí, takže bude zobrazen opačně, než jak ho vidíte v hledáčku.

Ztlumení zvuku závěrky

Pokud chcete ztlumit zvuk závěrky fotoaparátu, zapněte možnost **Ztlumit**.

 Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Zachycení úsměvů

Zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí snímek automaticky, když v hledáčku detekuje úsměv.

Použití vodorovné úrovně pro dosažení lepších kompozic


Zapnutím možnosti **Vodorovná úroveň** si zobrazíte v hledáčku horizontální vodící čáru.

Když se tečkovaná čára překryje s plnou čarou, značí to, že fotoaparát je rovnoběžný s vodorovnou úrovní.

Přizpůsobení rozložení režimu Fotoaparát


Můžete si přizpůsobit rozložení obrazovky režimu Fotoaparát na základě svých preferencí přesunutím často používaných režimů na domovskou obrazovku fotoaparátu nebo změnou pořadí režimů.

 Režimy **Fotografie**, **Portrét** a **Video** nelze přesunout do nabídky **Další**.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a klepnutím na možnost  přejděte na obrazovku úprav.
- 2 Klepněte a podržte režim a přetáhněte jej na požadované místo. Režim na obrazovce **Další** můžete přetáhnout na domovskou obrazovku fotoaparátu, přesunout režim z domovské obrazovky fotoaparátu do **Další**, nebo upravit rozložení obrazovky režimů na základě toho, jak často určité režimy používáte.

Režimy s ikonou  je možné odstranit jednoduše klepnutím na tuto ikonu.

3 Klepněte na možnost  a rozložení uložte.

Pokud chcete odstraněný režim obnovit, přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další**, klepněte na možnost  a poté klepněte na možnost **PŘIDAT**.

Správa galerie

Rychlé vyhledávání v Galerii

Rychlé hledání fotografií v Galerii

Rychle najdete v Galerii fotografii pomocí vyhledání klíčových slov, jako je datum, jídlo nebo kategorie.

- 1** Přejděte do aplikace **Galerie**, klepněte do vyhledávacího pole v horní části obrazovky, napište klíčové slovo (např. „jídlo“ nebo „krajina“) nebo klepněte na navrhané slovo a spusťte vyhledávání.
- 2** Zobrazí se miniatury fotografií souvisejících s daným klíčovým slovem a budou navržena další klíčová slova. Klepněte na navrhané klíčové slovo nebo zadejte více klíčových slov, pokud chcete vyhledat přesnější výsledky.

Rychlé hledání videí v Galerii

Zařízení automaticky analyzuje a klasifikuje videa v Galerii, pokud se nabíjí a když je obrazovka vypnutá. Navrhovaná klíčová slova budou zobrazena ve vyhledávacím poli pro rychlejší výsledky souvisejících témat.


- 1** Přejděte do nabídky **Galerie**, klepněte na vyhledávací pole v horní části obrazovky, poté napište klíčové slovo (např. „jídlo“ nebo „scenérie“) nebo klepněte na navrhané slovo a spusťte vyhledávání.
- 2** Zobrazí se miniatury videí související s daným klíčovým slovem a budou navržena další klíčová slova. Klepněte na navrhané klíčové slovo nebo zadejte další klíčová slova, pokud chcete vyhledat přesnější výsledky.
Klíčové momenty videí ve výsledcích vyhledávání budou automaticky přehrány, abyste viděli náhled.

 **Snímky obrazovky** nebudou analyzovány.

Úprava snímků

Aplikace Galerie nabízí celou řadu možností úprav snímků.

Základní úpravy

- 1** Otevřete **Galerie**, klepněte na fotografii, kterou chcete upravit, a klepněte na možnost . Poté můžete provést následující akce:
 - Oříznutí a otočení: Klepněte na možnost **Oříznout**, vyberte snímek a poté přetáhněte mřížku nebo její rohy, abyste vybrali část, kterou chcete ponechat. Fotografie v rámečku

můžete přetáhnout nebo pomocí dvou prstů přiblížit či oddálit, a upravit tak zobrazenou část fotografie.

Pro otočení fotografie klepněte na možnost **Oříznout** a přetažením kolečka pro otáčení otočte fotografii do požadované orientace.

Pokud chcete fotografii otočit o určitý úhel nebo ji zrcadlově převrátit, klepněte na


možnost  nebo .


- Přidání efektu filtru: Klepnutím na možnost **Filtr** vyberte filtr.
- Úprava efektů pro fotografie: Klepnutím na možnost **Upravit** upravte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- Ostatní: Klepněte na možnost **Další** pro jiné úpravy fotografie, jako například přidáním zvýraznění barvy, rozmazání, kreslení nebo textového prvku.

Při používání funkce **Upravit** nebo **Filtr** můžete klepnutím na možnost **Porovnat** porovnat fotografii před a po úpravách. Některé režimy úprav porovnání nepodporují.



2 Klepnutím na možnost  nebo  své úpravy uložte.

Přidání samolepek na fotografie


1 V aplikaci Galerie klepněte na fotografii a poté přejděte do nabídky  > **Další** > **Samolepky**.

2 Vyberte samolepku a přetáhněte ji tam, kam chcete. Klepněte a podržte tečku v rohu samolepky a přetáhněte ji, tím změníte velikost nálepky. Klepnutím na možnost  samolepku odstraní.

Můžete také upravit text na některých typech samolepek. Klepněte na editovatelnou oblast, která je obvykle ohraničena přerušovanou čarou, pokud chcete zadat nový text.


3 Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na možnost  fotografii uložte.

Rozkostičkování fotografií

1 V aplikaci Galerie klepněte na fotografii a poté přejděte do nabídky  > **Další** > **Mozaika**.

2 Vyberte styl mozaiky a velikost, pokud chcete zakrýt části fotografie.

3 Chcete-li mozaiku odstranit, klepněte na možnost **Guma** a smažte ji z fotografie.

4 Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na  fotografii uložte.

Přejmenování fotografie

1 V aplikaci Galerie klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete přejmenovat.


2 Přejděte do nabídky  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.

3 Klepněte na možnost **OK**.



Koláž

Funkci Koláž v aplikaci Galerie můžete použít pro rychlé zkombinování několika fotografií do jedné, aby bylo snazší ji sdílet.

1 K funkci Koláž můžete přistupovat následujícími způsoby (v závislosti na modelu zařízení):

- Na kartě **Objevovat** klepněte na možnost **Vytvořit koláž**, vyberte fotografie a poté klepněte na možnost **Vytvořit**.
- Na kartě **Fotografie** nebo **Alba** klepnutím a podržením vyberte fotografie a poté přejděte do nabídky  > **Koláž**.

2 Vyberte šablonu. Poté můžete:



- Přemístit fotografii: Klepněte a přidržte fotografii a přetažením změňte její umístění.
- Upravit zobrazenou část fotografie: Potáhněte na fotografii nebo stáhněte prsty k sobě nebo je oddalte od sebe tak, aby se v mřížce zobrazovala pouze část, kterou chcete vidět.
- Otočit fotografii: Klepněte na fotografii, poté ji klepnutím na možnost  otočte nebo klepnutím na  převraťte.
- Přidat nebo odebrat ohraničení: Ve výchozím nastavení se ohraničení zobrazují mezi fotografiemi a podél okrajů mřížky. Pokud je chcete odebrat, klepněte na možnost **Rámeček**.

3 Klepnutím na  koláž uložíte.

Pro zobrazení uložené koláže přejděte do nabídky **Alba** > **Koláže**.

Sdílení fotografií a videí

Otevřete **Galerie** a sdílejte fotografii nebo video následovně:

- Sdílení jedné fotografie nebo videa: Klepněte na fotografii nebo video a poté klepněte na .
- Sdílení několika fotografií nebo videí: V albu nebo na kartě **Fotografie** klepnutím a podržením vyberte několik fotografií nebo videí a poté klepněte na možnost .

Sdílejte své fotografie bezpečně

Před odesláním fotografie máte možnost odstranit citlivé informace, jako je poloha, čas a specifikace fotoaparátu.

1 Otevřete aplikaci **Galerie**.

2 Vyberte jednu nebo více fotografií a klepněte na .

3 Klepněte na přepínač soukromí v levém horním rohu obrazovky. V zobrazeném dialogovém okně **Možnosti soukromí** zapněte přepínače **Odebrat informaci o fotografii** a **Odebrat informaci o poloze** a poté klepněte na **OK**.


i Pokud byla při pořízení fotografie možnost **Značka polohy** deaktivována, přepínač **Odebrat informaci o poloze** se v dialogovém okně **Možnosti soukromí** při sdílení fotografie nezobrazí.

Uspořádání alb

Uspořádejte si fotografie a videa do alb, abyste je mohli jednoduše procházet.


Přidání alb



1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**.

2 Klepněte na možnost , pojmenujte album a poté klepněte na možnost **OK**.


3 Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat, a poté je do alba přesuňte nebo zkopírujte.

Řazení alb

1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba > ** a klepněte na možnost **Řadit alba**.

2 Pro změnu řazení podržte a přetáhněte ikonu  vedle alb. Pokud chcete obnovit výchozí řazení, klepněte na možnost **Resetovat** nebo přejděte do nabídky ** > Resetovat**.

Úprava stylu zobrazení alba

Přejděte do nabídky **Galerie > Alba > **, klepněte na možnost **Přepnout zobrazení** a vyberte styl zobrazení alba.

Přesouvání fotografií a videí

1 Otevřete album, poté klepnutím a přidržením vyberte fotografie a videa, která chcete přesunout.

2 Klepnutím na ** > Přesunout do alba** vyberte požadované album.

3 Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původním albu.

i Alba **Všechny fotografie** a **Videa** zobrazují všechny fotografie a videa uložená ve vašem zařízení.

Přesouváním položek mezi alby neovlivníte náhled v tomto albu.

Odstranění fotografií a videí


Klepnutím a podržením vyberte fotografie, videa nebo alba a přejděte to nabídky **Odstranit > Odstranit**.

i Některá přednastavená alba nelze odstranit, včetně alba **Všechny fotografie**, **Mé oblíbené**, **Video** a **Fotoaparát**.

Odstraněné fotografie a videa budou na jistou dobu dočasně přesunuty do alba **Nedávno odstraněné**, poté budou trvale odstraněny.

Pokud chcete trvale odstranit fotografie a videa, než vyprší doba uchovávání, klepněte a podržte vybrané fotografie a videa v albu **Nedávno odstraněné** a přejděte na možnost **Odstranit** > **Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí

V albu **Nedávno odstraněné** vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba.

Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

Přidání fotografií a videí do Oblíbených

Otevřete fotografii nebo video a poté klepněte na .


Položka se objeví jak v původním albu, tak v albu **Mé oblíbené**.


Skrývání snímků a videí


Mějte snímky a videa v Galerii mimo dotek a dohled ostatních.

Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**. Odtud můžete:

- **Skrýt snímky a videa:** Klepnutím otevřete album, klepnutím a podržením vyberte snímky

a videa, která si přejete skrýt, a poté přejděte do nabídky  > **Skrýt** > **OK**.

- **Zobrazit skryté snímky a videa:** Na kartě **Alba** přejděte do nabídky  > **Skryté předměty**.

Klepnutím na možnost  na obrazovce **Skryté předměty** můžete přepnout do zobrazení alba a rychle vyhledat požadované položky.

- **Odkrýt položky:** V nabídce **Skryté předměty** vyberte klepnutím a podržením snímky nebo videa, která chcete odkrýt, a poté klepněte na možnost **Odkrýt**.

Tyto snímky a videa se obnoví do původních alb.






Aplikace

Poznámkový blok

Vytvoření poznámky




Abyste mohli rychle zaznamenat své myšlenky a inspirace, můžete vytvářet poznámky s využitím režimů Psaní rukou (pro psaní nebo kreslení obsahu), Skenovat dokument ve spojení s funkcí Propojené obrazovky.

Přidání obsahu k poznámce

- 1 Přejděte do nabídky **Poznámkový blok > Poznámky** a klepněte na možnost .
- 2 Zadejte název a obsah poznámky. Poté můžete provést následující:
 - Klepněte na možnost  a přidejte kontrolní seznam.
 - Klepněte na možnost  a změňte styl textu, zarovnání odstavce a pozadí.
 - Klepněte na možnost  a vložte obrázek. Klepněte a podržte obrázek, poté jej přetáhněte na požadované umístění v poznámce.
 - Pokud chcete své poznámky setřídit do kategorií, abyste k nim mohli snáze přistupovat nebo si je zobrazovat, zařaďte do kategorie poznámku poté, co ji dokončíte.
- 3 Klepněte na možnost  a uložte poznámku.

Přidání ručně psané poznámky

K zaznamenávání myšlenek a inspirace, které by bylo obtížné sdělit prostřednictvím textu, můžete přidat ručně psané poznámky.

- 1 Přejděte do nabídky **Poznámkový blok > Poznámky** a klepněte na možnost .
- 2 Klepněte na možnost  a napište nebo nakreslete obsah, které chcete zaznamenat ve vybrané barvě.
- 3 Klepněte na možnost  a uložte poznámku.




Vytváření úkolů

Můžete si vytvářet úkoly, abyste měli přehled o každodenních potřebách, jako jsou denní nákupní seznamy, pracovní úkoly a domácí práce.

Přidání položky na seznam úkolů a nastavení připomenutí

Můžete přidat úkol a nastavit pro něj připomenutí podle času.

Pokud jste označili úkol jako důležitý, zobrazí se vám na zamčené obrazovce výzva s připomenutím na celou obrazovku.

- 1 Přejděte do nabídky **Poznámkový blok > Úkoly** a klepněte na možnost .
- 2 Zadejte svůj úkol.
- 3 Klepněte na , nastavte čas připomenutí a poté klepněte na **OK**.
- 4 Pokud chcete označit úkol jako důležitý, klepněte na .
- 5 Klepnutím na **Uložit** uložíte nastavení.

Nastavení opakovaného připomenutí úkolu

Pokud zadáte čas úkolu, můžete pro něj vybrat režim opakování (například **Nikdy**, **Denně**, **Každý týden**, **Každý měsíc** nebo **Každý rok**) a vaše zařízení vás bude pravidelně vyzývat k dokončení úkolu v určeném čase.

Správa poznámkového bloku





Položky poznámkového bloku můžete řadit podle kategorie a umístit je do různých složek, odstranit nežádoucí položky a sdílet položky s ostatními lidmi.



Při prohlížení seznamu položek nebo jednotlivé položky v poznámkovém bloku klepněte na stavový řádek v horní části obrazovky, pokud se chcete rychle vrátit na první položku nebo začátek seznamu položek, který si prohlížíte.

Použití zámku aplikace pro Poznámkový blok nebo uzamčení poznámky

Můžete použít zámek aplikace pro Poznámkový blok nebo nastavit heslo pro poznámku, které ochrání vaše soukromí.

Zapněte zámek aplikace pro Poznámkový blok: Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek aplikace**, zadejte heslo zamčené obrazovky nebo podle pokynů přizpůsobte heslo zámku aplikace a poté zapněte přepínač vedle Poznámkového bloku.

Uzamkněte poznámku: V Poznámkovém bloku otevřete poznámku, kterou chcete uzamknout, přejděte do nabídky   **> Přidat zámek** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud chcete svou poznámku odemknout, přejděte do nabídky   **> Odstranit uzamčení**.

Jestliže zařízení podporuje otisky prstů nebo odemknutí obličejem, můžete použít rychlé ověření následovně: Přejděte do nabídky **Poznámkový blok >   > Nastavení > Zámek poznámky** a poté zapněte **Odemknout pomocí ID otisku prstu** a **Odemknout pomocí funkce Rozpoznávání obličeje**.

Řazení položek Poznámkového bloku






Přidávejte poznámky a složky do Poznámkového bloku, řadte poznámky nebo úkoly do kategorizovaných složek a přidávejte barevně označené štítky.

Přidávání složek nebo poznámek:

- Přidávání složek: Klepněte na možnost **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení** a přejděte do nabídky **Spravovat > Nová složka**. Přejmenujte ji a klepněte na možnost **Uložit**.
- Přidávání poznámek: Klepněte na možnost **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení**, otevřete složku a klepněte na možnost **Nová**. Vyberte barevný štítek, přejmenujte jej a klepněte na možnost **Uložit**.

Pokud chcete přejmenovat nebo odstranit složku nebo poznámku, klepněte na možnost **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení** a přejděte do nabídky **Spravovat > Upravit**. Pak klepněte na název složky nebo poznámky, abyste ji přejmenovali nebo odstranili.



Řazení poznámek nebo úkolů:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** potáhněte na položce doleva a klepněte na ikonu  nebo , abyste ji připnuli nahoru nebo ji přidali k oblíbeným. Abyste zobrazili oblíbené položky, klepněte na možnost **Všechny poznámky** a přejděte na možnost **Mé oblíbené**.
 - Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení** potáhněte na položce doleva a klepněte na ikonu  pro její zařazení do požadovaného sešitu.
 - Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, vyberte položky, které chcete zařadit do stejné kategorie, a poté je klepnutím na ikonu  přesuňte do cílové kategorie.
-  Složky a položky na účtech nelze upravovat.

Sdílení a export položek Poznámkového bloku

Sdílejte poznámky nebo úkoly v Poznámkovém bloku s kolegy nebo se svými blízkými; můžete dokonce exportovat poznámky jako obrázek, soubor TXT nebo v jiných formátech.

Poznámky nebo úkoly můžete sdílet těmito způsoby:

- **Sdílení jedné poznámky nebo úkolu:** Otevřete položku, kterou chcete sdílet, z obrazovky **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení**, klepněte na ikonu  a sdílejte podle pokynů. Poznámky lze sdílet klepnutím na možnost **Jako obrázek**, **Jako text** nebo **Do jiného zařízení**.
- **Sdílení více poznámek:** Otevřete obrazovku **Všechny poznámky**, klepněte a podržte poznámku, vyberte položky, které chcete sdílet, klepněte na ikonu  a sdílejte je dle pokynů.

Můžete exportovat poznámky těmito způsoby:

- **Export jako obrázek:** Otevřete poznámku, kterou chcete exportovat, a přejděte do nabídky



> **Jako obrázek** > **Uložit obrázek**. Exportovaný soubor najdete v aplikaci **Galerie**.

- **Export jako dokument:** Otevřete poznámku, kterou chcete exportovat, přejděte do nabídky



> **Exportovat jako dokument** a podle pokynů vyberte formát dokumentu, který potřebujete.


Pokud chcete zobrazit uložené poznámky, otevřete možnost **Soubory**, najděte a otevřete možnost **Documents** a klepněte na možnost **NotePad**.



Funkce **Exportovat jako dokument** se nevztahuje na pouze ručně psané poznámky.



Ostatní typy poznámek lze exportovat do souborů formátu TXT nebo HTML.


Tisk položek poznámkového bloku

- 1 Na obrazovce **Všechny poznámky** otevřete položku, kterou chcete vytisknout.
- 2 Přejděte na položku  > **Tisknout**, poté vyberte tiskárnu a podle pokynů nakonfigurujte nastavení tisku.

Odstranění položek Poznámkového bloku

Položky aplikace Poznámkový blok můžete odstranit těmito způsoby:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení** potáhněte na položce doleva a poté ji klepnutím na možnost  odstraňte.
- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, který chcete odstranit, vyberte nebo zaškrtněte zaškrťovací políčka dalších poznámek nebo úkolů, které chcete také odstranit, a poté klepněte na ikonu .

Po odstranění položky můžete klepnout na možnost **Všechny poznámky** nebo **Úkoly k vyřízení** a přejít na možnost **Nedávno odstraněné**, abyste našli odstraněnou položku. Pokud chcete odstraněnou položku obnovit, klepněte na ni a podržte ji, popř. přejděte na její obrazovku podrobností a klepněte na ikonu .


Nastavení


Zobrazení a jas

Používání režimu Komfortní čtení

Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit škodlivé modré světlo a upravit obrazovku tak, aby zobrazovala teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Komfortní čtení

- Potáhněte dolů z pravého horního okraje obrazovky pro zobrazení možnosti **Řídicí panel** a klepnutím na možnost  rozbalte panel přepínačů zkratk (v závislosti na modelu zařízení). Zapněte nebo vypněte režim **Komfortní čtení**. Klepnutím a podržením režimu **Komfortní čtení** přejdete na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zobrazení a jas > Komfortní čtení** a zapněte nebo vypněte možnost **Zapnout na celý den**.

Když bude zapnutý režim Komfortní čtení, zobrazí se ve stavovém řádku  a obrazovka bude mít žlutý nádech, protože nebude vyzařovat tolik modrého světla.

Nastavte harmonogram režimu Komfortní čtení

Přejděte do **Nastavení > Zobrazení a jas > Komfortní čtení**, zapněte **Naplánovat**, poté nastavte **Počáteční čas** a **Koncový čas** dle svých preferencí.

Úprava filtru modrého světla v režimu Komfortní čtení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zobrazení a jas > Komfortní čtení**, zapněte možnost **Zapnout na celý den** nebo nastavte možnost na **Naplánovat** a úpravou posuvníku v nabídce **Úroveň filtru** přizpůsobte, jak velké množství modrého světla si přejete odfiltrovat.

Biometrika a hesla

Nastavení otisku prstu

Můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemknutí obrazovky nebo pro přístup k sejfě nebo zámku aplikace a dalšímu.

Přidání otisku prstu

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** nebo **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu > Správa otisků prstů** (v závislosti na modelu zařízení) a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte nebo zadejte heslo zamčené obrazovky.

- 2 Klepnutím na možnost **Nový otisk prstu** nebo **Nový zadní otisk prstu** (v závislosti na modelu zařízení) zahájíte zaznamenávání otisku prstu.
- 3 Položte koneček prstu na čidlo otisku prstu. Když ucítíte vibrace, zvedněte prst a poté jej znovu přitiskněte na čidlo. Pohybujte prstem, dokud nezaznamenáte celý otisk prstu.
- 4 Po dokončení zaznamenání otisku prstu stiskněte možnost **OK**.

Nyní můžete obrazovku odemknout přiložením prstu na čidlo otisků prstu.

Přejmenování nebo odstranění otisku prstu

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** nebo **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu > Správa otisků prstů** (v závislosti na modelu zařízení) a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na zaznamenaný otisk prstu, pokud jej chcete přejmenovat nebo odstranit.

Identifikace podle otisku prstu


Identifikace podle otisku prstu vám umožňuje porovnat vaše prsty se zaznamenanými otisky prstů.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** nebo **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu > Správa otisků prstů** (v závislosti na modelu zařízení) a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na možnost **Ověřit otisk prstu**.
- 3 Dotkněte se senzoru pro otisk prstu svým prstem. Rozpoznáný otisk prstu se zvýrazní.

Používání otisku prstu pro přístup k aplikaci Sejf

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** nebo **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu > Správa otisků prstů** (v závislosti na modelu zařízení) a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Zapněte přepínač pro možnost **Přístup k Sejfu** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidruzte svůj otisk prstu s aplikací Sejf.

Nyní můžete přejít do **Soubory > Já**, klepnout na možnost **Sejf** a poté k němu s pomocí otisku prstu přistupovat.

 Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.

Používání otisku prstu pro přístup k zamčené aplikaci

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** nebo **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu > Správa otisků prstů** (v závislosti na modelu zařízení) a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Zapněte přepínač pro možnost **Přístupu k zámku aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidruzte svůj otisk prstu s funkcí Zámek aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí otisku prstu k ní přistupovat.

Zapnutí a použití platby pomocí otisku prstu


Pomocí otisku prstu můžete ověřit své platby v platební aplikaci.

Přejděte do platební aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce pro povolení této funkce.

Rozpoznávání obličeje

Funkce Rozpoznávání obličeje umožňuje odemknat zařízení nebo přistupovat k zamčeným aplikacím pomocí dat obličeje.


Nastavení funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrika a hesla > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
Pokud jste heslo zamčené obrazovky nenastavili, udělejte to podle pokynů na obrazovce.
- 2 Některá zařízení podporují funkci probuzení obrazovky zvednutím zařízení. Pokud na zařízení najdete možnost nastavení **Zapnout funkci Probuzení zvednutím**, můžete ji dle potřeby zapnout.
 -  Položky nastavení se liší v závislosti na zařízení. Pokud vaše zařízení tuto konkrétní položku nenabízí, značí to, že příslušná funkce není podporována.
- 3 Klepněte na možnost **Začínáme**, umístěte obličej před zařízení a podle pokynů na obrazovce zaznamenejte svá data obličeje.

Nastavení odemknutí obličejem

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na možnost **Odemknout zařízení** pro výběr metody odemknutí.

Některá zařízení podporují funkci **Vyžadovat oční kontakt**. Je-li zapnutá, budete muset mít při odemykání zařízení obličejem otevřené oči. Pokud tento přepínač na zařízení nevidíte, znamená to, že tato funkce není podporována.

-  Pokud jste zapnuli PrivateSpace, budete moci používat odemknutí obličejem pouze v MainSpace. Pokud jste přidali více uživatelů, budete moci používat odemknutí obličejem pouze na účtu vlastníka.

Přístup k zámku aplikace pomocí funkce Rozpoznání obličeje

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte data o obličeji do zámku aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí funkce Rozpoznání obličeje k ní přistupovat.

Vypnutí nebo odstranění dat obličeje

Přejděte na obrazovku **Rozpoznávání obličeje**, pokud chcete:

- Zabránit určitým funkcím v přístupu k vašim datům obličeje: Vypnout funkce **Odemknout zařízení, Přístupu k zámku aplikace** nebo jiné funkce, aby nemohly používat vaše data obličeje. Tím nebudou vaše data obličeje odstraněna.
- Odstranit data obličeje: Klepnutím na možnost **Odstranit data obličeje** odstraníte svá data obličeje. Budete muset svůj obličej znovu zaznamenat, pokud budete chtít funkci rozpoznávání obličeje používat později.

O telefonu

Právní upozornění

Autorská práva © Huawei 2022. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Navštivte webovou stránku <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: MGA-LX9N

EMUI 12.0_01